

# SHARP



**Achtung**  
**Avertissement**  
**Waarschuwing**



DEUTSCH

FRANÇAIS

NEDERLANDS

## R-931(BK)W / R-931(IN)W

**MIKROWELLENGERÄT MIT GRILL UND HEISSLUFT - BEDIENUNGSANLEITUNG MIT KOCHBUCH**  
**FOUR A MICRO-ONDES AVEC GRIL ET CONVECTION - MODE D'EMPLOI AVEC LIVRE DE RECETTES**  
**MICROGOLFOVEN MET GRILL EN CONVECTIE - GEBRUIKSAANWIJZING MET KOOKBOEK**

(D)

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten.

**Achtung:** Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des Gerätes in geöffnetem Zustand (z.B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden.

(F)

Ce mode d'emploi du four contient des informations importantes, que vous devez lire avant d'utiliser votre four à micro-ondes.

**Avertissement:** Des risques sérieux pour la santé peuvent être encourus si ces instructions d'utilisation et d'entretien ne sont pas respectées ou si le four est modifié de sorte qu'il soit possible de le faire fonctionner lorsque la porte est ouverte.

(NL)

Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen alvorens u de oven in gebruik neemt.

**Waarschuwing:** Het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvorschriften evenals elke ingreep die het mogelijk maakt dat het toestel in niet-gesloten toestand in werking kan gesteld worden, kan leiden tot ernstige gezondheidsletsels.

**900 W (IEC 60705)**

## **D** Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Mikrowellengerät, das Ihnen ab jetzt die Arbeit im Haushalt wesentlich erleichtern wird.

Sie werden angenehm überrascht sein, was man mit der Kombi-Mikrowelle alles machen kann. Sie können nicht nur schnell Speisen auftauen und erhitzen, sondern auch ganze Menüs zubereiten. Die Kombination von Mikrowelle, Umluft und Grill bedeutet, dass die Nahrungsmittel gleichzeitig gegart und gebräunt werden können, und dies sehr viel schneller als mit herkömmlichen Garverfahren.

In unserer Versuchsküche hat das Mikrowellen-Team eine Auswahl der köstlichsten internationalen Rezepte zusammengestellt, die Sie schnell und einfach nachkochen können.

Lassen Sie sich von den beigefügten Rezepten inspirieren und bereiten Sie Ihre Lieblingsgerichte in der Mikrowelle zu. Sicher werden Sie von den zahlreichen Vorteilen eines Mikrowellengerätes begeistert sein:

- Speisen können direkt in den Portionstellern zubereitet werden, dadurch entsteht weniger Abwasch.
- Durch kürzere Garzeiten und die Verwendung von wenig Wasser und Fett bleiben viele Vitamine, Mineralien und Aromen erhalten.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung und den Ratgeber genau durchzulesen.

So wird Ihnen die Bedienung Ihres Gerätes leicht von der Hand gehen.

Viel Spaß beim Umgang mit Ihrem neuen Mikrowellengerät und beim Ausprobieren der köstlichen Rezepte.

## **D** INHALT

### **Bedienungsanleitung**

SEHR GEEHRTER KUNDE	1
ENTSORGUNGSMITTEL	2
GERÄT	3
ZUBEHÖR	4
SONDERZUBEHÖR	4
BEDIENFELD	5
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	6-10/D-3-5
AUFSTELLANWEISUNGEN	10/D-5
VOR INBETRIEBNAHME	11/D-6
AUSWÄHLEN DER SPRACHE	11/D-6
VERWENDUNG DER STOP-TASTE	12/D-7
MIKROWELLENLEISTUNG	13/D-8
GAREN MIT DER MIKROWELLE	14/D-9
GRILLBETRIEB	15/D-10
HEIZEN OHNE SPEISEN	15/D-10
HEISSLUFTBETRIEB	16-17/D-11-12
KOMBI-BETRIEB	18-19/D-13-14
ANDERE NÜTZLICHE FUNKTIONEN	20-22/D-15-17
AUTOMATIK-BETRIEB	23-24/D-18-19
TABELLE: EXPRESS-GAREN	24/D-19
TABELLE: EXPRESS-AUFTAUEN	25/D-20
HINWEIS: EXPRESS-AUFTAUEN	26/D-21
TABELLE: ERHITZUNGS-AUTOMATIK	26/D-21
TABELLE: GAR-AUTOMATIK	27/D-22

REZEPTE FÜR DEN GEBRAUCH DES RECHTECKIGEN BACKBLECHS PSRA.A001URHO (X2)	28-30/D-23-25
REINIGUNG UND PFLEGE	31/D-26
FUNKTIONSPRÜFUNG	32/D-27

### **Kochbuch**

WAS SIND MIKROWELLEN?	33/D-28
DAS KANN IHR NEUES KOMBI-MIKROWELLENGERÄT	33/D-28
DAS GEEIGNETE GESCHIRR	34-35/D-29-30
TIPPS UND TECHNIKEN	35-37/D-30-32
ERHITZEN	38/D-33
AUFTAUEN	38/D-33
AUFTAUEN UND GAREN	39/D-34
GAREN VON FLEISCH FISCH UND GEFLÜGEL	39/D-34
GAREN VON FRISCHEM GEMÜSE	39/D-34
ZEICHENERKLÄRUNG	40/D-35
TABELLEN	41-43/D-36-38
REZEPTE	44-70/D-39-65
TECHNISCHE DATEN	71/D-66

SERVICE NIEDERLASSUNGEN	214
-------------------------	-----

D



### **Achtung:**

Ihr Produkt trägt dieses Symbol. Es besagt, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt, sondern einem getrennten Rücknahmesystem zugeführt werden sollten.

## **A. Entsorgungsinformationen für Benutzer aus Privathaushalten**

### **1. In der Europäischen Union**

Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll !

Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden.

Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben\*.

In einigen Ländern\* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

\*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwendet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.

### **2. In anderen Ländern außerhalb der EU**

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von [www.swico.ch](http://www.swico.ch) oder [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## **B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer**

### **1. In der Europäischen Union**

Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und nun entsorgen möchten:

Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer örtlichen Rücknahmestelle abgegeben werden.


Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen zur Rücknahme Ihrer Altgeräte haben.

### **2. In anderen Ländern außerhalb der EU**

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.




# GERÄT



D

- 1 Grill-Heizelement
- 2 Heißluft-Heizelement
- 3 Garraumlampe
- 4 Bedienfeld
- 5 Spritzschutz für den Hohlleiter
- 6 Garraum
- 7 Antriebswelle
- 8 Türdichtungen und Dichtungsoberflächen
- 9 Türgriff
- 10 Lüftungsöffnungen
- 11 Außenseite
- 12 Netzanschlusskabel



## D ZUBEHÖR

Überprüfen, dass die Zubehöerteile vorhanden sind:


**13** Drehteller, **14** Drehteller-Träger, **15** Niedriger Rost  
**16** Hoher Rost, **17** Backblech.

- Den Drehteller-Träger auf die Antriebswelle in die Mitte des Gerätebodens legen. Stellen Sie bitte dabei sicher, dass die TOP markierte Oberseite nach oben weist. Der Drehteller-Träger sollte sich nun reibungslos um die Antriebswelle drehen lassen.
- Platzieren Sie nun den Drehteller auf den Drehteller-Träger.
- Bei Bedarf das hohe/niedrige Rost auf den Drehteller stellen. Diese Einschübe werden zum Garen im Heißluft-, Kombi- oder Grillmodus verwendet.
- Die Backbleche sollten nur zum Backen von Gebäck im Heißluftbetrieb verwendet werden. Stellen Sie das Backblech auf den niedrigen Rost. Wenn Sie in zwei Ebenen gleichzeitig backen möchten, verwenden Sie bitte ein zusätzliches Haushaltsbackblech (nicht mit dem Gerät mitgeliefert) für das hohe Rost, siehe Anordnung in der gegenüberliegenden Zeichnung.

### HINWEIS:

- Das Gerät nur betreiben, wenn der Drehteller und der Drehteller-Träger korrekt installiert worden sind. Dies fördert ein gleichmäßiges Garergebnis. Ein schlecht installierter Drehteller kann klappern, sich nicht richtig drehen und dadurch das Gerät beschädigen.
- Bei der Bestellung von Zubehör teilen Sie Ihrem Händler oder dem SHARP-Kundendienst bitte folgende Angaben mit: Name des Zubehöerteils und Bezeichnung des Modells.  
 Das Gerät wird mit 2 Rosten (hohem und niedrigen) und einem Backblech geliefert.


# SONDERZUBEHÖR



## D


### WAHLWEISES ZUBEHÖR BACKBLECH PSRA-A001URHO (x2):

- Für diesen Ofen können Sie 2 rechteckige Backbleche (**18**) als optionales Zubehör bestellen.
- Diese Teile gehören zum Mikrowellengerät R-931(BK)W. Nur zum Garen mit Heißluft verwenden Siehe Seite D-12.





# BEDIENFELD



## D BEDIENFELD

### Anzeigen und Symbole:

- 1 Symbol für **GARVORGANG**
- 2 Symbol für **GRILL**
- 3 Symbol für **HEISSLUFT**
- 4 Symbol für **MIKROWELLE**
- 5 Symbol für **INFORMATION**

### Bedienungstasten

- 6 **INFORMATION**-Taste
- 7 **SPRACHEN**-Taste
- 8 **EXPRESS-AUFTAUEN**-Taste
- 9 **ERHITZUNGS-AUTOMATIK**-Taste
- 10 Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART**

für Mikrowellengaren

für Mikrowellengaren mit GRILL

für Mikrowellengaren mit HEISSLUFT

für GRILL

für HEISSLUFT

- 11 **HEISSLUFT**-Taste  
Zum Ändern der Heißlufttemperatur
- 12 **ZEIT/GEWICHTS**-Knopf  
Geben Sie mit diesem Knopf entweder die Gar-oder Auftauzeit bzw. das Gewicht der Speise ein.
- 13 **(START)/+ 1min**-Taste
- 14 **STOP**-Taste
- 15 **ZEITSCHALTUHR**-Taste
- 16 **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN**-Taste  
Zum Ändern der Mikrowellenleistung
- 17 **GAR-AUTOMATIK**-Taste
- 18 **EXPRESS-GAREN**-Taste
- 19 **KÜRZER/LÄNGER**-Tasten

### Zur Verwendung durch gefährdete Verbraucher:

Der Ansprechnon der Starttaste unterscheidet sich von dem der Stopptaste.

Bei der Starttaste gibt es drei gehobene Punkte, und bei der Stopptaste gibt es einen gehobenen Punkt.



## WICHTIG FÜR IHRE SICHERHEIT: LESEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE AUFMERKSAM DURCH, UND BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

1. Dieser Ofen ist für den Gebrauch auf einer Arbeitsplatte oder als Einbauofen vorgesehen. Stellen Sie den Ofen nicht in einen Schrank. Platzieren oder befestigen Sie den Ofen so, dass sich seine Unterseite 85 cm oder weiter über dem Boden befindet. Wenn Sie den Ofen einbauen, müssen Sie folgenden von SHARP zugelassenen Installationsrahmen verwenden: EBR-9900 für R-931(BK)W/ EBR-9910 für R-931(IN)W. Diese sind bei Ihrem Einzelhändler erhältlich. Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Rahmens oder fragen Sie dazu Ihren Einzelhändler. Die Sicherheit und die Qualität des Produkts sind nur durch Verwendung des entsprechenden Rahmens gewährleistet.
2. Die hintere Fläche des Ofens sollte an die Wand gesetzt werden.
3. Über dem Ofen muss sich ein Freiraum von mindestens 13 cm befinden.
4. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in einem Haushalt oder einer ähnlichen Umgebung vorgesehen, wie z. B. in:
  - Betriebsküchen in Geschäften, Büros und sonstigen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäusern;
  - Hotels, Motels und sonstigen Wohnumgebungen;
  - Pensionen bzw. Zimmern mit Frühstück.
5. Der Mikrowellenofen ist zur Erhitzung von Esswaren und Getränken bestimmt. Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidern und Erwärmen von Wärmekissen, Pantoffeln, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem können zu Verletzungen und zur Entstehung eines Brands führen.
6. Die Benutzung dieses Geräts darf nur dann durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und entsprechenden Kenntnissen erfolgen, wenn sie vorher im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und sie die einbezogenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Aufsicht dürfen Kinder dieses Gerät weder reinigen noch reparieren.
7. **ACHTUNG:** Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während seines Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig, sodass Sie die Heizelemente nicht berühren. Kinder unter 8 Jahren sind von dem Gerät fernzuhalten, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
8. **ACHTUNG:** Die zugänglichen Teile können während des Betriebs heiß werden. Kleine Kinder müssen von dem Gerät ferngehalten werden.
9. **ACHTUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt ist/sind, darf der Ofen nicht benutzt werden, bis er durch eine kompetente Person repariert wurde.



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

10. **ACHTUNG:** Außer für eine kompetente Person ist es für jede andere Person gefährlich, den Ofen zu reparieren, wenn dafür eine Abdeckung entfernt werden muss, die Schutz vor dem Austritt von Mikrowellenenergie bietet. Justieren, reparieren oder verändern Sie den Ofen niemals selbst.
11. Wenn das Stromversorgungskabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es zur Vermeidung von Gefahren von einem durch SHARP befugten Kundendienstmitarbeiter ausgetauscht werden.
12. **ACHTUNG:** Flüssigkeiten und sonstige Nahrungsmittel dürfen nicht in geschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können.
13. Erhitzen von Getränken durch Mikrowellen kann zu verzögertem hervorbrechendem Kochen führen, sodass bei der Handhabung des Behälters Vorsicht geboten ist.
14. Eier in ihrer Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht im Mikrowellenofen erhitzt werden, da sie auch dann explodieren können, wenn der Garvorgang abgeschlossen ist. Zum Garen oder Wiedererwärmen von Eiern, die keine Rühreier sind, müssen Sie das Eigelb und das Eiweiß durchstechen, um zu vermeiden, dass sie explodieren. Schälen Sie hartgekochte Eier und schneiden Sie sie in Scheiben, bevor Sie sie im Mikrowellenofen erneut erhitzen.
15. Alle Utensilien müssen für den Gebrauch in einem Mikrowellenofen geeignet sein. Siehe Seite D-29. Verwenden Sie ausschließlich mikrowellensichere Behälter.
16. Zur Vermeidung von Verbrennungen sollte der Inhalt von Milchflaschen und Gläsern mit Babynahrung gerührt oder geschüttelt und die Temperatur vor dem Verzehr überprüft werden.
17. Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern sollten Sie den Ofen im Auge behalten, weil die Möglichkeit einer Entzündung besteht.
18. Wenn Rauch austritt, müssen Sie das Gerät ausschalten oder den Stecker ziehen und die Tür geschlossen lassen, um mögliche Flammen zu ersticken.
19. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden. Entfernen Sie dabei alle Lebensmittelreste.
20. Wenn Sie den Ofen nicht sauber halten, kann dies zu einer Beschädigung der Oberfläche führen, was wiederum die Lebensdauer des Geräts verkürzen und eine Gefahrensituation zur Folge haben kann.
21. Zur Reinigung der Glasscheibe der Ofentür dürfen keine Scheuermittel oder scharfen Metallschaber verwendet werden, weil diese die Oberfläche kratzen, was dazu führen kann, dass das Glas zerbricht.
22. Zudem darf kein Dampfreiniger verwendet werden.
23. Anweisungen zur Reinigung der Türdichtungen, der Räume und der angrenzenden Teile finden Sie auf Seite D-26.





## Zur Vermeidung von Feuer

**Mikrowellengeräte sollten während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Zu hohe Leistungsstufen oder zu lange Garzeiten können das Gargut überhitzen und Feuer verursachen.**

Die Steckdose muss ständig zugänglich sein, so dass der Netzstecker im Notfall einfach abgezogen werden kann.

Die Netzspannung muss 230 V Wechselstrom, 50 Hz betragen und sollte mit einer Sicherung von mindestens 16A oder einem Sicherungsautomaten von mindestens 16A ausgestattet sein.

Eine getrennte, nur dem Betrieb dieses Geräts dienende Schaltung sollte vorgesehen werden.

Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an denen Wärme erzeugt wird, z.B. in der Nähe eines konventionellen Herdes.

Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an denen eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist oder sich Kondenswasser bilden kann.

Das Gerät nicht im Freien lagern oder aufstellen.

**Den Spritzschutz für den Hohlleiter, den Garraum, den Drehteller und den Drehteller-Träger nach der Verwendung des Gerätes reinigen. Diese Bauteile sollten trocken und fettfrei sein. Zurückbleibende Fettspritzer können überhitzen, zu rauchen beginnen oder sich entzünden.**

Keine brennbaren Materialien in der Nähe des Gerätes oder den Lüftungsöffnungen lagern.

Niemals die Lüftungsöffnungen blockieren.

Alle Metallverschlüsse, Drähte usw. von Lebensmitteln und Verpackungen entfernen. Funkenbildung auf Metalloberflächen kann zu Feuer führen.

Das Mikrowellengerät nicht zum Frittieren von Lebensmitteln in Öl oder Fett verwenden. Temperaturen können nicht kontrolliert werden und das Fett kann sich entzünden.

Zum Herstellen von Popcorn sollte nur für Mikrowellengeräte vorgesehenes Popcorn-Geschirr verwendet werden.

Keine Lebensmittel oder andere Gegenstände im Gerät lagern.

Die Einstellungen nach dem Starten des Gerätes überprüfen um sicherzustellen, dass das Gerät wie gewünscht arbeitet.

Zur Vermeidung von Überhitzung und Feuer sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, wenn Lebensmittel mit einem besonders hohen Zucker- oder Fettgehalt gekocht oder aufgewärmt werden, z.B. Würstchen, Kuchen oder weihnachtliche Süßspeisen.

Diese Bedienungsanleitung und den Kochbuch-Ratgeber zusammen verwenden.

## Zur Vermeidung von Verletzungen

### WARNHINWEIS:

Das Gerät nicht betreiben, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist. Überprüfen Sie vor dem Betrieb die folgenden Punkte:

- Die Tür muss einwandfrei schließen und darf nicht schlecht ausgerichtet oder verzogen sein.
- Die Scharniere und Türsicherungsverriegelungen dürfen nicht gebrochen oder lose sein.
- Die Türdichtungen und Dichtungsoberflächen dürfen nicht beschädigt sein.
- Im Garraum und an der Tür dürfen keine Dellen oder andere Beschädigungen vorhanden sein.
- Das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht beschädigt sein.

Das Gerät nicht bei geöffneter Tür oder mit auf irgendeine Weise veränderter Türsicherungsverriegelung betreiben.

Niemals das Gerät betreiben, wenn sich Gegenstände zwischen den Türdichtungen und den abdichtenden Oberflächen befinden.

**Vermeiden Sie die Ansammlung von Fett oder Verschmutzungen auf der Türdichtung und angrenzenden Teilen. Säubern Sie die Mikrowelle in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie alle Essensreste. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Kapitel "Reinigung und Pflege" auf Seite D-26.**

Personen mit HERZSCHRITTMACHERN sollten ihren Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers nach Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Mikrowellengeräten befragen.

### Zur Vermeidung von elektrischem Schlag

Unter keinen Umständen sollte das äußere Gehäuse entfernt werden.

Niemals Flüssigkeiten in die Öffnungen der Türsicherungsverriegelung oder Lüftungsöffnungen kommen lassen oder Gegenstände in diese Öffnungen stecken. Wenn größere Mengen Flüssigkeiten verschüttet werden, müssen Sie sofort das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und den SHARP-Kundendienst anfordern.

Niemals das Netzkabel bzw. den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen.

Das Netzkabel nicht über die scharfe Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte führen.

Das Netzkabel von erwärmten Oberflächen fernhalten, einschließlich Geräterückseite.



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Auf keinen Fall versuchen, die Garraumlampe selbst auszuwechseln, sondern nur von einem von SHARP autorisierten Elektriker auswechseln lassen! Wenn die Garraumlampe ausfallen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrohändler oder eine von SHARP autorisierte Kundendienststelle!

### **Zur Vermeidung von Explosionen und plötzlichem Sieden:**

Niemals verschlossene Behälter verwenden. Verschlüsse und Abdeckungen entfernen. Verschlossene Behälter können durch den Druckanstieg selbst nach dem Ausschalten des Gerätes noch explodieren.

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten vorsichtig sein. Behälter mit großer Öffnung verwenden, damit entstehende Blasen entweichen können.

**Niemals Flüssigkeiten in schmalen, hohen Gefäßen (z.B. Babyflaschen) erhitzen, da der Inhalt herauspritzen kann und zu Verbrennungen führen könnte.**

Um Verbrennungen durch plötzliches Überkochen (Siedeverzug) zu vermeiden:

1. Stellen Sie keine extrem langen Zeiten ein (siehe Seite D-37).
2. Die Flüssigkeiten vor dem Kochen/Erhitzen umrühren.
3. Es wird empfohlen, während des Erhitzens einen Glasstab oder ähnlichen Gegenstand (kein Metall) in den Behälter zu stecken.
4. Nach dem Erhitzen die Flüssigkeiten noch mindestens 20 Sekunden im Gerät stehen lassen, um verspätetes Aufwallen durch Siedeverzug zu verhindern.

Die Schale von Lebensmitteln, z.B. Kartoffeln, Würstchen oder Obst, vor dem Garen anstechen, damit der Dampf entweichen kann.

### **Zur Vermeidung von Verbrennungen**

Beim Entnehmen von Gargut aus dem Garraum sollten Topflappen o.ä. verwendet werden.

Behälter, Popcorneschirr, Kochbeutel, usw. immer vom Gesicht und den Händen abgewandt öffnen, um Verbrennungen durch Dampf und Siedeverzug zu vermeiden.

**Um Verbrennungen zu vermeiden, immer die Lebensmittelltemperatur prüfen und umrühren, bevor Sie das Gargut servieren. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn die Lebensmittel oder Getränke an Babys, Kinder oder ältere Personen weitergereicht werden.**

Die Temperatur des Behälters ist kein echter Hinweis auf die tatsächliche Temperatur des Lebensmittels oder Getränks; immer die Temperatur prüfen.

Halten Sie beim Öffnen der Gerätetür ausreichenden Abstand, um Verbrennungen durch austretende Hitze oder Dampf zu vermeiden.

Schneiden Sie gefüllte, gebackene Speisen nach dem Garen in Scheiben, um den Dampf entweichen zu lassen und Verbrennungen zu vermeiden.

### **Zur Vermeidung von Fehlbedienung durch Kinder**

Nicht an die Gerätetür lehnen oder an der Tür hängend schwingen. Das Mikrowellengerät ist kein Spielzeug!

Kinder sollten mit allen wichtigen Sicherheitshinweisen vertraut gemacht werden: z.B. Verwendung von Topflappen und vorsichtiges Abnehmen von Deckeln. Beachten Sie besonders Verpackungen, die Lebensmittel knusprig machen (z.B. selbstbräunende Materialien), indem sie besonders heiß werden.

### **Sonstige Hinweise**

Niemals das Gerät auf irgendeine Weise verändern.

Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nur zum Garen von Lebensmitteln verwendet werden.

Es eignet sich nicht für gewerbliche Zwecke oder den Gebrauch in einem Labor.



## Zur Vermeidung von Fehlfunktionen und Beschädigungen dieses Gerätes

Das Gerät niemals leer in Betrieb nehmen, es sei denn, dies wird in der Bedienungsanleitung ausdrücklich empfohlen (siehe Seite D-10). Durch Inbetriebnahme des Gerätes ohne Gargut kann das Gerät beschädigt werden.

Bei der Verwendung von Bräunungsgeschirr oder selbsterwärmenden Materialien muss eine wärmefeste Isolierung (z.B. ein Porzellanteller) zwischen Geschirr und Drehteller gestellt werden. Dadurch werden Beschädigungen des Drehtellers und des Drehteller-Trägers durch Wärme vermieden. Die angegebene Aufheizzeit für das Geschirr sollte nicht überschritten werden.

Kein Metallgeschirr verwenden, da Mikrowellen reflektiert werden und dies zu Funkenbildung führt. Keine Konserven in das Gerät stellen.

Nur den für dieses Gerät vorgesehenen Drehteller und den Drehteller-Träger verwenden. Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht ohne den Drehteller.

Während das Gerät arbeitet, keine Gegenstände auf das äußere Gehäuse stellen.

Keine Kunststoffbehälter für den Mikrowellenbetrieb verwenden, wenn das Gerät nach dem Gebrauch der **GRILL, HEISSLUFT-, KOMBI-, EXPRESS-GAREN** und der **GAR-AUTOMATIK**-Betriebsart noch heiß ist, da diese sonst schmelzen könnten. In diesen Betriebsarten dürfen keine Kunststoffbehälter verwendet werden, es sei denn, der Hersteller weist auf deren Eignung zu diesem Zweck hin.

### HINWEISE:

Bei Fragen zum Anschluss des Gerätes wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Elektrofachmann.


Sowohl der Hersteller als auch der Händler können keine Verantwortung für Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen übernehmen, die als Folge eines falschen elektrischen Anschlusses entstehen.

Wasserdampf und Tropfen können sich auf den Wänden im Innenraum bzw. um die Türdichtungen und Dichtungsoberflächen bilden. Dies ist normal und ist kein Anzeichen für den Austritt von Mikrowellen oder einer sonstigen Fehlfunktion.

# AUFSTELLANWEISUNGEN




1. Alles Verpackungsmaterial aus dem Innern des Gerätes entfernen. Entfernen Sie die lose Plastikfolie, die sich zwischen der Tür und dem Garraum befindet. Die gesamte Schutzfolie und auch den Aufkleber von der Außenseite der Gerätetür entfernen.



2. Überprüfen, ob das Gerät beschädigt ist.
3. Das Mikrowellengerät auf einer flachen, geraden Oberfläche aufstellen, die stabil genug ist, das Gewicht des Gerätes und der darin zubereiteten Lebensmittel zu tragen. Dieses Gerät ist für den Einsatz auf einer Arbeitsfläche oder zum Einbau vorgesehen. Das Gerät niemals in einen Schrank stellen. Beim Einbau des Geräts in ein Küchenelement siehe "Zur Vermeidung von Feuergefahr" auf Seite D-3.

4. Die Tür der Mikrowelle kann während des Garbetriebes heiß werden. Stellen oder montieren Sie die Mikrowelle in einer Entfernung von etwa 85 cm oder mehr vom Boden entfernt. Halten Sie Kinder davon ab, die Tür zu berühren, damit sie sich nicht verbrennen.

5. Das Netzkabel darf nicht über heiße oder scharfe Oberflächen geführt werden, wie zum Beispiel über den heißen Lüftungsöffnungen an der oberen Rückwand des Gerätes.
6. Stellen Sie sicher, dass der Abstand über der Mikrowelle mindestens 13 cm beträgt.



7. Den Netzstecker des Mikrowellengerätes mit einer normalen, geerdeten Steckdose verbinden.



## VOR INBETRIEBNAHME

Ihr Gerät verfügt über einen Energiesparmodus.

1. Verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose. Die Anzeige zeigt dabei noch nichts an.
2. Öffnen Sie die Tür. Die Ofenlampe leuchtet, solange die Tür geöffnet ist.  
Auf der Anzeige erscheint "SPRACHE WÄHLEN" in 5 Sprachen.  
**HINWEIS:** Nach Auswahl einer Sprache angezeigt der SPRACHEN-Taste wird auf dem Display ". 0".
3. Schließen Sie die Tür. Auf dem Display wird ". 0" angezeigt.
4. Die gewünschte Sprache wählen (siehe unten).  
**HINWEIS:** Wenn Sie deutschsprachige Anzeigen wünschen, brauchen Sie die **SPRACHEN**-Taste nicht zu betätigen, und gehen Sie zu Schritt 5.
5. Heizen Sie den Grill des Gerätes ohne Speisen auf (siehe Seite D-10).

### HINWEISE ZUM GAREN:

Das Gerät verfügt über ein "Informationsanzeigesystem", das Ihnen schrittweise Anleitungen für die verschiedenen Funktionen in einer gewünschten Sprache gibt. Über die **INFORMATION**-Taste, können Sie sich die Hinweise über jede Taste des Bedienfeldes abrufen. Nach dem Drücken einer Taste erscheinen im Display Anzeigensymbole, die Sie auf den nächsten Schritt hinweisen.

Wenn Sie das Gerät im Energiesparmodus betreiben und länger als 3 Minuten nicht verwenden (d. h. die Tür schließen, die **STOP**-Taste drücken oder das Ende einer eingestellten Garzeit erreichen), ist die Mikrowelle erst wieder einsatzbereit, nachdem Sie die Tür öffnen und schließen.



## AUSWÄHLEN DER SPRACHE


SPRACHEN-Taste drücken	SPRACHE
einmal	DEUTSCH
zweimal	NEDERLANDS
dreimal	FRANCAIS
viermal	ITALIAN
fünfmal	ESPANOL

Das Gerät ist zunächst auf Deutsch eingestellt. Sie können jedoch eine andere Sprache wählen. Drücken Sie die **SPRACHEN**-Taste, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Dann die **START/+1min**-Taste drücken.

**Beispiel:** Angenommen, Sie möchten **Italienisch** einprogrammieren.

1. Wählen Sie durch viermaliges Drücken der **SPRACHEN**-Taste die gewünschte Sprache.
2. Starten Sie den Einstellung durch einmaliges Drücken der **START/+1min**-Taste.

**Überprüfen Sie das Display.**



**HINWEIS:** Die Wahl der Sprache wird gespeichert und durch Stromausfälle nicht gelöscht.



STOP



Verwendung der **STOP**-Taste:

1. Löschen eines Eingabefehlers während des Programmierens.
2. Unterbrechen des Gerätes während des Betriebs.
3. Zum Löschen eines Programms während des Betriebs die **STOP**-Taste zweimal drücken.



## MIKROWELLENLEISTUNG

Ihr Mikrowellengerät hat 6 Leistungsstufen. Zur Auswahl der erforderlichen Leistungsstufe zum Garen befolgen Sie bitte die Hinweise im Abschnitt Rezepte. Im allgemeinen gelten folgende Empfehlungen:

**900 W:** für schnelles Garen oder Aufwärmen, z.B. für Suppen, Eintöpfe, Dosengerichte, heiße Getränke, Gemüse, Fisch usw.

**630 W:** zum längeren Garen von kompakteren Speisen wie Braten, Hackbraten und Tellergerichten, auch für empfindliche Gerichte wie Käsesoßen oder Rührkuchen. Mit dieser niedrigeren Einstellung kochen Soßen nicht über und die Speisen garen gleichmäßig, ohne am Rand hart zu werden oder überzulaufen.

**450 W:** für kompaktere Speisen, die beim Garen mit herkömmlichen Methoden eine lange Garzeit erfordern, z.B. für Rindfleischgerichte, wird diese Leistungsstufe empfohlen, damit das Fleisch zart bleibt.



**270 W** (Auftau-Einstellung): wählen Sie diese Stufe zum Auftauen, damit Speisen gleichmäßig auftauen. Diese Stufe ist auch bestens geeignet, um Reis, Nudeln und Klöße garzuziehen und gebackenen Eierpudding zu garen.

**90 W:** zum sanften Auftauen, z.B. für Sahnertorten oder Blätterteig.

**0 W**

**W = WATT**

Um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen:

1. Drehen Sie den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die Mikrowellen-Einstellung.
2. Den **ZEIT/GEWICHTS**-Knopf im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Garzeit auszuwählen.
3. Die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN**-Taste drücken, bis die gewünschte Leistungsstufe auf dem Display angezeigt wird. (Wird die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN**-Taste einmal gedrückt, wird  angezeigt.) Wenn Sie die gewünschte Stufe übersehen haben, drücken Sie weiter die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN**-Taste, bis die Leistungsstufe erneut angezeigt wird.
4. Die Taste  (**START**)/+ 1 min drücken.

**HINWEIS:** Wenn keine Auswahl der Leistungsstufe erfolgt, wird automatisch die volle Leistung (900 W) eingestellt.



Ihr Gerät lässt sich bis zu 90 Minuten programmieren. (90.00). Die Zeiteinheiten zum Garen (Auftauen) variieren von 10 Sekunden bis fünf Minuten, in Abhängigkeit von der Gesamtgar- oder Auftauzeit, wie in der Tabelle aufgeführt:

### Garzeit:

0-5 Minuten  
5-10 Minuten  
10-30 Minuten  
30-90 Minuten


### Zeiteinheiten:

10 Sekunden  
30 Sekunden  
1 Minute  
5 Minuten

### Beispiel:

Angenommen, Sie wollen Suppe 2 Minuten und 30 Sekunden lang mit 630 W Mikrowellenleistung erhitzen.

1. Drehen Sie den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die Mikrowellen-Einstellung.
2. Drehen Sie den **ZEIT/GEWICHTS**-Knopf nach rechts, um die Garzeit einzustellen.
3. Drücken Sie die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN**-Taste, bis die gewünschte Leistungsstufe erreicht ist.
4. Drücken Sie die **(START)/+1min**-Taste, um mit dem Erhitzungsvorgang zu starten.



**Überprüfen Sie das Display.**



### HINWEISE:

1. Wenn die Tür während der Garzeit geöffnet wird, wird die Garzeit auf dem Display automatisch gestoppt. Sie läuft weiter, sobald die Tür geschlossen und die **(START)/ +1min**-Taste gedrückt wurde.
2. Wenn Sie während der Garzeit die Leistungsstufe überprüfen wollen, drücken Sie die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN**-Taste. Solange Ihr Finger die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN**-Taste berührt, wird die Leistungsstufe angezeigt.
3. Sie können den **ZEIT/GEWICHTS**-Knopf im oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Wenn Sie den Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, verringert sich die Garzeit allmählich von 90 Minuten.

### WARNUNG:

Verwenden Sie niemals das Backblech für den Mikrowellen- oder Kombi-Betrieb, da dies zu Funkenbildung führen kann.




## GRILLBETRIEB


Die Leistung des oben an der Garraumdecke befindlichen Grillheizelements ist nicht regulierbar.

**Beispiel:** Angenommen, Sie möchten 5 Minuten einen Käsetoast überbacken: (Den Toast auf den hohen Rost legen).

1. Stellen Sie den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die Einstellung GRILL.



2. Geben Sie durch Drehen des **ZEIT/GEWICHTS**-Knopfes nach rechts die gewünschte Garzeit ein.



3. Drücken Sie die (**START**)/ **+1 min**-Taste, um den Garvorgang zu starten.



x1

Überprüfen Sie das Display.



1. Der hohe und der niedrige Rost sind beim Grillen vorzuziehen. Es ist nicht empfehlenswert, das rechteckige Backblech zum Grillen zu verwenden.
2. Bei der ersten Benutzung des Grills kann es zu Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und kein Anzeichen dafür, dass das Gerät

funktionsuntüchtig ist. (Siehe unten 'Heizen ohne Speisen'.)

3. Nach Abschluss des Garens und Öffnen der Tür wird auf dem Display möglicherweise "KÜHLUNG" angezeigt.

**WARNUNG: Garraum, Gerätetür, Außenseiten, Zubehör und Geschirr werden sehr heiß. Beim Entnehmen der Speisen oder des Drehtellers aus dem Gerät dicke Ofenhandschuhe tragen, um Verbrennungen zu verhindern.**




## HEIZEN OHNE SPEISEN

Bei der ersten Benutzung des Grills und der Heißluft kann es zu Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und kein Anzeichen dafür, dass das Gerät funktionsuntüchtig ist.


Um dieses Problem beim erstmaligen Gebrauch des Gerätes zu vermeiden, betreiben Sie den Grill und die Heißluft (250° C) 20 Minuten lang ohne Speisen.

**WICHTIG:** Damit während des Grillbetriebs entstehender Rauch oder Gerüche abziehen können, öffnen Sie ein Fenster oder schalten Sie die Abzugshaube/den Ventilator ein.

1. Stellen Sie den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die Einstellung GRILL oder HEISSLUFT.



2. Geben Sie die gewünschte Heizzeit ein. (20 Min).



3. Drücken Sie die (**START**)/ **+1 min**-Taste, um den Garvorgang zu starten.



x1

Das Gerät zählt nun die Zeit zurück. Nach dem Aufheizen die Gerätetür öffnen und den Garraum auskühlen lassen.

**WARNUNG: Die Gerätetür, die Außenflächen, der Garraum und das Zubehör werden heiß. Achten Sie darauf, dass Sie sich keine Verbrennungen zuziehen, während das Gerät abkühlt.**






Sie können Ihr Gerät mit Hilfe der Heißluftfunktion und den 10 voreingestellten Temperaturstufen wie einen konventionellen Herd benutzen.


Für bessere Ergebnisse wird Vorheizen empfohlen (insbesondere beim Benutzen des Backblechs).

HEISSLUFT-Taste drücken	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gerätetemperatur (° C)	250	230	220	200	190	180	160	130	100	40

## Beispiel 1: Garen mit Vorheizen


Angenommen, Sie möchten auf 180° C vorheizen und 20 Minuten lang bei 180° C garen.

1. Stellen Sie den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die Einstellung  HEISSLUFT.



2. Die gewünschte Vorheiztemperatur durch sechsmaliges Drücken der **HEISSLUFT**-Taste eingeben. Auf dem Display wird 180° C angezeigt.




3. Die  (**START**)/**+ 1 min**-Taste drücken, um das Vorheizen zu starten.



Wenn die Vorheiztemperatur erreicht ist, ertönt das akustische Signal, auf dem Display wird 180° C angezeigt. Die Gerätetür öffnen und die Speisen in das Gerät geben. Die Tür schließen.



4. Mit dem **ZEIT/GEWICHTS**-Knopf die Garzeit (20 Min.) eingeben.



5. Die  (**START**)/**+ 1 min**-Taste drücken.



**Überprüfen Sie das Display.**



### HINWEISE:

1. Wenn das Gerät vorgeheizt wird, den Drehteller im Gerät lassen.
2. Wenn Sie nach dem Vorheizen bei unterschiedlichen Temperaturen garen wollen, drücken Sie die **HEISSLUFT**-Taste, bis die gewünschte Einstellung auf dem Display angezeigt wird. In dem obigen Beispiel würden Sie zur Änderung der Temperatur die **HEISSLUFT**-Taste nach der Eingabe der Garzeit drücken.
3. Wenn das Gerät die programmierte Vorheiztemperatur erreicht hat, wird diese automatisch 30 Minuten lang beibehalten. Nach 30 Minuten wird auf dem Display ". 0" angezeigt. Das ausgewählte **HEISSLUFT**-Programm wird gelöscht.
4. Nach Abschluss des Garens und Öffnen der Tür wird auf dem Display möglicherweise "KÜHLUNG" angezeigt.
5. Die besten Resultate werden erzielt, wenn bei den Lebensmittel - Packungsanweisungen die Empfehlungen für Ober- und Unterhitze befolgt werden.




## HEISSLUFTBETRIEB

### Beispiel 2: Garen ohne Vorheizen

Angenommen, Sie wollen 20 Minuten lang bei 250° C garen.

1. Stellen Sie den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die Einstellung HEISSLUFT.
2. Mit dem **ZEIT/ GEWICHTS-** Knopf die Garzeit eingeben (20 Min.).
3. Die gewünschte Gartemperatur eingeben. (250° C).
4. Die (**START**)/ **+ 1 min**-Taste drücken.



**Überprüfen Sie das Display.**



### HINWEISE:


1. Nach Abschluss des Garens und Öffnen der Tür wird auf dem Display möglicherweise "KÜHLUNG" angezeigt.
2. Um die Heißlufttemperatur zu ändern, die **HEISSLUFT**-Taste drücken, bis die gewünschte Temperatur auf dem Display angezeigt wird.
3. Bei der ersten Benutzung Heißluft kann es zu Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Das ist normal und kein Anzeichen dafür, dass das Gerät funktionsuntüchtig ist. (Siehe Seite D-10 'Heizen ohne Speisen'.)

### WARNUNG:

**Garraum, Gerätetür, Außenseiten, Zubehör und Geschirr werden sehr heiß. Beim Entnehmen der Speisen oder des Drehtellers aus dem Gerät dicke Ofenhandschuhe tragen, um Verbrennungen zu verhindern.**



### BESONDERE HINWEISE FÜR RECHTECKIGES BACKBLECH:

1. Wenn Sie ein einziges rechteckiges Backblech benutzen, sollten Sie es auf Schiene 2 setzen siehe Abbildung A auf Seite 4.
2. Lassen Sie den Drehteller im Ofen, wenn Sie das rechteckige Backblech benutzen.
3. Bei Verwendung des rechteckigen Backblechs sollten Sie das Blech bzw. den Behälter darauf um 180° drehen, um bessere Ergebnisse zu erhalten.
4. Diese Gebrauchsanleitung enthält verschiedene Rezepte für den Gebrauch des rechteckigen Backblechs. Siehe Seiten D-23-25.
5. Zur Erzielung bester Ergebnisse sollten Sie den Anweisungen für "konventionellen Ofen" auf der Verpackung folgen.







Ihr Mikrowellengerät verfügt über 2 **KOMBI**-Betriebsarten, bei denen die Mikrowelle entweder mit der Heissluft oder mit dem Grill kombiniert werden. Um einen **KOMBI**-Betrieb zu wählen, drehen Sie zuerst den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die gewünschte Einstellung und dann stellen Sie die Garzeit ein. Im allgemeinen verkürzt die Kombi-Betriebsart die Gesamtgarzeit.

BETRIEBSART	Garmethode	Grundeinstellung der Mikrowellenleistung
<b>KOMBI 1</b> 	Heissluft 250° C	270 W
<b>KOMBI 2</b> 	Grill	270 W

### HINWEISE: Die Leistungseinstellungen sind variabel:

**KOMBI 1**  : Die Heisslufttemperatur kann in zehn Stufen von 40° C bis 250° C eingestellt werden.


Die Mikrowellenleistungsstufen können in vier Stufen von 90 W bis 630 W eingestellt werden.

**KOMBI 2**  : Die Mikrowellenleistungsstufen können in fünf Stufen von 90 W bis 900 W eingestellt werden.


### Beispiel 1:

Angenommen, Sie wollen 20 Minuten bei KOMBI 1, 90 W Mikrowellenleistung und 200° C HEISSLUFT garen.

- 1.** Stellen Sie den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die Einstellung  KOMBI 1.



- 2.** Die gewünschte Garzeit eingeben (20 Minuten).



- 3.** Drücken Sie die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN**-Taste zweimal.



- 4.** Die **HEISSLUFT**-Taste viermal drücken (200° C).



- 5.** Die **◇ (START)/ +1 min**-Taste drücken.



**Überprüfen Sie das Display.**







## KOMBI-BETRIEB


### Beispiel 2:

Angenommen, Sie wollen 20 Minuten lang bei KOMBI 2, 90 W Mikrowellenleistung und GRILL garen.

1. Stellen Sie den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die Einstellung  KOMBI 2.



2. Die gewünschte Garzeit eingeben (20 Minuten).



3. Drücken Sie die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN-**Taste zweimal (90 W).



4. Die  (START)/+1 min-Taste drücken.



**Überprüfen Sie das Display.**



**HINWEIS:** Nach Abschluss des Garens und Öffnen der Tür wird auf dem Display möglicherweise "KÜHLUNG" angezeigt.

### WARNUNG:

1. **Garraum, Gerätetür, Außenseiten, Zubehör und Geschirr werden sehr heiß. Beim Entnehmen der Speisen oder des Drehtellers aus dem Gerät dicke Ofenhandschuhe tragen, um Verbrennungen zu verhindern.**
2. Benutzen Sie das rechteckige Backblech niemals für Mikrowellengaren oder Zweifachgaren, weil es sonst zur Entstehung von Lichtbögen kommen kann.



## 1. KÜRZER ( ▼ )/LÄNGER ( ▲ )-Taste


Mit den **KÜRZER ( ▼ )** und **LÄNGER ( ▲ )**-Tasten können Sie die programmierten Zeiteinstellungen problemlos verkürzen oder verlängern (um die Speisen mehr oder weniger durchzugaren).

### a) Ändern der vorprogrammierten Zeiteinstellung im Automatik-Betrieb:


Drücken Sie die **KÜRZER ( ▼ )** und **LÄNGER ( ▲ )**-Tasten nach Eingabe des Gewichts und vor dem Drücken der **◇ (START)/+1 min**-Taste. (Für Menüs mit **KÜRZER** und **LÄNGER**, sehen Sie Seiten D-21-22.)

**Beispiel:** Angenommen, Sie wollen 0,2 kg dünne Pommes frites mit der **GAR-AUTOMATIK**-Taste garen.


1. Wählen Sie das **GAR-AUTOMATIK** Menü für Pommes Frites durch zweimaliges Drücken der **GAR-AUTOMATIK**-Taste.



2. Das Gewicht eingeben (0,2 kg).



3. Wählen Sie das gewünschte Garergebnis (dünne Sorte) durch einmaliges Drücken der **KÜRZER ( ▼ )**-Taste.



4. Die **◇ (START)/+1 min**-Taste drücken



Überprüfen Sie das Display.



### HINWEISE:

Zum Abbrechen von **KÜRZER** oder **LÄNGER** drücken Sie die gleiche Taste noch einmal.

Um von **LÄNGER** zu **KÜRZER** zu wechseln, drücken Sie einfach die **KÜRZER ( ▼ )**-Taste.

Um von **KÜRZER** zu **LÄNGER** zu wechseln, drücken Sie einfach die **LÄNGER ( ▲ )**-Taste.

### b) Ändern der Garzeit bei laufendem Garvorgang:

Sie können die Garzeit um je 1 Minute vermindern oder erhöhen, indem Sie die **KÜRZER ( ▼ )**- oder **LÄNGER ( ▲ )**-Taste drücken.

**HINWEIS:** Diese Funktion können Sie nur für manuelles Garen verwenden.



## ANDERE NÜTZLICHE FUNKTIONEN

### 2. +1min-FUNKTION

Mit der (START)/+1min-Taste können Sie die folgenden beiden Funktionen ausführen:

#### a) 1 Minute Garen


Sie können die gewünschte Betriebsart 1 Minute lang direkt einschalten, ohne die Garzeit einzugeben.

#### Beispiel:

Angenommen, Sie wollen ein Gericht 1 Minute lang bei 630 W Mikrowellenleistung garen.

1. Drehen Sie den Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** in die Mikrowellen-Einstellung.
2. Um die Leistungsstufe zu ändern, drücken Sie die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN-**Taste zweimal.
3. Drücken Sie die (START)/+1min-Taste, um mit dem Erhitzungsvorgang zu starten.

**Überprüfen Sie das Display.**



#### HINWEIS:

1. Diese Funktion können Sie nur für manuelles Garen verwenden.
2. Wenn der Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** auf Mikrowellengaren ( ) eingestellt ist und Sie die (START)/+1min-Taste drücken, beträgt die Leistung für Mikrowelle immer 900 W. Steht der Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** auf der Stellung ( oder ) und Sie die (START)/+1min-Taste drücken, beträgt die Leistung für Mikrowelle immer 270 W. Steht der Drehknopf für die Wahl der **BETRIEBSART** auf der Stellung ( oder ) und Sie die (START)/+1min-Taste drücken, beträgt die Heißlufttemperatur immer 250° C.
3. Um eine Fehlbedienung durch Kinder zu verhindern, kann die Taste (START)/+1min-Taste nur 3 Minuten nach der vorhergehenden Bedienung genutzt werden, z.B. nach dem Schließen der Tür oder dem Betätigen der **STOP**-Taste.

#### b) Verlängerung der Garzeit

Sie können die Garzeit je 1 Minute verlängern, wenn Sie während des Betriebs die (START)/+1min-Taste drücken.

**HINWEIS:** Diese Funktion können Sie nur für manuelles Garen verwenden.


### 3. ZEITSCHALTUHR-FUNKTION

Sie können die Zeitschaltuhr zur Zeiteinstellung benutzen, wenn das Mikrowellengerät nicht in Betrieb ist. Zum Beispiel, um die Zeit für gekochte Eier einzustellen, die auf einem herkömmlichen Herd gekocht werden.

#### Beispiel:

Einstellen der Zeitschaltuhr für 5 Minuten

1. Tür öffnen und wieder schließen, um die zeitschaltuhr-funktion zu aktivieren. Premendo una volta il pulsante **TIMER**.
2. **ZEIT/GEWICHTS**-Knopf drehen, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird. (Bsp.: 5 Min.)
3. Die (START)/+1min-Taste drücken.





## 4. ÜBERPRÜFEN DER EINSTELLUNG WÄHREND DES BETRIEBS

Sie können die Leistungsstufe und die Gerätetemperatur überprüfen z.B. beim Vorheizen.

### ÜBERPRÜFEN DER LEISTUNGSSTUFE:

Um während des Garvorgangs die Mikrowellenleistung zu überprüfen, drücken Sie die **MIKROWELLEN-LEISTUNGSSTUFEN**-Taste.

Solange Sie die Taste drücken, wird die Leistungsstufe angezeigt.

WATT



### ÜBERPRÜFEN DER HEISSLUFTTEMPERATUR:

Um während des Garens die Heißlufttemperatur zu überprüfen, die **HEISSLUFT**-Taste drücken. Während der Gerät vorgeheizt wird, die Gerätetemperatur überprüfen.

Solange Sie die Taste drücken, wird die Heißlufttemperatur in °C angezeigt.

°C



## 5. INFORMATIONS-Taste


Jede Taste bietet nützliche Informationen. Wenn Sie die Informationen sehen wollen, drücken Sie die **INFORMATIONS**-Taste, bevor Sie die gewünschte Taste betätigen.

### Beispiel:

Angenommen, Sie wünschen Informationen über das Gar-AUTOMATIK-Menü Nummer 3, Brathähnchen:


### HINWEIS:

1. Die Informationsmeldung wird zweimal wiederholt, anschließend wird auf dem Display ". 0 " angezeigt.
2. Wenn Sie die Informationen abbrechen wollen, drücken Sie die **STOP**-Taste.



1. Wählen Sie die **INFORMATIONS**-Funktion.

2. Das **GAR-AUTOMATIK**-Menü für Brathähnchen durch dreimaliges Drücken der **GAR-AUTOMATIK**-Taste wählen.





# AUTOMATIK-BETRIEB

Bei Benutzung eines **AUTOMATIKPROGRAMMS** erfolgt die Einstellung der Leistungsstufe und Garzeit automatisch. Sie können 2 **ERHIZUNGS-AUTOMATIK**-Menüs, 3 **EXPRESS-GAREN**-Menüs, 6 **GAR-AUTOMATIK**-Menüs und 7 **EXPRESS-AUFTAUEN**-Menüs auswählen.

## Warnung:

### Für EXPRESS GAREN:

**Garraum, Tür, Außenseiten, Zubehör und Geschirr werden besonders heiß. Beim Entnehmen der Speisen oder des Drehtellers aus dem Gerät dicke Ofenhandschuhe tragen, um Verbrennungen zu verhindern.**

Was Sie bei der Verwendung dieser Automatik-Funktion wissen sollten:

- Die Menüs werden eingegeben, indem Sie die **ERHIZUNGS-AUTOMATIK**, **EXPRESS-GAREN**, **GAR-AUTOMATIK** oder **EXPRESS-AUFTAUEN**-Tasten drücken, bis die gewünschte Menünummer auf dem Display angezeigt wird. (Siehe Seite D-19-22)
- Das Gewicht/Menge der Speisen wird über den **ZEIT/GEWICHTS**-Knopf eingestellt, bis das gewünschte Gewicht/Menge angezeigt wird.
  - Nur das Gewicht der Speisen eingeben. Das Gewicht des Behälters nicht einbeziehen.
  - Speisen, deren Gewicht/Menge die Angaben in der Tabelle über- oder unterschreitet, garen Sie bitte in manuellem Betrieb.
- Die programmierten Garzeiten sind Mittelwerte. Falls Sie die Lebensmittel stärker oder schwächer garen möchten als vom Programm vorgesehen, kann die Garzeit mit der Taste für **KÜRZER** (▼) bzw. **LÄNGER** (▲) entsprechend abgeändert werden. Einzelheiten siehe Seite D-15.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Anleitungen in der Tabelle und im Kochbuch folgen.



- Um den Garvorgang zu starten, die **(START)/+1min**-Taste drücken.

Wenn ein Bedienungsschritt erforderlich ist (z.B. zum Wenden der Speisen), stoppt das Gerät und das akustische Signal ertönt. Im Anzeigefeld sehen Sie die notwendige Aktion. Um den Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie die **(START)/+1min**-Taste.


Die Temperatur am Ende der Garzeit hängt von der Ausgangstemperatur ab. Vergewissern Sie sich, daß die Speisen nach dem Garen ausreichend gegart sind. Falls erforderlich, können Sie die Garzeit verlängern und eine höhere Leistungsstufe einstellen.



1.




2.



**ZEIT/GEWICHTS**-Knopf

3.



**KÜRZER/LÄNGER**-Tasten

4.



**(START)/+1min**-Taste

**HINWEIS:** Eine Liste der AUTOMATIK-Menüs und Gewichtsangaben finden Sie auf dem Menü-Aufkleber.







**Beispiel:** Angenommen, Sie wollen 0,3 kg Reis mit **GAR-AUTOMATIK** garen.

1. Drücken Sie die **GAR-AUTOMATIK**-Taste einmal für Reis.

2. Geben Sie durch Drehen des **ZEIT/GEWICHTS**-Knopfes nach rechts das gewünschte Gewicht ein.

3. Drücken Sie die **START/+1min**-Taste, um mit dem Erhitzungsvorgang zu starten.



**Überprüfen Sie das Display.**








## TABELLE: EXPRESS-GAREN



MENÜ Nr.	MENGE (Gewichtseinheit) / GESCHIRR	VERFAHREN
<b>C-1 Garen</b> Tiefkühl- Fertiggerichte (Ausgangstemp.: -18° C) Speisen zum Umrühren wie Nudeln Bolognese, Chili con carne etc.	0,3 - 1,0 kg* (100 g) Schüssel mit Deckel * Wenn der Hersteller die Zugabe von Wasser empfiehlt, die Gesamtmenge für das Programm unter Einbeziehung der zusätzlichen Flüssigkeit berechnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Speise in ein geeignetes Mikrowellen-Gefäß geben.</li> <li>Falls vom Hersteller empfohlen, etwas Flüssigkeit zugeben.</li> <li>Mit einem Deckel abdecken.</li> <li>Wenn das akustische Signal ertönt, umrühren und wieder abdecken.</li> <li>Nach dem Garen umrühren und ca. 1-2 Minuten stehen lassen.</li> </ul>
<b>C-2 Garen</b> Tiefkühl-Gemüse (Ausgangstemp.: -18° C) z.B. Rosenkohl, Blumenkohl, Erbsen, Mischgemüse, Brokkoli	0,1 - 0,8 kg (100 g) Schüssel mit Deckel	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 EL Wasser pro 100 g. (Für Pilze ist kein zusätzliches Wasser erforderlich).</li> <li>Mit dem Deckel abdecken.</li> <li>Wenn das Gerät stoppt und das akustische Signal ertönt, umrühren und wieder abdecken.</li> <li>Nach dem Garen 1-2 Minuten stehen lassen.</li> </ul> <p><b>HINWEIS:</b> Kompakt gefrorenes Gemüse im manuellen Betrieb garen.</p>
<b>C-3 Garen</b> Tiefkühl-Auflauf (Ausgangstemp.: -18° C) z.B. Tiefgefrorene Lasagne, Kartoffel- Auflauf	0,2 - 0,6 kg (100 g) Auflaufform Niedriger Rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Auflauf aus der Originalverpackung nehmen und in eine geeignete Auflaufform geben.</li> <li>3-4 EL Wasser zugeben.</li> <li>Nicht abdecken.</li> <li>Auf den niedrigen Rost stellen.</li> <li>Nach dem Garen mit Aluminiumfolie abgedeckt ca. 5 Minuten stehen lassen.</li> </ul>



## TABELLE: EXPRESS-AUFTAUEN


MENÜ Nr.	MENGE (Gewichtseinheit) / GESCHIRR	VERFAHREN
<b>D-1 Auftauen</b> *  Steaks und Koteletts (Ausgangstemp.: -18° C)	0,2 - 1,0 kg (100 g) (Siehe HINWEIS Seite D-21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Speise auf einem Teller in die Mitte des Drehtellers stellen.</li> <li>Wenn das Gerät stoppt und das Signal ertönt, die Speise wenden, neu anordnen und ggf. trennen. Decken Sie dünne Teile und warme Stellen mit Aluminiumfolie ab.</li> <li>Nach dem Auftauen mit Aluminiumfolie abgedeckt 10-15 Minuten stehen lassen, bis alles vollständig aufgetaut ist.</li> </ul>
<b>D-2 Auftauen</b> *  Bratenfleisch (Ausgangstemp.: -18° C)	0,6 - 2,0 kg (100 g) (Siehe HINWEIS Seite D-21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einen Teller umgekehrt auf den Drehteller legen und das Fleisch darauf legen.</li> <li>Wenn das Gerät stoppt und das Signal ertönt, wenden. Aufgetaute Teile gegebenenfalls mit Aluminiumfolie abdecken.</li> <li>Wenn das akustische Signal ertönt, noch einmal wenden und abdecken (für 1,1 kg - 2,0 kg).</li> <li>Nach dem Auftauen mit Aluminiumfolie abgedeckt 15-30 Minuten stehen lassen, bis alles vollständig aufgetaut ist.</li> </ul>
<b>D-3 Auftauen</b> *  Hackfleisch (Ausgangstemp.: -18° C)	0,2 - 1,0 kg (100 g) (Siehe HINWEIS Seite D-21) Frishaltemfolie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decken Sie den Drehteller mit Frishaltemfolie ab.</li> <li>Legen Sie den Block Hackfleisch auf den Drehteller.</li> <li>Wenn das Mikrowellengerät stoppt und das Signal ertönt, drehen Sie das Hackfleisch um. Entfernen Sie die aufgetauten Teile, sofern möglich.</li> <li>Nach dem Auftauen 5-10 Minuten stehen lassen, bis alles vollständig aufgetaut ist.</li> </ul>
<b>D-4 Auftauen</b> *  Hähnchenschenkel (Ausgangstemp.: -18° C)	0,2 - 1,0 kg (50 g) (Siehe HINWEIS Seite D-21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Speise auf einem Teller in die Mitte des Drehtellers stellen.</li> <li>Wenn das Gerät stoppt und das Signal ertönt, die Speise wenden, neu anordnen und ggf. trennen. Decken Sie dünne Teile und warme Stellen mit Aluminiumfolie ab.</li> <li>Nach dem Auftauen mit Aluminiumfolie abgedeckt 10-15 Minuten stehen lassen, bis alles vollständig aufgetaut ist.</li> </ul>
<b>D-5 Auftauen</b> *  Geflügel (Ausgangstemp.: -18° C)	0,9 - 2,0 kg (100 g) (Siehe HINWEIS Seite D-21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einen Teller umgekehrt auf den Drehteller legen und das Geflügel mit der Brustseite nach unten darauf legen.</li> <li>Wenn das Gerät stoppt und das Signal ertönt, wenden. Decken Sie dünne Teile und warme Stellen mit Aluminiumfolie ab.</li> <li>Nach dem Auftauen mit Aluminiumfolie abgedeckt 15-30 Minuten stehen lassen, bis alles vollständig aufgetaut ist.</li> <li>Zum Abschluß das Geflügel unter laufendem Wasser säubern.</li> </ul>
<b>D-6 Auftauen</b> *  Torte (Ausgangstemp.: -18° C)	0,1 - 1,4 kg (100 g) Flache Platte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Torte von jeglicher Verpackung befreien.</li> <li>Auf eine flache Platte in die Mitte des Drehtellers stehen.</li> <li>Die Torte nach dem Auftauen in möglichst gleichgroße Stücke schneiden, zwischen den Stücken etwas Abstand lassen und 15-30 Minuten stehen lassen, bis sie gleichmäßig aufgetaut ist.</li> </ul>
<b>D-7 Auftauen</b> *  Brot (Ausgangstemp.: -18° C)	0,1 - 1,0 kg (100 g) Flache Platte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auf eine flache Platte in die Mitte des Drehteller stellen. Für dieses Programm nur Brotscheiben verwenden.</li> <li>Wenn das Signal ertönt, die Scheiben neu anordnen und aufgetaute Scheiben abnehmen.</li> <li>Nach dem Auftauen alle Scheiben voneinander trennen und auf einem großen Teller verteilen. Das Brot mit Aluminiumfolie abdecken und 5-10 Minuten stehen lassen, bis es gründlich aufgetaut ist.</li> </ul>

## HINWEIS: EXPRESS-AUFTAUEN





### HINWEIS:

- 1 Steaks, Koteletts und Hähnchenschenkel sollten nebeneinander (einlagig) eingefroren werden.
- 2 Hackfleisch sollte flach eingefroren werden.
- 3 Nach dem Wenden die aufgetauten Portionen mit dünnen Aluminiumstreifen abdecken.
- 4 Das Geflügel und das Hackfleisch sollten sofort nach dem Auftauen weiterverarbeitet werden.
- 5 Für D-1, D-2, D-4 und D-5, die Speisen wie in der Abbildung gezeigt in das Gerät stellen:









## TABELLE: ERHITZUNGS-AUTOMATIK



MENÜ Nr.	MENGE (Gewichtseinheit) / GESCHIRR	VERFAHREN
<b>AR-1</b> Getränke (Ausgangstemp.: 20° C) 	1-6 Tassen (1 Tasse) (150 ml pro Tasse) Tasse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Getränk an den Rand des Drehtellers stellen.</li> <li>• Nach dem Erhitzen umrühren und ca. 1-2 Minuten stehen lassen.</li> </ul> <p><b>HINWEIS:</b> Wenn das Getränk Kühlschranktemperatur aufweist (5° C ± 2° C), die <b>LÄNGER</b>-Taste (▲) drücken.</p>
<b>AR-2</b> Suppen, Eintöpfe (Ausgangstemp.: 20° C) 	1-4 Tassen (1 Tasse) (200 ml pro Tasse) Suppentasse + Mikrowellenfolie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Mikrowellenfolie abdecken.</li> <li>• Die Tassen an den Rand des Drehtellers stellen.</li> <li>• Nach dem Erhitzen umrühren und ca. 1-2 Minuten stehen lassen.</li> </ul> <p><b>HINWEIS:</b> Wenn die Suppe Kühlschranktemperatur aufweist (5° C ± 2° C), die <b>LÄNGER</b>-Taste (▲) drücken.</p>



## TABELLE: GAR-AUTOMATIK

MENÜ Nr.	MENGE (Gewichtseinheit) / GESCHIRR	VERFAHREN								
<b>AC-1</b> Reis  (Ausgangstemp.: Reis 20° C)	0,1 - 0,3 kg (100 g) Große Schüssel mit Deckel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In eine große Schüssel geben und kochendes Wasser hinzufügen.</li> <li>• Mit einem Deckel abdecken.</li> <li>• Schüssel in die Mitte des Drehtellers stellen.</li> <li>• Wenn der Signalton ertönt, umrühren und wieder abdecken.</li> <li>• Wenn der Signalton wieder ertönt, umrühren und wieder abdecken.</li> <li>• Nach dem Garen ca. 10 Minuten abgedeckt stehen lassen.</li> </ul>								
<table border="1"> <tr> <td>Reis</td> <td>Kochendes Wasser</td> </tr> <tr> <td>100 g</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>200 g</td> <td>450 ml</td> </tr> <tr> <td>300 g</td> <td>650 ml</td> </tr> </table>	Reis	Kochendes Wasser	100 g	250 ml	200 g	450 ml	300 g	650 ml		
Reis	Kochendes Wasser									
100 g	250 ml									
200 g	450 ml									
300 g	650 ml									
<b>AC-2</b> Pommes frites  (Ausgangstemp.: -18° C) (Empfohlen für die Verwendung in herkömmlichen Backöfen)	0,2 - 0,4 kg (50 g) Runde Auflaufform, Hoher Rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die tiefgekühlten Pommes frites aus der Packung nehmen und in eine flache Form aus Porzellan geben.</li> <li>• Die Form auf den hohen Rost ins Gerät stellen.</li> <li>• Wenn das Signal ertönt, wenden.</li> <li>• Nach dem Garen auf einem Servierteller anrichten. (Es ist keine Standzeit erforderlich.)</li> <li>• Nach Geschmack salzen.</li> </ul> <p><b>HINWEIS:</b> Wenn dünne Pommes frites gegart werden sollen, die <b>LÄNGER</b>-Taste (▲) drücken.</p>								
<b>AC-3</b> Brathähnchen  (Ausgangstemp.: 5° C)	0,9 - 2,0 kg (100 g) Niedriger Rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Zutaten mischen und das Hähnchen damit bestreichen.</li> <li>• Die Haut des Hähnchens anstechen.</li> <li>• Das Hähnchen mit der Brustseite nach unten auf den niedrigen Rost legen.</li> <li>• Wenn das akustische Signal ertönt, das Hähnchen wenden.</li> <li>• Das Hähnchen nach dem Garen für ca. 3 Minuten im Gerät stehen lassen.</li> </ul>								
Zutaten für 1,2 kg Grillhähnchen: Salz und Pfeffer, 1 TL Paprika edelsüß, 2 EL Öl										
<b>AC-4</b> Schweinebraten  (Ausgangstemp.: 5° C)	0,6 - 2,0 kg (100 g) Niedriger Rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Magerer Schweinerollbraten wird empfohlen.</li> <li>• Alle Zutaten vermischen und auf dem Fleisch verteilen.</li> <li>• Das Fleisch auf den niedrigen Rost legen und garen.</li> <li>• Wenn das akustische Signal ertönt, das Fleisch wenden.</li> <li>• Das Gericht nach dem Garen ca. 10 Minuten lang in Aluminiumfolie eingewickelt stehen lassen.</li> </ul>								
Zutaten für 1,0 kg mageren Schweinerollbraten: 1 zerdrückte Knoblauchzehe, 2 EL Öl, 1 EL Paprika edelsüß, 1 Prise Kreuzkümmel, 1 TL Salz										
<b>AC-5</b> Auflauf  (Ausgangstemp.: 20° C) e.g. Zucchini-Nudel- Auflauf, Broccoli- Kartoffelauflauf mit Champignons	0,5 - 2,0 kg (100 g) Flache, ovale, Auflaufform, Niedriger Rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Auflauf entsprechend der Seite D-53 oder 55 zubereiten.</li> <li>• Die Auflaufform auf den niedrigen Rost stellen.</li> <li>• Nach dem Garen ca. 5-10 Minuten abgedeckt stehen lassen.</li> </ul>								
<b>AC-6</b> Kuchen  (Ausgangstemp.: 20° C) e.g. Möhrentorte, Gugelhupf, Apfel- kuchen mit Calvados	0,5 - 1,5 kg (100 g) Kuchenform, Untertasse, Niedriger Rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Den Kuchen entsprechend der Seite D-61 oder 63 zubereiten.</li> <li>• Eine flache Untertasse mit dem Boden nach oben auf den niedrigen Rost legen und die Kuchenform daraufstellen.</li> <li>• Nach dem Backen etwa 10 Min. stehen lassen.</li> <li>• Den Kuchen aus der Form entnehmen.</li> </ul>								



## ZWIEBELKUCHEN

Garzeit insgesamt: 60-67 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (3 Liter Inhalt)  
 Quadratisches Backblech  
 Backpapier

### Zutaten - für den Teig

375 g Mehl  
 30 g Hefe  
 1 Ei  
 125 ml Milch  
 ½ TL Salz  
 75 g Butter

### Zutaten - für den Belag

650-700 g Zwiebeln  
 100 g durchwachsener Speck  
 30 g Butter  
 Cayennepfeffer  
 3 Eier  
 200 g saure Sahne  
 ½ TL Salz

## PORREETORTE

Garzeit insgesamt: 27-33 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (3 Liter Inhalt)  
 Quadratisches Backblech  
 Backpapier

### Zutaten - für den Teig

150 g Vollkornmehl  
 120 g Roggenmehl (Typ 1150)  
 (oder normales Mehl, Typ 405)  
 4 TL Backpulver (12 g)  
 1 Ei  
 125 g fettarmer Joghurt  
 1 ½ EL Pflanzenöl  
 ½ TL Salz

### Zutaten - für den Belag

450 g Porree, in Ringe geschnitten  
 3 EL Wasser  
 Salz  
 1 Prise Currypulver  
 150 g saure Sahne  
 3 Eier  
 2 EL Vollkornmehl  
 Kräutersalz  
 Pfeffer  
 Prise Muskat  
 1 TL Petersilie, fein gehackt  
 1 TL Schnittlauch, in kleine Ringe geschnitten  
 1 TL Dill, fein gehackt  
 100 g geriebener Emmentaler

## Zubereitung

Dieses Rezept ergibt ca. 1,7 kg.

1. Aus den genannten Zutaten für den Teig einen Hefeteig zubereiten. Den Teig mit hitzebeständiger Folie oder einem feuchten Geschirrtuch bedecken und aufgehen lassen - 20 Minuten lang auf HEISSLUFT 40° C.
2. Zwiebeln schälen und mit dem Speck in Würfel schneiden. Butter, Zwiebeln und Speck in eine Schüssel geben und abgedeckt 8-12 Minuten bei MIKROWELLE 900 W dünsten, anschließend die Flüssigkeit abgießen. Danach die Mischung abkühlen lassen und Eier, saure Sahne und Salz einrühren.
3. Das Gerät auf 200° C vorheizen. Das quadratische Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig in Größe des Backblechs ausrollen und hineinlegen.
4. Die Mischung für den Belag gleichmäßig auf dem Teig verteilen und nochmals aufgehen lassen.
5. Nach dem Vorheizen das Backblech in die untere Schiene schieben und garen. 32-35 Minuten bei HEISSLUFT 200° C.
6. Nach 18 Minuten das Gerät stoppen und das Backblech um 180° drehen, dann 'Start' drücken.

## Zubereitung

Dieses Rezept ergibt ca. 1,3 kg.

1. Porree und Wasser in eine Schüssel geben. Abdecken und 5-8 Minuten auf MIKROWELLE 900 W garen. Wasser abgießen und mit Salz und Currypulver abschmecken.
2. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen. Ei, Joghurt, Öl und Salz hinzugeben. Alles mit dem Knethaken eines Handrührgeräts verkneten. Das Gerät auf 200° C vorheizen.
3. Das Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig ausrollen und auf das Blech legen. Der Teigrand sollte ca. 1 cm hoch sein.
4. Saure Sahne, Eier und Mehl miteinander verrühren. Mit Kräutersalz, Pfeffer, Muskat und Kräutern abschmecken. Den geriebenen Käse einrühren.
5. Die Mischung zu dem Porree geben und gleichmäßig auf dem Teigboden verteilen.
6. Nach dem Vorheizen das Backblech in die untere Schiene schieben und garen. 22-25 Minuten bei HEISSLUFT 200° C.
7. Nach 18 Minuten das Gerät stoppen und das Backblech um 180° drehen, dann 'Start' drücken.



## REZEPTE FÜR DEN GEBRAUCH DES RECHTECKIGEN BACKBLECHS

### PIZZA

Garzeit insgesamt: 39-42 Minuten

Geschirr: Quadratisches Backblech  
Backpapier

#### Zutaten – für den Teig

230 g Mehl  
20 g Hefe  
1 TL Zucker  
Salz  
4 TL Öl  
135 ml lauwarmes Wasser

#### Zutaten - für den Belag

250 g Tomaten aus der Dose, zerdrückt  
Basilikum, Oregano, Thymian, Salz,  
Pfeffer  
250 g Belag nach Wunsch, z.B. Paprika,  
Salami, Pilze usw.  
100 g geriebener Käse

### Zubereitung

Dieses Rezept ergibt ca. 1,0 kg.

1. Die Hefe in lauwarmem Wasser auflösen.
2. Das Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde in der Mitte formen. Die Hefemischung zu dem Mehl hinzugeben und langsam verrühren. Salz und Öl hinzufügen. Gut durchkneten.
3. Den Teig mit hitzebeständiger Folie oder einem feuchten Geschirrtuch bedecken und gehen lassen - 20 Minuten lang auf HEISSLUFT 40° C.
4. Das Gerät auf 220° C vorheizen. Das Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig ausrollen und auf das Blech legen.
5. Die Tomaten auf dem Teig verteilen. Nach Geschmack würzen und mit den gewünschten Zutaten belegen. Zuletzt den geriebenen Käse darauf verteilen.
6. Nach dem Vorheizen das Backblech in die untere Schiene schieben und garen. 19-22 Minuten bei HEISSLUFT 220° C.
7. Nach 14 Minuten das Gerät stoppen und das Backblech um 180° drehen, dann 'Start' drücken.

### PUTENBRUST IN ZWIEBEL-SAHNESAUCE

Garzeit insgesamt: 26-28 Minuten

Geschirr: Quadratisches Backblech

#### Zutaten

1000 g Putenbrust (9 Stück)  
1 Tüte Zwiebelsuppenmischung  
(getrocknet, 1 Tüte für 750 ml)  
500 ml Sahne  
200 g Pilze, in Scheiben  
9 Scheiben Schmelzkäse

### Zubereitung

1. Das Gerät auf 200° C vorheizen.
2. Die Putenbrust in etwa gleich große Stücke (9) schneiden und in das Backblech legen.
3. Die Zwiebelsuppenmischung mit der Sahne vermischen (kein Wasser hinzufügen). Die in Scheiben geschnittenen Pilze auf dem Fleisch verteilen und die Sauce über das Fleisch gießen und mit den Käsescheiben bedecken.
4. Das Backblech in die untere Schiene schieben und 26-28 Minuten lang auf HEISSLUFT 200° C garen.
5. Nach der halben Garzeit das Backblech um 180° drehen und 'Start' drücken für die restliche Garzeit.

### LINZER BÄCKEREI

Garzeit insgesamt: 11-13 Minuten

Geschirr: 2 rechteckige Backbleche  
Backpapier

### Zubereitung

1. Die Kekse laut Anleitungen auf Seite D-64 zubereiten.
2. Das Gerät auf 200°C vorheizen.
3. Belegen Sie die rechteckigen Backbleche mit fettgedichtetem Papier. Legen Sie 25 Plätzchen auf jedes Backblech. Setzen Sie die beiden Backbleche auf Schiene 1 und Schiene 2 und stellen Sie die Garzeit auf 11-13 Minuten ein (HEISSLUFT 200° C).
4. Drehen Sie die Backbleche nach der Hälfte der Garzeit um 180°.

Den restlichen Teig auf die gleiche Weise backen.



## LASAGNE AL FORNO

Garzeit insgesamt: 42 Minuten  
 Geschirr: Schüssel mit Deckel (3 Liter Inhalt)  
 Rechteckige Auflaufform (35x29 cm)  
 Rechteckiges Backblech

### Zutaten

600 g Tomaten aus der Dose  
 100 g Zwiebel, fein gewürfelt  
 100 g Schinken, fein gewürfelt  
 1 Knoblauchzehe, zerquetscht  
 500 g Hackfleisch (Rind)  
 4 EL Tomatenmark  
 Salz, Pfeffer  
 Oregano, Thymian, Basilikum  
 450 g Rahm (Crème fraîche)  
 300 ml Milch  
 100 g geriebener Parmesan  
 3 TL gemischte Kräuter, gehackt  
 2 TL Olivenöl  
 Salz, Pfeffer, Muskat  
 1 TL Pflanzenöl zum Einfetten der Auflaufform  
 250-300 g grüne Plattendnudeln  
 2 EL geriebenen Parmesan  
 1 EL Butter oder Margarine

## BISKUITROLLE "ARM DES ZIGEUNERS"

Garzeit insgesamt: 22-24 Minuten  
 Geschirr: Quadratisches Backblech  
 Backpapier  
 Schüssel mit Deckel (2 Liter Inhalt)

### Zutaten - für den Teig

4 Eier  
 125 g Zucker  
 125 g Mehl  
 1 TL Backpulver (3 g)

### Zutaten - für den Belag

250 ml Milch  
 1 Zimtstange  
 Schale einer Zitrone  
 75 g Zucker  
 2 EL Speisestärke (20 g)  
 2 Eigelb  
 2 EL Puderzucker (20 g)

### Zubereitung

1. Die Tomaten in Scheiben schneiden, mit den Schinken- und Zwiebelwürfeln, dem Knoblauch, dem Rinderhack und dem Tomatenmark mischen. Würzen, und abgedeckt 12-14 Minuten auf MIKROWELLE 100 P garen. Nach der halben Garzeit umrühren.
2. Den Rahm mit der Milch, dem Parmesankäse, den Kräutern und dem Öl verrühren und würzen.
3. Das Gerät auf 220°C vorheizen.
4. Die Auflaufform einfetten. Den Boden der Form mit einem Drittel der Nudelplatten auslegen. Die Hälfte der Hackfleischmasse auf die Nudeln geben und mit etwas Sauce begießen. Das zweite Drittel der Nudeln darüberlegen und nacheinander die Hackfleischmasse, etwas Sauce und die restlichen Nudeln obenaufschichten. Zum Abschluß die Nudeln mit viel Sauce bedecken und mit Parmesankäse bestreuen. Legen Sie Butterflocken oben auf und stellen Sie die Garzeit auf 30-35 Minuten ein (rechteckiges Backblech auf Schiene 2 bei HEISSLUFT 220°C).
5. Drehen Sie den Behälter auf dem rechteckigen Backblech nach der Hälfte der Garzeit um 180°.

Die Lasagne nach dem Garen etwa 5 bis 10 Minuten ruhen lassen.

### Zubereitung

1. Eier und Zucker mit einem Handrührgerät schaumig schlagen. Mehl und Backpulver vermischen, auf die Eier- und Zuckermischung sieben und dann sorgfältig unterheben. Das Gerät auf 180° C vorheizen.
2. Das Backblech mit Backpapier auslegen, den Teig auf das Blech geben. In die untere Schiene schieben und 18-20 Minuten mit HEISSLUFT 180° C backen. Nach der halben Garzeit das Backblech um 180° drehen und wieder 'Start' drücken für die restliche Garzeit.
3. Den Kuchen auf ein feuchtes, mit Zucker bestreutes Geschirrtuch stürzen. Das Backpapier sorgfältig entfernen und den Kuchen sofort mit Hilfe des Geschirrtuchs aufrollen.
4. 200 ml Milch mit Zimtstange, Zitronenschale und Zucker in die Schüssel geben, zudecken und ungefähr 2 Minuten lang auf MIKROWELLE 900 W erhitzen.
5. Den Rest der Milch mit Speisestärke und Eigelb verrühren. Die Zitronenschale und Zimtstange aus der Milch nehmen und die Speisestärkemischung einrühren. Abdecken und garen. Nach der Hälfte und am Ende der Garzeit umrühren. Für 2 Minuten auf MIKROWELLE 900 W.
6. Die Biskuitrolle abrollen, mit der Crememischung bestreichen und wieder vorsichtig zusammenrollen. Mit Puderzucker bestäuben.



## REINIGUNG UND PFLEGE

**VORSICHT: ZUR REINIGUNG DÜRFEN KEINESFALLS HANDELSÜBLICHE OFENREINIGER, DAMPFREINIGER, SCHEURMITTEL, SCHARFE REINIGUNGSMITTEL, NATRIUMHYDROXID ENTHALTENDE REINIGUNGSMITTEL ODER SCHEURSCHWÄMME VERWENDET WERDEN. DIES GILT FÜR ALLE TEILE DES GERÄTS.**

**Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass der Garraum, die Tür, die Außenseiten des Geräts und das Zubehör vollständig abgekühlt sind.**

**DAS GERÄT IN REGELMÄßIGEN ABSTÄNDEN REINIGEN UND JEDLICHE ESSENSRESTE ENTFERNEN – Das Gerät sauber halten, da sonst die Oberflächen beschädigt werden können. Dies kann die Gebrauchsdauer des Geräts nachteilig beeinflussen und möglicherweise zu einer Gefahrensituation führen.**

**Gerätegehäuse:** Die Außenseite des Gerätes mit einer milden Seifenlauge reinigen. Die Seifenlauge gründlich mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem Handtuch nachtrocknen.

**Bedienfeld:** Vor dem Reinigen die Tür öffnen, um das Bedienfeld zu inaktivieren. Das Bedienfeld vorsichtig mit einem feuchten Tuch reinigen. Niemals zuviel Wasser und keine chemischen oder scheuernden Reiniger verwenden, da das Bedienfeld dadurch beschädigt werden kann.

### **Geräteinnenraum:**

1. Nach jedem Gebrauch das noch warme Gerät zur Reinigung mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm abwischen, um leichte Verschmutzungen zu entfernen. Für starke Verschmutzungen eine milde Seifenlauge verwenden und mehrmals mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm gründlich nachwischen, bis alle Rückstände vollständig entfernt sind. Akkumuliertes Fett und andere Spritzer können sehr heiß werden, was zu Rauch, Feuerentwicklung oder Funkenüberschlag führen kann. Entfernen Sie nicht den Spritzschutz für den Hohlleiter.


2. Sicherstellen, dass weder Seifenlauge noch Wasser durch die kleinen Öffnungen an der Wand eindringen, da dies das Gerät beschädigen kann.
3. Verwenden Sie keine Sprühreiniger im Garraum.
4. Erhitzen Sie Ihr Gerät regelmäßig unter Verwendung der Heißluft und Grill, siehe "Heizen ohne Speisen" auf Seite D-10. Speisereste oder Fettspritzer können Rauch oder unangenehme Gerüche verursachen.

### **Zubehör**

Zubehör mit einem milden Spülmittel reinigen und nachtrocknen. Die Roste sind spülmaschinenfest.

### **SONDERHINWEIS bezüglich des DREHTELLERTRÄGERS**

Nach jedem Garen den Drehtellerträger reinigen und zwar insbesondere rund um die Rollen. Die Rollen müssen frei von Lebensmittel-Spritzern und Fett sein.





**Gerätetür:** Die Tür auf beiden Seiten, die Türdichtung und die Dichtungsoberflächen des öfteren mit einem feuchten Tuch abwischen, um Verschmutzungen zu entfernen. Keine harten, scheuernden Reinigungsmittel oder Metallschaber zum Reinigen der Glasscheibe des Geräts verwenden, da diese Hilfsmittel die Oberfläche verkratzen und das Glas somit zum Zerspringen bringen könnten.

**HINWEIS:** Die Hohlleiterabdeckung und das Zubehör sauber halten. Fett und andere Rückstände in Garraum oder an Zubehöerteilen kann Rauch, Feuer und Funkenüberschlag bei der folgenden Nutzung des Gerätes verursachen.





**BITTE PRÜFEN SIE DIE FOLGENDEN PUNKTE, BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN.**

1. Stromversorgung  
Überprüfen Sie, ob der Netzstecker richtig an eine spannungsführende Netzsteckdose angeschlossen ist.  
Vergewissern Sie sich, dass die Netzsicherung/Sicherungsautomat in Ordnung sind.
2. Leuchtet die Garraumlampe bei geöffneter Tür? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_
3. Stellen Sie einen Messbecher mit etwa 150 ml Wasser in das Gerät und schließen Sie die Tür.  
Programmieren Sie das Gerät auf 1 Minute bei 900 W Mikrowellenleistung und starten Sie es.  
Leuchtet die Lampe? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_  
Dreht sich der Drehteller? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_  
**HINWEIS:** Der Drehteller dreht sich in beide Richtungen.  
Arbeitet die Lüftung? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_  
(Legen Sie Ihre Hand über die Lüftungsöffnungen und prüfen Sie, ob Luft herauskommt.)  
Ertönt der Signalton nach einer Minute? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_  
Erlischt die Anzeige "Garen"? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_  
Ist das Wasser im Meßbecher nach dem gerade durchgeführten Betrieb heiß? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_
4. Die Tasse aus dem Gerät nehmen. Stellen Sie 3 Minuten lang die **GRILL-BETRIEBSART**  ein.  
Werden nach 3 Minuten das GRILL-Heizelement rot? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_
5. Stellen Sie 3 Minuten lang die **HEISSLUFT-BETRIEBSART**  ein.  
Wird nach 3 Minuten der Garraum heiß? JA \_\_\_\_\_ NEIN \_\_\_\_\_

Falls für eine der obigen Fragen die Antwort "NEIN" ist, den Händler oder den SHARP-Kundendienst benachrichtigen und das Ergebnis der Prüfung mitteilen.

**ACHTUNG:** Wenn auf der Anzeige nichts angezeigt wird, obwohl der Stecker richtig angeschlossen ist, ist wahrscheinlich der Energiesparmodus aktiviert. Öffnen und schließen Sie die Tür, um den Energiesparmodus zu verlassen. Siehe Seite D-6.

**HINWEISE:**

1. Wenn Sie die Speisen in der Standardgarzeit in nur einer Betriebsart garen, wird die Leistung des Gerätes automatisch reduziert, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Die Mikrowellenleistung wird vermindert und das Grillheizelement wird ein- und ausgeschaltet.)

Betriebsart	Standardzeit
Mikrowelle 900 W	20 Min.
Grillbetrieb	15 Min.
Kombi 1 	Mikro - 40 Min.
Kombi 2  (900 W Mikrowellenleistung)	Mikro - 15 Min. Grill - 15 Min.
Kombi 2  (630 W Mikrowellenleistung)	Mikro - 40 Min. Grill - 15 Min.

2. Nach Verwenden der Garprogramme **GRILL, KOMBI, HEISSLUFT, EXPRESS-GAREN** und **GAR-AUTOMATIK** ist das Gebläse weiterhin in Betrieb. Beim Öffnen der Tür wird auf dem Display möglicherweise "KÜHLUNG" angezeigt. Wenn Sie während dieser Garprogramme die **STOP**-Taste drücken und die Tür öffnen, ist das Gebläse in Betrieb. Luft gelangt daher möglicherweise durch die Gebläseöffnungen.



## WAS SIND MIKROWELLEN?

Mikrowellen sind wie Radio- und Fernsehwellen, elektromagnetische Wellen. Mikrowellen werden im Mikrowellengerät vom Magnetron erzeugt und versetzen die Wassermoleküle im Lebensmittel in Schwingungen. Durch die verursachte Reibung entsteht Wärme, die dafür sorgt, dass die Speisen aufgetaut, erhitzt oder gegart werden.

Das Geheimnis der kurzen Garzeiten liegt darin, dass die Mikrowellen von allen Seiten direkt in das Gargut eindringen. Die Energie wird optimal ausgenutzt. Im Vergleich dazu gelangt die Energie beim Kochen mit dem Elektroherd über Umwege von der Herdplatte an den Kochtopf und dann erst zum Lebensmittel. Auf diesem Umweg geht viel Energie verloren.

### EIGENSCHAFTEN DER MIKROWELLEN

Mikrowellen durchdringen alle nichtmetallischen Gegenstände aus Glas, Porzellan, Keramik,

Kunststoff, Holz und Papier. Das ist der Grund dafür, warum diese Materialien in der Mikrowelle nicht erhitzt werden. Das Geschirr wird nur indirekt über die Speise erwärmt. Speisen nehmen Mikrowellen auf (absorbieren) und werden dadurch erhitzt.

Materialien aus Metall werden von der Mikrowelle nicht durchdrungen, die Mikrowellen werden zurückgeworfen (reflektiert). Deshalb sind Gegenstände aus Metall für die Mikrowelle in der Regel nicht geeignet. Es gibt jedoch Ausnahmen, wo Sie genau diese Eigenschaften ausnutzen können. So werden Speisen an bestimmten Stellen während des Auftauens oder Garens mit etwas Aluminiumfolie abgedeckt. Dadurch vermeiden Sie zu warme oder zu heiße bzw. übergarte Bereiche bei unregelmäßigen Teilen. Beachten Sie hierzu die folgenden Hinweise.



## DAS KANN IHR NEUES KOMBI-MIKROWELLENGERÄT

### MIKROWELLENBETRIEB

Sie können in Ihrem neuen Kombi-Mikrowellengerät durch Einsatz des Mikrowellenbetriebes zum Beispiel Tellergerichte oder Getränke schnell erhitzen oder in kürzester Zeit Butter oder Schokolade schmelzen. Für das Auftauen von Lebensmitteln ist die Mikrowelle ebenfalls hervorragend geeignet. In vielen Fällen ist es jedoch vorteilhaft, Mikrowelle mit Heißluft oder Grill zu kombinieren (Kombibetrieb).

Dann können Sie sowohl in kürzester Zeit garen als auch gleichzeitig bräunen. Im Vergleich zum konventionellen Braten ist die Garzeit in der Regel erheblich kürzer.

### KOMBIBETRIEB (MIKROWELLENBETRIEB MIT HEIßLUFT ODER GRILL)

Durch die Kombination zweier Betriebsarten werden die Vorteile Ihres Gerätes sinnvoll miteinander kombiniert.

Sie haben die Möglichkeit zu wählen zwischen

- Mikrowelle + Heißluft (ideal für Braten, Geflügel, Aufläufe, Pizzen, Brot und Kuchen) und
- Mikrowelle + Grill (ideal für Kurzgebratenes, Braten, Geflügel, Hähnchenschenkel, Grillspieße, Käsetoasts und zum Gratinieren).

Durch den Einsatz des Kombibetriebs können Sie gleichzeitig garen und bräunen.

Der Vorteil liegt darin, dass die Heißluft oder die Hitze des Grills die Poren der Gargutrandschichten schnell versiegelt. Die Mikrowellen sorgen für eine kurze schonende Garzeit. Das Lebensmittel bleibt innen saftig und wird außen knusprig.

### HEIßLUFTBETRIEB

Sie können die Heißluft auch ohne Mikrowellenbetrieb einsetzen. Die Ergebnisse entsprechen denen eines konventionellen Backofens.

Zirkulierende Luft erhitzt sehr schnell die äußeren Teile der Lebensmittel, so dass beispielsweise bei Fleisch der Fleischsaft nicht austreten kann und das Gargut nicht austrocknet.

Dieser Versiegelungsprozess führt dazu, dass die Speisen schmackhaft bleiben und in kürzerer Zeit garen als bei konventionellen Geräten mit Ober- und Unterhitze.


### GRILLBETRIEB

Ihr Gerät ist mit einem Quarzgrill an der Garraumdecke ausgestattet. Er kann wie jeder konventionelle Grill ohne Mikrowellenbetrieb benutzt werden. Sie können Gerichte schnell überbacken oder grillen. Besonders geeignet sind Steaks, Koteletts und Gerichte zum Überbacken.




## DAS GEEIGNETE GESCHIRR FÜR DEN MIKROWELLENBETRIEB

### GLAS UND GLAS-KERAMIK



Hitzebeständiges Glasgeschirr ist sehr gut geeignet. Der Garvorgang kann von allen Seiten beobachtet werden. Es darf jedoch nicht metallhaltig (z.B. Bleikristall) oder mit einer Metallaufgabe versehen sein (z.B. Goldrand, Kobaltblau).



### KERAMIK


ist im allgemeinen gut geeignet.

Keramik muss glasiert sein, da bei unglasierter Keramik Feuchtigkeit in das Geschirr eindringen kann. Feuchtigkeit erhitzt das Material und kann es zum Zerspringen bringen. Falls Sie nicht sicher sind, ob Ihr Geschirr für die Mikrowelle geeignet ist, führen Sie den Geschirreignungstest durch. Siehe Seite D~30.

### PORZELLAN

ist sehr gut geeignet. Achten Sie darauf, dass das Porzellan keine Gold- oder Silberaufgabe hat bzw. nicht metallhaltig ist.


### KUNSTSTOFF



Hitzebeständiges, mikrowellene geeignetes Kunststoffgeschirr ist zum Auftauen, Erhitzen und Garen geeignet. Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers.

### PAPIER-GESCHIRR

Hitzebeständiges, mikrowellene geeignetes Papiergeschirr ist ebenfalls geeignet. Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers.



### KÜCHENPAPIER


kann benutzt werden, um entstehende Feuchtigkeit bei kurzen Erhitzungsvorgängen aufzunehmen, z.B. von Brot oder Paniertem. Das Papier zwischen die Speise und den Drehteller legen. So bleibt die Oberfläche der Speise knusprig und trocken. Durch Abdecken von fettigen Speisen mit Küchenpapier werden Spritzer aufgefangen.

### MIKROWELLENFOLIE

oder hitzebeständige Folie ist zum Abdecken oder Umwickeln gut geeignet. Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers.

### BRATBEUTEL

können im Mikrowellengerät verwendet werden.



Metallclipse sind jedoch zum Verschließen ungeeignet, da die Bratbeutel folie schmelzen kann. Nehmen Sie Bindfaden zum Verschließen und stechen Sie den

Bratbeutel mehrmals mit einer Gabel ein. Nicht hitzebeständige Folie, wie z.B. Frischhaltefolie, ist für die Benutzung im Mikrowellengerät nicht empfehlenswert.

### METALL



sollte in der Regel nicht verwendet werden, da Mikrowellen Metall nicht durchdringen und so nicht an die Speisen gelangen können. Es gibt jedoch Ausnahmen: Schmale

Streifen aus Aluminiumfolie können zum Abdecken von Teilen verwendet werden, damit diese nicht zu schnell auftauen oder garen (z.B. die Flügel beim Hähnchen).

Kleine Metallspieße und Aluminiumschalen (z.B. bei Fertiggerichten) können benutzt werden.



Sie müssen aber im Verhältnis zur Speise klein sein, z.B. müssen Aluminiumschalen mindestens 2/3

bis 3/4 mit Speise gefüllt sein. Empfehlenswert ist, die Speise in mikrowellene geeignetes Geschirr umzufüllen. Bei Verwendung von Aluminiumschalen oder anderem Metallgeschirr muss ein Mindestabstand von ca. 2,0 cm zu den Garraumwänden eingehalten werden, da diese sonst durch mögliche Funkenbildung beschädigt werden können.


### KEIN GESCHIRR MIT METALLAUFLAGE,

Metallteilen oder Metalleinschlüssen, wie z.B. mit Schrauben, Bändern oder Griffen verwenden.



## DAS GEEIGNETE GESCHIRR

### GESCHIRR-EIGNUNGSTEST



Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Geschirr mikrowellengeeignet ist, führen Sie folgenden Test durch: Das Geschirr in das Gerät stellen. Ein Glasgefäß mit 150 ml Wasser gefüllt auf oder

neben das Geschirr stellen. Das Gerät 1 bis 2 Minuten bei 900 W Leistung betreiben. Wenn das Geschirr kühl oder handwarm bleibt, ist es geeignet. Diesen Test nicht für Kunststoffgeschirr durchführen. Es könnte schmelzen.

### DAS GEEIGNETE GESCHIRR FÜR DEN KOMBIBETRIEB

Im allgemeinen ist hitzebeständiges Mikrowellengeschirr z.B. aus Porzellan, Keramik oder Glas auch für den Kombibetrieb (Mikrowelle und Heißluft, Mikrowelle und Grill) geeignet. Beachten Sie jedoch, dass das Geschirr durch Heißluft oder Grill sehr heiß wird. Kunststoffgeschirr und -folie sind für den Kombibetrieb nicht geeignet. Verwenden Sie kein Küchen- oder Backpapier. Es könnte überhitzen und sich entzünden.

### METALL

sollte in der Regel nicht verwendet werden. Ausnahmen sind beschichtete Backformen, durch die auch die Randschichten der Speisen, wie z.B. Brot, Kuchen und pikante Kuchen gut gebräunt werden. Beachten Sie die Hinweise für das geeignete Geschirr im Mikrowellenbetrieb. Falls es zur Funkenbildung kommt, ein wärmebeständiges Isoliermaterial, z.B. einen kleinen Porzellanteller zwischen der Metallform und dem Rost stellen. Beim Auftreten von Funkenbildung diese Materialien für das Garen im KOMBIBETRIEB nicht mehr verwenden.

### DAS GEEIGNETE GESCHIRR FÜR DEN HEIßLUFT- UND GRILLBETRIEB

Für das Garen mit Heißluft oder Grill ohne Mikrowellenbetrieb können Sie das Geschirr benutzen, das auch für jeden konventionellen Backofen oder Grill geeignet ist.



## TIPPS UND TECHNIKEN

### BEVOR SIE BEGINNEN...

Um Ihnen den Umgang mit der Mikrowelle so einfach wie möglich zu machen, haben wir für Sie die wichtigsten Hinweise und Tipps nachfolgend zusammengestellt: Starten Sie Ihr Gerät nur dann, wenn sich Lebensmittel im Garraum befinden.

### EINSTELLUNG DER ZEITEN

Die Auftau-, Erhitzungs- und Garzeiten sind im allgemeinen erheblich kürzer als in einem konventionellen Herd oder Backofen. Halten Sie sich deshalb an die in diesem Kochbuch empfohlenen Zeiten. Stellen Sie die Zeiten eher kürzer als länger ein. Machen Sie nach dem Garen eine Garprobe. Lieber kurz nachgaren als etwas übergaren lassen.

### AUSGANGSTEMPERATUR

Die Auftau-, Erhitzungs- und Garzeiten sind von der Ausgangstemperatur der Lebensmittel abhängig. Tiefgefrorene und kühlgeschaltete Lebensmittel benötigen beispielsweise länger als raumtemperierte. Für das Erhitzen und Garen von Lebensmitteln werden normale Lagertemperaturen vorausgesetzt


(Kühlschranktemperatur ca. 5° C, Raumtemperatur ca. 20° C). Für das Auftauen von Lebensmitteln wird von -18° C Tiefkühltemperatur ausgegangen.

**Popcorn** nur in speziellen mikrowellengeeigneten Popcorn-Behältern zubereiten. Richten Sie sich genau nach den Angaben des Herstellers. Keine



normalen Papierbehälter oder Glasgeschirr verwenden.

**Eier** nicht in der Schale kochen. In der Schale baut sich Druck auf, der zum Explodieren des Eies führen könnte. Das Eigelb vor dem Garen anstechen.



**Kein Öl oder Fett** zum Fritieren im Mikrowellengerät erhitzen. Die Temperatur des Öls kann nicht kontrolliert werden. Das Öl könnte plötzlich aus dem

Gefäß spritzen.

Keine geschlossenen Gefäße, wie Gläser oder Dosen, erhitzen. Durch den entstehenden Druck könnten die Gefäße zerspringen. (Ausnahme: Einkochen).



## ALLE ANGEGEBENEN ZEITEN...

in diesem Kochbuch sind Richtwerte, die je nach Ausgangstemperatur, Gewicht und Beschaffenheit (Wasser-, Fettgehalt etc.) der Lebensmittel variieren können.

## SALZ, GEWÜRZE UND KRÄUTER

In der Mikrowelle gegarte Speisen erhalten ihren Eigengeschmack besser als bei konventionellen Zubereitungsarten. Verwenden Sie deshalb Salz sehr sparsam und salzen Sie in der Regel erst nach dem Garen. Salz bindet Flüssigkeit und trocknet die Oberfläche aus. Gewürze und Kräuter können wie gewohnt verwendet werden.

## GARPROBEN:

Der Garzustand von Speisen kann wie bei konventioneller Zubereitung getestet werden:

- Speisethermometer: Jede Speise hat bei Abschluss des Erhitzungs- oder Garvorgangs eine bestimmte Innentemperatur. Mit einem Speisethermometer können Sie feststellen, ob die Speise heiß genug bzw. gegart ist.
- Gabel: Fisch können Sie mit einer Gabel prüfen. Wenn das Fischfleisch nicht mehr glasig ist und sich leicht von den Gräten löst, ist es gar. Ist es übergart, wird es zäh und trocken.
- Holzstäbchen: Kuchen und Brot können durch Einstechen eines Holzstäbchens getestet werden. Wenn das Stäbchen nach dem Herausziehen sauber und trocken bleibt, ist die Speise gar.

## GARZEITBESTIMMUNG MIT DEM SPEISETHERMOMETER

Jedes Getränk und jede Speise hat nach Ende des Garvorgangs eine bestimmte Innentemperatur, bei der der Garvorgang abgeschlossen werden kann und das Ergebnis gut ist. Die Innentemperatur können Sie mit einem Speisethermometer feststellen. In der Temperaturtabelle sind die wichtigsten Temperaturen angegeben.

## TABELLE: GARZEITBESTIMMUNG MIT DEM SPEISETHERMOMETER

Getränk/Speise	Innentemperatur am Ende der Garzeit	Innentemperatur nach 10 bis 15 Minuten Standzeit
Getränke erhitzen (Kaffee, Wasser, Tee, etc.)	65-75° C	
Milch erhitzen	75-80° C	
Suppen erhitzen	75-80° C	
Eintöpfe erhitzen	75-80° C	
Geflügel	80-85° C	85-90° C
Lammfleisch		
Rosa gebraten	70° C	70-75° C
Durchgebraten	75-80° C	80-85° C
Roastbeef		
Leicht angebraten (rare)	50-55° C	55-60° C
Halb durchgebraten (medium)	60-65° C	65-70° C
Gut durchgebraten (welldone)	75-80° C	80-85° C
Schweine-, Kalbfleisch	80-85° C	80-85° C

## WASSERZUGABE

Gemüse und andere sehr wasserhaltige Lebensmittel können im eigenen Saft oder mit wenig Wasserzugabe gegart werden. Dadurch bleiben viele Vitamine und Mineralstoffe im Lebensmittel erhalten.

## LEBENSMITTEL MIT HAUT ODER SCHALE

wie Würstchen, Hähnchen, Hähnchenschenkel, Pellkartoffeln, Tomaten, Äpfel, Eigelb oder ähnliches, mit einer Gabel oder einem Holzstäbchen einstechen.

Dadurch kann der sich bildende Dampf entweichen, ohne dass die Haut oder Schale platzt.

## FETTE SPEISEN

Mit Fett durchwachsendes Fleisch und Fettschichten garen schneller als magere Teile. Decken Sie deshalb diese Teile beim Garen mit etwas Aluminiumfolie ab oder legen Sie die Lebensmittel mit der fetten Seite nach unten.




# TIPPS UND TECHNIKEN

## BLANCHIEREN VON GEMÜSE

Gemüse sollte vor dem Einfrieren blanchiert werden. So bleiben die Qualität und die Aromastoffe am besten erhalten. Verfahren: Das Gemüse waschen und zerkleinern. 250 g Gemüse mit 275 ml Wasser in eine Schüssel geben und abgedeckt 3-5 Minuten erhitzen. Nach dem Blanchieren sofort in Eiswasser tauchen, um ein Weiterkochen zu verhindern, und danach abtropfen lassen. Das blanchierte Gemüse luftdicht verpacken und einfrieren.

## EINKOCHEN VON OBST UND GEMÜSE



Das Einkochen in der Mikrowelle ist schnell und einfach. Im Handel gibt es speziell für die Mikrowelle geeignete Einmachgläser, Gummiringe und passende Einmachklammern aus Kunststoff.

Die Hersteller geben genaue Anwendungshinweise.


## KLEINE UND GROSSE MENGEN

Die Mikrowellenzeiten sind direkt abhängig von der Menge des Lebensmittels, das Sie auftauen, erhitzen oder garen möchten. Das bedeutet, kleine Portionen garen schneller als große. Als Faustregel gilt:

DOPPELTE MENGE=FAST DOPPELTE ZEIT

HALBE MENGE=HALBE ZEIT

## HOHE UND FLACHE GEFÄSSE




Beide Gefäße haben das gleiche Fassungsvermögen, aber in der hohen Form ist die Garzeit länger als in der flachen. Bevorzugen Sie deshalb möglichst flache Gefäße mit großer Oberfläche.

Hohe Gefäße nur für Gerichte verwenden, bei denen die Gefahr des Überkochens besteht, z.B. für Nudeln, Reis, Milch etc.

## RUNDE UND OVALE GEFÄSSE

In runden und ovalen Formen garen Speisen gleichmäßiger als in eckigen, da sich in Ecken Mikrowellenenergie konzentriert und die Speise an diesen Stellen übergaren könnte.


## ABDECKEN



Durch Abdecken bleibt die Feuchtigkeit im Lebensmittel erhalten und die Garzeit verkürzt sich. Zum Abdecken einen Deckel, Mikrowellenfolie oder eine


Abdeckhaube verwenden. Speisen, die eine Kruste erhalten sollen, z.B. Braten oder Hähnchen, nicht abdecken. Es gilt die Regel, was im konventionellen Herd abgedeckt wird, sollte auch im Mikrowellengerät abgedeckt werden. Was im Herd offen gegart wird, kann auch im Mikrowellengerät offen gegart werden.

## UNREGELMÄSSIGE TEILE



mit der dickeren bzw. kompakten Seite nach außen platzieren. Gemüse (z.B. Broccoli) mit den Stielen nach außen legen. Dickere Teile benötigen eine längere Garzeit und erhalten an den Außenseiten mehr Mikrowellenenergie, so dass die Lebensmittel gleichmäßig garen.

## UMRÜHREN



Das Umrühren der Speisen ist notwendig, da die Mikrowellen zuerst die äußeren Bereiche erhitzen. Dadurch wird die Temperatur ausgeglichen und die Speise gleichmäßig erhitzt.


## ANORDNUNG

Mehrere Einzelportionen, z.B. Puddingförmchen, Tassen oder Pellkartoffeln, ringförmig auf dem Drehteller anordnen. Zwischen den Portionen Platz lassen, so dass die Mikrowellenenergie von allen Seiten eindringen kann.

## WENDEN

Mittelgroße Teile, wie Hamburger und Steaks, während des Garvorgangs einmal wenden, um die Garzeit zu verkürzen. Große Teile, wie Braten und Hähnchen, müssen gewendet werden, da die nach oben gerichtete Seite mehr Mikrowellenenergie erhält und austrocknen könnte, falls nicht gewendet wird.

## STANDZEIT



Die Einhaltung der Standzeit ist eine der wichtigsten Mikrowellen-Regeln. Fast alle Speisen, die in der Mikrowelle aufgetaut, erhitzt oder gegart werden, benötigen eine kurze oder längere

Standzeit, in der ein Temperaturengleich stattfindet und sich die Flüssigkeit in der Speise gleichmäßig verteilen kann.



- Fertiggerichte in Aluminiumbehältern sollten herausgenommen und auf einem Teller oder in einer Schüssel erhitzt werden.
- Speisen mit Mikrowellenfolie, Teller oder Abdeckhaube (im Handel erhältlich) abdecken, damit die Oberfläche nicht austrocknet. Getränke müssen nicht abgedeckt werden.
- Bei fest verschlossenen Gefäßen die Deckel entfernen. Beim Kochen von Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee oder Milch, einen Glasstab in das Gefäß stellen.
- Größere Mengen, wenn möglich, zwischendurch umrühren, so dass sich die Temperatur gleichmäßig verteilt.
- Die Zeiten sind für Lebensmittel bei einer Zimmertemperatur von 20° C angegeben. Bei kühlschranktemperierten Lebensmitteln erhöht sich die Erhitzungszeit geringfügig.
- Lassen Sie die Speisen nach dem Erhitzen 1-2 Minuten stehen, so dass sich die Temperatur gleichmäßig innerhalb der Speise verteilt (Standzeit).
- Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte, die je nach Ausgangstemperatur, Gewicht, Wassergehalt, Fettgehalt und gewünschtem Endzustand etc. variieren können.

# AUFTAUEN



Die Mikrowelle ist ideal zum Auftauen von Lebensmitteln. Die Auftauzeiten sind in der Regel erheblich kürzer als beim Auftauen auf herkömmliche Weise.


Nachfolgend einige Tipps.

Nehmen Sie das Gefriergut aus der Verpackung und legen Sie es zum Auftauen auf einen Teller.

## VERPACKUNGEN UND BEHÄLTER

Gut geeignet zum Auftauen und Erhitzen von Speisen sind mikrowellene geeignete Verpackungen und Behälter, die sowohl tiefkühlgeeignet (bis ca. -40° C) als auch hitzebeständig (bis ca. 220° C) sind. So können Sie im gleichen Geschirr auftauen, erhitzen und sogar garen, ohne die Speise zwischendurch umfüllen zu müssen.

## ABDECKEN




Dünnere Teile vor dem Auftauen mit kleinen Aluminiumstreifen abdecken. Angetaute oder warme Teile während des Auftauens ebenfalls mit Aluminiumstreifen abdecken.

Dies verhindert, dass dünnere Teile bereits zu heiß werden, während dickere Teile noch gefroren sind.

## DIE MIKROWELLENLEISTUNG...

eher niedriger als zu hoch wählen. So erzielen Sie ein gleichmäßiges Auftauergebnis. Ist die Mikrowellenleistung zu hoch, gart die Speisenoberfläche bereits an, während das Innere noch gefroren ist.



## WENDEN/UMRÜHREN

Fast alle Lebensmittel müssen zwischendurch einmal gewendet oder umgerührt werden. Teile, die aneinanderhaften, so bald

wie möglich voneinander trennen und umordnen.

## KLEINERE MENGEN...

tauen gleichmäßiger und schneller auf als große. Wir empfehlen deshalb, möglichst kleine Portionen einzufrieren. So können Sie sich schnell und einfach ganze Menüs zusammenstellen.

## EMPFINDLICHE LEBENSMITTEL,

wie Torte, Sahne, Käse und Brot, nicht vollständig auftauen, sondern nur antauen und bei Raumtemperatur fertig auftauen. Dadurch wird vermieden, dass die äußeren Bereiche bereits zu heiß werden, während die inneren noch gefroren sind.

## DIE STANDZEIT...

nach dem Auftauen von Lebensmitteln ist besonders wichtig, da der Auftauvorgang während dieser Zeit fortgesetzt wird. In der Auftautabelle finden Sie die Standzeiten für verschiedene Lebensmittel. Dicke, kompakte Lebensmittel benötigen eine längere Standzeit als flache oder Lebensmittel mit poröser Struktur. Sollte das Lebensmittel nicht ausreichend aufgetaut sein, können Sie es weiter im Mikrowellengerät auftauen oder die Standzeit entsprechend verlängern. Die Lebensmittel nach der Standzeit möglichst sofort weiterverarbeiten und nicht wieder einfrieren.



## AUFTAUEN UND GAREN

Tiefkühl-Gerichte können in der Mikrowelle in einem Arbeitsgang aufgetaut und gleichzeitig gegart werden. In der Tabelle finden Sie hierzu einige Beispiele. (Siehe Seite D~36).

Beachten Sie außerdem die allgemeinen Hinweise zu "Erhitzen" und "Auftauen" von Lebensmitteln.

Für die Zubereitung von handelsüblichen Tiefkühl-Fertiggerichten richten Sie sich bitte nach den Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel werden genaue Garzeiten und Hinweise für die Zubereitung im Mikrowellengerät gegeben.



## GAREN VON FLEISCH, FISCH UND GEFLÜGEL

- Achten Sie beim Einkauf darauf, dass die Stücke möglichst gleichmäßig sind. So erhalten Sie ein gutes Garergebnis.
- Fleisch, Fisch und Geflügel vor der Zubereitung gründlich unter fließend kaltem Wasser abwaschen und mit Küchenpapier trockentupfen. Danach wie gewohnt weiterverarbeiten.
- Rindfleisch sollte gut abgehangen und sehnearm sein.
- Trotz gleicher Größe der Stücke kann das Garergebnis unterschiedlich ausfallen. Dies liegt u.a. an der Art des Lebensmittels, am unterschiedlichen Fett- und Flüssigkeitsgehalt als auch an der Temperatur vor dem Garen.
- Größere Fleisch-, Fisch- und Geflügelstücke nach der halben Garzeit wenden, so dass sie von allen Seiten gleichmäßig gegart werden.
- Decken Sie Braten nach dem Garen mit Aluminiumfolie ab und lassen ihn ca. 10 Minuten ruhen (Standzeit). Während dieser Zeit gart der Braten nach, und die Flüssigkeit verteilt sich gleichmäßig, so dass beim Anschneiden weniger Fleischsaft verlorengeht.



## GAREN VON FRISCHEM GEMÜSE

- Achten Sie beim Kauf von Gemüse darauf, dass die Stücke möglichst gleichmäßig sind. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie das Gemüse im Stück garen möchten (z.B. Pellkartoffeln).
- Gemüse vor der Zubereitung waschen, putzen und dann erst die erforderliche Menge für das Rezept abwiegen und zerkleinern.
- Würzen Sie wie gewohnt, aber salzen Sie in der Regel erst nach dem Garen.
- Pro 500 g Gemüse ca. 5 EL Wasser zugeben. Faserreiches Gemüse benötigt etwas mehr Wasserzugabe.
- Gemüse wird in der Regel in einer Schüssel mit Deckel gegart. Flüssigkeitsreiche Gemüsesorten, wie z.B. Gemüsezwiebeln oder Pellkartoffeln, können ohne Wasserzugabe in Mikrowellenfolie gegart werden.
- Gemüse nach der Hälfte der Garzeit umrühren oder wenden.
- Nach dem Garen das Gemüse ca. 2 Minuten stehenlassen, damit sich die Temperatur gleichmäßig verteilt (Standzeit).
- Die angegebenen Garzeiten sind Richtwerte und hängen vom Gewicht, der Ausgangstemperatur und der Beschaffenheit der Gemüsesorte ab. Je frischer das Gemüse ist, desto kürzer sind die Garzeiten.





## MIKROWELLENLEISTUNG



Ihr Mikrowellengerät hat 900 W und 6 Leistungsstufen. Zur Wahl der Mikrowellenleistung sollten Sie sich an den Angaben in diesem Kochbuch orientieren. Generell gelten folgende Empfehlungen:

### 100% Leistung = 900 Watt

wird zum schnellen Garen oder Erhitzen benutzt, z.B. für Tellergerichte, heiße Getränke, Gemüse, Fisch etc.

### 70% Leistung = 630 Watt

Für längere Garvorgänge von kompakten Speisen, wie z.B. Braten, oder empfindliche Speisen, wie z.B. Käsesaucen, die Mikrowellenleistung reduzieren. Bei niedriger Leistung kochen die Speisen nicht über und Fleisch gart gleichmäßig, ohne an den Seiten zu übergaren.

### 50% Leistung = 450 Watt

Für kompakte Speisen, die auf herkömmliche Weise eine lange Garzeit benötigen, z.B. Rindfleischgerichte, empfiehlt es sich, die Leistung zu reduzieren und die Garzeit etwas zu verlängern. So wird das Fleisch zarter.

### 30% Leistung = 270 Watt

Zum Auftauen eine niedrige Leistungsstufe wählen. Das gewährleistet, dass die Speise gleichmäßig auftaut. Diese Stufe ist außerdem ideal zum Garziehen von Reis, Nudeln und Klößen.

### 10% Leistung = 90 Watt

Zum schonenden Auftauen, z.B. von Sahnetorten, sollten Sie die niedrigste Leistungsstufe wählen.

### 0% Leistung = 0 Watt

## Symbol Erklärung



### Grillbetrieb

Vielseitig einzusetzen zum Überbacken und Grillen von Fleisch, Geflügel und Fisch.



### Heißluftbetrieb

Sie können bei dieser Betriebsart zwischen 10 Heißluftstufen (40° C - 250° C) wählen.



### Kombibetrieb:

#### Mikrowelle und Heißluft

In dieser Betriebsart können Sie verschiedene Mikrowellenleistungsstufen 90 W - 630 W mit einer gewünschten Heißlufttemperatur (40° C - 250° C) kombinieren.



### Kombibetrieb:

#### Mikrowelle und Grill

In dieser Betriebsart können Sie verschiedene Mikrowellenleistungsstufen mit dem Grill kombinieren.

**W = WATT**

## VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

EL = Esslöffel

TL = Teelöffel

Ta = Tasse

Min = Minuten

kg = Kilogramm

g = Gramm

l = Liter

ml = Milliliter

cm = Zentimeter

Durchm = Durchmesser

Pck = Päckchen

Sec = Sekunden

TK = Tiefkühlprodukt

F.i.Tr. = Fett in der Trockenmasse

ca. = circa



# TABELLEN

## TABELLE: AUFTAUEN MIT MIKROWELLE

Lebensmittel	Menge -g-	Watt- leistung	Auftauzeit -Min-	Verfahrenshinweise	Standzeit -Min-
Würstchen	300	270 W	3-5	nebeneinander legen, nach der halben Auftauzeit wenden	5-10
Aufschnitt	200	270 W	2-4	nach je 1 Min. die äußeren Scheiben abnehmen	5
Fisch im Stück	700	270 W	9-11	nach der halben Auftauzeit wenden	30-60
Krabben	300	270 W	6-8	nach der halben Auftauzeit wenden und aufgetaute Teile abnehmen	5
Fischfilet	400	270 W	5-7	nach der halben Auftauzeit wenden	5-10
Brot, ganz	1000	270 W	8-10	nach der halben Auftauzeit wenden	15
Sahne	200	270 W	2+2	den Deckel entfernen: nach 2 Min. Auftauzeit in eine Schüssel geben und weiter auftauen lassen	5-10
Butter	250	270 W	2-3	nur antauen	15
Obst wie Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen, Pflaumen	250	270 W	2-4	gleichmäßig nebeneinander legen, nach der halben Auftauzeit wenden	5

Zum Auftauen von Geflügel, Hähnchenschenkeln, Koteletts, Steaks, Bratenfleisch, Hackfleisch, Brot in Scheiben und Sahnetorte bitte die Automatikprogramme zum Auftauen benutzen.

## TABELLE: AUFTAUEN UND GAREN

Lebensmittel	Menge -g-	Ein- stellung	Watt- leistung	Garzeit -Min-	Wasserzu- gabe	Verfahrenshinweise	Standzeit -Min-
Fischfilet z.B. Schlemmerfilet "Bordelaise"	400		900 W	11-14	-	aus der Packung nehmen, in eine Auflaufform geben und mit Mikrowellenfolie abdecken	1-2
Forelle, 1 Stück	250-300		900 W	5-7	-	abdecken	1-2
Tellergericht	400		900 W	8-10	-	abdecken, nach 5 Minuten umrühren	2
Gemüse	300		900 W	7-9	5 EL	abdecken, nach der halben Zeit umrühren	2
Gemüse	450		900 W	9-11	5 EL	abdecken, nach der halben Zeit umrühren	2

## TABELLE: GAREN VON FRISCHEM GEMÜSE

Lebensmittel	Menge -g-	Watt- leistung	Auftauzeit -Min-	Verfahrenshinweise	Wassermenge -EL-
Gemüse	300	900 W	5-7	wie üblich vorbereiten, abdecken	5
(z.B. Blumenkohl, Porree, Fenchel, Brokkoli, Paprika, Zucchini)	500	900 W	8-10	zwischendurch umrühren	5



## TABELLE: ERHITZEN VON GETRÄNKEN UND SPEISEN

Getränk/Speise	Menge -g/ml-	Watt - leistung	Zeit -Min-	Verfahrenshinweise
Getränke, 1 Tasse	150	900 W	ca. 1	nicht abdecken
Tellergericht (Gemüse, Fleisch und Beilagen)	400	900 W	3-5	Sauce mit Wasser beträufeln, abdecken, zwischendurch umrühren
Eintopf, Suppe	200	900 W	1-3	abdecken, nach dem Erhitzen umrühren
Beilagen	200	900 W	ca. 2	mit etwas Wasser beträufeln, abdecken, zwischendurch umrühren
Fleisch, 1 Scheibe <sup>1</sup>	200	900 W	2-3	mit etwas Sauce beträufeln, abdecken,
Würstchen, 2 Stück	180	450 W	ca. 2	die Haut mehrmals einstechen
Babynahrung, 1 Glas	190	450 W	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> -1	Deckel entfernen, nach dem Erhitzen gut umrühren und die Temperatur prüfen
Margarine oder Butter schmelzen <sup>1</sup>	50	900 W	ca. <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
Schokolade schmelzen	100	450 W	ca. 3	zwischendurch umrühren
6 Blatt Gelatine auflösen	10	450 W	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> -1	in Wasser einweichen, gut ausdrücken und in eine Suppentasse geben; zwischendurch umrühren

<sup>1</sup> ab Kühlschranktemperatur.

## TABELLE: BRATEN VON FLEISCH UND GEFLÜGEL

Fleisch und Geflügel	Menge -g-	Ein- stellung	Watt- leistung	Garzeit -Min-	Verfahrenshinweise	Standzeit -Min-
Braten (Schwein, Kalb Lamm)	500		630 W/160° C	7-9 (*)	Nach Geschmack würzen, auf den niedrigen Rost legen, nach (*) wenden	5
			630 W/160° C	7-9		
	1000		630 W/130° C	16-18 (*)	10	
			630 W/130° C	13-15		
	1500		630 W/130° C	28-32 (*)	10	
			630 W/130° C	23-27		
Roastbeef medium	1000		270 W/200° C	17-19 (*)	Nach Geschmack würzen, mit der fetten Seite nach unten auf den niedrigen	10
			270 W/200° C	5-7		
	1500		270 W/200° C	25-27 (*)	Rost legen, nach (*) wenden	10
			270 W/200° C	13-15		
Hackbraten	1000		630 W/230° C	21-23	Hackfleischteig aus gemischtem Hack (halb Schwein/halb Rind) zubereiten, flach in eine Auflaufform legen und auf dem niedrigen Rost garen	10
Hähnchen	1200		270 W/220° C	17-20(*)	Die Haut des Hähnchens anstechen, mit Öl, Paprika, Salz und Pfeffer würzen, mit der Brustseite nach unten auf den niedrigen Rost legen, nach (*) wenden	3
			270 W/220° C	17-20		
Hähnchen- schenkel	600		90 W/230° C	11-13 (*)	Die Haut des Hähnchenschenkel anstechen, 3 mit Öl, Paprika, Salz und Pfeffer würzen, mit der Hautseite nach unten auf den niedrigen Rost legen, nach (*) wenden	3
			90 W/230° C	7-9		



# TABELLEN

## TABELLE: GRILLEN, GRATINIEREN

Gericht	Menge -g-	Ein- stellung	Watt- leistung	Garzeit -Min-	Verfahrenshinweise	Standzeit -Min-
Steaks 2 Stück	400			7-9 (*) 4-6	Auf den hohen Rost legen, nach (*) wenden, nach dem Grillen würzen	2
Lammkoteletts 2 Stück	300			9-12 (*) 6-8	Auf den hohen Rost legen, nach (*) wenden, nach dem Grillen würzen	2
Grillwürste	400			7-9 (*) 5-6	Auf den hohen Rost legen, nach (*) wenden	2
Gratinieren				10-14	Auflaufform auf den niedrigen Rost legen	10
Käsetoasts 4 Stück			450 W	1/2 5-7	Toastbrot toasten, mit Butter bestreichen mit einer Scheibe gekochten Schinken, einer Scheibe Ananas und einer Scheibe Schmelzkäse belegen. Diesen in der Mitte einstechen und auf den hohen Rost legen	

## TABELLE: AUFBACKEN VON TIEFGEKÜHLTEN SNACKS

Tiefkühl- Snacks	Menge -g-	Ein- stellung	Watt- leistung	Garzeit -Min-	Verfahrenshinweise
Pommes frites (normal)	250		630 W	4-5	In eine flache Auflaufform legen und auf den hohen Rost stellen, nach (*) wenden
				2-4 (*) 3-4	
(dünn)	250		630 W	3-4	
				3-5 (*) 3-4	
Steinofenpizza (dünner Boden, vorgebacken)	300-400		270 W/220° C	9-11	Auf 220° C vorheizen. Auf den hohen Rost legen
Amerikanische Pizza (dicker Boden, vorgebacken)	400-500		270 W/220° C	10-12	Auf 220° C vorheizen. Auf den hohen Rost legen
Quiche Alsicenne, Zwiebelkuchen, 2 Stück	360		270 W/180° C	19-22	Auf 180° C vorheizen. Auf den hohen Rost legen
Baguettes mit Belag	250		270 W/230° C	8-10	Auf den hohen Rost legen



## ABWANDLUNG VON KONVENTIONELLEN REZEPTEN

### ● für den Mikrowellenbetrieb

Wenn Sie Ihre altbewährten Rezepte auf die Mikrowelle abwandeln wollen, sollten Sie folgendes beachten:

Die Garzeiten um ein Drittel bis zur Hälfte verkürzen. Orientieren Sie sich an den Rezepten in diesem Kochbuch.

Flüssigkeitsreiche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse, Obst, Eintöpfe und Suppen können problemlos in der Mikrowelle zubereitet werden. Bei flüssigkeitsarmen Lebensmitteln, wie Tellergerichte, sollte die Oberfläche vor dem Erhitzen oder Garen angefeuchtet werden.

Die Flüssigkeitszugabe bei rohen Lebensmitteln, die gedünstet werden, auf etwa zwei Drittel der Menge im Originalrezept reduzieren. Falls notwendig, während des Garens Flüssigkeit zugeben.

Die Fettzugabe kann erheblich reduziert werden. Eine kleine Menge Butter, Margarine oder Öl ist ausreichend, um der Speise Geschmack zu geben.

Deshalb ist die Mikrowelle hervorragend zur Zubereitung fettarmer Speisen im Rahmen einer Diät geeignet.

### ● für den Kombibetrieb

Im allgemeinen gelten die gleichen Regeln wie für den Mikrowellenbetrieb. Zusätzlich sollten Sie folgende Hinweise beachten:

1. Orientieren Sie sich bei der Wahl der Heißlufttemperatur an den entsprechenden Rezepten in diesem Kochbuch. Bei langen Garzeiten die Temperatur nicht zu hoch wählen, da die Speise sonst außen zu schnell bräunt, während sie innen noch nicht gar ist.
2. Die Mikrowellenleistung sollte auf die Art des Lebensmittels und die Garzeit abgestimmt werden. Richten Sie sich nach den Rezepten in diesem Kochbuch.
3. Wenn Sie Speisen im Kombibetrieb Mikrowelle Grill zubereiten, sollten Sie folgendes beachten: Für große, dicke Lebensmittel, wie z.B. Schweinebraten, ist die Mikrowellenzeit entsprechend länger als für kleine, flache Lebensmittel. Beim Grill verhält es sich jedoch umgekehrt. Je näher das Lebensmittel an den Grill gelangt, desto schneller wird es braun. Das heißt, wenn Sie große Bratenstücke im Kombibetrieb zubereiten, ist die Grillzeit gegebenenfalls kürzer als für kleinere Bratenstücke.
4. Für das Garen im Kombibetrieb oder nur mit Heißluft wird in der Regel der niedrige Rost eingesetzt. Für das Grillen benutzen Sie den hohen Rost, um eine schnelle und gleichmäßige Bräunung zu erzielen (Ausnahme: große, dicke Lebensmittel und Aufläufe werden auch auf dem niedrigen Rost gegrillt).

## DER UMGANG MIT DEN REZEPTEN

- Alle Rezepte in diesem Kochbuch sind - wenn nicht anders angegeben - für 4 Portionen berechnet.
- Empfehlungen für das geeignete Geschirr und die Gesamtgarzeit finden Sie jeweils am Anfang der Rezepte.
- Wenn in den Rezepten die Verwendung des hohen oder niedrigen Rostes angegeben wird, bitte ausschließlich die runden Roste verwenden.
- Es wird in der Regel von verzehrfertigen Mengen ausgegangen, außer wenn speziell etwas anderes angegeben ist.
- Die in den Rezepten angegebenen Eier haben ein Gewicht von ca. 55 g (Gewichtsklasse M).



## Vorspeisen und Snacks

Deutschland

### Champignontoast

Champignontoast

Gesamtgarzeit: ca. 3-4 Minuten

Geschirr: Hoher Rost

#### Zutaten

- 2 TL Butter oder Margarine
- 2 Knoblauchzehen, zerdrückt
- 4 Toastscheiben
- 75 g Champignons, in Scheiben
- Salz, Pfeffer
- 75 g geriebenen Käse
- 4 TL Petersilie, fein gehackt
- Paprika, edelsüß

#### Zubereitung

1. Die Butter, den Knoblauch und das Salz verrühren.
2. Die Toastscheiben tosten und mit der Knoblauchbutter bestreichen. Mit den Champignons belegen und mit Salz und Pfeffer bestreuen.
3. Den Käse mit der Petersilie mischen und auf die Champignons geben. Mit Paprika bestreuen.
4. Toasts auf den hohen Rost legen und gratinieren.

3-4 Min. 270 W

Schweiz

### Schweizer Käsewähe

Gesamtgarzeit: ca. 32-36 Minuten

Geschirr: runde Back- oder Quicheform  
(Durchm. ca. 30-32 cm)

#### Zutaten

- 250 g Mehl
- 120 g Butter oder Margarine
- 80 ml Wasser
- 1 TL Salz
- 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
- 1 Zwiebel (50 g), fein gehackt
- 170 g geriebener Emmentaler
- 170 g geriebener Greyerzer
- 4 EL Mehl (40g)
- 3 Eier
- 270 ml Milch
- 120 g Joghurt, Magerstufe
- 1 TL Salz
- Muskatnuss

#### Zubereitung

1. Mehl, Butter, Wasser und Salz verkneten. Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen. Die Form einfetten, den Teig hineinlegen am Rand hochziehen und mit der Gabel mehrmals einstechen.
2. Die Form auf den niedrigen Rost stellen und den Teig vorbacken.

12-14 Min. 450 W/230° C

3. Die Zwiebel mit dem Käse und dem Mehl mischen. Die Eier, die Milch, den Joghurt und die Gewürze miteinander verschlagen. Die Käsemischung zugeben.
4. Die Füllung auf dem Teig verteilen. Die Form auf den niedrigen Rost stellen und backen.

20-22 Min. 270 W/230° C

Italien

### Pizza Artischocken

Pizza ai carciofi

Gesamtgarzeit: ca. 20-24 Minuten

Geschirr: Pizzaform (Durchm. ca. 30 cm)

#### Zutaten

- 15 g Hefe, frisch, ersatzweise
- 1/2 Pck. Trockenhefe (4 g)
- 1 Pr Zucker
- 120 ml lauwarmes Wasser
- 200 g Mehl
- 1/2 TL Salz
- 1 EL Olivenöl
- 300 g Tomaten aus der Dose, abgetropft
- 50 g Salami, in Scheiben
- 70 g gekochter Schinken, in Scheiben
- 120 g Artischockenherzen aus der Dose
- 1 TL Olivenöl zum Einfetten der Form
- Basilikum, Oregano, Thymian
- Salz und Pfeffer
- 10 Oliven
- 100 g geriebener Emmentaler

#### Zubereitung

1. Hefe und Zucker in lauwarmem Wasser auflösen.
2. Mehl in eine Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken. Hefemischung zum Mehl geben und nach und nach unterrühren. Salz und Öl zufügen. Teig gut durchkneten.
3. Den Hefeteig mit hitzebeständiger Folie oder feuchtem Geschirrtuch abdecken und gehen lassen.

20 Min. 40° C

4. Die Tomaten in Scheiben schneiden Die Salami- und Schinkenscheiben und die Artischockenherzen vierteln.
5. Die Pizzaform mit dem Öl einfetten. Den Hefeteig ausrollen, in die Pizzaform legen und mit den Tomaten belegen. Nach Geschmack würzen und mit den restlichen Zutaten belegen. Abschließend die Pizza mit den Oliven belegen und mit dem Käse bestreuen.
6. Die Pizza auf dem niedrigen Rost im vorgeheizten Gerät backen.

10-12 Min. 450 W/230° C

10-12 Min. 230° C

## Vorspeisen und Snacks

Österreich

### Würstchen im Teigmantel

ergibt 8 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 25-27 Minuten  
Geschirr: Backblech (Durchm. ca. 30 cm)  
Backpapier

#### Zutaten

8 kleine Würstchen (à 50 g)  
300 g Blätterteig, tiefgefroren  
1 Eigelb  
etwas Wasser  
Salz  
Kümmel

#### Zubereitung

1. Die Würstchenhaut mehrmals vorsichtig einstechen.
2. Den Blätterteig laut Packungsanweisung auftauen und dünn ausrollen. Den Teig in 8 Vierecke teilen und je ein Würstchen darin einrollen.
3. Das Eigelb mit etwas Wasser verrühren. Die Blätterteigrollen damit bepinseln und mit Salz und Kümmel bestreuen.
4. Das Backblech mit Backpapier auslegen, die Teigrollen darauf legen und auf dem niedrigen Rost im vorgeheizten Gerät backen.

25-27 Min.  230° C

Spanien

### Champignons mit Rosmarin

*Champiñones rellenos al romero*

Gesamtgarzeit: 12-18 Minuten  
Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 l Inhalt)  
Flache runde Auflaufform  
(Durchm. ca. 26 cm), Mikrowellenfolie

#### Zutaten

8 große Champignons (ca. 500 g), ganz  
2 EL Butter oder Margarine (20 g)  
1 Zwiebel (50 g), fein gehackt  
50 g Schinken, fein gewürfelt  
schwarzer Pfeffer, gemahlen  
Rosmarin, gekerbelt  
125 ml Weißwein, trocken  
125 ml Sahne  
2 EL Mehl (20 g)

#### Zubereitung

1. Die Stiele aus den Champignons heraus schneiden und die Stiele kleinschneiden.
2. Die Butter in die Schüssel geben und auf dem Boden verstreichen. Die Zwiebel und Schinkenwürfel und die Champignonstiele zufügen, mit Pfeffer und Rosmarin würzen, abdecken und garen.

3-5 Min.  900 W

Abkühlen lassen.

3. In der Auflaufform 100 ml Wein und die Sahne mit Mikrowellenfolie abgedeckt erhitzen.

1-3 Min.  900 W

4. Mit dem restlichen Wein das Mehl anrühren, in die heiße Flüssigkeit einrühren und abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

ca. 1 Min.  900 W

5. Die Champignons mit der Schinkenmischung füllen, in die Sauce setzen und auf dem hohen Rost gratinieren.

7-9 Min.  270 W

Die Champignons nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen.

Frankreich

### Quiche mit Shrimps

*Quiche aux crevettes*


Gesamtgarzeit: ca. 26-32 Minuten  
Geschirr: Runde Back- oder Quicheform  
(Durchm. ca. 26 cm)  
Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten


100 g Mehl  
60 g Butter oder Margarine  
2 EL kaltes Wasser  
1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
2 Zwiebeln (100 g), fein gehackt  
100 g Schinkenspeck (2 Scheiben),  
fein gewürfelt  
100 g Shrimps ohne Schale  
2 EL Butter oder Margarine (20 g)  
2 Eier  
100 ml Sauerrahm  
Salz und Pfeffer  
Muskatnuss  
1 EL Petersilie, gehackt

#### Zubereitung

1. Mehl, Butter und Wasser verkneten und 30 Minuten kaltstellen.
2. Die Form einfetten. Den Teig ausrollen und in die Form legen und mit einer Gabel mehrmals einstechen und vorbacken.

4-5 Min.  900 W

3. Die Butter in der Schüssel verteilen. Die Zwiebeln, den Schinkenspeck und die Shrimps in die Schüssel geben. Abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

3-5 Min.  900 W

Nach dem Abkühlen die Flüssigkeit abgießen.

4. Die Eier mit dem Sauerrahm und den Gewürzen verschlagen.
5. Alle Zutaten für den Belag mischen und auf dem Quicheteig verteilen. Auf dem niedrigen Rost garen.

16-18 Min.  270 W/230° C

3-4 Min. 

6. Die Quiche vor dem Servieren mit der Petersilie bestreuen.



## Suppen

Schweden

### Krebssuppe

Kräftsoppa

Gesamtgarzeit: ca. 11-15 Minuten  
Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

1 Zwiebel (50 g), fein gehackt  
50 g Möhren, in Scheiben  
2 EL Butter oder Margarine (20 g)  
500 ml Fleischbrühe  
100 ml Weißwein  
100 ml Madeira  
200 g Krebsfleisch aus der Dose  
1/2 Lorbeerblatt  
3 weiße Pfefferkörner  
Thymian  
3 EL Mehl (30 g)  
100 ml Sahne  
1 EL Butter oder Margarine

#### Zubereitung

1. Das Gemüse mit dem Fett in die Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.

2-3 Min. 900 W

2. Die Fleischbrühe, den Wein, den Madeira sowie das Krebsfleisch und die Gewürze zum Gemüse geben. Abdecken und garen.

7-9 Min. 450 W

3. Das Lorbeerblatt und die Pfefferkörner aus der Suppe nehmen. Das Mehl mit wenig kaltem Wasser anrühren und zur Suppe geben. Die Sahne zufügen, verrühren und nochmals erhitzen.

2-3 Min. 900 W

4. Die Suppe umrühren und ca. 5 Minuten stehen lassen. Kurz vor dem Servieren die Butter zugeben.



Schweiz

### Bündner Gerstensuppe

Gesamtgarzeit: ca. 30-35 Minuten  
Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

2 EL Butter oder Margarine (20 g)  
1 Zwiebel (50 g), fein gehackt  
1-2 Möhren (130 g), in Scheiben  
15 g Sellerie, gewürfelt  
1 Porreestange (130 g), in Ringen  
3 Weißkohlblätter (100 g), in Streifen  
200 g Kalbsknochen  
50 g durchwachsener Schinkenspeck, in Streifen  
50 g Gerstenkörner  
700 ml Fleischbrühe  
Pfeffer  
4 Wiener Würstchen (300 g)

#### Zubereitung

1. Die Butter und die Zwiebelwürfel in die Schüssel geben und abgedeckt dünsten.

1-2 Min. 900 W

2. Das Gemüse in die Schüssel geben. Die Knochen, die Schinkenspeckstreifen und die Gerste zugeben und mit Fleischbrühe auffüllen. Mit Pfeffer würzen und abgedeckt garen.

9-11 Min. 900 W

20-22 Min. 450 W

3. Die Würstchen kleinschneiden und die letzten 5 Minuten darin erhitzen.

4. Die Suppe nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen. Die Knochen vor dem Servieren aus der Suppe nehmen.



Niederlande

### Champignonsuppe

Champignonsoep

Gesamtgarzeit: ca. 11-14 Minuten  
Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

200 g Champignons, in Scheiben  
1 Zwiebel (50 g), fein gehackt  
300 ml Fleischbrühe  
300 ml Sahne  
2 1/2 EL Mehl (25 g)  
2 1/2 EL Butter oder Margarine (25 g)  
Salz, Pfeffer  
1 Eigelb  
150 g Rahm (Crème fraîche)

#### Zubereitung

1. Das Gemüse mit der Fleischbrühe in die Schüssel geben und abgedeckt garen.

7-9 Min. 900 W

2. Mit einem Mixer alle Zutaten pürieren. Die Sahne zufügen.

3. Das Mehl und die Butter zu einem Teig verkneten und in der Champignonsuppe glattrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen, abdecken und garen. Nach dem Garen umrühren.

3-4 Min. 900 W

4. Das Eigelb mit dem Rahm verrühren, nach und nach in die Suppe rühren. Das Ganze nochmals kurz erhitzen, jedoch nicht mehr kochen lassen!

ca. 1 Min. 900 W

Die Suppe nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen.





## Suppen

Spanien

### Kartoffelcremesuppe

Crema de patata

Gesamtgarzeit: ca. 17-22 Minuten

Geschirr: Zwei Schüsseln mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten


300 ml	Fleischbrühe
300 g	Kartoffeln, gewürfelt
1	Zwiebel (50 g), fein gehackt
1	Lorbeerblatt
500 ml	Milch
2-3 EL	Butter oder Margarine (20-30 g)
2-3 EL	Mehl (20-30 g)
	Salz, Pfeffer
	Muskatnuss, gerieben
3 EL	Rahm (Crème fraîche)

#### Zubereitung


- Die Brühe mit den Kartoffeln, der Zwiebel und dem Lorbeerblatt in die Schüssel geben. Abgedeckt garen.

8-10 Min.  900 W

- Das Lorbeerblatt entfernen und mit dem Pürierstab eines Handrührgerätes fein pürieren.
- Die Milch erhitzen.

3-5 Min.  900 W

- Die Butter mit dem Mehl verkneten und in die Milch einrühren.
- Die Kartoffelmasse, die Gewürze und den Rahm zufügen. Abgedeckt garen. Zwischendurch umrühren.

6-7 Min.  900 W

Frankreich

### Zwiebelsuppe

Soupe à l'oignon et au fromage

Gesamtgarzeit: ca. 15-19 Minuten


Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
4 Suppentassen (à 200 ml)

#### Zutaten


1 EL	Butter oder Margarine
2	Zwiebeln (100 g), in Scheiben
800 ml	Fleischbrühe
	Salz, Pfeffer
2	Toastscheiben
4 EL	geriebener Käse (40 g)

#### Zubereitung

- Die Butter in der Schüssel verteilen. Die Zwiebelscheiben, die Fleischbrühe und die Gewürze dazugeben und abgedeckt garen.

9-11 Min.  900 W

- Die Toastscheiben tosten, in Würfel schneiden und auf die Suppentassen verteilen. Die Suppe darübergießen und mit dem Käse bestreuen.
- Die Tassen auf den hohen Rost stellen und die Suppe gratinieren.

6-8 Min. 

## Fleisch, Fisch und Geflügel

Deutschland

### Bunte Fleischspieße

Gesamtgarzeit: ca. 17-20 Minuten

Geschirr: Hoher Rost  
Vier Holzspieße (ca. 25 cm lang)

#### Zutaten

400 g	Schweineschnitzel
100 g	Schinkenspeck
2	Zwiebeln (100 g), geviertelt
4	Tomaten (250 g), geviertelt
1/2	grüne Paprikaschote (100 g), geachtelt
3 EL	Öl
4 TL	Paprika, edelsüß
	Salz
1 TL	Cayennepfeffer
1 TL	Worcestersauce

#### Zubereitung

- Das Schnitzfleisch und den Schinkenspeck in etwa 2-3 cm große Würfel schneiden.
- Das Fleisch und das Gemüse abwechselnd auf vier Holzspieße stecken.
- Das Öl mit den Gewürzen verrühren und die Spieße damit bestreichen. Die Spieße auf den hohen Rost legen und grillen. Nach zwei Drittel der Zeit die Spieße wenden.

17-20 Min.  450 W

- Die Spieße nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen.

Italien

### Lammkoteletts mit Kräuterbutter

Costolette di agnello al burro verde

Gesamtgarzeit: ca. 22-27 Minuten


Geschirr: hoher Rost

#### Zutaten

1-2 EL	Petersilie, fein gehackt
1	Knoblauchzehe, zerdrückt
50 g	weiche Butter
2 EL	trockener Weißwein
	Pfeffer, frisch gemahlen
8	Lammkoteletts (à 100 g)
	Salz

#### Zubereitung

- Die Petersilie und die Knoblauchzehe mit der Butter verrühren. Den Wein nach und nach unterrühren und mit dem Pfeffer würzen.
- Die Koteletts waschen und trockentupfen, an den dicksten Stellen mit einem spitzen Messer einschneiden. In die Öffnungen Kräuterbutter streichen. Mit der restlichen Butter die Koteletts rundherum bestreichen.
- Die Koteletts auf den hohen Rost legen und grillen.

14-16 Min.  wenden

8-11 Min. 

- Nach dem Grillen salzen und ca. 2 Minuten stehen lassen.



## Fleisch, Fisch und Geflügel

Spanien

### Gefüllter Schinken

*Jamón relleno*

Gesamtgarzeit: ca. 14-18 Minuten  
 Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
 Flache ovale Auflaufform (ca. 32 cm lang)

#### Zutaten

150 g Blattspinat, entstielt  
 150 g Speisequark, 20 % F.i.Tr.  
 50 g geriebener Emmentaler Käse  
 Pfeffer  
 Paprika, edelsüß  
 8 Scheiben gekochter Schinken (400 g)  
 125 ml Wasser  
 125 ml Sahne  
 2 EL Mehl (20 g)  
 2 EL Butter oder Margarine (20 g)  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form

#### Zubereitung

1. Den Spinat fein schneiden, mit dem Quark und dem Käse verrühren und nach Geschmack würzen.
2. Auf jede Scheibe des gekochten Schinkens einen Esslöffel der Füllung geben und aufrollen. Mit einem Holzspieß den Schinken feststecken.
3. Eine Béchamelsauce herstellen. Dafür die Flüssigkeit in die Schüssel geben, abdecken und erhitzen.

2-3 Min. 900 W

4. Die Butter mit dem Mehl verkneten, in die Flüssigkeit geben und mit dem Schneebesen glatrühren, bis sie sich gelöst hat. Abdecken, aufkochen und binden lassen.

ca. 1 Min. 900 W

Umrühren und abschmecken.

5. Die Sauce in die gefettete Auflaufform geben, die Röllchen hineinsetzen und auf dem niedrigen Rost garen.

11-14 Min. 630 W

Die Schinkenröllchen nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen.

Tipp:

Sie können auch fertige Béchamelsauce aus dem Handel verwenden.



Griechenland

### Auberginen mit Hackfleischfüllung

*Melitsánes jemistés mé kimá*

Gesamtgarzeit: ca. 18-20 Minuten  
 Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 l Inhalt)  
 Flache ovale Auflaufform mit Deckel  
 (ca. 30 cm lang)

#### Zutaten

2 Auberginen, ohne Stiele (je ca. 250 g)  
 Salz  
 3 Tomaten (ca. 200 g)  
 1 TL Olivenöl zum Einfetten der Schüssel  
 2 Zwiebeln (100 g), gehackt  
 4 milde grüne Peperoni  
 200 g Hackfleisch (Rind oder Lamm)  
 2 Knoblauchzehen, zerdrückt  
 2 EL glatte Petersilie, gehackt  
 Salz  
 Pfeffer  
 Rosenpaprika  
 60 g griech. Schafskäse, gewürfelt  
 1 TL Olivenöl zum Einfetten der Form

#### Zubereitung

1. Die Auberginen längs halbieren. Das Fruchtfleisch mit einem Teelöffel so herauslösen, dass ein etwa 1 cm breiter Rand zurückbleibt. Die Auberginen salzen. Das Fruchtfleisch würfeln.
2. Zwei Tomaten häuten, die Stängelansätze herausschneiden und würfeln.
3. Den Boden der Schüssel mit dem Olivenöl einfetten, die Zwiebeln zugeben, abdecken und andünsten.

ca. 2 Min. 900 W

4. Die Peperoni entstielen, entkernen und in Ringe schneiden. Ein Drittel für die Garnierung aufheben. Das Hackfleisch mit den Auberginen- Zwiebel- und Tomatenwürfeln, den Peperoniringen, den zerdrückten Knoblauchzehen und der Petersilie mischen und würzen.
5. Die Auberginenhälften trockentupfen. Die Hälfte der Hackfleischmasse einfüllen, den Schafskäse darauf verteilen, die restliche Füllung daraufgeben.
6. Die Auberginenhälften mit den Tomatenscheiben und Peperoniringen garnieren, in die gefettete Auflaufform setzen, auf den niedrigen Rost stellen und garen.

16-18 Min. 630 W

Die Auberginen nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen.

Tipp:

Sie können die Auberginen durch Zucchini ersetzen.



## Fleisch, Fisch und Geflügel

China

### Schweinefleisch mit Cashewkernen

Guangzhou

Gesamtgarzeit: ca. 17-22 Minuten


Geschirr: Quicheform  
Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

2	getrocknete schwarze Pilze
1 EL	Reiswein (Sake)
1 EL	Öl
1 TL	Salz
1 EL	Zucker
1 EL	Öl zum Einfetten der Quicheform
300 g	Schweinefilet, gewürfelt
100 g	Cashewkerne
1	Schalotte (20 g), fein gehackt
2	Knoblauchzehen, zerdrückt
50 g	rote Paprika, gewürfelt
50 g	grüne Paprika, gewürfelt
1 EL	Maisstärke
200 ml	Wasser
1 TL	Sojasauce
	Salz, Zucker, weißer Pfeffer

#### Zubereitung

- Die Pilze laut Packungsaufschrift mit kochendem Wasser übergießen, dann mindestens 30 Minuten quellen lassen.
- Den Reiswein mit dem Öl, dem Salz und Zucker verrühren. Die Fleischwürfel 20 Minuten darin ziehen lassen.
- Die Quicheform mit dem Öl bestreichen. Das Fleisch darin verteilen. Auf dem hohen Rost offen grillen. Nach ca. 7 Minuten einmal wenden und die Cashewkerne zufügen.

9 -11 Min. 

- Das Fleisch und die Cashewkerne in eine Schüssel umfüllen, das vorbereitete Gemüse zufügen und abgedeckt garen.

6-8 Min.  900 W

- Die Maisstärke mit dem Wasser, der Sojasauce und den Gewürzen verrühren und in die Fleisch-Gemüsemischung einrühren. Abgedeckt weitergaren. Zwischendurch und zum Schluss umrühren.

2-3 Min.  900 W

Schweiz

### Zürcher Geschnetzeltes

Zürcher Geschnetzeltes

Gesamtgarzeit: ca. 9-14 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten


600 g	Kalbfilet
1 EL	Butter oder Margarine
1	Zwiebel (50 g), fein gehackt
100 ml	Weißwein
	Saucenbinder, dunkel, für ca. 1/2 l Sauce
300 ml	Sahne
1 EL	Petersilie, gehackt

#### Zubereitung

- Das Filet in fingerdicke Streifen schneiden.
- Die Butter in der Schüssel gleichmäßig verstreichen. Die Zwiebel und das Fleisch in die Schüssel geben und abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

6-9 Min.  900 W

- Den Weißwein, den Saucenbinder und die Sahne zufügen, umrühren und abgedeckt weitergaren. Zwischendurch einmal umrühren.

3-5 Min.  900 W

- Das Geschnetzelte abschmecken, nochmals umrühren und ca. 5 Minuten stehen lassen. Mit der Petersilie garniert servieren.

Frankreich

### Kaninchen mit Thymian

Lapereau au thym

Gesamtgarzeit: ca. 42-46 Minuten


Geschirr: Auflaufform mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten


1	Kaninchen (1 kg)
2 EL	Butter, weich
1 EL	Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
100 g	Bauchspeck, gewürfelt
15	kleine Zwiebeln (300 g), geschält, ganz
	Salz
	Pfeffer
100 ml	Wasser
1 EL	frischer Thymian, fein gehackt
150 ml	Rahm (Crème fraîche)
1	Eigelb
	Salz
	Pfeffer

#### Zubereitung


- Das Gerät auf 230° C vorheizen. Das Kaninchen waschen, trockentupfen und in 8 Portionsstücke teilen. Mit der Butter bestreichen. Auf den hohen Rost legen und anbraten.

21-23 Min.  230° C

- Die Auflaufform einfetten. Den Bauchspeck und die Zwiebeln darin verteilen. Die Fleischstücke dazugeben, würzen und mit dem Wasser angießen. Alles abgedeckt garen.

18-20 Min.  900 W

- Die Kaninchenstücke herausnehmen und warmstellen. Den vorbereiteten Thymian in die Auflaufform geben und den Rahm unterrühren.
- Das Eigelb in einer Tasse verrühren. Nach und nach esslöffelweise Sauce unterrühren. Jetzt das Eigelb in die Sauce geben und verrühren. Alles abgedeckt garen.

ca. 3 Min.  630 W

- Die Sauce würzen, umrühren und über das Fleisch gießen.



## Fleisch, Fisch und Geflügel

Italien

### Kalbsschnitzel mit Mozzarella

Scaloppe alla pizzaiola

Gesamtgarzeit: ca. 18-22 Minuten  
Geschirr: Flache, quadratische Auflaufform mit Deckel (ca. 25 cm lang)

#### Zutaten

2 Mozzarella-Käse (à 150 g)  
400 g geschälte Tomaten, aus der Dose  
4 Kalbsschnitzel (600 g)  
20 ml Olivenöl  
2 Knoblauchzehen, in Scheiben  
Pfeffer, frisch gemahlen  
2 EL Kapern (20 g)  
Oregano  
Salz

#### Zubereitung

1. Den Mozzarella in Scheiben schneiden. Die Tomaten mit dem Pürierstab eines Handrührgerätes pürieren.
2. Die Schnitzel waschen, trockentupfen und flachklopfen. Das Öl und die Knoblauchscheiben in der Auflaufform verteilen. Die Schnitzel hineinlegen und das Tomatenpüree darauf verteilen. Mit Pfeffer, Kapern und Oregano bestreuen und abgedeckt garen.

9-11 Min. 630 W

Die Fleischscheiben wenden.

3. Auf jede Scheibe einige Scheiben Mozzarella legen, salzen und offen auf dem hohen Rost grillen.

9-11 Min. 630 W

Nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen.

Tipp:

Dazu können Sie Spaghetti und einen frischen Salat reichen.



Griechenland

### Schmorfleisch mit grünen Bohnen

Kréas mé fasólia

Gesamtgarzeit: ca. 18-22 Minuten  
Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

1-2 Tomaten (100 g)  
400 g Lammfleisch, ohne Knochen  
1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
1 Zwiebel (50 g), fein gehackt  
1 Knoblauchzehe, zerdrückt  
Salz  
Pfeffer  
Zucker  
250 g grüne Bohnen aus der Dose

#### Zubereitung

1. Die Tomaten häuten, die Stängelansätze herausschneiden und im Mixer pürieren.
2. Das Lammfleisch in große Würfel schneiden. Die Schüssel mit Butter einfetten. Das Fleisch, die Zwiebelwürfel und die zerdrückte Knoblauchzehe zugeben, wärzen und abgedeckt garen.

8-10 Min. 900 W

3. Die Bohnen und die pürierten Tomaten zum Fleisch geben und abgedeckt weitergaren.

10-12 Min. 630 W

Das Schmorfleisch nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen.

Tipp:

Wenn Sie frische Bohnen verwenden, müssen diese vorgegart werden.



Niederlande

### Hackschüssel

Gehacktschotel

Gesamtgarzeit: ca. 23-25 Minuten  
Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

500 g Hackfleisch (halb Schwein, halb Rind)  
3 Zwiebeln (150 g), fein gehackt  
1 Ei  
50 g Semmelbrösel  
Salz und Pfeffer  
350 ml Fleischbrühe  
70 g Tomatenmark  
2 Kartoffeln (200 g), gewürfelt  
2 Möhren (200 g), gewürfelt  
2 EL Petersilie, gehackt

#### Zubereitung

1. Das Hackfleisch mit den Zwiebelwürfeln, dem Ei und den Semmelbröseln zu einem Teig kneten und mit Salz und Pfeffer wärzen. Den Hackfleischteig in die Schüssel geben.
2. Die Fleischbrühe mit dem Tomatenmark mischen.
3. Die Kartoffeln und Möhren mit der Flüssigkeit auf das Hackfleisch geben, alles gut vermengen und abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

23-25 Min. 900 W

Die Hackschüssel nochmals umrühren, und ca. 5 Minuten stehen lassen. Mit Petersilie bestreut servieren.



## Fleisch, Fisch und Geflügel

Deutschland

### Rinderfilet in Blätterteig

Gesamtgarzeit: ca. 36-42 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
Auflaufform (ca. 26 cm lang)

#### Zutaten

300 g	Blätterteig, tiefgefroren
1 EL	Butter oder Margarine
150 g	durchwachsender Speck, gewürfelt
4-5	Frühlingszwiebeln (150 g), in Ringen
300 g	Champignons, in Scheiben
1 kg	Rinderfilet
1 EL	Pflanzenöl
1 EL	Petersilie, fein gehackt
1	Knoblauchzehe, zerdrückt
1	Ei
	Salz
	Pfeffer
1-2 EL	Milch

#### Zubereitung

- Den Blätterteig nach Packungsanweisung auftauen. Die Butter in der Schüssel verteilen, den Speck, die Zwiebeln und die Champignons darauf verteilen und abgedeckt dünsten. Zwischendurch einmal umrühren.


4-6 Min.  900 W

Das Gemüsewasser abgießen.

- Das Filet abwaschen, mit Küchenpapier trocken tupfen und mit Öl bepinseln. Auf den hohen Rost legen und anbraten. Zwischendurch einmal wenden.

15-17 Min.  270 W

- Die Petersilie und die Knoblauchzehe unter das gedünstete Gemüse mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Den Blätterteig zu einem Quadrat (35 x 35 cm) ausrollen. Etwas Teig für die Garnierung zurückbehalten.
- Das Ei trennen. Die Teigländer mit dem Eiweiß bestreichen und die Hälfte der Gemüsemasse auf der Mitte des Teiges verteilen.
- Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und auf das Gemüse legen. Das restliche Gemüse auf dem Filet verteilen. Den Blätterteig über das Fleisch schlagen und die Ränder andrücken. Mit einer Gabel den Teig mehrmals einstechen.
- Die Auflaufform kalt ausspülen und den Blätterteig mit der Nahtstelle nach unten hineinlegen.
- Für die Garnierung aus dem restlichen Teig Formen ausstechen und dekorieren.
- Das Eigelb mit der Milch verquirlen, den Teig damit bestreichen und auf dem niedrigen Rost im vorgeheizten Gerät backen.

17-19 Min.  450 W/230° C

Das Rinderfilet in Blätterteig nach dem Garen 10 Minuten ruhen lassen.



China

### Garnelen mit Chili

für 2 Portionen

Gesamtgarzeit: ca. 6-8 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 l Inhalt)  
Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)


#### Zutaten

6	Garnelen (240 g ohne Schale)
45 ml	Weißwein
2	kleine Stangen Lauch (200 g)
1-2	Chilischoten, scharf
20 g	Ingwer
1 EL	Speisestärke
2 EL	Pflanzenöl (20 g)
1 1/2 EL	Sojasoße (20 ml)
1 EL	Zucker
1 EL	Essig

#### Zubereitung

- Die Garnelen waschen. Die Schale und den Schwanz entfernen. Den Rücken einschneiden und den Darm entfernen. Die Garnelen jeweils in 2-3 Stücke teilen. Einen Schlitz in jedes Stück schneiden, damit sie sich beim Garen nicht zusammen ziehen. Die Garnelen in eine Schüssel legen, mit Weißwein beträufeln, abdecken und marinieren.
- Den Lauch und die Chilischoten waschen und trockentupfen. Den Lauch in 5 cm lange Stücke schneiden, die Chilischoten halbieren und entkernen. Den Ingwer schälen und in Scheiben schneiden.
- Die Garnelen aus dem Wein nehmen und mit Speisestärke bestreuen.
- Das Öl, den Lauch, die Chilischoten und die Ingwerscheiben in die Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.
- Die Garnelen zugeben. Mit Sojasauce, Zucker und Essig würzen, umrühren und abgedeckt garen.

ca. 2 Min.  900 W

4-6 Min.  900 W

Die Garnelen nach dem Garen ca. 1-2 Minuten stehen lassen. Heiß servieren.



## Fleisch, Fisch und Geflügel

Frankreich

### Seezungenfilets

Filets de sole

für 2 Portionen

Gesamtgarzeit: ca. 12-14 Minuten

Geschirr: Flache ovale Auflaufform mit Deckel  
(ca. 26 cm lang)

#### Zutaten

- 400 g Seezungenfilets  
 1 Zitrone, unbehandelt  
 2 Tomaten (150 g)  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
 1 EL Pflanzenöl  
 1 EL Petersilie, gehackt  
 Salz und Pfeffer  
 4 EL Weißwein (30 ml)  
 2 EL Butter oder Margarine (20 g)

#### Zubereitung

- Die Seezungenfilets waschen und trockentupfen. Vorhandene Gräten entfernen.
- Die Zitrone und die Tomaten in feine Scheiben schneiden.
- Die Auflaufform mit Butter einfetten. Die Fischfilets hineinlegen und mit dem Pflanzenöl beträufeln.
- Den Fisch mit der Petersilie bestreuen, darauf die Tomatenscheiben legen und würzen. Auf die Tomaten die Zitronenscheiben legen und mit dem Weißwein angießen.
- Die Zitronen mit Butterflöckchen belegen, abdecken und garen.

12-14 Min. 630 W

Die Fischfilets nach dem Garen ca. 2 Min. stehen lassen.

#### Tipp:

Für dieses Gericht können Sie auch Rotbarsch, Heilbutt, Meeräsche, Scholle oder Kabeljau verwenden.



Norwegen

### Fischauflauf "Sandefjord"

Fiskegratin "Sandefjord"

Gesamtgarzeit: ca. 21-23 Minuten

Geschirr: Flache ovale Auflaufform  
(ca. 30 cm lang)

#### Zutaten

- 800 g Fischfilet vom Leng oder Kabeljau  
 Saft einer Zitrone  
 Salz  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
 4 Tomaten (300 g), enthütet, in Scheiben  
 100 g Krabben, geschält  
 3 Eier  
 125 ml Sahne  
 2 TL grüne Pfefferkörner  
 Salz  
 1 EL glatte Petersilie, fein gehackt

#### Zubereitung

- Die Fischfilets waschen und trockentupfen. Mit Zitronensaft beträufeln. Etwa 15 Minuten stehen lassen, nochmals trockentupfen und salzen.
- Die Form einfetten und schichtweise die Tomatenscheiben, die Krabben und das Fischfilet hineinlegen.
- Die Eier mit der Sahne, den Gewürzen und der Petersilie verschlagen. Die Sauce über den Auflauf gießen. Offen auf dem niedrigen Rost garen.

21-23 Min. 630 W/200° C

- Den Auflauf nach dem Garen abgedeckt ca. 5-10 Minuten stehen lassen.



Schweiz

### Fischfilet mit Käsesauce

Gesamtgarzeit: ca. 14-17 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 l Inhalt)  
Flache ovale Auflaufform  
(ca. 26-30 cm lang)

#### Zutaten

- 4 Fischfilets (ca. 800 g)  
 (z.B. Egli, Flunder oder Kabeljau)  
 2 EL Zitronensaft  
 Salz  
 1 EL Butter oder Margarine  
 1 Zwiebel (50 g), fein gehackt  
 2 EL Mehl (20 g)  
 100 ml Weißwein  
 1 TL Pflanzenöl zum Einfetten der Form  
 100 g geriebener Emmentaler Käse  
 2 EL gehackte Petersilie

#### Zubereitung

- Die Filets waschen, trockentupfen und mit Zitronensaft beträufeln. Etwa 15 Min. stehen lassen, nochmals trockentupfen und salzen.
- Die Butter auf dem Boden der Schüssel verteilen. Die Zwiebelwürfel hineingeben und abgedeckt andünsten.

ca. 2 Min. 900 W

- Das Mehl über die Zwiebeln streuen und verrühren. Den Weißwein dazugießen und mischen.
- Die Auflaufform einfetten und die Filets hineinlegen. Die Sauce über die Filets gießen, mit Käse bestreuen und auf dem niedrigen Rost garen.

15-18 Min. 630 W

Die Fischfilets nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen. Mit gehackter Petersilie garniert servieren.



## Fleisch, Fisch und Geflügel

Deutschland

### Pikante Putenpfanne

für 2 Portionen

Gesamtgarzeit: ca. 21-26 Minuten  
 Geschirr: Flache ovale Auflaufform mit Deckel  
 (ca. 26 cm lang)

#### Zutaten

- 1 Tasse Langkornreis, parboiled (120 g)
- 1 Briefchen Safranfäden
- 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
- 1 Zwiebel (50 g), in Scheiben
- 1 rote Paprikaschote (100 g), in Streifen
- 1 kleine Porreestange (100 g), in Streifen
- 300 g Putenbrust, gewürfelt
- Pfeffer,
- Paprikapulver
- 2 EL Butter oder Margarine (20 g)
- 2 Tassen Fleischbrühe (300 ml)

#### Zubereitung

1. Den Reis mit den Safranfäden mischen und in die gefettete Auflaufform geben. Die Zwiebelscheiben, die Paprika- und Porreestreifen und die Putenbrustwürfel mischen und würzen. Auf den Reis schichten. Die Butter in Flöckchen darauf verteilen.
2. Die Fleischbrühe darübergießen, abdecken und garen.

5-7 Min.  900 W

16-19 Min.  270 W

Die Putenpfanne nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen.

**Tipp:**  
 Sie können anstelle der Putenbrust auch Hähnchenbrust verwenden.

#### Zubereitung

1. Das Hähnchen waschen, trockentupfen und in 8 Portionen teilen.
2. Die Schüssel mit der Butter einfetten. Die Hähnchenteile hineinlegen, die Gemüsewürfel zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Curry und Mehl bestäuben und gut verrühren. Das Wasser und die geschälten, zerdrückten Tomaten zugeben. Den Deckel auflegen und auf dem niedrigen Rost garen. Nach der Hälfte der Zeit einmal umrühren und ohne Deckel weitergaren.

28-32 Min.  630 W/220° C

Das Hähnchen nach dem Garen ca. 3 Minuten stehen lassen.

**Tipp:**  
 Servieren Sie Reis, etwas geraspelte Kokosnuss, Mango-Chutney und Bananenscheiben dazu, um die Schärfe des Currys zu mildern.

Österreich

### Gefülltes Brathähnchen

Gefülltes Brathendl

für 2 Portionen


Gesamtgarzeit: ca. 31-35 Minuten  
 Geschirr: Zwirnsfaden

#### Zutaten

- 1 Hähnchen (1000 g)
- Salz
- Rosmarin, gekerbelt
- Majoran, gekerbelt
- 1 altbackenes Brötchen (Semmel, 40 g)
- Salz
- 1 Bund Petersilie, fein gehackt (10 g)
- 1 Pr. Muskatnuss
- 2 EL Butter oder Margarine (20 g)
- 1 Eigelb
- 3 EL Butter oder Margarine (30 g)
- 1 EL Paprika, edelsüß
- Salz

#### Zubereitung

1. Das Hähnchen waschen, trockentupfen und innen mit Salz, Rosmarin und Majoran würzen.
2. Für die Füllung das Brötchen ca. 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen, danach ausdrücken. Mit Salz, Petersilie, Muskatnuss, Butter und Eigelb mischen und das Hähnchen damit füllen. Die Öffnung mit Bindfaden oder Fleischerrollfaden zunähen.
3. Die Butter erhitzen.

ca. 1 Min.  900 W

Paprika und Salz unter die Butter rühren und das Hähnchen damit bestreichen.

4. Das Hähnchen mit der Brustseite nach unten auf den niedrigen Rost legen und garen. Nach der halben Garzeit wenden.

30-34 Min.  450 W/200° C

Das gefüllte Brathähnchen nach dem Garen ca. 5 Minuten im Gerät stehen lassen.

Frankreich

### Hähnchen mit Curry

Poulet au curry

Gesamtgarzeit: ca. 28-32 Minuten  
 Geschirr: Schüssel mit Deckel (3 l Inhalt)

#### Zutaten

- 1 Hähnchen (1000 g)
- 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
- 2 Möhren (200 g), fein gewürfelt
- 1 Stange Bleichsellerie (150 g), fein gewürfelt
- 1 Knoblauchzehen
- 1 Apfel, geschält (125 g), fein gewürfelt
- 1 Zwiebel (50 g), fein gehackt
- Salz, Pfeffer
- 1-2 EL Curry
- 1 EL Mehl
- 150 ml Wasser (1 Tasse)
- 3 Tomaten (200 g), geschält



## Fleisch, Fisch und Geflügel

Frankreich

### Ente in Orangensauce

Carnard à l'orange

Gesamtgarzeit: ca. 65-73 Minuten  
 Geschirr: Runde Backform (Durchm. ca. 32 cm)  
 Suppenteller  
 Zwei Schüsseln mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

1 junge Ente (1800-2000 g), ohne  
 Innereien  
 Salz  
 Pfeffer  
 1 Zweig Majoran  
 200 ml Wasser  
 1 Entenleber (50 g)  
 6 unbehandelte Orangen (1200 g)  
 1 EL Zucker (10 g)  
 1 EL Wasser  
 1 EL Essig  
 250 ml Fleischbrühe  
 150 ml Portwein  
 1 EL Kartoffelmehl (10 g)

#### Zubereitung

- Die Ente innen und außen waschen, trockentupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Zweig Majoran in das Innere der Ente legen.
- Das Wasser in die Backform gießen und einen umgedrehten Suppenteller hineinstellen. Die Ente daraufsetzen und auf dem niedrigen Rost braten. Nach der Hälfte der Garzeit wenden.

58-62 Min. 270 W/230° C

Die Ente auf eine vorgewärmte Servierplatte legen.

- Vom Bratenfond das oben schwimmende Fett vorsichtig mit einem Löffel abschöpfen und in eine Schüssel geben. Die Entenleber zugeben und abgedeckt garen.

2-4 Min. 900 W

- Zwei Orangen dünn schälen und die Schalen in sehr feine Streifen schneiden. Mit dem Zucker und dem Wasser in die zweite Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.

2-3 Min. 900 W

- Die Orangenschalen, den Essig, die Fleischbrühe und den Portwein zur Leber geben.
- Eine Orange auspressen. Das Kartoffelmehl mit dem Orangensaft verrühren und in die Sauce einrühren. Die Schüssel abdecken und die Sauce binden lassen. Zwischendurch und zum Schluss umrühren.

3-4 Min. 900 W

- Die restlichen Orangen schälen, filetieren (die Spalten enthäuten) und ebenfalls auf der Servierplatte anrichten. Die Sauce ggf. entfetten, die Entenleber entfernen und nach Geschmack würzen.
- Etwas Sauce über die Orangenspalten gießen. Die Sauce in eine Sauciere füllen und zur Ente servieren.

Tipp:

Die Ente evtl. vor dem Servieren auf den niedrigen Rost legen und 5 Minuten grillen.

Italien

### Wachteln in Käse-Kräutersauce

Quaglie in salsa vellutata

Gesamtgarzeit: ca. 18-22 Minuten  
 Geschirr: Zwirnsfaden  
 Flache quadratische Auflaufform  
 (ca. 20 x 20 x 6 cm)  
 Schüssel mit Deckel (1 l Inhalt)

#### Zutaten

4 Wachteln (600 g - 800 g)  
 Salz  
 Pfeffer  
 200 g durchwachsener Speck, dünne Scheiben  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
 je 1 EL frische Petersilie  
 Salbei  
 Rosmarin  
 Basilikum, fein gehackt  
 150 ml Portwein  
 250 ml Fleischbrühe  
 2 EL Butter oder Margarine (20 g)  
 2 EL Mehl (20 g)  
 50 g geriebener Emmentaler Käse

#### Zubereitung

- Die Wachteln waschen und sorgfältig trockentupfen. Außen und innen salzen und pfeffern, mit Speckscheiben umwickeln und mit Zwirnsfaden festbinden.
- Die Wachteln auf den hohen Rost legen und grillen.

8-10 Min. 630 W

- Die Auflaufform einfetten und die Wachteln mit der gegrillten Seite nach unten in die Auflaufform legen. Die Kräuter fein hacken, über die Wachteln streuen und den Portwein darübergießen. Die Wachteln auf dem niedrigen Rost weitergaren.

6-8 Min. 630 W

Die Wachteln aus dem Bratenfond nehmen.

- Für die Sauce die Fleischbrühe in der Schüssel abgedeckt erhitzen.

ca. 2 Min. 900 W

Die Butter mit dem Mehl verkneten, in die Flüssigkeit rühren, aufkochen lassen und garen. Zwischendurch einmal umrühren.

ca. 2 Min. 900 W

- Den Käse in die Sauce rühren. Die Käsesauce zum Bratenfond geben, alles gut verrühren, über die Wachteln gießen und servieren.





## Fleisch, Fisch und Geflügel

Japan

### Japanischer Eintopf

Nikujaga

Gesamtgarzeit: ca. 32-36 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (3 l Inhalt)

#### Zutaten

200 g	mageres Rindfleisch
500 g	Kartoffeln, geviertelt oder geachtelt
400 g	Zwiebeln, geviertelt oder geachtelt
400 ml	Wasser
3 EL	Zucker (30g)
3 EL	Reiswein
3 EL	Mirin (süßer Reiswein)
70 ml	Sojasauce

#### Zubereitung

- Das Fleisch in sehr feine längliche Streifen schneiden (3-4 cm) und in die Schüssel geben.
- Das vorbereitete Gemüse auf das Fleisch schichten. Die restlichen Zutaten miteinander verrühren und dazugeben. Alles abgedeckt garen. Zwischendurch zweimal umrühren.

11-13 Min.		900 W
------------	--	-------

21-23 Min.		450 W
------------	--	-------

- Den Eintopf nach dem Garen ca. 10 Minuten stehen lassen.

Tipp:

Sie können das Rindfleisch durch Schweine- oder Kalbfleisch ersetzen.

Spanien

### Hähnchenröllchen mit Rosinen

Rollitos de Pollo y pasas

Gesamtgarzeit: ca. 18-20 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

4	dünne Hähnchenbrustfilets (600 g)
	Salz
	Pfeffer
4	Scheiben gekochter Schinken (200 g)
50 g	Quesitos (span. Käse)
1	Dose Lauchsuppe (400 g)
50 g	Rosinen, gewaschen

#### Zubereitung

- Die Filets waschen, trockentupfen und flachklopfen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Jeweils eine Scheibe Schinken und ein Stück Käse auf jedes Filet legen.
- Die Filets aufrollen. Mit einem Holzzahnstocher feststecken und in die Schüssel setzen.
- Die Suppe über die Röllchen gießen und die Rosinen zufügen. Abgedeckt garen.

18-20 Min.		900 W
------------	--	-------

Vor dem Servieren 10 Minuten stehen lassen.

## Gemüse

Deutschland

### Porreetorte

Gesamtgarzeit: ca. 29-37 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
Springform (Durchm. ca. 26 cm)

#### Zutaten

450 g	Porree, in dünnen Ringen
3 EL	Wasser
	Salz
1 Pr.	Curry
100 g	Weizenvollkornmehl
80 g	Roggenmehl Type 1150
3 TL	Backpulver
1	Ei
75 g	Magerjoghurt
1 EL	Pflanzenöl
1/2 TL	Salz
1 TL	Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
150 g	Saure Sahne
3	Eier
2 EL	Weizenvollkornmehl (20 g)
	Kräutersalz
	Pfeffer
1 Pr.	Muskatnuss
1 TL	Petersilie, fein gehackt
1 TL	Schnittlauch, in feinen Röllchen
1 TL	Dill, fein gehackt
100 g	geriebener Emmentaler

#### Zubereitung

- Den Porree und das Wasser in die Schüssel geben. Abgedeckt vorgaren.

5-8 Min.		900 W
----------	--	-------

- Das Gemüsewasser abgießen. Den Porree mit Salz und Curry abschmecken.
- Das Mehl mit dem Backpulver mischen. Das Ei, den Joghurt, das Öl und das Salz zufügen und mit dem Knethaken eines Handrührgerätes verkneten.
- Die Springform einfetten. Den Teig in Größe der Backform ausrollen und in die Form legen. Den Rand etwa 1 cm breit hochziehen.
- Die saure Sahne mit den Eiern und dem Mehl verrühren. Mit Kräutersalz, Pfeffer, Muskatnuss und den Kräutern abschmecken. Mit dem geriebenen Käse mischen.
- Die Mischung unter den Porree rühren. Die Masse gleichmäßig auf dem Teigboden verteilen. Die Porreetorte auf dem niedrigen Rost garen.

11-13 Min.		270 W/230° C
------------	--	--------------

11-13 Min.		230° C
------------	--	--------

2-3 Min.		
----------	--	--

Nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen.



## Gemüse

Österreich

### Blumenkohl mit Käsesauce

Karfiol mit Käsesauce

Gesamtgarzeit: ca. 18-21 Minuten  
 Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
 Schüssel mit Deckel (1 l Inhalt)

#### Zutaten

800 g Blumenkohl (1 Kopf)  
 1 Tasse Wasser (150 ml)  
 125 ml Milch  
 125 ml Sahne  
 75-100 g Schmelzkäse  
 2-3 EL Saucenbinder, hell (20-30 g)

#### Zubereitung

- Den Strunk des Blumenkohls mehrmals einschneiden. Den Blumenkohl mit dem Kopf nach oben in die Schüssel legen, Wasser zugeben und abgedeckt garen.

15-17 Min. 900 W

Den Blumenkohl einige Minuten abgedeckt stehen lassen, dann die Flüssigkeit abgießen.

- Die Milch und die Schlagsahne in die Schüssel geben. Den Käse grob zerkleinern und dazugeben. Abdecken und erhitzen.

ca. 2-3 Min. 900 W

- Den Saucenbinder einrühren, abdecken und nochmals erhitzen.

ca. 1 Min. 900 W

Die Sauce gut umrühren und über den Blumenkohl gießen.

Tipp:

Sie können den Blumenkohl vor dem Servieren mit gehackter Petersilie bestreuen.



Frankreich

### Gemüsetopf

Ratatouille spécial

Gesamtgarzeit: ca. 17-19 Minuten  
 Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

5 EL Olivenöl (50 ml)  
 1 Knoblauchzehe, zerdrückt  
 1 Zwiebel (50 g), in Scheiben  
 1 kleine Aubergine (250 g), grob gewürfelt  
 1 Zucchini (200 g), grob gewürfelt  
 1 Paprikaschote (200 g), grob gewürfelt  
 1 kleine Fenchelknolle (75 g), fein gewürfelt  
 Pfeffer  
 1 Bouquet garni  
 200 g Dose Artischockenherzen, aus der Dose, geviertelt  
 Salz  
 Pfeffer

#### Zubereitung

- Das Olivenöl und die Knoblauchzehe in die Schüssel geben. Das vorbereitete Gemüse mit Ausnahme der Artischockenherzen dazugeben und mit Pfeffer würzen. Das Bouquet garni zufügen und abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

17-19 Min. 900 W

Die letzten 5 Minuten die Artischockenherzen zufügen und erhitzen.

- Das Ratatouille mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Bouquet garni vor dem Servieren herausnehmen. Das Ratatouille nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen.

Tipp:

Den heißen Gemüsetopf zu Fleischgerichten servieren. Kalt schmeckt er ausgezeichnet als Vorspeise.

Ein Bouquet garni besteht aus:

- einer Petersilienwurzel
- einem Bund Suppengrün
- einem Zweig Liebstöckel
- einem Zweig Thymian
- einigen Lorbeerblättern



Frankreich

### Dauphinkartoffeln

Gratin dauphinois

Gesamtgarzeit: ca. 23-25 Minuten  
 Geschirr: Flache ovale Auflaufform (ca. 26 cm lang)

#### Zutaten

1 EL Butter oder Margarine  
 500 g Kartoffeln, geschält, dünne Scheiben  
 Salz  
 Pfeffer  
 2 Knoblauchzehen, zerdrückt  
 300 g Rahm (Crème fraîche)  
 150 ml Milch  
 50 g geriebener Käse (Gouda)

#### Zubereitung

- Die Butter in der Form verteilen. Die Kartoffelscheiben einschichten. Jede Lage mit Salz, Pfeffer und Knoblauch würzen.
- Den Rahm mit der Milch verrühren und über die Kartoffeln gießen. Mit dem Käse bestreuen und auf dem niedrigen Rost backen.

23-25 Min. 630 W/200° C

Nach dem Garen ca. 10 Minuten stehen lassen.



## Gemüse

Niederlande

### Gratinierter Chicorée

Gegratineeerde Brussels Iof

Gesamtgarzeit: ca. 19-24 Minuten


Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
Flache ovale Auflaufform (ca. 32 cm lang)

#### Zutaten

- 8 kleine Kolben Chicorée (800 g)
- 125 ml Wasser
- 125 ml Milch
- 2 EL Saucenbinder, hell (20 g)
- 2 Eigelb
- 4 EL geriebener alter Gouda (20 g)
- Salz
- Pfeffer
- 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
- 4 Scheiben gekochter Schinken (200 g)
- 2 EL geriebener alter Gouda (10 g)

#### Zubereitung

1. Mit einem spitzen Messer den bitteren Keil aus dem Chicorée heraus schneiden. Wasser in die Schüssel geben und den Chicorée darin abgedeckt garen. Zwischendurch die Kolben einmal wenden.

10-12 Min.  900 W

2. Den Chicorée heraus nehmen. Die Milch in die Schüssel gießen und den Saucenbinder einrühren. Die Schüssel abdecken und die Sauce binden lassen. Zwischendurch und zum Schluss umrühren.

3-4 Min.  630 W

3. Das Eigelb in einer Tasse verrühren. Nach und nach jeweils einen Esslöffel Sauce mit dem Eigelb verrühren. Die Eimasse in die Sauce rühren und den Käse zugeben. Alles sorgfältig verrühren und nach Geschmack würzen.
4. Die Auflaufform einfetten und den Chicorée hineinlegen. Die Schinkenscheiben halbieren, auf die Kolben legen und mit der Sauce übergießen. Den Auflauf mit dem Gouda bestreuen und auf dem hohen Rost gratinieren.

6-8 Min.  450 W

Nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen.

Deutschland

### Broccoli-Kartoffelauflauf mit Champignons

Gesamtgarzeit: ca. 36-39 Minuten


Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
Runde Auflaufform (Durchm. 26 cm)

#### Zutaten

- 400 g Kartoffeln, geschält und evtl. halbiert
- 400 g Broccoli, in Röschen
- 6 EL Wasser (60 ml)
- 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
- 400 g Champignons, in Scheiben
- 1 EL Petersilie, feingehackt
- Salz
- Pfeffer
- 3 Eier
- 125 ml Sahne
- 125 ml Milch
- Salz
- Pfeffer
- Muskatnuss
- 100 g Gouda, frisch gerieben

#### Zubereitung

1. Die Kartoffeln und den Broccoli in die Schüssel geben. Das Wasser zufügen und abgedeckt garen. Zwischendurch einmal umrühren.

9-12 Min.  900 W

2. Die Kartoffeln in Scheiben schneiden.
3. Die Auflaufform einfetten. Den Broccoli, die Champignons und die Kartoffeln abwechselnd einschichten. Mit Petersilie bestreuen und mit Salz und Pfeffer würzen.
4. Die Eier mit der Flüssigkeit und den Gewürzen verrühren und über das Gemüse gießen. Den Auflauf mit dem Käse bestreuen und garen. (Das Rezept ergibt ca. 1,5 kg).

AUTO COOK Nr. 5

Den Auflauf nach dem Garen ca. 10 Min. stehen lassen.



## Gemüse

Italien

### Römische Artischocken

*Carciofi alla Romana für 2 Portionen*

Gesamtgarzeit: ca. 17-19 Minuten

Geschirr: Flache ovale Auflaufform mit Deckel  
(ca. 26 cm lang)

#### Zutaten

2	Artischocken (800 g)
1 l	Wasser
	Saft einer Zitrone
2	Knoblauchzehen, zerdrückt
1	Bund Petersilie (10 g), gehackt
10	Blätter Minze, gehackt
2 EL	Semmelbrösel (20 g)
5 EL	Olivenöl (50 ml)
	Salz
	schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen
100 ml	Olivenöl
400 ml	Wasser
	schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen
	Salz

#### Zubereitung

- Die äußeren trockenen Blätter und die stacheligen Spitzen der Artischocken abschneiden. Die Stiele bis auf einen ca. 3 cm langen Stumpf abschneiden. Die Artischocken in eine Schale mit kaltem Wasser und Zitronensaft geben, damit sich die Schnittflächen nicht verfärben.
- Den Knoblauch, die Petersilie, die Minze und die Semmelbrösel mit dem Olivenöl verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Die Artischocken aus dem Wasser nehmen und trockentupfen. Die Blätter leicht auseinanderdrücken, so dass dazwischen eine Vertiefung entsteht. Das Stroh daraus entfernen. Etwas von der Füllung in die Vertiefung geben und andrücken. Die Blätter wieder zusammenfügen, damit die Füllung nicht herausfällt.
- Die Artischocken in die Auflaufform geben. Das Öl zufügen und mit dem Wasser aufgießen. Mit frisch gemahlenem Pfeffer und Salz bestreuen und abgedeckt garen.

17-19 Min. 900 W

Die Artischocken nach dem Garen ca. 2 Min. stehen lassen.



Deutschland

### Gefüllte Tomaten auf Frühlingzwiebeln

Gesamtgarzeit: ca. 20-27 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (ca. 1 l Inhalt)  
Flache ovale Auflaufform mit Deckel  
(ca. 26 cm lang)

#### Zutaten

1/2	Bund Thymian (5 g)
35 g	Buchweizenkörner
2 EL	Butter oder Margarine (20 g)
1	Zwiebel (50 g), fein gehackt
2	Knoblauchzehen, zerdrückt
100 ml	Gemüsebrühe
1	Bund frische Petersilie, glatt (10 g)
100 g	Gouda, im Stück
	Salz
	schwarzer Pfeffer, gemahlen
4	Fleischtomaten (600 g)
1 TL	Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
4-5	Frühlingzwiebeln (150 g)
1	Bund Basilikum (10 g)

#### Zubereitung

- Den Thymian entstielen. Den Buchweizen waschen. Das Fett in der Schüssel verteilen. Die Zwiebelwürfel und den Knoblauch mit dem Buchweizen und dem Thymian in die Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.

2-3 Min. 900 W

- Das Ganze mit Brühe auffüllen und abgedeckt garen.

8-10 Min. 630 W

- Die Petersilie entstielen und in feine Streifen schneiden. Vom Gouda 4 Scheiben abschneiden, den Rest würfeln. Petersilie und Käsewürfel unter den abgekühlten Buchweizen mischen und würzen.
- Die Deckel der Tomaten abschneiden und das Fleisch herausnehmen. Den Buchweizen locker in die Tomaten füllen. Je eine Käsescheibe darauflegen und die Deckel aufsetzen.
- Die Frühlingzwiebeln in schräge Scheiben schneiden. Den Basilikum entstielen.
- Die Auflaufform mit der Butter einfetten. Die Zwiebeln, die Basilikumblätter und das Tomatenfleisch in der Form verteilen.
- Die Tomaten auf die Zwiebeln setzen, abdecken und garen.

10-14 Min. 630 W

Die gefüllten Tomaten nach dem Garen ca. 2 Minuten stehen lassen.



## Nudeln, Reis und Knödel

Italien

### Tagliatelle mit Sahne und Basilikum

Tagliatelle alla panna e basilico für 2 Portionen

Gesamtgarzeit: ca. 15-21 Minuten


Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
Runde Souffléform (Durchm. ca. 20 cm)

#### Zutaten

1 l Wasser  
1 TL Salz  
200 g Tagliatelle (Bandnudeln)  
1 Knoblauchzehe  
15-20 Basilikumblätter  
200 g Rahm (Crème fraîche)  
30 g geriebener Parmesankäse  
Salz  
Pfeffer

#### Zubereitung

- Das Wasser mit dem Salz in die Schüssel geben, abdecken und zum Kochen bringen.

8-10 Min.  900 W

- Die Nudeln zufügen, nochmals ankochen und garziehen lassen.

1-2 Min.  900 W

6-9 Min.  270 W

- In der Zwischenzeit die Souffléform mit der Knoblauchzehe ausreiben. Die Basilikumblätter kleinschneiden. Etwas zur Garnierung beiseite stellen.
- Die Nudeln gut abtropfen lassen. Den Rahm unterrühren und die Nudeln mit dem Basilikum bestreuen.
- Den Parmesankäse, Salz und Pfeffer hinzufügen, in die Souffléform füllen und umrühren. Das Gericht mit Basilikum garnieren und heiß servieren.

Deutschland

### Zucchini-Nudel-Auflauf

Gesamtgarzeit: ca. 39-43 Minuten


Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
Auflaufform (ca. 30 cm lang)

#### Zutaten

500 ml Wasser  
1/2 TL Öl  
Salz  
80 g Makkaroni  
400 g Tomaten, aus der Dose, zerkleinert  
3 Zwiebeln (150 g), fein gehackt  
Basilikum  
Thymian  
Salz  
Pfeffer  
1 EL Öl zum Einfetten der Form  
450 g Zucchini, in Scheiben  
150 g Sauerrahm  
2 Eier  
100 g geriebener Cheddar

#### Zubereitung

- Das Wasser, das Öl und das Salz in die Schüssel geben und abgedeckt zum Kochen bringen.

3-5 Min.  900 W

- Die Makkaroni in Stücke brechen, zugeben, umrühren und quellen lassen.

9-11 Min.  270 W

Die Nudeln abtropfen und abkühlen lassen.

- Die Tomaten mit den Zwiebeln verrühren und gut würzen. Die Auflaufform einfetten. Die Makkaroni hineingeben und mit der Tomatensauce begießen. Die Zucchini-scheiben darauf verteilen.
- Den Sauerrahm mit den Eiern verschlagen und über den Auflauf gießen. Den geriebenen Käse darüberstreuen. Auf dem niedrigen Rost garen. (Das Rezept ergibt ca. 1,5 kg).

AUTO COOK Nr. 5

Den Auflauf nach dem Garen etwa 5-10 Minuten stehen lassen.

Sauce zu Nudeln

### Sauce Bolognese

Gesamtgarzeit: ca. 14-20 Minuten


Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

30 g durchwachsener Speck  
100 g Champignons, fein gewürfelt  
1/2 Zwiebel (25 g), fein gehackt  
1 Möhre (50 g), fein gewürfelt  
50 g Sellerie, fein gewürfelt  
200 g Hackfleisch vom Rind  
100 ml Weißwein  
1/2 Bund Petersilie (5 g), fein gehackt  
3 EL Tomatenmark (45 g)  
1 Prise Zucker  
1 Prise Muskatnuss  
Salz  
Pfeffer


#### Zubereitung

- Den Speck fein würfeln, mit dem Gemüse in die Schüssel geben, abdecken und dünsten.

4-6 Min.  900 W

- Das Gemüse pürieren. Das Rinderhack, den Wein, die Petersilie und das Tomatenmark dazugeben. Mit den Gewürzen abschmecken. Die Schüssel so abdecken, dass der Dampf entweichen kann. Die Sauce ankochen und garen.

Zwischendurch einmal umrühren.

4-6 Min.  900 W

6-8 Min.  630 W



## Nudeln, Reis und Knödel

Sauce zu Nudeln

### Tomatensauce

Gesamtgarzeit: ca. 8-9 Minuten


Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten


- 5-7 Tomaten (500 g)
- 1 EL Butter oder Margarine
- 1 Zwiebel (50 g), fein gehackt
- 2 EL Tomatenmark (30 g)
- 200 ml Fleischbrühe
- Salz und Pfeffer
- Zucker, Oregano, Basilikum
- 2 EL Butter oder Margarine (20 g)
- 2 EL Mehl (20 g)

#### Zubereitung


- Die Tomaten häuten und die Stängelansätze heraus schneiden, entkernen und das Fleisch würfeln.
- Die Butter in der Schüssel verteilen. Die Zwiebelwürfel hineingeben, abdecken und dünsten.

ca. 2 Min.  900 W

- Die Tomatenwürfel, das Tomatenmark und die Fleischbrühe zugeben, würzen, abdecken und dünsten.

ca. 3 Min.  900 W

- Die Butter mit dem Mehl verkneten und mit einem Schneebesen in die Sauce rühren. Nochmals abgedeckt erhitzen. Zwischendurch und zum Schluss umrühren.

3-4 Min.  900 W

Sauce zu Nudeln

### Gorgonzolasauce

Gesamtgarzeit: ca. 5 Minuten


Geschirr: Schüssel mit Deckel (1 l Inhalt)

#### Zutaten


- 200 g Gorgonzola
- 150 ml Sahne
- ca. 1 EL Saucenbinder, hell

#### Zubereitung

- Den Gorgonzola zusammen mit der Sahne im Mixer oder mit dem Pürierstab des Handrührgerätes pürieren.
- Die Mischung in die Schüssel füllen, abdecken und erhitzen.

ca. 2 Min.  630 W

- Den Saucenbinder einrühren, abdecken und erhitzen.

ca. 3 Min.  630 W

Zum Schluss nochmals umrühren.

Tipp:

Die Sauce ist ausreichend für ca. 400 g Nudeln. Sehr gut geeignet sind Farfalle (schmetterlingsförmige Nudeln).

Österreich

### Semmelknödel

5 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 7-10 Minuten


Geschirr: 5 Tassen oder Puddingförmchen

#### Zutaten


- 2 EL Butter oder Margarine (20 g)
- 1 Zwiebel (50 g), fein gehackt
- ca. 500 ml Milch
- 200 g getrocknete Semmelwürfel (von ca. 5 Semmeln = Brötchen)
- 3 Eier

#### Zubereitung

- Das Fett auf dem Boden der Schüssel verteilen, die Zwiebelwürfel zugeben, abdecken und dünsten.

1-2 Min.  900 W

- Die Semmel in kleine Würfel schneiden mit der Milch begießen und 10 Minuten stehen lassen. Die Eier verschlagen.
- Zwiebeln, Eier und die Semmeln gut verrühren, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Bei Bedarf etwas Milch zugeben.
- Die Teigmasse gleichmäßig in 5 Tassen oder Puddingförmchen verteilen, mit Mikrowellenfolie abdecken, am Drehtellerrand anordnen und garen.

6-8 Min.  900 W

Die Knödel nach dem Garen ca. 2 Min. stehen lassen. Vor dem Servieren die Knödel auf einen Teller stürzen.

Schweiz

### Tessiner Risotto

Gesamtgarzeit: ca. 20-24 Minuten


Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten


- 50 g durchwachsener Speck
- 2 EL Butter oder Margarine (20 g)
- 1 Zwiebel (50 g), fein gehackt
- 200 g Rundkornreis (Arboris)
- 400 ml Fleischbrühe
- 70 g Sbrinz, gerieben, (ersatzweise geriebener Emmentaler Käse)
- 1 Pr. Safran
- Salz und Pfeffer

#### Zubereitung

- Den Speck würfeln. Die Butter auf dem Boden der Schüssel verstreichen. Die Zwiebel- und Speckwürfel hineingeben und abgedeckt andünsten.

ca. 2 Min.  900 W

- Den Reis zugeben, mit der Fleischbrühe auffüllen, ankochen und garziehen lassen.

3-5 Min.  900 W

15-17 Min.  270 W

Den Reis nach dem Garen ca. 3-5 Minuten stehen lassen.

- Den Käse und den Safran untermischen und abschmecken.

Tipp:

Dazu passen geschmorte Pfifferlinge oder Champignons und ein gemischter Salat.

## Nudeln, Reis und Knödel

Schweiz

### Grießgnocchi

ergibt ca. 12-15 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 19-24 Minuten  
 Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
 Runde flache Auflaufform  
 (Durchm. ca. 26 cm)

#### Zutaten


250 ml Milch  
 1 TL Butter oder Margarine  
 1 Pr. Salz  
 50 g Grieß  
 1 Eiweiß  
 1 Eigelb  
 50 ml Rahm (Crème fraîche)  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
 1 EL Butter oder Margarine  
 30 g geriebener Sbrinz  
 (ersatzweise geriebener Emmentaler)

#### Zubereitung

- Die Milch mit der Butter und dem Salz in die Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.


3-4 Min.  900 W

- Den Grieß zugeben, gut verrühren und abgedeckt ausquellen lassen.

9-11 Min.  270 W

Abkühlen lassen.

- Das Eiweiß steif schlagen. Das Eigelb mit dem Rahm unter den Grieß rühren und den Eischnee unterheben.
- Die Auflaufform einfetten. Mit zwei Suppenlöffeln Nocken abstechen und nebeneinander in die Form legen. Mit Butterflocken belegen und den Käse darüberstreuen. Auf dem hohen Rost gratinieren.

7-9 Min.  270 W

Die Gnocchi nach dem Garen ca. 2 Min. stehen lassen.

Tipp:

Gnocchi werden als Hauptgericht serviert. Reichen Sie Spinat dazu.



Italien

### Lasagne al forno

Gesamtgarzeit: ca. 26-30 Minuten  
 Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
 Flache, quadratische Auflaufform  
 (ca. 20x20x6 cm)

#### Zutaten


300 g Tomaten aus der Dose  
 50 g Schinken, fein gewürfelt  
 1 Zwiebel (50 g), fein gehackt  
 1 Knoblauchzehe, zerdrückt  
 250 g Hackfleisch vom Rind  
 2 EL Tomatenmark (30 g)  
 Salz und Pfeffer  
 Oregano, Thymian, Basilikum  
 150 ml Rahm (Crème fraîche)  
 100 ml Milch  
 50 g geriebener Parmesankäse  
 1 TL gemischte gehackte Kräuter  
 1 TL Olivenöl  
 Salz und Pfeffer  
 Muskatnuss  
 1 TL Pflanzenöl zum Einfetten der Form  
 125 g grüne Plattennudeln  
 1 EL geriebener Parmesankäse (5g)  
 1 EL Butter oder Margarine

#### Zubereitung

- Die Tomaten in Scheiben schneiden, mit dem Schinken und den Zwiebelwürfeln, dem Knoblauch, dem Rinderhack und dem Tomatenmark mischen. Würzen, und abgedeckt dünsten.

6-8 Min.  900 W

- Den Rahm mit der Milch, dem Parmesankäse, den Kräutern und dem Öl verrühren und würzen.
- Die Auflaufform fetten. Den Boden der Form mit einem Drittel der Nudelplatten auslegen. Die Hälfte der Hackfleischmasse auf die Nudeln geben und mit etwas Sauce begießen. Das zweite Drittel der Nudeln darüberlegen und nacheinander die Hackfleischmasse, etwas Sauce und die restlichen Nudeln obenauf schichten. Zum Abschluss die Nudeln mit viel Sauce bedecken und mit Parmesankäse bestreuen. Butterflockchen obenauf setzen und auf dem niedrigen Rost garen.

16-18 Min.  450 W/230° C

ca. 4 Min. 

Die Lasagne nach dem Garen etwa 5 bis 10 Minuten ruhen lassen.





## Kuchen, Brot, Desserts und Getränke

Deutschland

### Grießflammeri mit Himbeersauce

Gesamtgarzeit: ca. 15-20 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

500 ml	Milch
40 g	Zucker
15 g	Mandeln, gehackt
50 g	Grieß
1	Eigelb
1 EL	Wasser
1	Eiweiß
250 g	Himbeeren
50 ml	Wasser
40 g	Zucker

#### Zubereitung

1. Milch, Zucker und Mandeln in die Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.

3-5 Min. 900 W

2. Den Grieß hineingeben, umrühren und abgedeckt garen.

10-12 Min. 270 W

3. Das Eigelb mit dem Wasser in einer Tasse verrühren und unter den heißen Brei rühren. Eiweiß steif schlagen und locker unterheben. Den Grießflammeri in Schälchen umfüllen.
4. Für die Sauce die Himbeeren waschen, vorsichtig trockentupfen und mit Wasser und Zucker in eine Schüssel geben. Abgedeckt erhitzen.

2-3 Min. 900 W

5. Die Himbeeren pürieren und entweder kalt oder heiß zum Grießflammeri servieren.



Frankreich

### Birnen in Schokolade

Paires au chocolat

Gesamtgarzeit: ca. 8-14 Minuten

Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
Schüssel mit Deckel (1 l Inhalt)

#### Zutaten

4	Birnen (600 g)
60 g	Zucker
1 Pck.	Vanillezucker (10 g)
1 EL	Birnenlikör, 30 Vol.-%
150 ml	Wasser
130 g	Zartbitterschokolade
100 g	Rahm (Crème fraîche)

#### Zubereitung

1. Die Birnen im Ganzen schälen.
2. Den Zucker, den Vanillezucker, den Likör und das Wasser in die Schüssel geben, verrühren und abgedeckt erhitzen.

1-2 Min. 900 W

3. Die Birnen in die Flüssigkeit setzen und abgedeckt garen.

6-10 Min. 900 W

Die Birnen aus dem Sud nehmen und kalt stellen.

4. 50 ml von dem Birnensud in die kleinere Schüssel geben. Die zerkleinerte Schokolade und den Rahm zufügen und abgedeckt erhitzen.

1-2 Min. 900 W

5. Die Sauce gut umrühren. Die Birnen mit der Sauce übergießen und servieren.

Tipp:

Dazu kann noch eine Kugel Vanilleeis gereicht werden.



Österreich

### Salzburger Nockerln

für 3 Portionen

Gesamtgarzeit: ca. 5-6 Minuten

Geschirr: Ovale flache Auflaufform (ca. 30 cm lang)

#### Zutaten

4	Eiweiß
1 Pr.	Salz
50 g	Puderzucker
1 TL	Vanillezucker
4	Eigelb
2 EL	Mehl (20 g)
1 TL	Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
1 EL	Puderzucker

#### Zubereitung

1. Das Eiweiß mit dem Salz in einer weiten Schüssel zu sehr steifem Schnee schlagen. Den Puder- und Vanillezucker langsam einrieseln lassen und weiterschlagen.
2. Das Eigelb mit etwas Eiweiß verrühren und dann unter den Eischnee ziehen. Das Mehl darüber sieben und ebenfalls unterheben.
3. Die Auflaufform einfetten. Den Teig dritteln und die drei Teile nebeneinander in die Auflaufform setzen. Die Nockerln sofort auf dem niedrigen Rost im vorgeheizten Gerät backen.

5-6 Min. 270 W/230° C

Sofort mit Puderzucker bestäuben und heiß servieren.





## Kuchen, Brot, Desserts und Getränke

Dänemark

### Beerengrütze mit Vanillesauce

*Rødgrød med vanille sovs*

Gesamtgarzeit: ca. 8-12 Minuten  
 Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
 Schüssel mit Deckel (1 l Inhalt)

#### Zutaten

150 g Johannisbeeren, rot, gewaschen und verlesen  
 150 g Erdbeeren, gewaschen und verlesen  
 150 g Himbeeren, gewaschen und verlesen  
 250 ml Weißwein  
 100 g Zucker  
 50 ml Zitronensaft  
 8 Blatt Gelatine  
 300 ml Milch  
 Mark einer 1/2 Vanilleschote  
 30 g Zucker  
 15 g Speisestärke

#### Zubereitung

- Einige Früchte zum Garnieren zurückbehalten. Die restlichen Beeren mit dem Weißwein pürieren, in die Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.

5-7 Min.  900 W

Den Zucker und den Zitronensaft unterziehen.

- Die Gelatine in kaltem Wasser ca. 10 Minuten einweichen, danach herausnehmen und ausdrücken. Die Gelatine in das heiße Früchtepüree rühren, bis sie sich gelöst hat. Die Grütze in den Kühlschrank stellen und fest werden lassen.
- Für die Vanillesauce die Milch in eine Schüssel geben. Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Das Vanillemark, den Zucker und die Speisestärke in die Milch einrühren und abgedeckt garen. Zwischendurch und zum Schluss noch einmal umrühren.

3-5 Min.  900 W

- Die Grütze auf einen Teller stürzen und mit den ganzen Früchten garnieren. Die Vanillesauce dazu reichen.

Tipp:

Zur Beerengrütze schmeckt auch eisgekühlte Sahne oder Joghurt sehr gut.



Österreich

### Quarkstrudel

*Topfenstrudel*


Gesamtgarzeit: ca. 18-20 Minuten  
 Geschirr: Schüssel (1 l Inhalt)  
 Ovale flache Auflaufform (ca. 30 cm lang)

#### Zutaten

125 g Mehl  
 1 EL Öl  
 1/2 Ei  
 50 ml Wasser  
 1/4 Mark einer Vanilleschote  
 50 g Butter oder Margarine  
 2 Eigelb  
 75 g Zucker  
 250 g Quark (20 % F.i.Tr.)  
 50 ml Sahne  
 2 Eiweiß  
 Mehl zum Bestäuben  
 40 g Butter oder Margarine  
 20 g Semmelbrösel  
 30 g Rosinen  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form

#### Zubereitung

- Für den Teig das Mehl mit 1/2 EL Öl und dem Ei mit dem Knethaken des Handrührgerätes verkneten. Nach und nach so viel Wasser unterkneten bis ein glatter elastischer Teig entsteht, der aber nicht kleben soll. Den Teig mit dem restlichen Öl bestreichen.
- Ein heißes, nasses Geschirrtuch über den Teig legen und 30 Minuten ruhen lassen.
- Die Vanilleschote aufschlitzen und das Mark herauskratzen. Die Butter, das Eigelb, den Zucker und das Vanillemark mit dem Handrührgerät cremig rühren. Den Quark und die Sahne unterrühren. Das Eiweiß steifschlagen und unterheben.
- Ein trockenes Geschirrtuch mit Mehl bestäuben. Den Teig darauf hauchdünn ausrollen.
- Die Butter in der Schüssel schmelzen.

ca. 1 Min.  900 W

Den Teig mit der Butter bestreichen und mit Semmelbrösel bestreuen. Die Quarkmasse darauf verstreichen und die Rosinen auf der Masse verteilen.

- Den Teig mit Hilfe des Tuches vorsichtig aufrollen.
- Die Form einfetten. Den Strudel mit der Nahtseite nach unten in die Form legen und auf dem niedrigen Rost im vorgeheizten Gerät backen.

17-19 Min.  450 W/230° C

Tipp:

Der Strudel kann heiß oder kalt serviert werden. Dazu passt Vanillesauce.





## Kuchen, Brot, Desserts und Getränke

Spanien

### Weißer Pfirsichberge

*Melocotones nevados*

ergibt ca. 8 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 6-7 Minuten

Geschirr: Runde flache Glasform  
(Durchm. ca. 24 cm)

#### Zutaten

470 g Pfirsichhälften, abgetropft, aus der Dose  
 2 Eiweiß  
 35 g Zucker  
 75 g gemahlene Mandeln  
 35 g Zucker  
 2 Eigelb  
 2 EL Cognac  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form

#### Zubereitung

1. Die Pfirsichhälften trockentupfen.
2. Das Eiweiß steifschlagen. Zum Schluss etwas Zucker einrieseln lassen.
3. Die Mandeln, den restlichen Zucker, das Eigelb und den Cognac miteinander verrühren.
4. Die Pfirsichhälften mit der Mischung füllen. Den Eischnee mit einem Spritzbeutel auf die Füllungen spritzen.
5. Die Form einfetten. Die Pfirsiche in die Backform setzen und auf dem niedrigen Rost gratinieren.

6-7 Min. 450 W



Schweden

### Pistazienreis mit Erdbeeren

*Pistaschris med zordgubbe*

Gesamtgarzeit: ca. 23-30 Minuten

Geschirr: Hohe Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

125 g Langkornreis  
 175 ml Milch  
 175 ml Wasser  
 1 Vanilleschote  
 1 Prise Salz  
 50 g Zucker  
 250 g Erdbeeren  
 40 g Zucker  
 40 ml Cointreau (Orangenlikör, 40 Vol.-%)  
 200 ml Sahne  
 1 Eiweiß  
 50 g Pistazienkerne

#### Zubereitung

1. Den Reis in die Schüssel geben und mit der Flüssigkeit auffüllen. Die Vanilleschote aufschlitzen, mit dem Salz und dem Zucker zum Reis geben und abgedeckt garen.

3-5 Min. 900 W

20-25 Min. 270 W

Den Reis nach dem Garen ca. 5 Minuten stehen lassen.

2. Die Erdbeeren halbieren, mit Zucker und Orangenlikör mischen.
3. Die Vanilleschote aus dem Reis herausnehmen und den Reis im Wasserbad unter Rühren erkalten lassen. Die Sahne und das Eiweiß getrennt steifschlagen. Zuerst die Pistazien, dann die Sahne und zum Schluss das Eiweiß unter den kalten Reis heben.
4. Den Reis in einer großen Schüssel anrichten. Eine Vertiefung hineindrücken und die Erdbeeren in die Vertiefung legen.



Deutschland

### Kirschenmichel

Gesamtgarzeit: ca. 16-18 Minuten

Geschirr: Hohe, runde Auflaufform  
(Durchm. ca. 20 cm)

#### Zutaten

4 altbackene Brötchen (160 g)  
 375 ml Milch  
 60 g Butter oder Margarine  
 8 EL Zucker (80 g)  
 4 Eigelb  
 1 EL Mehl  
 30 g gehackte Mandeln  
 abgeriebene Schale einer Zitrone  
 4 Eiweiß  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
 350 g Sauerkirschen aus dem Glas, abgetropft  
 2 EL Semmelbrösel  
 1 EL Butter oder Margarine

#### Zubereitung

1. Die Brötchen in kleine Stücke schneiden und in der Milch einweichen.
2. Die Butter, den Zucker und das Eigelb mit einem Handrührgerät cremig schlagen. Das Mehl, die Mandeln, die Zitronenschale und die eingeweichten, ausgedrückten Brötchen zugeben und unterrühren.
3. Das Eiweiß steifschlagen und unterheben.
4. Die Form einfetten. Abwechselnd den Brötchenteig und die abgetropften Kirschen in die Auflaufform füllen. Die oberste Schicht besteht aus Teig.
5. Den Auflauf mit Semmelbrösel bestreuen und mit Butterflockchen belegen.  
Auf dem niedrigen Rost vorgeheizten Gerät garen.

16-18 Min. 630 W/230° C

Den Auflauf nach dem Garen etwa 5-10 Minuten stehen lassen.



## Kuchen, Brot, Desserts und Getränke

Schweiz

### Möhrentorte

Rueblitorte

ergibt ca. 16 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 24 Minuten

Geschirr: Runde Backform (Durchm. ca. 28 cm)

#### Zutaten

1 TL	Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
5	Eigelb
250 g	Zucker
250 g	Möhren, fein geraspelt
Saft	einer Zitrone
250 g	gemahlene Mandeln
80 g	Mehl
1 EL	Backpulver
5	Eiweiß

#### Zubereitung

1. Die Form einfetten.
2. Das Eigelb und den Zucker mit einem Handrührgerät cremig schlagen. Die Möhren, den Zitronensaft und die Mandeln dazugeben. Das Mehl mit dem Backpulver mischen, zufügen und gut verrühren.
3. Das Eiweiß steifschlagen und vorsichtig unterheben. Den Teig in die Form füllen. Auf dem niedrigen Rost backen. (Das Rezept ergibt ca. 1,1 kg).

AUTO COOK Nr. 6

4. Nach dem Backen 5 Min. in der Form auskühlen lassen.

Frankreich

### Apfelkuchen mit Calvados

Tarte aux pommes avec calvados ergibt ca. 12-16 Stücke

Gesamtgarzeit: ca. 26 Minuten

Geschirr: Springform (Durchm. ca. 28 cm)

#### Zutaten

200 g	Mehl
1 TL	Backpulver
100 g	Zucker
1 Pck.	Vanillezucker
1 Pr.	Salz
1	Ei
3-4 Tropf.	Backöl Bittermandel
125 g	Butter
1 TL	Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
50 g	gehackte Haselnüsse
600 g	Äpfel (Boskoop ca. 3-4 Stck.)
	Zimt
2	Eier
1 Pr.	Salz
4 EL	Zucker
1 Pck.	Vanillezucker
4 EL	Calvados (Apfelbranntwein)
1 1/2 EL	Speisestärke
125 g	Crème double
	Puderzucker zum Bestäuben

#### Zubereitung

1. Das Mehl mit dem Backpulver mischen. Zucker, Vanillezucker, Salz, das Ei, Bittermandelöl und Butter zufügen und mit den Knethaken eines Handrührgerätes zu einem Teig verkneten. Den Teig abdecken und ca. 30 Minuten kaltstellen.

2. Die Form einfetten, den Teig zwischen zwei Lagen Folie ausrollen und in die Form legen. Dabei einen ca. 3 cm hohen Rand formen.
3. Die Haselnüsse auf dem Teigboden verteilen.
4. Die Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in Spalten schneiden. Apfelspalten dachziegelartig auf die Haselnüsse legen und dünn mit Zimt bestäuben.
5. Eier trennen. Das Eiweiß steif schlagen, dabei eine Prise Salz und 1 EL Zucker einrieseln lassen. Eigelb, restlichen Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen. Calvados, Speisestärke und Crème double zufügen und unterschlagen. Den Eischnee unterheben und die Masse gleichmäßig auf den Apfelspalten verteilen. Auf dem niedrigen Rost backen. (Das Rezept ergibt ca. 1,3 kg).

AUTO COOK Nr. 6

Tipp:

Den Kuchen in der Form auskühlen lassen und vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben.

Deutschland

### Käsekuchen

ergibt ca. 12-16 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 43-49 Minuten


Geschirr: Springform (Durchm. ca. 28 cm)

#### Zutaten


250 g	Mehl
1 TL	Backpulver (3 g)
125 g	Butter oder Margarine
30 g	Zucker
1	Eigelb
1-2 EL	Wasser
1 TL	Butter oder Margarine zum Einfetten der Form
750 g	Quark, 20% F.i.Tr.
300 g	Zucker
3	Eigelb
1 Pck.	Vanillepuddingpulver (40 g)
125 ml	Milch
30 g	Rosinen, gewaschen
4	Eiweiß

#### Zubereitung

1. Das Mehl mit dem Backpulver mischen. Die Butter, den Zucker, das Eigelb und das Wasser zufügen und mit dem Knethaken eines Handrührgerätes zu einem Teig verkneten. Den Teig abdecken und 30 Minuten kaltstellen.
2. Die Form einfetten, den Teig ausrollen und in die Form legen. Den Rand leicht hochziehen. Mit der Gabel den Teig mehrmals einstechen und den Teig auf dem niedrigen Rost vorbacken.

11-14 Min.  270 W/230° C

3. Den Quark mit dem Zucker, dem Eigelb, dem Puddingpulver, der Milch und den Rosinen gut verrühren.
4. Das Eiweiß steifschlagen und unterheben. Die Quarkmasse auf dem Teig gleichmäßig verteilen. Auf dem niedrigen Rost backen.

32-35 Min.  270 W/160° C

5. Den Käsekuchen abkühlen lassen und dann aus der Form lösen.



## Kuchen, Brot, Desserts und Getränke

Frankreich

### Birnenkuchen

Tarte aux poires

ergibt ca. 12-14 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 18-23 Minuten  
 Geschirr: Runde Backform (Durchm. ca. 28 cm)  
 Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
 Kleine Schüssel mit Deckel

#### Zutaten

150 g Mehl  
 75 g Butter oder Margarine  
 30 g Puderzucker  
 1 Pr. Salz  
 1 Ei  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
 250 ml Milch  
 1 Pr. Salz  
 2 Eigelb  
 20 g Zucker  
 1/2 Pck. Vanillezucker (5 g)  
 1 EL Speisestärke  
 540 g Birnen aus der Dose, abgetropft  
 120 g Stachelbeergelee  
 1 EL kandierte Früchte  
 1 EL Mandelblätter

#### Zubereitung

1. Das Mehl, die Butter, den Puderzucker, das Salz und das Ei mit dem Knethaken eines Handrührgerätes zu einem Teig verkneten. Abdecken und 30 Minuten kaltstellen.
2. Die Backform einfetten. Den Teig ausrollen und in die Form legen. Die Ränder etwas hochziehen. Den Teig mit einer Gabel mehrmals einstechen.  
Auf dem niedrigen Rost backen.

9-11 Min. 270 W/230° C

5-7 Min. 230° C

3. Den Teig aus der Form nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.
4. Die Milch und das Salz in der Schüssel abgedeckt erhitzen.

ca. 2 Min. 900 W

5. Das Eigelb mit dem Zucker und dem Vanillezucker solange rühren, bis eine helle Creme entsteht. Die Stärke unterrühren. Die heiße Milch langsam dazu gießen. Die Mischung in die Schüssel zurückgießen und abgedeckt garen. Zwischendurch und zum Schluss umrühren.

1-2 Min. 900 W

6. Den Teig mit der Creme bestreichen. Die abgetropften Birnen darauf verteilen. Das Stachelbeergelee in die kleine Schüssel geben und abgedeckt erhitzen.

ca. 1 Min. 900 W

7. Die Birnen damit beträufeln und mit den kandierten Früchten und Mandelblättchen garnieren.

Tipp:

Sie sollten den Boden erst kurz vor dem Servieren belegen, damit er nicht durchweicht.

Deutschland

### Vierfruchttorte

ergibt ca. 12-16 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 18-25 Minuten  
 Geschirr: Runde Obstbodenform (Durchm. ca. 28 cm)  
 Zwei Schüsseln mit Deckel (Inhalt 2 l)

#### Zutaten

75 g Butter oder Margarine  
 75 g Zucker  
 1 TL Vanilleessenz  
 2 Eier  
 150 g Mehl  
 1 TL Backpulver (3 g)  
 4 EL Milch  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
 150 g Marzipanrohmasse  
 1/2 Pck. Vanillepuddingpulver (20 g)  
 2 EL Zucker (20 g)  
 250 ml Milch  
 1 Banane (100 g), in Scheiben  
 50 g Weintrauben, halbiert, entkernt  
 150 g Mandarinen, abgetropft, aus der Dose  
 100 g Pfirsiche, abgetropft, aus der Dose, in Spalten  
 1 Pck. Tortengusspulver (11 g), klar  
 250 ml klarer Fruchtsaft

#### Zubereitung

1. Die Butter, den Zucker, die Vanilleessenz und die Eier mit einem Handrührgerät ca. 3 Minuten cremig schlagen. Das Mehl mit dem Backpulver mischen. Abwechslend das Mehl und die Milch unter die Buttermasse rühren.
2. Die Form einfetten und den Teig darin gleichmäßig verteilen. Den Teig auf dem niedrigen Rost backen.

10-12 Min. 270 W/230° C

2-3 Min. 230° C

Den Tortenboden aus der Form stürzen und abkühlen lassen.

3. Die Marzipanrohmasse zwischen zwei Folien in Größe des Tortenbodens ausrollen. Auf den Tortenboden legen.
4. Das Puddingpulver mit dem Zucker und der Milch in eine Schüssel geben. Klümpchen frei verrühren, abdecken und garen. Zwischendurch und zum Schluss einmal umrühren.

3-4 Min. 900 W

5. Den Pudding auf den Tortenboden streichen. Das Obst darauf verteilen.
6. Das Tortengusspulver im Fruchtsaft auflösen, in die Schüssel geben und garen. Zwischendurch und zum Schluss gut umrühren.

4-6 Min. 450 W

Den Guss über den Früchten verteilen und abkühlen lassen.

Tipp:

Das Marzipan schmeckt besonders intensiv, wenn Sie die Torte ein paar Stunden stehen lassen.

## Kuchen, Brot, Desserts und Getränke

Deutschland

### Quarkblätterteig-Gebäck

ergibt ca. 12 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 14-16 Minuten


Geschirr: Backblech (Durchm. ca. 30 cm)  
Backpapier

#### Zutaten

200 g Mehl  
 1 TL Backpulver (3 g)  
 200 g Magerquark  
 200 g Butter  
 1 Pr. Salz  
 Marmelade für die Füllung  
 1 Eiweiß  
 1 Eigelb  
 1 EL Wasser  
 Puderzucker

#### Zubereitung

- Das Mehl mit dem Backpulver mischen. Den Magerquark, die Butter und das Salz zufügen und mit dem Knethaken eines Handrührgerätes zu einem Teig verkneten. Den Teig abdecken und 30 Minuten kaltstellen.
- Die Hälfte des Teiges auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 1/2 cm dick ausrollen. Den Teig in 6 Quadrate schneiden (ca. 12x12 cm) und mit je einem Teelöffel Marmelade füllen.
- Die Teigränder mit Eiweiß bestreichen und übereinander klappen, so dass ein Dreieck entsteht.
- Das Backblech mit Backpapier auslegen. Das Eigelb mit dem Wasser verrühren, die Teilchen damit bestreichen und auf das Backblech legen. Auf dem niedrigen Rost im vorgeheizten Gerät backen.

14-16 Min.  230° C

Nach dem Abkühlen mit Puderzucker bestäuben.

- Die restlichen 6 Blätterteig-Quadrate vorbereiten und abbacken.

Tipp:

Probieren sie auch andere Füllungen aus wie z.B. Nuss, Mandel, Marzipan oder Quark, ganze Früchte, Kompott oder pikante Füllungen.

Österreich

### Gugelhupf

ergibt ca. 16 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 23 Minuten

Geschirr: Gugelhupfform (Durchm. ca. 22 cm)

#### Zutaten

1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
 170 g Butter oder Margarine  
 140 g Puderzucker  
 4 Eigelb  
 40 g Mandelstifte  
 40 g Rosinen, gewaschen etwas abgeriebene Zitronenschale  
 4 Eiweiß  
 280 g Mehl  
 1 Pck. Backpulver (15 g)

#### Zubereitung

- Die Gugelhupfform einfetten.
- Die Butter und den Puderzucker mit einem Handrührgerät cremig schlagen. Nach und nach das Eigelb unterrühren. Die Mandelstifte, die Rosinen und die abgeriebene Zitronenschale zufügen. Gut verrühren.
- Das Eiweiß steif schlagen und zufügen. Das Mehl und das Backpulver mischen, darübersieben und alles vorsichtig unterheben.
- Den Teig in die Form geben und auf dem niedrigen Rost backen. (Das Rezept ergibt ca. 0,9 kg).

AUTO COOK Nr. 6

Spanien

### Mandelkuchen

Tarta de almendras

ergibt ca. 12 Stück

Gesamtgarzeit: ca. 26-30 Minuten

Geschirr: Springform (Durchm. ca. 24 cm)

#### Zutaten

2 Blätterteigplatten (200 g), tiefgefroren  
 1 TL Butter oder Margarine zum Einfetten der Form  
 100 g Butter oder Margarine  
 100 g Zucker  
 abgeriebene Schale einer Zitrone  
 4 Eier  
 1/2 EL Zimt  
 200 g gemahlene Mandeln

#### Zubereitung

- Den Blätterteig nach Packungsanweisung auftauen. Die Form einfetten.
- Den Blätterteig auf Springformgröße ausrollen und in die Form legen. Mit der Gabel mehrmals einstechen und auf dem niedrigen Rost im vorgeheizten Gerät vorbacken.

8-10 Min.  230° C

- Die Butter und den Zucker mit einem Handrührgerät cremig schlagen. Die Eier nach und nach zugeben und weiterschlagen. Die abgeriebene Zitronenschale und den Zimt zufügen. Nach und nach die Mandeln unterrühren.
- Die Mandelmasse auf dem Blätterteig verteilen und auf dem niedrigen Rost backen.

18-20 Min.  200° C

- Mit Puderzucker bestreuen und servieren.



## Kuchen, Brot, Desserts und Getränke

Spanien

### Biskuitrolle "Arm des Zigeuners"

Brazo gitano *ergibt ca. 8-10 Stück*

Gesamtgarzeit: ca. 12-16 Minuten  
 Geschirr: Quadratische Form (ca. 24x24 cm)  
 Backpapier  
 Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

3 Eier  
 90 g Zucker  
 90 g Mehl  
 1 TL Backpulver (3 g)  
 250 ml Milch  
 1 Zimtstange  
 Schale einer Zitrone  
 75 g Zucker  
 2 EL Speisestärke (20 g)  
 2 Eigelb  
 2 EL Puderzucker (20 g)

#### Zubereitung

- Die Eier und den Zucker mit einem Handrührgerät cremig schlagen, bis Luftblasen aufsteigen. Das Mehl mit dem Backpulver mischen, darüber sieben und vorsichtig unterheben.
- Die Form mit Backpapier auslegen, den Teig einfüllen und auf dem niedrigen Rost im vorgeheizten Gerät backen.

10-12 Min. 270 W/200° C

- Den Biskuitteig auf ein feuchtes mit Zucker bestreutes Geschirrtuch stürzen. Das Backpapier vorsichtig herunterziehen und den Teig sofort von einer Seite her mit dem Geschirrtuch aufrollen.
- 200 ml Milch mit der Zimtstange, der Zitronenschale und dem Zucker in die Schüssel und abgedeckt erhitzen.

ca. 2 Min. 900 W

- Die restliche Milch mit der Stärke und dem Eigelb verrühren. Die Zitrone und den Zimt aus der Milch nehmen und die Stärkemischung einrühren. Abdecken und garen. Zwischendurch und zum Schluss umrühren.

ca. 2 Min. 900 W

- Die Biskuitrolle wieder abrollen, mit der Creme bestreichen und vorsichtig aufrollen. Mit Puderzucker bestäuben.

Österreich

### Linzer Bäckerei

*ergibt ca. 70 Plätzchen*

Gesamtgarzeit: ca. 8-10 Minuten  
 Geschirr: Rundes Backblech (Durchm. ca. 30 cm)  
 Backpapier

#### Zutaten

280 g Mehl  
 210 g Butter  
 100 g Zucker  
 100 g Mandeln, ungeschält und gerieben  
 1 Eigelb  
 25 ml Zitronensaft (1/2 Zitrone)  
 etwas Zimt

#### Zubereitung

- Alle Zutaten zu einem Mürbeteig verkneten und eine halbe Stunde kaltstellen.
- Den Teig ca. 3 mm dick ausrollen und runden Förmchen von ca. 5 cm Durchmesser ausstechen. Das Backblech mit Backpapier auslegen und 12 Plätzchen darauflegen. Das Blech auf den niedrigen Rost im vorgeheizten Gerät stellen und backen.

8-10 Min. 200° C

Nach dem Backen die Plätzchen auskühlen lassen. Dann erst vom Papier nehmen.

- Die nächsten 12 Plätzchen vorbereiten und abbacken usw.

#### Tipp:

Die Plätzchen sehen sehr dekorativ aus, wenn Sie sie zur Hälfte mit Zartbitterkuvertüre überziehen.

Österreich

### Schokolade mit Sahne

Schokolade mit Schlagobers

*für 1 Portion*

Gesamtgarzeit: ca. 1 Minuten  
 Geschirr: Große Tasse (200 ml Inhalt)

#### Zutaten

150 ml Milch  
 30 g Blockschokolade, geraspelt  
 30 ml Sahne  
 Schokoladenstreusel

#### Zubereitung

- Die Milch in die Tasse gießen. Die Blockschokolade, zur Milch geben, umrühren und erhitzen. Zwischendurch nochmals umrühren.

ca. 1 Min. 900 W

- Die Sahne steif schlagen, auf die Schokolade geben und mit Schokoladenstreuseln garniert servieren.

Österreich

### Wiener Milchkaffee

*für 1 Portion*

Gesamtgarzeit: ca. 1 1/2-2 Minute  
 Geschirr: Große Tasse (200 ml Inhalt)

#### Zutaten

1 Eigelb  
 1 EL Zucker  
 75 ml Milch  
 75 ml Wasser  
 2 TL löslicher Kaffee  
 20 ml Rum

#### Zubereitung

- Alle Zutaten bis auf den Rum in die Tasse füllen und gut verrühren. Erhitzen und zwischendurch einmal umrühren.

1 1/2-2 Min. 900 W

- Den Rum in das heiße Getränk geben.

## Kuchen, Brot, Desserts und Getränke

### Niederlande Feuertrunk

Vuurdrank

für 10 Portionen


Gesamtgarzeit: ca. 8-10 Minuten  
Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)

#### Zutaten

500 ml Weißwein  
500 ml Rotwein, trocken  
500 ml Rum, 54 Vol.-%  
1 unbehandelte Apfelsine  
3 Stangen Zimt  
75 g Zucker  
10 TL Kluntjes (Kandiszucker)

#### Zubereitung

- Den Alkohol in die Schüssel gießen. Die Apfelsine dünn schälen, und die Apfelsinenschale mit dem Zimt und dem Zucker zum Alkohol geben. Den Feuertrunk abgedeckt erhitzen.

8-10 Min.  900 W

Die Apfelsinenschale und den Zimt herausnehmen. In die Groggläser jeweils einen Teelöffel Kluntjes geben, den Feuertrunk hineingießen und servieren.



Großbritannien

### Himbeerkonfitüre

Raspberry Jam

für 30 Portionen

Gesamtgarzeit: ca. 14-19 Minuten  
Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
Konfitürengläser  
Einmachpapier

#### Zutaten

500 g Himbeeren  
250 g Gelierzucker (2:1)

#### Zubereitung

- Die Himbeeren waschen, vermischen und abgedeckt erhitzen.

4-5 Min.  900 W

- Umrühren und nochmals abgedeckt weiter garen.

7-8 Min.  450 W

- Die Konfitürengläser gründlich reinigen, die Konfitüre einfüllen und sofort mit Einmachpapier verschließen.

Tipp:  
Sie können auch aufgetaute Tiefkühlfrüchte verwenden.



Schweiz

### Apfel-Chutney mit Rosinen

für 30 Portionen


Gesamtgarzeit: ca. 22-28 Minuten  
Geschirr: Schüssel mit Deckel (2 l Inhalt)  
Kleine Einmach- oder Marmeladengläser,  
Einmachpapier

#### Zutaten


4 harte Äpfel (500 g), geschält und gewürfelt  
1 Zucchini (200 g), gewürfelt  
3 Zwiebeln (150 g), fein gehackt  
50 g Pflaumen, getrocknet und entsteint  
250 g Rosinen  
1 TL Wacholderbeeren  
Salz  
schwarzer Pfeffer, gemahlen  
150 ml Weißwein  
100 ml Apfelessig  
250 g Zucker

#### Zubereitung

- Alle Zutaten außer dem Zucker in eine Schüssel geben und abgedeckt erhitzen. Zwischendurch einmal umrühren.

9-11 Min.  900 W

- Den Zucker in die Früchte rühren und abgedeckt weitergaren.  
Zwischendurch und zum Schluss umrühren.

3-5 Min.  900 W

10-12 Min.  450 W

- Die Gläser sorgfältig reinigen und abtrocknen. Das Chutney einfüllen und mit Einmachpapier verschließen.

Tipp:  
Dieses Chutney passt hervorragend zu Fleischfondue, gegrilltem Fleisch und Reisgerichten.



Stromversorgung	: 230V, 50 Hz, Einphasenstrom
Sicherung/Sicherungsautomat	: Mindestens 16 A
Leistungsaufnahme:	Mikrowelle : 1,5 kW
	Grill : 2,8 kW
	Grill/Mikrowelle : 2,8 kW
	Heißluft : 2,8 kW
	Heißluft/Mikrowelle : 2,95 kW
Leistungsabgabe:	Off-Modus (Energiesparmodus) : weniger als 0,5 W
	Mikrowelle : 900 W (IEC 60705)
	Grill Heizelemente : 1300 W (650 W x 2)
	Heißluft : 1450 W
Mikrowellenfrequenz	: 2450 MHz (Gruppe 2/Klasse B) *
Außenabmessungen	: 550 mm (B) x 368 mm (H) x 537 mm (T) **
Garraumabmessungen	: 375 mm (B) x 272 mm (H) x 395 mm (T) ***
Garrauminhalt	: 40 Liter ***
Drehteller	: ø 362 mm, Keramik
Gewicht	: 23 kg
Garraumlampe	: 25 W/240-250 V

- \* Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen des europäischen Standards EN55011. Das Produkt wird standardkonform als Gerät der Gruppe 2, Klasse B eingestuft. Gruppe 2 bedeutet, dass das Gerät zweckbestimmt hochfrequente Energie in Form elektromagnetischer Strahlen zur Wärmebehandlung von Lebensmitteln erzeugt. Gerät der Klasse B bedeutet, dass das Gerät für den Einsatz im häuslichen Bereich geeignet ist.
- \*\* In dieser Tiefenangabe wird die Tiefe des Türgriffs nicht berücksichtigt.
- \*\*\* Der Garrauminhalt wird aus der max. gemessenen Breite, Tiefe und Höhe errechnet. Die tatsächliche Aufnahmekapazität von Lebensmitteln ist jedoch geringer.

DIE TECHNISCHE DATEN KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANGABE VON GRÜNDEN GEÄNDERT WERDEN,  
UM DEM TECHNISCHEM FORTSCHRITT RECHNUNG ZU TRAGEN.



## F Chère cliente, cher client,

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition d'un nouveau four à micro-ondes, qui va vous simplifier considérablement la vie en cuisine.

Vous serez agréablement surpris de voir tout ce qu'il est possible de faire avec votre four à micro-ondes combiné. Vous pouvez non seulement décongeler et réchauffer rapidement des aliments, mais également préparer des repas entiers. La combinaison du four à micro-ondes, de la convection d'air chaud et du gril permet de cuire et de dorer les aliments simultanément et bien plus rapidement que par l'utilisation de la méthode habituelle. Dans notre cuisine test, notre équipe spécialisée dans les fours à micro-ondes a sélectionné les meilleures recettes du monde entier, rapides et faciles à préparer.

Inspirez-vous des recettes que nous avons choisies et préparez vos plats préférés au four à micro-ondes.

Il y a de nombreux avantages à posséder un four à micro-ondes, et vous ne pourrez que vous en réjouir:

- Les aliments peuvent être préparés directement dans les plats de service, ce qui réduira la vaisselle.
- Grâce aux temps de cuisson plus courts et à la faible quantité d'eau et de graisse utilisée, nombre de vitamines, minéraux et saveurs originales sont préservés.

Nous vous conseillons de lire avec attention le guide des recettes et les instructions d'utilisation.

Vous comprendrez dès lors plus aisément comment utiliser votre four.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans l'utilisation de votre four à micro-ondes combiné et dans l'élaboration de délicieuses recettes.

## F TABLE DES MATIERES

### Mode d'emploi

CHERE CLIENTE, CHER CLIENT	72
INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT CORRECTE	73
FOUR	74
ACCESSOIRES	75
OPTION	75
TABLEAU DE COMMANDE	76
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE	77-81/F-1-5
INSTALLATION	81/F-5
AVANT UTILISATION	82/F-6
CHOIX D'UNE LANGUE	82/F-6
TOUCHE STOP (ARRET)	83/F-7
REGLAGE DE NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES	84/F-8
FONCTIONNEMENT MANUEL	85/F-9
CUISSON AU GRIL	86/F-10
FONCTIONNEMENT A VIDE	86/F-10
CUISSON PAR CONVECTION	87-88/F-11-12
CUISSON COMBINEE	89-90/F-13-14
AUTRES FONCTIONS PRATIQUES	91-93/F-15-17
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE	94-95/F-18-19
TABLEAU DE CUISSON RAPIDE	95/F-19
TABLEAU DE DECONGELATION RAPIDE	96-97/F-20-21
TABLEAU DE RECHAUFFAGE AUTOMATIQUE	97/F-21
TABLEAU DE CUISSON AUTOMATIQUE	98/F-22

RECETTES POUR L'UTILISATION DE PLAT	
DE CUISSON PSRA-A001URHO (x2)	99-101/F-23-25
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	102/F-26
AVANT D'APPELER LE DEPANNEUR	103/F-27

### Livre de recette

QUE SONT LES MICRO-ONDES?	104/F-28
VOICI CE QUE VOUS POURREZ FAIRE AVEC VOTRE NOUVEAU COMBINÉ MICRO-ONDES/GRIL	104/F-28
BIEN CHOISIR LA VAISSELLE	105-106/F-29-30
CONSEILS ET TECHNIQUES	106-108/F-30-32
RECHAUFFAGE	109/F-33
DECONGELATION	109/F-33
DECONGELATION ET CUISSON DES ALIMENTS	110/F-34
CUISSON DE VIANDES, DE POISSONS ET DE VOLAILLES	110/F-34
CUISSON DES LEGUMES FRAIS	110/F-34
LEGENDE	111/F-35
TABLEAUX	112-114/F-36-38
RECETTES	115-141/F-39-65
FICHE TECHNIQUE	142/F-66
ADDRESSES D'ENTRETIEN	214



**Attention :**

votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

## A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

### 1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement\* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays\*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

\*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.

### 2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site [www.swico.ch](http://www.swico.ch) ou [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

### 1. Au sein de l'Union européenne


Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut :

Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale pour les modalités de reprise de vos produits usagés.

### 2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.




F

- 1** Élément chauffant du gril
- 2** Élément chauffant du convection
- 3** Eclairage du four
- 4** Tableau de commande
- 5** Cadre du répartiteur d'ondes
- 6** Cavité du four
- 7** Entraînement
- 8** Joints de porte et surfaces de contact du joint
- 9** Poignée d'ouverture de la porte
- 10** Ouvertures de ventilation
- 11** Partie extérieure
- 12** Cordon d'alimentation



## ACCESSOIRES



### F ACCESSOIRES

Vérifier que les accessoires suivants sont fournis:

**13** Plateau tournant, **14** Pied du plateau, **15** Trépied bas, **16** Trépied haut, **17** Plat de cuisson fourni.



- Positionnez le support de plateau tournant sur le manchon situé au centre du sol du four en veillant à tourner la PARTIE supérieure (comportant le mot "TOP" gravé) du support vers le haut. Le support doit tourner librement autour du manchon.
- Placez le plateau tournant sur le support de plateau.
- Placez les supports supérieurs/inférieurs sur le plateau tournant si nécessaire. Ces plateaux sont prévus pour une cuisson en mode Convection, Cuisson combinée ou Gril.
- L'utilisation de moules à gâteaux n'est recommandée que pour la cuisson de pâtisseries en mode de convection. Placez le moule sur le plateau inférieur. En cas de cuisson double, placez un second moule ménager (non fourni avec le four) sur le plateau supérieur comme indiqué ci-contre.

### AVERTISSEMENT:

- Veillez toujours à ce que le plateau tournant et le support soient correctement montés afin de permettre une cuisson bien répartie. Un plateau tournant mal posé pourra cogner, ne pas tourner correctement et endommager le four.
- Lorsque vous commandez des accessoires, veuillez mentionner deux éléments : le nom de la pièce et le nom du modèle à votre revendeur ou à votre dépanneur agréé SHARP.  
Ce four est fourni avec 2 supports (supérieur et inférieur) et 1 moule à gâteaux.




## OPTION



F

### ACCESSOIRES OPTIONNELS PLAT DE CUISSON PSRA-A00TURH0 (x2):

- Comme accessoires en option, vous pouvez commander 2 plats carrés (**18**) pour ce four.
- Ces éléments sont fournis avec le four R-931 (BK)W. Uniquement pour la convection Voir page F-12.



## F TABLEAU DE COMMANDE

### Affichage numérique et témoins

- 1 Témoin **CUISSON EN COURS**
- 2 Témoin **GRIL**
- 3 Témoin **CONVECTION**
- 4 Témoin **MICRO-ONDES**
- 5 Témoin **INFORMATION**

### Touches de fonctionnement

- 6 Touche **INFORMATION**
- 7 Touche **LANGUE**
- 8 Touche **DÉCONGÉLATION RAPIDE**
- 9 Touche **RÉCHAUFFER AUTO**
- 10 Touche **MODE CUISSON**
  - pour une cuisson micro-ondes
  - pour une cuisson micro-ondes avec GRIL
  - pour une cuisson micro-ondes avec CONVECTION
  - GRIL
  - CONVECTION
- 11 Touche **CONVECTION** Appuyer pour changer le réglage de la convection
- 12 Bouton rotatif **DUREE/POIDS** Tourner le bouton rotatif pour sélectionner le temps de cuisson/décongélation ou le poids des aliments.
- 13 Touche **◇ (DEPART)/+1min**
- 14 Touche **STOP (ARRÊT)**
- 15 Touche **MINUTEUR**
- 16 Touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES** Appuyer pour changer les réglages de puissance du four micro-ondes
- 17 Touche **CUISSON AUTO**
- 18 Touche **CUISSON RAPIDE**
- 19 Touches **MOINS/PLUS**

### Pour une utilisation de l'appareil par des consommateurs vulnérables:

les boutons de mise sous tension et de mise hors tension émettent des sons différents des autres boutons. Trois points en relief figurent sur le bouton de mise sous tension et un point en relief figure sur le bouton de mise hors tension.



## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

### IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ : LISEZ-LES ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ-LES POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT

1. Ce four est conçu pour être utilisé sur un plan de travail ou pour être encastré. Ne le placez pas dans un meuble. Placez ou installez le four de manière à ce que le bas du four se situe à au moins 85 cm du sol. Lorsque le four est encastré, les cadres d'installation pour EBR-9900 pour R-931(BK)W/ EBR-9910 pour R-931(IN)W, sous licence SHARP, doivent être utilisés. Ces cadres d'installation sont disponibles auprès de votre distributeur. Reportez-vous aux instructions fournies avec le cadre d'installation ou renseignez-vous auprès de votre distributeur pour connaître la procédure d'installation appropriée. Seul ce cadre doit être utilisé pour garantir la sécurité et la qualité du produit.
2. La face arrière du four doit être placée contre le mur.
3. Assurez-vous qu'un espace libre minimum de 13 cm est présent au-dessus du four.
4. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans un foyer ou dans des applications similaires telles que:
  - dans des coins cuisine destinés au personnel de boutiques, des bureaux et d'autres environnements professionnels;
  - dans des bâtiments agricoles;
  - par des clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements résidentiels;
  - dans des environnements type Bed and Breakfast;
5. Le four à micro-ondes est conçu pour réchauffer de la nourriture et des boissons.

Sécher de la nourriture ou des vêtements et réchauffer des coussins chauffants, des pantoufles, des éponges, du tissu trempé ou d'autres objets similaires peut engendrer des blessures, des débuts d'incendie ou des incendies.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants ayant au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou par des personnes manquant de connaissances ou d'expérience si ces personnes sont surveillées ou si des instructions spécifiques leur ont été données pour utiliser l'appareil en toute sécurité; elles doivent également comprendre les risques impliqués par l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer et entretenir l'appareil s'ils ne sont pas surveillés.
7. **AVERTISSEMENT:** En cas d'utilisation, l'appareil et ses pièces accessibles chauffent. Soyez prudent et évitez de éléments chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent rester à l'écart de l'appareil à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.
8. **AVERTISSEMENT:** Il se peut que les pièces accessibles du four deviennent chaudes lorsqu'il fonctionne. Les jeunes enfants ne doivent pas s'en approcher.
9. **AVERTISSEMENT:** Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne compétente.



10. **AVERTISSEMENT** : Le fait qu'un individu autre qu'une personne qualifiée effectue des opérations de maintenance ou de réparation impliquant le retrait d'un cache assurant une protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes présente un risque. N'adaptez, ne réparez ou ne modifiez jamais le four vous-même.
11. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un technicien SHARP agréé pour éviter tout risque.
12. **AVERTISSEMENT** : les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés car ces récipients risquent d'exploser.
13. Chauffer des boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition explosive différée, il faut donc être prudent lors de la manipulation du récipient.
14. Ne cuisez pas d'œufs dans leur coquille et ne réchauffez pas d'œufs durs entiers dans le four à micro-ondes car ils risquent d'exploser même après que le four a fini de chauffer. Pour cuire ou réchauffer des œufs qui n'ont pas été brouillés ou mélangés, percez le jaune et le blanc afin d'éviter qu'ils n'exploient. Retirez la coquille des œufs durs et coupez-les en tranches avant de les réchauffer dans le four à micro-ondes.
15. Vous devez vérifier que les ustensiles utilisés sont appropriés au four. Voir page F-29. N'utilisez que des récipients et ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes en modes Micro-ondes.
16. Il faut remuer ou agiter le contenu des biberons et pots pour bébé et vérifier leur température avant de les consommer pour éviter toute brûlure.
17. Lorsque vous réchauffez de la nourriture dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four car cette opération présente un risque de début d'incendie.
18. Si vous observez de la fumée, éteignez ou débranchez le four et laissez la porte fermée afin d'étouffer les éventuelles flammes.
19. Le four doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt de nourriture doit être éliminé.
20. Le non maintien du four propre peut entraîner une détérioration de la surface qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil ainsi que des situations dangereuses possibles.
21. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ou de grattoirs métalliques à bords tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four car ils peuvent en rayer la surface et, par conséquent, entraîner le bris de la vitre.
22. Les nettoyeurs à vapeur ne doivent pas être utilisés.
23. Consultez les instructions relatives au nettoyage des joints de la porte, des cavités et des pièces adjacentes, page F-26.



## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

### Pour éviter tout danger d'incendie

**Vous devez surveiller le four lorsqu'il est en fonctionnement. Un niveau de puissance trop élevé, ou un temps de cuisson trop long, peuvent entraîner une augmentation de la température des aliments conduisant à leur enflammation.**

La prise secteur doit être facilement accessible de manière à ce que la fiche du cordon d'alimentation puisse être aisément débranchée en cas d'urgence. La tension d'alimentation doit être égale à 230V, 50Hz avec un fusible de distribution de 16 A minimum, ou un disjoncteur de 16 A minimum. Ce four devrait être alimenté qu'à partir d'un circuit électrique indépendant.

Ne placez pas le four dans un endroit où la température est élevée, par exemple auprès d'un four conventionnel.

Ne placez pas ce four dans un endroit où l'humidité est élevée ou encore, dans un endroit où l'humidité peut se condenser.

Ne rangez pas et n'utilisez pas le four à l'extérieur.

**Nettoyez le cadre du répartiteur d'ondes, la cavité du four, le plateau tournant et le support du plateau tournant après chaque utilisation du four. Ces pièces doivent être toujours sèches et dépourvues de graisse. Les accumulations de graisse peuvent s'échauffer au point de fumer ou de s'enflammer.**

Ne placez pas des produits susceptibles de s'enflammer au voisinage du four ou de ses ouvertures de ventilation.

N'obstruez pas les ouvertures de ventilation.

Retirez toutes les étiquettes, fils, etc. métalliques qui peuvent se trouver sur l'emballage des aliments. Ces éléments métalliques peuvent entraîner la formation d'un arc électrique qui à son tour peut produire un incendie. N'utilisez pas ce four pour faire de la friture. La température de l'huile ne peut pas être contrôlée et l'huile peut s'enflammer.

Pour faire des popcorns, n'utilisez que les ustensiles conçus pour les fours à micro-ondes.

Ne conservez aucun aliment ou produit à l'intérieur du four. Vérifiez les réglages après mise en service du four et assurez-vous que le four fonctionne correctement. Pour éviter toute surchauffe et incendie, faites attention lorsque vous cuisinez ou réchauffez des plats ayant une forte proportion de

sucré ou de graisse, par exemple des saucisses, des tartes ou des gâteaux. Lisez et utilisez ce mode d'emploi et le livre de recette qui l'accompagne.

### Pour éviter toute blessure

#### AVERTISSEMENT:

N'utilisez pas le four s'il est endommagé ou ne fonctionne pas normalement. Vérifiez les points suivants avant tout emploi du four.

- La porte: assurez-vous qu'elle ferme correctement, qu'elle ne présente pas de défaut d'alignement et qu'elle n'est pas voilée.
- Les charnières et les loquets de sécurité: assurez-vous qu'ils ne sont ni endommagés ni desserrés.
- Le joint de porte et la surface de contact: assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés.
- L'intérieur de la cavité et la porte: assurez-vous qu'ils ne sont pas cabossés.
- Le cordon d'alimentation et sa prise: assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés.

Ne faites pas fonctionner le four porte ouverte et ne modifiez pas les loquets de sécurité de la porte.

N'utilisez pas le four si un objet est interposé entre le joint de porte et la surface de contact du joint.

**Évitez que la graisse ou la saleté ne s'accumulent sur le joint de porte ou sur la surface pièces proches. Nettoyez le four à intervalles réguliers et retirez tous les Gisements de nourriture. Respectez les instructions du paragraphe "Entretien et nettoyage" à la page F-26.**

Si vous avez un STIMULATEUR CARDIAQUE, consultez votre médecin ou le fabricant du stimulateur afin de connaître les précautions que vous devez prendre lors de l'utilisation du four.

### Pour éviter toute secousse électrocution

Dans aucun cas vous ne devez déposer la carrosserie extérieure du four.

N'introduisez aucun objet ou liquide dans les ouvertures des verrous de la porte ou dans les ouïes d'aération. Si un liquide pénètre dans le four, mettez-le immédiatement hors tension, débranchez la fiche du cordon d'alimentation et adressez-vous à un technicien d'entretien agréé par SHARP.

Ne plongez pas la fiche du cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne pende pas à l'extérieur de la table ou du meuble sur lequel est posé le four.





Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit éloigné des surfaces chauffées, y compris l'arrière du four.

Ne tentez pas de remplacer vous-même la lampe du four et ne laissez personne d'autre qu'un électricien agréé par SHARP faire ce travail.

Si la lampe du four grille, adressez-vous au revendeur ou à un agent d'entretien agréé par SHARP.

### **Pour éviter toute explosion ou ébullition soudaine**

N'utilisez jamais aucun récipient scellé. Retirez les rubans d'étanchéité et le couvercle avant toute utilisation d'un tel récipient. Un récipient scellé peut exploser en raison de l'augmentation de pression et ce, même après que le four a été mis hors service.

Prenez des précautions lorsque vous employez les micro-ondes pour chauffer des liquides. Utilisez des récipients à large ouverture de manière que les bulles puissent s'échapper.

**Ne chauffez pas un liquide dans un récipient à col étroit tel qu'un biberon car le contenu du récipient peut déborder rapidement et provoquer des brûlures.**

Pour éviter toute ébullition soudaine et tout risque:

1. N'utilisez pas pendant une période de temps excessive (voir page F-37).
2. Remuez le liquide avant le chauffage/réchauffage.
3. Placez une tige de verre ou un objet similaire (pas en métal) dans le récipient contenant le liquide.
4. Conservez le liquide pendant au moins 20 secondes dans le four à la fin de la période de chauffage de manière à éviter toute ébullition soudaine différée.

Percez la peau des aliments tels que les pommes de terre et les saucisses avant de les cuire, car ils peuvent exploser.

### **Pour éviter toute brûlure**

Utilisez un porte-récipient ou des gants lorsque vous retirez les aliments du four de façon à éviter toute brûlure.

Ouvrez les récipients, les plats à popcorn, les sacs de cuisson, etc. de telle manière que la vapeur qui peut s'en échapper ne puisse vous brûler les mains ou le visage et pour empêcher les ébullitions éruptives.

**Pour éviter toute brûlure, contrôlez la température des aliments et remuez-les avant de les servir, en particulier lorsqu'ils sont destinés à des bébés, des enfants ou des personnes âgées.**

La température du récipient est trompeuse et ne reflète pas celle des aliments que vous devez vérifier.

Tenez-vous éloigné du four au moment où vous ouvrez sa porte de manière à éviter toute brûlure due à la vapeur ou à la chaleur.

Coupez en tranches les plats cuisinés farcis après chauffage afin de laisser s'échapper la vapeur et d'éviter les brûlures.

Veillez à ce que les enfants ne touchent pas la porte du four pour éviter les brûlures.

### **Pour éviter toute mauvaise utilisation par les enfants**

Les enfants ne doivent se servir du four que sous la surveillance d'un adulte.

Empêchez qu'ils ne s'appuient sur la porte du four. Ne les laissez pas jouer avec le four qui n'est pas un jouet.

Vous devez enseigner aux enfants les consignes de sécurité telles: l'usage d'un porte-récipient, le retrait avec précaution des produits d'emballage des aliments. Vous devez leur dire de porter une attention particulière aux emballages (par exemple, ceux qui sont destinés à griller un aliment) dont la température peut être très élevée.

### **Autres avertissement.**

Vous ne devez pas modifier le four.

Vous ne devez pas déplacer le four pendant son fonctionnement.

Ce four a été conçu pour la préparation d'aliments et ne doit être utilisé que pour leur cuisson. Il n'a pas été étudié pour un usage commercial ou scientifique.



## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

### **Pour éviter une anomalie de fonctionnement et pour éviter d'endommager le four.**

Ne jamais faire fonctionner le four à vide, sauf recommandation du mode d'emploi, voir page F-10. Cela risque d'endommager le four.

Sinon vous risquez d'endommager le four.

Si vous utilisez un plat brunisseur ou un plat en matière autochauffante, interposez une protection contre la chaleur (par exemple, un plat en porcelaine) de manière à ne pas endommager le plateau tournant et le support du plateau tournant. Le temps de préchauffage précisé dans le livre de recette ne doit pas être dépassé.

N'utilisez aucun ustensile métallique car ils réfléchissent les micro-ondes et peuvent provoquer un arc électrique. Ne tentez pas de cuire ou de réchauffer les aliments dans une boîte de conserve.

N'utilisez que le plateau tournant et le support du plateau tournant conçus pour ce four. N'utilisez jamais le four sans le plateau tournant.

Ne posez aucun objet sur la carrosserie du four pendant son fonctionnement.

N'utilisez aucun récipient en plastique prévu pour les fours à micro-ondes si le four est encore chaud du fait d'une utilisation précédente du mode **GRIL, CONVECTION, CUISSON COMBINEE, CUISSON RAPIDE** ou **CUISSON AUTOMATIQUE**, car ces récipients peuvent fondre. Les récipients en plastique sont à proscrire pour ces modes de cuisson, sauf si leur fabricant a précisé qu'ils conviennent à cet usage.

Ne posez aucun objet sur la carrosserie du four pendant son fonctionnement.

### **REMARQUES:**

Si vous avez des doutes quant à la manière de brancher le four, consulter un technicien qualifié.


Ni le fabricant ni le distributeur ne peuvent être tenus pour responsable des dommages causés au four ou des blessures personnelles qui résulteraient de l'inobservation des consignes de branchement électrique.

Des gouttes d'eau peuvent se former sur les parois de la cavité du four, autour des joints et des portées d'étanchéité. Cela ne traduit pas un défaut de fonctionnement ni des fuites de micro-ondes.



## INSTALLATION

1. Retirez tous les éléments d'emballage situés à l'intérieur du four. Jetez la feuille de polythène située entre la porte et la cavité. Retirez la totalité du film de protection ainsi que l'autocollant descriptif qui se trouve sur la partie extérieure de la porte.




Retirer ce film.

2. Vérifiez soigneusement que le four ne présente aucun signe d'endommagement.
3. Posez le four sur une surface horizontale et plate et suffisamment solide pour supporter le poids du four ainsi que celui des aliments les plus lourds que vous avez l'intention d'y cuire.

Ce four est conçu pour être utilisé sur un plan de travail ou pour être encastré. Ne placez jamais le four dans un meuble. Lors de l'encastrement du four dans un bloc-cuisine, reportez-vous à "Pour éviter tout risque d'incendie" à la page F-3.

4. La porte du four est parfois chaude durant la cuisson. Placez ou installez le four à **85 cm ou plus du sol**. Empêchez les enfants de s'en approcher pour éviter qu'ils ne se brûlent.

5. Ne laissez le cordon d'alimentation au-dessus d'aucune surface chaude ou pointue, telle que la zone de ventilation du four.
6. Assurez-vous qu'il existe bien un espace de 13 cm au-dessus du four.



7. Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans une prise murale standard (avec prise de terre).



Le four dispose d'un mode d'économie d'énergie

1. Brancher le four, aucune donnée ne s'affiche.
2. Ouvrez la porte. Le voyant du four s'allumera à l'ouverture de la porte.  
"CHOISIR LA LANGUE" clignote dans 5 langues.  
**REMARQUE :** Une fois que vous avez sélectionné la langue avec le bouton LANGUE, l'affichage indique ". 0".
3. Fermez la porte. L'afficheur du four indique ". 0".
4. Sélectionner la langue (Voir ci-dessous).  
**REMARQUE:** si vous choisissez d'utiliser le four en allemand, il sera inutile de sélectionner la langue, et passera à l'étape 5.
5. Faites chauffer le four sans aliments (voir page F-10).

## GUIDE DE CUSSION INTEGRE:

Ce four dispose d'un système d'affichage des informations vous donnant accès à des instructions étape par étape pour une utilisation facile de chaque fonction, et ceci dans la langue de votre choix. La touche **INFORMATION** permet d'obtenir des instructions sur chaque touche. Des voyants s'illuminent sur l'affichage lorsque vous appuyez sur une touche pour vous indiquer l'étape suivante.

Si le four est en mode Economie d'énergie et n'est pas utilisé pendant 3 minutes ou plus (fermeture de la porte, activation de la touche **STOP**, fin de cuisson, etc.), il ne fonctionnera pas jusqu'à ce que la porte soit à nouveau ouverte et fermée.

# CHOIX D'UNE LANGUE



Appuyer sur <b>LANGUE</b>	LANGUE
1 fois	DEUTSCH
2 fois	NEDERLANDS
3 fois	FRANÇAIS
4 fois	ITALIAN
5 fois	ESPAÑOL

Le four est pré-réglé sur l'allemand mais il est possible de changer la langue. Pour choisir une autre langue, appuyer sur la touche **LANGUE** jusqu'à l'affichage de la langue désirée. Appuyer ensuite sur la touche **◇ (DEPART)/+1 min.**

**Exemple:** Pour sélectionner l'italien.

1. Choisir la langue désirée.  
Appuyer sur la touche **LANGUE** quatre fois.
2. Appuyez une fois sur la touche **◇ (DEPART)/+1 min** pour démarrer le réglage.

**Vérifier l'affichage:**



**REMARQUE:** La langue sélectionnée sera mémorisée, même si l'alimentation électrique est coupée.



## TOUCHE STOP (ARRET)

STOP



Utiliser la touche **STOP** (ARRET) pour:

- 1.** Effacer une erreur lors de la programmation.
- 2.** Faire une pause en cours de cuisson.
- 3.** Annuler un programme en cours de cuisson (appuyer sur la touche **STOP** (ARRET) deux fois).



Votre four offre 6 niveaux de puissance. Afin de choisir le niveau de puissance pour la cuisson, suivre les conseils donnés dans la section des recettes. En général, les recommandations suivantes s'appliquent :

**900 W** : pour une cuisson rapide ou pour réchauffer un plat (par ex. soupes, ragoûts, conserves, boissons chaudes, légumes, poisson, etc.).

**630 W** : pour cuire plus longtemps les aliments plus denses, tels que les rôtis, les pains de viande, les plats sur assiettes et les plats délicats tels que les sauces au fromage et les gâteaux de Savoie. Ce niveau de puissance réduit évitera de faire déborder vos sauces et assurera une cuisson uniforme de vos aliments (les côtés ne seront pas trop cuits).

**450 W** : convient aux aliments denses nécessitant une cuisson traditionnelle prolongée (les plats de bœuf par exemple). Ce niveau de puissance est recommandé pour obtenir une viande tendre.

**270 W** (décongélation) : utilisez ce niveau de puissance pour décongeler vos plats de manière uniforme. Idéal pour faire mijoter le riz, les pâtes, les boulettes de pâte et cuire la crème renversée.

**90 W** : pour décongeler délicatement les aliments tels que les gâteaux à-la crème ou les pâtisseries.

**0 W**

**W = Watts**

Pour régler le niveau de puissance du micro-ondes :

1. Sélectionner la mode de cuisson en tournant le bouton sur Micro-ondes.
2. Tourner le bouton rotatif **MINUTEUR/POIDS/PORTION** dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le temps de cuisson.
3. Appuyer sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES** jusqu'à l'affichage du niveau de puissance voulu. Si vous appuyez une fois sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES**, **900 W** s'affiche. Si vous passez le niveau voulu, continuez à appuyer sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES** jusqu'à atteindre de nouveau le niveau voulu.
4. Appuyer sur la touche **DEPART/+ 1 min**.

**REMARQUE:** Si le niveau de puissance n'est pas sélectionné, il est mis automatiquement à pleine puissance 900 W.



## FONCTIONNEMENT MANUEL

Le four peut être programmé pour un temps de cuisson maximal de 90 minutes et 90 secondes (90.00). L'augmentation du temps de cuisson (décongélation) varie de 10 secondes à cinq minutes. Elle dépend de la durée totale de cuisson (décongélation) indiquée dans le tableau.

**Cuisson:**

0-5 minutes  
5-10 minutes  
10-30 minutes  
30-90 minutes


**Incrément:**

10 secondes  
30 secondes  
1 minute  
5 minutes

**Exemple:**

Pour réchauffer une soupe pendant 2 minutes et 30 secondes à mi-puissance 630 W.

1. Sélectionner la mode de cuisson en tournant le bouton sur (Micro-ondes).
2. Saisir le temps de cuisson voulu en tournant le bouton rotatif **DUREE/POIDS** dans le sens des aiguilles d'une montre. (2 min et 30 s).
3. Changer la puissance en appuyant sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE**.
4. Appuyez une fois sur la touche (**DEPART**)/ **+1min** pour démarrer de la cuisson.



**Vérifier l'affichage.**

**REMARQUES:**

1. Si l'on ouvre la porte pendant la cuisson, le temps de cuisson affiché s'arrête automatiquement. Le compte à rebours reprend lorsque l'on referme la porte et que l'on appuie sur la touche (**DEPART**)/ **+1min**.
2. Pour connaître la puissance utilisée en cours de cuisson, appuyer sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES**. La puissance s'affiche tant que la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES** reste enfoncée.
3. Il est possible de tourner le bouton **DUREE/POIDS** dans le sens ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'on tourne le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le temps de cuisson diminue progressivement à partir de la valeur de 90 minutes.

**AVERTISSEMENT:**

Ne jamais utiliser plat de cuisson pour la cuisson micro-ondes ou la cuisson combinée car cela peut causer un arc électrique.



## CUISSON AU GRIL





L'élément chauffant du gril situé en haut de la cavité du four ne comporte qu'un seul niveau de puissance.

### Exemple:

Pour faire cuire du pain grillé au fromage pendant 5 minutes. Placer le pain sur le trépied haut.

1. Choisir la fonction GRIL en tournant le bouton **MODE CUISSON** sur .
2. Entrer le temps de cuisson souhaité en tournant le bouton rotatif **DUREE/POIDS** dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Appuyer une fois sur la touche  (**DEPART**)/ **+1 min** pour démarrer la cuisson.



x1

Vérifier l'affichage.



1. Les trépieds haut ou bas sont recommandés pour la cuisson au gril. Il n'est pas recommandé d'utiliser le plat carré lorsque vous employez la fonction Grill.
2. Il est possible que de la fumée et des odeurs se dégagent lors de la première utilisation du

gril, mais cela ne signifie pas que le four est inutilisable. Voir la partie Fonctionnement à vide à la page précédente.

3. Après la cuisson et à l'ouverture de la porte, l'écran peut afficher "REFROIDISSEMENT EN COURS".

**AVERTISSEMENT:** L'intérieur du four, la porte, la partie extérieure, les accessoires et les plats risquent de devenir très chauds; pour éviter les brûlures, utilisez toujours des gants de cuisine épais lorsque vous retirez les aliments ou le plateau tournant du four.




## FONCTIONNEMENT A VIDE





Il est possible que de la fumée et des odeurs se dégagent lors de la première utilisation du mode gril ou convection, mais cela ne signifie pas que le four est inutilisable.

Pour éviter ceci, faire fonctionner à vide en mode gril et convection (250° C) pendant 20 minutes avant la première utilisation du four.

**IMPORTANT:** De la fumée et des odeurs se dégagent pendant cette opération. Ouvrir les fenêtres et faire fonctionner le ventilateur d'aération de la pièce.


1. Sélectionner la mode de cuisson en tournant le bouton sur  ou .
2. Entrer le temps de chauffage (20 min).
3. Appuyer une fois sur la touche  (**DEPART**)/ **+1 min** pour démarrer la cuisson.



x1



Le four commence à décompter. A la fin du fonctionnement à vide, ouvrir la porte pour laisser refroidir le four.



**AVERTISSEMENT:** La porte du four, les parois extérieures, l'intérieur du four et les accessoires deviennent chauds. Prendre soin d'éviter les risques de brûlures pendant que le four refroidit.



# CUISSON PAR CONVECTION


Votre four peut être utilisé comme un four conventionnel à l'aide de la fonction de convection et des 10 températures de four préréglées.

Le préchauffage est recommandé pour obtenir de meilleurs résultats (en particulier quand on utilise plat de cuisson).


Touche <b>CONVECTION</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Temp. du four (° C)	250	230	220	200	190	180	160	130	100	40

## Exemple 1: Cuisson avec préchauffage


Pour préchauffer à 180° C et cuire pendant 20 minutes à 180° C.

1. Sélectionner la mode de cuisson en tournant le bouton **MODE CUISSON** sur .

2. Saisir la température de préchauffage voulue en appuyant 6 fois sur la touche **CONVECTION**. L'affichage indique 180° C.

3. Appuyer sur la touche  **(DEPART)/+1 min** pour démarrer le préchauffage.


Lorsque la température de préchauffage est atteinte et le signal sonore retentit, l'affichage indique 180° C, ouvrir la porte et placer les aliments dans le four. Fermer la porte.



x6




x1



4. Utiliser le bouton rotatif **DUREE/POIDS** pour entrer la durée de cuisson (20 min).

5. Appuyer sur la touche  **(DEPART)/+1 min**.

Vérifier l'affichage.



x1



## REMARQUES:



- Lorsque préchauffage le four, laisser la table tournante dans le four.
- Après le préchauffage, si vous voulez cuire à une température différente, appuyer sur la touche **CONVECTION** jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse sur l'affichage. Dans l'exemple ci-dessus, pour modifier la température, appuyer sur la touche **CONVECTION** après avoir saisi la durée de cuisson.
- Lorsque le four atteint sa température de préchauffage programmée, il reste automatiquement à la température de préchauffage pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, l'indication change en ". 0". Le programme **CONVECTION** sera annulé.
- Après la cuisson et à l'ouverture de la porte, l'écran peut afficher "REFROIDISSEMENT EN COURS".
- Pour obtenir les meilleurs résultats quand les instructions suivantes de paquet pour la convection, suivent svp les instructions pour "le four conventionnel".






## Exemple 2: Cuisson sans préchauffage

Pour faire cuire à 250° C pendant 20 minutes.

1. Sélectionner la mode de cuisson en tournant le bouton **MODE CUISSON** sur .
2. Utiliser le bouton rotatif **DUREE/POIDS** pour entrer la durée de cuisson (20 min).
3. Sélectionner la température de cuisson voulue (250° C).
4. Appuyer sur la touche  **(DEPART)/+1 min.**



Vérifier l'affichage.



### REMARQUE:


1. Après la cuisson et à l'ouverture de la porte, l'écran peut afficher "REFROIDISSEMENT EN COURS".
2. Pour modifier la température de convection, appuyer sur la touche **CONVECTION** jusqu'à ce que la température voulue apparaisse sur l'affichage.
3. Il est possible que de la fumée et des odeurs se dégagent lors de la première utilisation du convection, mais cela ne signifie pas que le four est inutilisable. Voir la partie Fonctionnement à vide à la page F-10.

### AVERTISSEMENT:

**L'intérieur du four, la porte, la partie extérieure, les accessoires et les plats risquent de devenir très chauds; pour éviter les brûlures, utilisez toujours des gants de cuisine épais lorsque vous retirez les aliments ou le plateau tournant du four.**

### REMARQUES SPÉCIFIQUES POUR LE PLAT DE CUISSON:



1. Lorsque vous utilisez un plat carré, placez-le sur le rail 2. Reportez-vous également au schéma A, page 75.
2. Lorsque vous utilisez le plat carré, laissez le plateau tournant dans le four.
3. Lorsque vous utilisez un plat ou un récipient carré, faites-le pivoter à 180° pour obtenir de meilleurs résultats.
4. Vous trouverez certaines recettes spécifiques au plat carré dans ce mode d'emploi. Prière de se référer aux pages F-23-25.
5. Pour obtenir les meilleurs résultats lorsque vous suivez les instructions de l'emballage pour la cuisson par convection, veuillez également suivre les instructions du "four conventionnel".






## CUISSON COMBINEE

Ce four dispose de 2 modes de cuisson **COMBINEE** pour une cuisson associant micro-ondes et gril ou micro-ondes et convection. Pour sélectionner le mode de cuisson **COMBINEE**, mettez le bouton rotatif **MODE CUISSON** sur le réglage voulu puis choisissez d'abord la durée de cuisson. En général, la cuisson combinée réduit le temps total de cuisson.

MODE CUISSON	Méthode de cuisson	Puissance micro-ondes
COMB. 1 	Convection 250° C	270 W
COMB. 2 	Gril	270 W

### REMARQUES: Les réglages de puissance sont variables:

COMB. 1  : La température du four peut passer de 40° C à 250° C en 10 étapes.


Les niveaux de puissance micro-ondes peuvent passer de 90 W à 630 W en 4 étapes.

COMB. 2  : Les niveaux de puissance micro-ondes peuvent passer de 90 W à 900 W en 5 étapes.


### Exemple 1:

Pour faire cuire pendant 20 minutes à l'aide de la puissance micro-ondes 90 W et Convection 200° C.

1. Sélectionner la mode de cuisson en tournant le bouton **MODE CUISSON** sur .



2. Saisir la durée de cuisson voulue (20 min).



3. Appuyer deux fois sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES**.



4. Appuyer 4 fois sur la touche **CONVECTION** (200° C).



5. Appuyer sur la touche  (**DEPART**)/+ 1 min.




Vérifier l'affichage.






## Exemple 2:


Pour faire cuire pendant 20 minutes à l'aide de la (puissance micro-ondes 90 W et GRIL).

1. Sélectionner le mode de cuisson en tournant le bouton **MODE CUISSON** sur .
2. Saisir la durée de cuisson voulue (20 min).
3. Appuyer deux fois sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES** (90 W).



4. Appuyer sur la touche  (**DEPART**)/+ 1 min.

Vérifier l'affichage.



## REMARQUE:

Après la cuisson et à l'ouverture de la porte, l'écran peut afficher "REFROIDISSEMENT EN COURS".

### AVERTISSEMENT:

1. L'intérieur du four, la porte, la partie extérieure, les accessoires et les plats risquent de devenir très chauds; pour éviter les brûlures, utilisez des gants de cuisine épais lorsque vous retirez les aliments ou le plateau tournant du four.
2. N'utilisez jamais le plat de cuisson ou le plateau carré pour une cuisson au four ou une cuisson combinée, car ils peuvent entraîner la formation d'un arc électrique.



## AUTRES FONCTIONS PRATIQUES

### 2. Touches **MOINS** (▼) / **PLUS** (▲)

Les touches **MOINS** (▼) et **PLUS** (▲) vous permettent de diminuer ou d'augmenter facilement les réglages programmés (pour une cuisson plus ou moins avancée) en MODE AUTOMATIQUE ou en cours de cuisson.

#### a) Modification de la durée des programmes automatiques


Appuyez sur les touches **MOINS** (▼) et **PLUS** (▲) avant d'entrer le poids et d'appuyer sur la touche ◊ (DEPART)/+1 min. (Pour des menus avec MOINS et PLUS, voir les pages F-21-22)

**Exemple:** Pour faire cuire 0,2 kg de pommes frites à l'aide de la touche **CUISSON AUTOMATIQUE** et de la touche **MOINS** (▼).

1. Sélectionner le programme **CUISSON AUTOMATIQUE** pour pommes frites en appuyant 2 fois sur la touche **CUISSON AUTOMATIQUE**.


2. Saisir la quantité (0,2 kg).

3. Choisir le résultat voulu (bien cuit) en appuyant une fois sur la touche **MOINS** (▼).



4. Démarrage de la cuisson.

Vérifier l'affichage.



#### REMARQUES:

Pour annuler les réglages **MOINS** ou **PLUS**, appuyer à nouveau sur la touche.

Pour passer de **PLUS** à **MOINS**, appuyer simplement sur la touche **MOINS** (▼).

Pour passer de **MOINS** à **PLUS**, appuyer simplement sur la touche **PLUS** (▲).

#### b) Modification de la durée de cuisson pendant le fonctionnement:

Vous pouvez augmenter ou diminuer la durée de cuisson par multiples de 1 minute en appuyant sur les touches **MOINS** (▼) et **PLUS** (▲).

**REMARQUE:** Vous ne pouvez utiliser cette fonction que pour la cuisson manuelle.



## 2. Fonction +1min

Le bouton (DEPART)/ +1min permet d'activer les deux fonctions suivantes:

### a) Cuisson 1 minute

Vous pouvez faire cuire des aliments dans le mode de votre choix pendant 1 minute sans définir de temps de cuisson.

#### Exemple :

Si vous désirez faire cuire des aliments pendant 1 minute à 630 W en mode micro-ondes.

1. Sélectionner la mode de cuisson en tournant le bouton **MODE CUISSON** sur .
2. Appuyer deux fois sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES** (630 W).
3. Appuyez une fois sur le touche (DEPART)/ +1min pour démarrer la cuisson.

**Vérifier l'affichage:**



#### REMARQUE:

1. Vous ne pouvez utiliser cette fonction que pour la cuisson manuelle.
2. Lorsque le bouton **MODE CUISSON** se trouve sur la position micro-ondes ( ) et que vous appuyez sur (DEPART)/ +1min, la puissance est toujours égale à 900 W.  
Lorsque le bouton **MODE CUISSON** se trouve sur la position ( ou ) et que vous appuyez sur le touche (DEPART)/ +1min, la puissance de cuisson micro-ondes est toujours égale à 270 W.  
Lorsque le bouton **MODE CUISSON** se trouve sur la position ( ou ) et que vous appuyez sur le touche (DEPART)/ +1min, la température de convection est toujours égale à 250° C.
3. Pour la sécurité des enfants, le touche (DEPART)/ +1min ne peut être utilisé que dans les 3 minutes qui suivent la dernière opération, à savoir la fermeture de la porte ou l'utilisation du touche **ARRET**.

### b) Allongement du temps de cuisson

Vous pouvez allonger le temps de cuisson par incrément d'une minute lorsque vous appuyez sur le touche (DEPART)/ +1min et que le four fonctionne.

**REMARQUE:** Vous ne pouvez utiliser cette fonction que pour la cuisson manuelle.


## 3. FONCTION MINUTEUR

Vous pouvez utiliser l'horloge pour minuter d'autres choses que la cuisson au microondes, par exemple des œufs que vous préparez sur un foyer de cuisson traditionnel.

#### Exemple:

Pour régler l'horloge à 5 minutes.

1. Ouvrez et fermez la porte pour activer la touche fonction minuteur. Appuyer une fois sur la touche **MINUTEUR**.
2. Pivotez la molette **DUREE/POIDS** jusqu'à afficher le temps désiré. (EX : 5 min.)
3. Appuyer sur la touche (DEPART)/ +1min.





## AUTRES FONCTIONS PRATIQUES

### 4. VERIFICATION DES REGLAGES PENDANT LE FONCTIONNEMENT DU FOUR

Vous pouvez vérifier le niveau de puissance, l'heure, la température du four.

#### VERIFICATION DU NIVEAU DE PUISSANCE:

Pour vérifier le niveau de puissance du micro-ondes pendant la cuisson, appuyer sur la touche **NIVEAU DE PUISSANCE MICRO-ONDES**.

Le four continue le compte à rebours bien que l'affichage indique le niveau de puissance.

Tant que votre doigt reste appuyé sur la touche, le niveau de puissance est affiché



#### VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DE CONVECTION:

Pour vérifier la température de convection en cours de cuisson, appuyer sur la touche **CONVECTION**. Pendant le préchauffage du four, vous pouvez contrôler la température du four.

Tant que votre doigt reste appuyé sur la touche, la température de convection en °C s'affiche.



### 5. Touche **INFORMATION**


Des informations utiles sont associées à chaque touche. Pour obtenir ces informations, appuyer sur la touche **INFORMATION** avant d'appuyer sur la touche voulue.

#### Exemple:

Pour obtenir des informations sur le programme de CUISSON AUTOMATIQUE numéro 5, Poulet roti:

#### REMARQUES:


1. Le message d'information s'affiche deux fois, puis l'affichage indique ". 0".
2. Pour annuler l'affichage d'informations, appuyer sur la touche **STOP** (ARRET).



1. Sélectionner la fonction **INFORMATION**.

2. Sélectionner le programme **CUISSON AUTOMATIQUE** pour poulet roti en appuyant quatre fois sur la touche **CUISSON AUTOMATIQUE**.

Vérifier l'affichage:





En **FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE** le four détermine automatiquement le mode et le temps de cuisson. Il offre 2 programmes **RÉCHAUFFER AUTOMATIQUE**, 3 programmes **CUISSON RAPIDE**, 8 programmes de **CUISSON AUTOMATIQUE** et 7 programmes de **DECONGELATION RAPIDE**.

**Avertissement:**

**Pour les programmes CUISSON RAPIDE: L'intérieur du four, la porte, la partie extérieure, les accessoires et les plats deviennent très chauds. Afin d'éviter de vous brûler, utilisez des gants de cuisine épais pour retirer les aliments ou le plateau tournant du four.**





Comment utiliser cette fonction automatique:

1. Pour choisir un programme, appuyer sur la touche **RÉCHAUFFER AUTOMATIQUE, CUISSON RAPIDE, CUISSON AUTOMATIQUE** ou **DECONGELATION RAPIDE** jusqu'à l'affichage du numéro de programme désiré (Consultez les pages F-19 et F-22).
2. Saisir le poids/quantités des aliments en tournant le bouton rotatif **DUREE/POIDS** jusqu'à l'affichage du poids/quantités désiré.
  - Indiquer uniquement le poids des aliments. Ne pas tenir compte du poids du récipient.
  - Pour les aliments de poids supérieur ou inférieur aux poids/quantités donnés dans le tableau, faire cuire sans utiliser le programme automatique.
3. Les temps de cuisson programmés sont des durées moyennes. Pour diminuer ou augmenter ces durées, utiliser la touche **MOINS (▼)** ou la touche **PLUS (▲)** respectivement. Voir page F-15 pour plus de détails. Pour les meilleurs résultats, suivre les instructions de cuisson données dans le livre de recettes.
4. Pour démarrer la cuisson, appuyer sur la touche **⬇️ (DEPART)/+ 1 min.**

S'il est nécessaire par exemple de retourner les aliments, le four s'arrête et les signaux sonores retentissent. La durée de cuisson restante et le témoin approprié clignoteront à l'affichage. Pour continuer la cuisson, appuyer sur la touche **⬇️ (DEPART)/+ 1 min.**

La température finale dépend de la température initiale des aliments. S'assurer que la cuisson est effectivement terminée à l'expiration du temps prévu. Si nécessaire, il est possible de prolonger le temps de cuisson et de changer la puissance manuellement.

**REMARQUE:** Consulter l'étiquette de programmes pour obtenir la liste des programmes et des réglages de poids AUTOMATIQUES.







## FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

**Exemple:** Pour faire cuire des riz de 300 g avec **CUISSON AUTOMATIQUE**.




**1.** Pour riz, appuyant un fois sur la touche **CUISSON AUTOMATIQUE**.

**2.** Entrer le poids en tournant le bouton rotatif **DUREE/POIDS** dans le sens des aiguilles d'une montre.




**3.** Appuyer sur la touche **◇ (DEPART)/+ 1 min**.



**Vérifier l'affichage.**



## TABLEAU DE CUISSON RAPIDE

MENU Nu.	QUANTITÉ (Incrément) / UTENSILES	PROCÉDURE
<b>C-1 Cuisson</b>  Plats préparés surgelés (Temp. initiale des aliments -18° C) Type remuable e.g. Tortellini, Chili con carne	0,3 - 1,0 kg (100 g) * Si le constructeur recommande d'ajouter de l'eau, calculer la quantité totale de liquide supplémentaire pour le programme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verser le contenu dans un plat conçu pour la cuisson micro-ondes.</li> <li>• Ajouter du liquide si le constructeur le recommande.</li> <li>• Couvrir à l'aide d'un couvercle.</li> <li>• Lorsque le signal sonore retentit, remuer et recouvrir.</li> <li>• Après cuisson, remuer et laisser reposer 1-2 minutes environ.</li> </ul>
<b>C-2 Cuisson</b>  Légumes surgelés (Temp. initiale des aliments -18° C) e.g. Choux de Bruxelles, haricots verts, petits pois, jardinière de légumes, brocolis	0,1 - 0,8 kg (100 g) Bol et couvercle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajouter 1 cuillère à soupe d'eau par 100 g. (Pour les champignons, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau).</li> <li>• Couvrir à l'aide d'un couvercle.</li> <li>• Quand le four s'arrête et que le signal sonore retentit, remuer et couvrir à nouveau.</li> <li>• Après cuisson, laisser reposer 1-2 minutes environ.</li> </ul> <p><b>REMARQUE:</b> Si les légumes surgelés sont compactés, cuisez-les manuellement.</p>
<b>C-3 Cuisson</b>  Gratin surgelés (Temp. initiale des aliments -18° C)	0,2 - 0,6 kg (100 g) Plat à gratin Trépied bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirez le gratin de son récipient d'origine et placez-le dans un plat à gratin qui convient.</li> <li>• Ajouter 3 à 4 cuillères à soupe d'eau.</li> <li>• Placez le gratin sur le trépied bas.</li> <li>• Après cuisson, laisser reposer 5 minutes environ.</li> </ul>




# TABLEAU DE DÉCONGÉLATION RAPIDE



MENU Nu.	QUANTITÉ (Incrément) / UTENSILES	PROCÉDURE
<b>D-1</b> <b>Décongélation</b> Steaks, Côtelettes (Temp. initiale des aliments -18° C)	0,2 - 1,0 kg (100 g) (Voir remarque à la page F-21.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placer les aliments sur une assiette au centre du plateau tournant.</li> <li>Quand le four s'arrête et que le signal sonore retentit, retourner les aliments, redresser et séparer. Protégez les parties minces et les parties déjà chaudes avec du papier d'aluminium.</li> <li>Après décongélation, emballer dans du papier aluminium pour 10-15 minutes, jusqu'à complète décongélation.</li> </ul>
<b>D-2</b> <b>Décongélation</b> Viande de rôti (Temp. initiale des aliments -18° C)	0,6 - 2,0 kg (100 g) (Voir remarque à la page F-21.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placer une assiette renversée sur le plateau tournant et mettre la viande sur l'assiette.</li> <li>Quand le four s'arrête et que le signal sonore retentit, retourner et répéter chaque fois que le four s'arrête et que le signal sonore retentit. Protégez les parties décongelées avec du papier d'aluminium.</li> <li>Après décongélation, couvrir d'une feuille de papier aluminium et laisser reposer 15-30 minutes jusqu'à complète décongélation.</li> </ul>
<b>D-3</b> <b>Décongélation</b> Viande hachée (Temp. initiale des aliments -18° C)	0,2 - 1,0 kg (100 g) film alimentaire transparent (Voir remarque à la page F-21.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvrez le plateau tournant d'un film alimentaire transparent.</li> <li>Placez le morceau de viande hachée sur le plateau tournant.</li> <li>Lorsque le four s'arrête et que le signal sonore retentit, retournez la viande. Retirez les parties décongelées si possible.</li> <li>Une fois la décongélation effectuée, laissez reposer 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la viande soit totalement décongelée.</li> </ul>
<b>D-4</b> <b>Décongélation</b> Cuisses de poulet (Temp. initiale des aliments -18° C)	0,2 - 1,0 kg (50 g) (Voir remarque à la page F-21.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placer les aliments sur une assiette au centre du plateau tournant.</li> <li>Quand le four s'arrête et que le signal sonore retentit, retourner les aliments, redresser et séparer. Protégez les parties minces et les parties déjà chaudes avec du papier d'aluminium.</li> <li>Après décongélation, emballer dans du papier aluminium pour 10-15 minutes, jusqu'à complète décongélation.</li> </ul>
<b>D-5</b> <b>Décongélation</b> Volaille (Temp. initiale des aliments -18° C)	0,9 - 2,0 kg (100 g) (Voir remarque à la page F-21.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placer une assiette renversée sur le plateau tournant et mettre la volaille côté poitrail vers le bas sur l'assiette.</li> <li>Quand le four s'arrête et que le signal sonore retentit, retourner et répéter chaque fois que le four s'arrête et que le signal sonore retentit. Protégez les parties minces et les parties déjà chaudes avec du papier d'aluminium.</li> <li>Après décongélation, couvrir d'une feuille de papier aluminium et laisser reposer 15-30 minutes jusqu'à complète décongélation.</li> <li>Enfin, laver la volaille sous l'eau courante.</li> </ul>
<b>D-6</b> <b>Décongélation</b> Gâteau (Temp. initiale des aliments -18° C)	0,1 - 1,4 kg (100 g) Plat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez l'emballage du gâteau.</li> <li>Placez sur un plat au centre du plateau tournant.</li> <li>Une fois la décongélation effectuée, coupez le gâteau en portions identiques que vous espacerez et laissez reposer pendant 15 à 30 minutes jusqu'à ce que le gâteau soit uniformément décongelé.</li> </ul>




## TABLEAU DE DÉCONGÉLATION RAPIDE



MENU Nu.	QUANTITÉ (Incrément) / UTENSILES	PROCÉDURE
<b>D-7</b> <b>Décongélation</b>  Pain (Temp. initiale des aliments -18° C)	0,1 - 1,0 kg (100 g) Plat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poser le pain sur un plat au centre du plateau tournant. Ce programme n'est recommandé que pour le pain en tranches.</li> <li>• Quand le signal sonore retentit, changer la position des tranches et retirer celles qui sont décongelées.</li> <li>• Après la décongélation, séparer toutes les tranches et les disposer sur un grand plat.</li> <li>• Couvrir le pain d'une feuille de papier aluminium et le laisser reposer 5 - 10 minutes pour compléter la décongélation.</li> </ul>

### REMARQUES: Décongélation rapide

- 1 Les steaks, côtelettes et cuisses de poulet doivent être congelés en une couche.
- 2 Congelez la viande hachée en tranches fines.
- 3 Après avoir retourné, protéger les parties décongelées avec de petits morceaux plats de papier aluminium.
- 4 La volaille doit être cuite immédiatement après décongélation.
- 5 Pour D-1, D-2, D-4 et D-5 disposer les aliments dans le four comme indiqué:









## TABLEAU DE RECHAUFFAGE AUTOMATIQUE

MENU Nu.	QUANTITÉ (Incrément) / UTENSILES	PROCÉDURE
<b>AR-1</b>  Getränke (Temp. initiale des aliments 20° C)	1-6 Tasses (1 Tasse) 150 ml par Tasse Tasse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placer la boisson de manière décentrée sur le plateau tournant.</li> <li>• Après réchauffage, remuer et laisser reposer pendant 1-2 minutes environ.</li> </ul> <p><b>REMARQUE:</b> Si la boisson de départ est à la température du réfrigérateur (5° C ± 2° C), appuyant la touche <b>PLUS</b> (▲).</p>
<b>AR-2</b>  Soupes, Ragoûts (Temp. initiale des aliments 20° C)	1-4 Tasses (1 Tasse) 200 ml par Tasse Tasse et film plastique micro-ondes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recouvrir à l'aide de film plastique micro-ondes.</li> <li>• Placer les tasses de manière décentrée sur le plateau tournant.</li> <li>• Après cuisson, remuer et laisser reposer pendant environ 1-2 minutes.</li> </ul> <p><b>REMARQUE:</b> Si la soup de départ est à la température du réfrigérateur (5° C ± 2° C), appuyant la touche <b>PLUS</b> (▲).</p>

# TABLEAU DE CUISSON AUTOMATIQUE



MENU Nu.	QUANTITÉ (Incrément) / UTENSILES	PROCÉDURE								
<b>AC-1</b> Riz (Temp. initiale des aliments 20° C) 	0,1 - 0,3 kg (100 g) Grand bol et couvercle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placez dans un grand bol et ajoutez de l'eau.</li> <li>Couvrez.</li> <li>Placez le plat au centre du plateau tournant.</li> <li>Lorsque le signal sonore retentit, remuez, puis recouvrez. Replacez dans le four et appuyez sur 'Démarrage' (Start).</li> <li>Lorsque le signal sonore retentit à nouveau, remuez, puis recouvrez. Replacez dans le four et appuyez sur 'Démarrage' (Start).</li> <li>Laissez reposer 10 minutes après la cuisson.</li> </ul>								
<table border="1"> <tr> <td>Riz</td> <td>Bouillant l'eau</td> </tr> <tr> <td>100 g</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>200 g</td> <td>450 ml</td> </tr> <tr> <td>300 g</td> <td>650 ml</td> </tr> </table>	Riz	Bouillant l'eau	100 g	250 ml	200 g	450 ml	300 g	650 ml		
Riz	Bouillant l'eau									
100 g	250 ml									
200 g	450 ml									
300 g	650 ml									
<b>AC-2</b> Pommes de terre frites (recommandé pour les fours conventionnels) (Temp. initiale des aliments -18° C) 	0,2 - 0,4 kg (50 g) Plat à tarte Trépied haut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enlever les frites surgelées de l'emballage et les poser sur un plat en porcelaine.</li> <li>Placer le plat sur le trépied haut dans le four.</li> <li>Quand le signal sonore retentit, retourner.</li> <li>Après la cuisson, enlever du plat et mettre sur une assiette pour servir. (Il n'est pas nécessaire de laisser reposer).</li> <li>Saler à votre goût.</li> </ul> <p><b>REMARQUE:</b> Si vous faites cuire des frites minces, appuyez sur la touche <b>PLUS</b> (▲).</p>								
<b>AC-3</b> Poulet rôti (Temp. initiale des aliments 5° C) 	0,9 - 2,0 kg (100 g) Trépied bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mélanger les ingrédients et les étaler sur le poulet.</li> <li>Percer la peau du poulet.</li> <li>Mettre le poulet sur un plat à tarte, côté poitrail vers le bas.</li> <li>Placer directement sur le trépied et faire cuire.</li> <li>Quand le signal sonore retentit, retourner le poulet.</li> <li>Après cuisson, enlever et mettre sur une assiette pour servir. (Il n'est pas nécessaire de laisser reposer).</li> </ul>								
Ingrédients pour 1,2 kg de poulet grillé: Sel et poivre, 1 cuillère à café de paprika, 2 cuillères à soupe d'huile										
<b>AC-4</b> Rôti de porc (Temp. initiale 5° C) 	0,6 - 2,0 kg (100 g) Trépied bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un roulé de rôti de porc mince est recommandé.</li> <li>Mélanger les ingrédients et les étaler sur le porc.</li> <li>Placer le porc dans un plat à tarte directement sur le trépied bas et faire cuire.</li> <li>Quand le signal sonore retentit, retourner la préparation.</li> <li>Après cuisson, laisser reposer la préparation emballée dans du papier aluminium pendant environ 10 minutes.</li> </ul>								
Ingrédients pour 1 kg de porc maigre roulé 1 gousse d'ail pilée, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à soupe de paprika, un peu de cumin en poudre, 1 cuillère à café de sel.										
<b>AC-5</b> Gratin (Temp. initiale des aliments 20° C) 	0,5 - 2,0 kg (100 g) Plat à gratin ovale peu profond et trépied bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparez le gratin en vous reportant à la page F-53 ou 55.</li> <li>Placer le Plat à gratin sur le trépied bas.</li> <li>Après cuisson, laisser reposer pendant environ 5 - 10 minutes.</li> </ul>								
<b>AC-6</b> Gâteau (Temp. initiale des aliments 20° C) 	0,5 - 1,5 kg (100 g) Plat de cuisson Soucoupe Trépied bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparez le gâteau en vous reportant à la page F-61 ou 63.</li> <li>Posez la soucoupe, à l'envers, sur le trépied bas et le plat de cuisson sur la soucoupe.</li> <li>Après la cuisson, laisser le gâteau reposer pendant environ 10 minutes.</li> <li>Retirez le gâteau du récipient.</li> </ul>								



## RECETTES POUR L'UTILISATION DE PLAT DE CUISSON

### TARTE A L'OIGNON

Temps de cuisson: 60-67 minutes

Ustensiles: Bol avec couvercle (capacité 3 l)

Plat carré

Papier sulfurisé

#### Ingrédients - pour la pâte

375 g Farine

30 g Levure

1 Oeuf

125 ml Lait

1/2 cuil. à café Sel

75 g Beurre

#### Ingrédients - pour la garniture

650-700 g Oignons

100 g Poitrine salée ou fumée (bacon pas trop maigre)

30 g Beurre

Poivre de cayenne

3 Oeufs

200 g Crème aigre

1/2 cuil. à café Sel

### TARTE AUX POIREAUX

Temps de cuisson: 27-33 minutes

Ustensiles: Bol avec couvercle (capacité 3 l)

Plat carré

Papier sulfurisé

#### Ingrédients - pour la pâte

150 g Farine complète

120 g Farine de seigle (type 1150)  
(on peut utiliser de la farine normale type 405 à la place)

4 cuil. à café Levure (chimique) (12 g)

1 Oeuf

125 g Yoghourt faible pourcentage matières grasses

1 1/2 cuil. à soupe Huile végétale

1/2 cuil. à café Sel

#### Ingrédients - pour la garniture

450 g Poireaux, émincés en rondelles

3 cuil. à soupe. Eau

Sel

1 pincée Curry en poudre

150 g Crème aigre

3 Oeufs

2 cuil. à soupe. Farine complète

Sel de fines herbes

Poivre

pincée Noix muscade

1 cuil. à café Persil, haché finement

1 cuil. à café Ciboulette, hachée en petites rondelles

1 cuil. à café Aneth, haché finement

100 g Emmenthal rapé

### Préparation

Cette recette produit env. 1,7 kg.

1. Préparer une pâte levée avec les ingrédients indiqués ci-dessus. Couvrir la pâte avec du film plastique résistant à la chaleur ou un torchon humide et laisser la pâte lever. Cuire 20 minutes sur CONVECTION, à 40° C.
2. Peler et hacher les oignons et émincer la poitrine ou le bacon. Placer le beurre, les oignons et le bacon dans un bol, couvrir et braiser pendant 8-12 minutes (900 W).  
Après la cuisson, laisser refroidir, puis incorporer les oeufs, la crème aigre et le sel.
3. Préchauffer le four à 200° C. Couvrir le plat carré de papier sulfurisé. Etaler la pâte au rouleau et la poser sur le plat.
4. Etaler le mélange en une couche uniforme sur la pâte. Laisser de nouveau lever la pâte avant de mettre au four.
5. Après le préchauffage, placer le plat carré sur le support inférieur et cuire. 32-35 minutes sur CONVECTION 200° C.
6. Après 18 minutes tourner le plat carré de 180° et appuyer "Start".

### Préparation

Cette recette produit env. 1,3 kg.

1. Mettre les poireaux et l'eau dans un bol. Couvrir et cuire pendant 5-8 minutes à 900 W. Egoutter, assaisonner à son goût avec le sel et le curry en poudre.
2. Mélanger la farine et la levure. Ajouter l'oeuf, le yoghourt, l'huile et le sel. Mixer en utilisant le crochet à pétrir d'un mixer à main. Préchauffer le four à 200° C.
3. Couvrir le plat carré de papier sulfurisé. Etaler la pâte au rouleau et la poser sur le plat. Rabattre le bord sur environ 1 cm.
4. Mélanger ensemble la crème aigre, les oeufs et la farine. Assaisonner avec le sel de fines herbes, le poivre, la noix muscade et les fines herbes. Incorporer le fromage rapé.
5. Ajouter le mélange aux poireaux et étaler le tout en une couche uniforme sur la pâte.
6. Après le préchauffage, placer le plat carré sur le support inférieur et cuire. 22-25 minutes sur CONVECTION 200° C.
7. Après 18 minutes tourner le plat carré de 180° et appuyer "Start".



## PIZZA

Temps de cuisson: 39-42 minutes

Ustensiles: Plat carré  
Papier sulfurisé

### Ingrédients - pour la pâte

230 g de Farine  
20 g de Levure  
1 cuil. à café de Sucre  
de Sel  
4 cuil. à soupe. de Huile  
135 ml D'eau tiède

### Ingrédients - pour la garniture

250 g Tomates pelées en conserve, écrasées  
Basilic, origan, thym, sel, poivre  
250 g Garniture préférée, p. ex. poivrons,  
salami, champignons etc.  
100 g de Fromage rapé

## Préparation

Cette recette produit env. 1,0 kg.

1. Dissoudre la levure dans l'eau tiède.
2. Placer la farine dans un bol et faire une fontaine au centre. Ajouter le mélange d'eau et de levure à la farine et mélanger progressivement. Ajouter le sel et l'huile. Bien pétrir.
3. Couvrir la pâte avec du film plastique résistant à la chaleur ou un torchon humide et laisser la pâte lever. Cuire 20 minutes sur CONVECTION, à 40° C.
4. Préchauffer le four à 220° C. Couvrir le plat carré de papier sulfurisé. Etaler la pâte au rouleau et la poser sur le plat.
5. Couvrir la pâte avec les tomates pelées. Assaisonner et couvrir avec la garniture préférée. Finir avec le fromage rapé.
6. Après le préchauffage, placer le plat carré sur le support inférieur et cuire. 19-22 minutes sur CONVECTION 220° C.
7. Après 14 minutes tourner le plat carré de 180° et appuyer "Start".

## FILETS DE DINDE A LA CREME D'OIGNONS

Temps de cuisson: 26-28 minutes

Ustensiles: Plat carré

### Ingrédients

1000 g Filet de dinde (pour faire 9 filets)  
1 sachet Soupe à l'oignon instantanée  
(déshydratée, 1 sachet pour 750 ml)  
500 ml Crème fraîche  
200 g Champignons de Paris, en tranches  
9 tranches Crème de gruyère ou autre fromage fondu

## Préparation

1. Préchauffer le four à 200° C.
2. Découper la dinde pour avoir 9 filets de même taille et les placer sur le plat carré.
3. Mélanger la soupe à l'oignon déshydratée et la crème fraîche (ne pas ajouter d'eau). Ajouter les champignons de Paris en tranches. Verser le mélange sur les filets de dinde et couvrir avec les tranches de crème de gruyère ou autre fromage fondu.
4. Placer le plat carré sur le support inférieur du four et cuire pendant 26-28 minutes sur CONVECTION, à 200° C.
5. Après moitié du temps de cuisson tourner le plat carré de 180° et appuyer "Start".

## BISCUITS DE LINZ

Temps de cuisson: 11-13 minutes

Ustensiles: 2 plats carrés  
Papier sulfurisé

## Préparation

1. Préparer les biscuits en se reportant à la page F-64.
2. Préchauffer le four à 200° C.
3. Alignez les plats carrés sur du papier anti-graisse. Placez 25 biscuits dans chaque plat carré. Placez les plats carrés sur les rails de sole (rails 1 et 2) et faites cuire pendant 11 à 13 minutes en choisissant CONVECTION 200° C.
4. À mi-cuisson, faites pivoter les plats carrés à 180°.

Préparer la pâte restante de la même façon.



## RECETTES POUR L'UTILISATION DE PLAT DE CUISSON

### LASAGNES AU FOUR

Temps de cuisson: 42 minutes

Ustensiles: Bol avec couvercle (capacité 3 l)  
Plat à gratin rectangulaire (35x29 cm)  
Plat carré

#### Ingrédients

600 g	Tomates pelées en conserve
100 g	Oignons, hachés finement
100 g	Jambon, découpé en dés
1	Gousse d'ail, écrasée
500 g	Viande hachée (boeuf)
4 cuil. à soupe	Purée de tomate
	Sel, Poivre
	Origan, thym, basilic
450 g	Crème (crème fraîche)
300 ml	Lait
100 g	Parmesan rapé
3 cuil. à café	Fines herbes hachées
2 cuil. à café	Huile d'olive
	Sel, poivre, noix muscade
1 cuil. à café	Huile végétale pour graisser le plat à gratin
250-300 g	Lasagne verte
2 cuil. à soupe.	Parmesan rapé
1 cuil. à soupe.	Beurre

#### Préparation

1. Découper en tranches les tomates pelées, mélanger avec le jambon en dés, l'oignon haché, la gousse d'ail, la viande hachée et la purée de tomate. Assaisonner et cuire avec le couvercle fermé pendant 12-14 minutes sur MICRO-ONDES 100 P. Remuez après moitié du temps de cuisson.
2. Mélanger la crème fraîche avec le lait, le parmesan rapé, les fines herbes, l'huile d'olive et les épices.
3. Préchauffer le four à 220° C.
4. Graisser le plat à gratin et couvrir le fond avec environ 1/3 des lasagnes. Étaler la moitié du mélange de viande hachée sur les pâtes et arroser avec une partie de la sauce. Placer une autre rangée d'environ 1/3 de lasagnes, étaler le reste du mélange de viande hachée sur les pâtes et arroser de nouveau avec de la sauce. Terminer avec le reste des lasagnes. Couvrir la dernière couche de pâte avec une bonne couche de sauce et saupoudrer de Parmesan rapé. Placez des lamelles de beurre sur le dessus et faites cuire dans le plat carré en le posant sur le rail de la sole (rail 2) pendant 30 à 35 minutes et en choisissant CONVECTION 220° C.
5. À mi-cuisson, faites pivoter le plat carré à 180°.

Après la cuisson laisser le plat de lasagnes reposer env. 5-10 minutes.

### BISCUIT ROULÉ "BRAS DU GIBAN"

Temps de cuisson: 22-24 minutes

Ustensiles: Plat carré  
Papier sulfurisé  
Bol avec couvercle (capacité 2 l)

#### Ingrédients - pour la pâte

4	Oeufs
125 g	Sucre
125 g	Farine
1 cuil. à café	Levure (chimique) (3 g)

#### Ingrédients - pour la garniture

250 ml	Lait
1	Bâtonnet de cannelle
	L'écorce d'un citron
75 g	Sucre
2 cuil. à soupe	Poudre de fécule (20 g)
2	Jaunes d'oeuf
2 cuil. à soupe	Sucre glace (20 g)

#### Préparation

1. Batta les oeufs et le sucre avec un mixer à main jusqu'à obtention d'un mélange moussant, avec des bulles d'air. Mélanger la farine et la levure et tamiser le mélange au-dessus du mélange d'oeuf et de sucre, incorporer soigneusement. Préchauffer le four à 180° C.
2. Mettre du papier sulfurisé dans le plat carré, verser la préparation et cuire sur le support inférieur pendant 18-20 minutes sur CONVECTION, à 180° C. Après moitié du temps de cuisson tourner le plat carré de 180° et appuyer "Start".
3. Retourner le gâteau sur un torchon humide sur lequel on aura saupoudré du sucre. Retirer soigneusement le papier sulfurisé et rouler immédiatement le gâteau en s'aidant du torchon.
4. Placer 200 ml de lait avec le bâtonnet de cannelle, l'écorce de citron et le sucre dans le bol, couvrir et chauffer pendant environ 2 minutes sur MICRO-ONDES 900 W.
5. Mélanger le reste du lait avec la poudre de fécule et les jaunes d'oeuf. Retirer l'écorce de citron et le bâtonnet de cannelle des 200 ml de lait et incorporer le mélange de fécule lait et jaunes d'oeuf. Couvrir et cuire. Remuer à mi cuisson et à la fin de la cuisson. Cuire pendant 2 minutes sur MICRO-ONDES 900 W.
6. Dérouler le gâteau, étaler le mélange crémeux et rouler de nouveau le gâteau. Saupoudrer avec le sucre glace.



**ATTENTION : N'UTILISEZ PAS DE DÉCAPE FOURS VENDUS DANS LE COMMERCE OU DE PRODUITS ABRASIFS OU AGRESSIFS, OU DE PRODUITS QUI CONTIENNENT DE LA SOUDE CAUSTIQUE, OU DE TAMPONS ABRASIFS SUR UNE PARTIE QUELCONQUE DE VOTRE FOUR À MICRO-ONDES.**

**Avant le nettoyage, assurez-vous que l'intérieur du four, la porte, la carrosserie du four et les accessoires sont complètement froids.**

**NETTOYEZ LE FOUR A INTERVALLES REGULIERS ET RETIREZ TOUT DEPOT DE NOURRITURE - Gardez le four propre, pour empêcher toute détérioration de la surface. Ceci pourrait avoir une influence défavorable sur la durée de vie de l'appareil et entraîner une situation potentiellement dangereuse.**

**Extérieur du four:** Nettoyez l'extérieur du four au savon doux et à l'eau. Rincez pour éliminer l'eau savonneuse et séchez avec un chiffon doux.

**Tableau de commande:** Ouvrez la porte avant de le nettoyer pour rendre inopérante la minuterie du tableau de commande. Evitez de mouiller abondamment le tableau.

### Intérieur du four

1. Pour un nettoyage facile, essuyez les éclaboussures et les dépôts à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux et humide après chaque utilisation et pendant que le four est encore tiède. Si les taches résistent à un simple nettoyage, utilisez du savon doux et essuyez à plusieurs reprises à l'aide d'un chiffon humide jusqu'à ce que tous les résidus aient été éliminés. Les éclaboussures accumulées peuvent chauffer, commencer à fumer, prendre feu et provoquer la formation d'un arc électrique. Ne retirez pas le cadre du répartiteur d'ondes.
2. Assurez-vous que l'eau savonneuse ou l'eau ne pénètrent pas dans les petits trous des parois. Sinon, elle risque de causer des dommages au four.
3. N'utilisez pas un vaporisateur pour nettoyer l'intérieur du four.


4. Faire chauffer régulièrement le four (voir "Fonctionnement à vide" à la page F-8). Toute éclaboussure à l'intérieur du four pourrait dégager de la fumée et des odeurs.

### Accessoires

Laver les accessoires au moyen d'une solution diluée de liquide vaisselle puis les sécher soigneusement. Les accessoires peuvent être lavés au lave-vaisselle.

### REMARQUE PARTICULIERE pour le SUPPORT DU PLATEAU TOURNANT

Après la cuisson, toujours nettoyer le support du plateau tournant, particulièrement autour des plateaux. Ceux-ci doivent être dépourvus de projections de nourriture et de graisse. Les accumulations de dépôts ou de graisse risquent de s'échauffer au point de provoquer la formation d'un arc électrique, et peuvent commencer à fumer et prendre feu.



**Porte:** Pour éliminer toute trace de salissure, nettoyez les deux côtés de la porte, les joints de la porte et les parties adjacentes avec un chiffon doux, humide. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs agressifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ces objets peuvent rayer la surface et la vitre peut voler en éclats.

**NOTE:** Veillez à ce que le couvercle de guide d'ondes et les accessoires soient constamment propres. Si vous laissez de la graisse s'accumuler dans la cavité ou sur les accessoires, celle-ci risquera de chauffer et de provoquer la formation d'un arc et de fumée, voire même de prendre feu lors de l'utilisation subséquente du four.



## AVANT D'APPELER LE DEPANNEUR

### AVANT DE FAIRE APPEL A UN TECHNICIEN, PROCEDEZ AUX VERIFICATIONS SUIVANTES:

#### 1. Alimentation:

Vérifiez que le four est convenablement raccordé à une prise murale.

Vérifiez le fusible et le disjoncteur.

2. Quand la porte est ouverte, la lampe est-elle éclairée? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

3. Placer une tasse de 150 ml d'eau env. dans le four et bien fermer la porte.

Mettre le four en mode micro-ondes.

Programmer le four une minute sur la puissance 900 W et le mettre en marche.

La lampe s'éclaire-t-elle? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

Le plateau tournant tourne-t-il? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

**REMARQUE:** Le plateau tournant peut tourner dans les deux sens.

La ventilation est-elle normale? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_


(Poser la main sur les ouvertures de ventilation. Vous devez sentir un courant d'air.)

Après 1 minute, le signal se fait-il entendre? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

L'indicateur de cuisson en cours s'éteint-il? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

Est-ce que la tasse d'eau est chaude après les opérations ci-dessus? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

4. Sortir la tasse du four et fermer la porte. Mettre le four en mode

GRIL  pendant 3 minutes.

Après 3 minutes, le élément chauffants du gril sont-ils rouges? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_

5. Mettre le four en mode CONVECTION  pendant 3 minutes.

Après 3 minutes, est-ce que le four chauffe? OUI \_\_\_\_\_ NON \_\_\_\_\_




### IMPORTANT:

Si aucune donnée ne s'affiche lorsque le four est branché, cela signifie que le mode d'économie d'énergie est en fonction. Pour le désactiver, ouvrez la porte et refermez-la. Voir page F-6.

Si la réponse à l'une des questions ci-dessus est "NON", appelez votre revendeur ou un technicien d'entretien agréé par SHARP et précisez-lui ce que vous avez constaté. Voir couverture intérieure au dos pour les adresses.

### REMARQUES:

1. Si vous faites cuire des aliments pendant plus longtemps que la durée normale sans modifier le mode de cuisson, la puissance du four diminue automatiquement pour éviter la surchauffe. (La puissance de cuisson micro-ondes diminue et les éléments gril s'allument par intermittence.)

Mode de cuisson	Durée normale
Cuisson micro-ondes 900 W	20 min.
Cuisson gril	15 min.
Combinée 1 	Micro - 40 min.
Combinée 2  (900 W microwave power)	Micro - 15 min. Gril - 15 min.
Combinée 3  (630 W microwave power)	Micro - 40 min. Gril - 15 min

2. Après les modes **GRIL, CUISSON COMBINEE, CONVECTION, CUISSON RAPIDE** et **CUISSON AUTO**, le ventilateur continue de tourner, et à l'ouverture de la porte, "REFROIDISSEMENT EN COURS" peut apparaître sur l'affichage. De même, si vous appuyez sur la touche **STOP** (ARRET) et ouvrez la porte durant ces modes de cuisson, le ventilateur se met à souffler, et il est donc possible que vous sentiez l'air souffler par les ouïes d'aération.



## QUE SONT LES MICRO-ONDES?



Les micro-ondes sont, tout comme les ondes radio et télévision, des ondes électromagnétiques. Dans le micro-ondes, les ondes sont générées par le magnétron et font vibrer les molécules d'eau des aliments. La friction qui en résulte dégage de la chaleur qui décongèle, réchauffe ou cuit les aliments. Le secret des temps de cuisson courts tient au fait que les micro-ondes pénètrent de tous les côtés dans les aliments. L'énergie est donc utilisée avec un rendement optimal. En comparaison, l'énergie utilisée pour la cuisson avec une cuisinière électrique doit d'abord passer de la plaque chauffante à la casserole puis de la casserole aux aliments. Ces "détours" entraînent d'importantes pertes d'énergie.

Aliments - Ils absorbent les micro-ondes.

Métaux - Ils réfléchissent les micro-ondes.

### LES PROPRIÉTÉS DES MICRO-ONDES

Les micro-ondes traversent tous les objets non métalliques, le verre, la porcelaine, la céramique, la

matière plastique, le bois et le papier. C'est la raison pour laquelle ces matériaux ne chauffent pas dans le micro-ondes. La vaisselle n'est réchauffée que de façon indirecte par la chaleur des aliments. Les mets absorbent les micro-ondes et sont donc réchauffés.

Les matériaux métalliques ne sont pas traversés par les micro-ondes, ils les réfléchissent. C'est pourquoi, en règle générale, il ne faut pas utiliser d'objets métalliques dans le micro-ondes. Il existe toutefois des exceptions qui vous permettent d'utiliser les propriétés des métaux. On recouvre par exemple de feuille d'aluminium certaines parties des mets pendant la décongélation ou la cuisson, empêchant ainsi une cuisson exagérée de certaines parties aux formes irrégulières. Suivez à ce propos les indications du guide.

Verre, porcelaine, céramique, matières plastiques, papier, etc. Ils laissent passer les micro-ondes.

FRANÇAIS

## VOICI CE QUE VOUS POURREZ FAIRE AVEC VOTRE NOUVEAU COMBINÉ MICRO-ONDES/GRIL



### MODE MICRO-ONDES

Vous pouvez utiliser votre nouveau combiné micro-ondes/gril en mode micro-ondes par exemple pour réchauffer rapidement des plats garnis ou des boissons ou faire fondre presque instantanément du beurre ou du chocolat.

Le micro-ondes est également idéal pour décongeler les aliments.

Il est souvent conseillé de combiner les micro-ondes avec l'air chaud ou le gril (cuisson mixte). Vous pouvez ainsi cuire très rapidement les aliments tout en les brunissant. Le temps de cuisson est en règle générale bien inférieur à la cuisson traditionnelle.

### CUISSON MIXTE (MICRO-ONDES AVEC AIR CHAUD OU GRIL)

L'utilisation combinée de deux modes de fonctionnement vous permet d'utiliser de façon idéale tous les avantages de votre appareil.

Vous avez le choix entre deux utilisations combinées:

- Micro-ondes + air chaud (idéal pour les rôtis, les volailles, les gratins et soufflés, les pizzas, le pain et les gâteaux) et
- Micro-ondes + gril (idéale pour , les pièces rôties à cuisson rapide, les rôtis, les volailles, les cuisses de poulet, les brochettes, les croûtes au fromage et pour les casse-croûtes, gratiner).

La cuisson combinée vous permet en même temps de cuire et de brunir. L'avantage réside dans le fait que l'air chaud ou la chaleur du gril ferment rapidement les pores des couches extérieures des aliments. Les micro-ondes assurent une cuisson douce et rapide. Les aliments seront croustillants tout en restant juteux à l'intérieur.

### CUISSON À L'AIR CHAUD

Vous pouvez utiliser l'air chaud sans les micro-ondes. Les résultats obtenus sont les mêmes qu'avec un four conventionnel.

L'air ainsi pulsé chauffe très rapidement l'extérieur des aliments, ce qui empêche par exemple la viande de perdre son jus et de sécher. Grâce à ce phénomène de fermeture des pores, les mets restent savoureux et cuisent plus rapidement qu'avec les méthodes de cuisson traditionnelles.

### CUISSON AU GRIL


Votre appareil est équipé d'un gril au quartz que vous pouvez utiliser sans les micro-ondes comme un gril traditionnel. Vous pouvez gratiner ou griller rapidement les aliments. Le gril est idéal pour les steaks, les côtelettes ou pour les plats à gratiner.



# BIEN CHOISIR LA VAISSELLE


## BIEN CHOISIR LA VAISSELLE POUR LE MODE MICRO-ONDES

### VERRE ET VERRE CERAMIQUE



La vaisselle en verre résistant à la chaleur est tout à fait adaptée à une utilisation dans le micro-ondes.

Elle permet d'observer le déroulement de la cuisson de tous les côtés. La vaisselle ne doit pas contenir de métal (p. ex. cristal au plomb) ou être recouverte de métal (p. ex. bord doré, bleu de cobalt).



### CERAMIQUE


La céramique convient généralement. Elle doit être émaillée, sinon l'humidité peut pénétrer à l'intérieur de la céramique. L'humidité réchauffe cette matière et peut la fêler. Si vous n'êtes pas sûr que votre vaisselle convient à la cuisson aux micro ondes, veuillez faire le test décrit. Voir page F~30.

### PORCELAINE

La porcelaine convient parfaitement à une utilisation dans le micro-ondes. Assurez-vous que la porcelaine n'est ni dorée ni argentée et qu'elle ne contient pas de métal.

### MATIERES PLASTIQUES


La vaisselle en matière plastique résistant à la chaleur et convenant à la cuisson aux micro-ondes peut être utilisée pour décongeler, réchauffer et cuire les mets. Respectez les indications du fabricant.



### VAISSELLE EN CARTON

La vaisselle en carton résistant à la chaleur et convenant à la cuisson aux micro-ondes peut également être utilisée. Respectez les indications du fabricant.

### PAPIER ABSORBANT



Le papier absorbant peut être utilisé pour absorber l'humidité qui se dégage lorsqu'on réchauffe rapidement certains aliments, p. ex. du pain ou des mets panés.


Intercaler le papier entre les mets et le plateau tournant. La surface des mets reste ainsi croustillante et sèche. On évitera les projections de graisse en recouvrant les mets gras de papier absorbant.

### FILM PLASTIQUE POUR MICRO-ONDES

La feuille plastique résistante à la chaleur est idéale pour recouvrir ou envelopper les aliments. Respectez les indications du fabricant.

### SACHETS A ROTI

Ils peuvent être utilisés dans le micro-ondes. On ne doit pas les fermer avec des pinces métalliques car la feuille composant le sachet pourrait fondre. Fermez le sachet avec de la ficelle et percez-le en plusieurs endroits avec une fourchette.




### METAUX

En règle générale, il ne faut pas utiliser de métaux étant donné que les micro-ondes ne peuvent pas les traverser et ne parviennent donc pas jusqu'aux aliments. Il existe toutefois quelques exceptions :



on peut utiliser d'étroites bandes de feuille d'aluminium pour recouvrir certaines parties des mets pour éviter qu'elles décongèlent ou cuisent trop rapidement (p. ex. les ailes d'un poulet). On peut utiliser de petites brochettes métalliques




ou des barquettes en aluminium (comme ceux contenant les plats cuisinés) mais ils doivent être de dimensions réduites par rapport à la quantité d'aliments. Les barquettes en aluminium doivent par exemple être au moins aux 2/3 ou aux 3/4 pleins.

Il est conseillé de mettre les mets dans de la vaisselle appropriée à l'utilisation dans un micro-ondes. Si l'on utilise des plats en aluminium ou toute autre vaisselle métallique, il faut respecter un écart minimum d'environ 2 cm entre le plat et les parois du four qui pourraient être endommagées par la formation d'étincelles.

Ne pas utiliser de vaisselle recouverte de métal ou comportant des pièces ou des éléments métalliques comme p. ex. vis, bords ou poignées.



## TEST D'APTITUDE POUR LA VAISSELLE



Si vous n'êtes pas sûr que votre vaisselle puisse être utilisée avec votre micro-ondes, procédez au test suivant : mettre l'ustensile dans l'appareil. Poser un récipient

contenant 150 ml d'eau sur ou à côté de l'ustensile. Faire fonctionner l'appareil à pleine puissance pendant 1 à 2 minutes. Si l'ustensile reste froid ou à peine tiède, il convient à une utilisation au micro ondes. Ne pas faire ce test avec de la vaisselle en matière plastique car elle pourrait fondre.

## LES USTENSILES APPROPRIES POUR LA CUISSON COMBINÉE

En règle générale, les ustensiles micro-ondes résistants à la chaleur (par exemple en porcelaine, céramique ou verre) sont également adaptés à la cuisson combinée (micro-ondes et convection, micro-ondes et grill). Ces ustensiles risquent cependant de devenir très chauds par l'utilisation de la convection ou du grill. Les ustensiles et films plastiques ne sont pas adaptés pour la cuisson combinée.

Ne pas utiliser de papier essuie-tout ou de papier sulfurisé. Ils risquent de surchauffer et de s'enflammer.


## MÉTAL

En règle générale, ne pas utiliser d'ustensiles métalliques. Les exceptions à cette règle sont les suivantes: les moules à revêtement permettant de bien brunir les bords des aliments, tels que par exemple le pain et les gâteaux. Suivre les conseils pour les ustensiles appropriés à la cuisson micro-ondes. Pour éviter la formation d'arc causée par un matériau isolant résistant à la chaleur, disposer par exemple une assiette porcelaine entre l'objet métallique et le trépied. En cas de formation d'arc électrique, éviter d'utiliser ces matériaux pour la cuisson combinée.

## LES USTENSILES ADAPTÉS POUR LA CUISSON PAR CONVECTION ET GRIL

Pour la cuisson par convection ou grill sans microondes, vous pouvez utiliser les ustensiles adaptés pour un four ou grill traditionnel.

# CONSEILS ET TECHNIQUES



## AVANT DE COMMENCER ...

Pour simplifier le plus possible l'utilisation du microondes, nous avons réuni ici les conseils les plus importants : ne faire fonctionner le four que lorsqu'il contient des aliments.

## REGLAGE DES TEMPS

Les temps de décongélation, de réchauffage et de cuisson sont en général beaucoup plus courts qu'avec une cuisinière ou un four conventionnel. Il vaut mieux régler des temps trop courts que trop longs. Après la cuisson, vérifier le degré de cuisson des mets. Il vaut mieux prolonger la cuisson que trop cuire.

## TEMPÉRATURE DE DEPART


Les temps de décongélation, de réchauffage et de cuisson indiqués sont fonction de la température des aliments. Les aliments surgelés ou sortant du réfrigérateur nécessitent par exemple un temps plus long que les aliments à la température ambiante. Pour le réchauffage et la cuisson, on suppose que les aliments ont été conservés à une température normale (réfrigérateur : environ 5° C, température

ambiante : environ 20° C. Pour la décongélation, on suppose que les aliments sont à la température de surgélation de -18° C.

Ne préparer le **pop-corn** que dans des récipients à popcorn spécialement conçus pour une utilisation au micro-ondes. Suivre fidèlement les indications du



fabricant. Ne pas utiliser de récipients normaux en carton ou de vaisselle en verre. Ne pas faire cuire **les oeufs** dans leur coquille car elle risque d'éclater sous l'effet de la pression interne.



Ne pas faire chauffer **d'huile ou de graisse** à friture dans le four. Il n'est pas possible d'en contrôler la température et l'huile pourrait gicler. Ne pas utiliser de

récipients fermés comme des bocaux ou des boîtes. La pression interne pourrait les faire exploser (exception: conserves).



## CONSEILS ET TECHNIQUES

### TOUTES LES DUREES INDIQUEES

dans ce recueil de recettes sont des valeurs approximatives qui peuvent varier en fonction de la température de départ, du poids et de la nature (teneur en eau et en graisse) des aliments.

### SEL, EPICES ET HERBES

Les mets cuits au micro-ondes conservent mieux leur saveur propre qu'avec les méthodes conventionnelles. Salez donc très peu et, en règle générale, seulement après la cuisson. Le sel absorbe les liquides et fait sécher la surface. Utilisez les épices et les herbes comme vous le faites d'habitude.

### VERIFICATION DE LA CUISSON:

On peut tester le degré de cuisson des aliments de la même façon que pour la préparation traditionnelle :

- thermomètre à aliments : à la fin du réchauffage ou de la cuisson, chaque aliment a une certaine température intérieure. Le thermomètre à aliments permet de déterminer si le mets est suffisamment réchauffé ou cuit ;
- fourchette : vous pouvez utiliser une fourchette pour voir si le poisson est cuit. Lorsque la chair du poisson n'est plus vitreuse et qu'elle se détache facilement des arêtes, le poisson est cuit. Un poisson cuit trop longtemps sera dur et sec ;
- piques en bois : on vérifiera la cuisson des pâtisseries et du pain en y enfonçant une pique en bois. Si la pique ressort propre et sèche, la cuisson est terminée.

### DETERMINATION DU TEMPS DE CUISSON AVEC LE THERMOMETRE DE CUISINE

A la fin de la cuisson, chaque boisson et chaque aliment ont une certaine température intérieure (température du cœur). Une fois cette température atteinte, on peut arrêter la cuisson, on obtiendra un bon résultat. Vous pouvez déterminer la température intérieure à l'aide d'un thermomètre de cuisine. Le tableau des températures à la page suivante indique les températures principales.

### TABLEAU : DETERMINATION DU TEMPS DE CUISSON AVEC LE THERMOMETRE DE CUISINE

Boisson/aliment	Température intérieure à la fin du temps de cuisson	Température intérieure après un temps de repos de 10 à 15 min
Réchauffer des boissons (café, thé, eau, etc.)	65-75° C	
Réchauffer du lait	75-80° C	
Réchauffer des soupes	75-80° C	
Réchauffer des potées	75-80° C	
Volailles	80-85° C	85-90° C
Viande d'agneau		
saignant	70° C	70-75° C
bien cuit	75-80° C	80-85° C
Rosbif		
saignant	50-55° C	55-60° C
à point	60-65° C	65-70° C
bien cuit	75-80° C	80-85° C
Viande de porc, de veau	80-85° C	80-85° C

### ADDITION D'EAU

Les légumes et autres aliments à forte teneur en eau peuvent cuire dans leur jus ou avec très peu d'eau, ce qui leur conserve une grande partie de leurs substances minérales et de leurs vitamines.

### ALIMENTS A PEAU

Percer les saucisses, les poulets, les cuisses de poulet, les pommes de terre en robe des champs, les tomates, les pommes, les jaunes d'oeuf ou aliments similaires avec une fourchette ou une pique en bois afin que la vapeur puisse s'échapper sans faire éclater la peau.

### ALIMENTS GRAS


Les viandes entrelardées et les couches de graisse cuisent plus rapidement que la viande maigre. Avant la cuisson, recouvrez ces parties grasses d'une feuille d'aluminium ou disposez les aliments avec le côté gras vers le bas.



## BLANCHIR LES LEGUMES

Il faut blanchir les légumes avant de les congeler pour assurer une meilleure conservation de la qualité et de l'arôme. Voici comment procéder : laver les légumes et les couper en petits morceaux mettre dans une terrine 250 g de légumes et 275 ml d'eau, couvrir la terrine et réchauffer de 3 à 5 minutes; plonger immédiatement les légumes blanchis dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson puis les égoutter; emballer hermétiquement les légumes blanchis et les congeler.

## CONSERVES DE FRUITS ET DE LEGUMES




Il est simple et facile de faire des conserves avec le micro-ondes. On trouve dans le commerce des bocaux à conserves, des joints en caoutchouc et des fermetures appropriées en matière plastique, spécialement conçus en vue d'une utilisation dans un micro-ondes. Les fabricants fournissent des conseils d'utilisation précis.

## PETITES ET GRANDES QUANTITES

Les temps de fonctionnement de votre micro-ondes sont directement fonction de la quantité d'aliments que vous voulez décongeler, réchauffer ou cuire. Cela signifie que les petites portions cuisent plus rapidement que les grandes. En règle générale :  
**QUANTITE DOUBLE = TEMPS PRESQUE DOUBLE**  
**QUANTITE DEUX FOIS INFÉRIEURE = MOITIÉ MOINS DE TEMPS.**

## RECIPIENTS CREUX ET PLATS




Si l'on prend deux récipients de même contenance, un creux et un plat, le récipient creux nécessitera un temps de cuisson plus long.

On préférera donc les récipients les plus plats possibles avec une large ouverture. Utiliser des récipients à bords hauts seulement pour les aliments qui risquent de déborder, p. ex. les pâtes, le riz, le lait, etc.

## RECIPIENTS RONDS ET OVALES

Les aliments cuisent plus uniformément dans des récipients ronds et ovales que dans des récipients rectangulaires : l'énergie des micro-ondes se concentre dans les angles et peut y entraîner une cuisson exagérée.

## COUVRIR OU NON




Un récipient couvert conserve aux aliments leur humidité et réduit le temps de cuisson. Couvrir le récipient avec un couvercle, une feuille de plastique cuisine

résistant à la chaleur ou un couvercle spécial.

Ne pas couvrir les mets sur lesquels une croûte doit se former, comme p. ex. les rôtis ou les poulets. La règle est la suivante : ce que l'on cuit avec un couvercle avec une cuisinière conventionnelle doit l'être aussi au micro-ondes, ce que l'on cuit sans couvercle avec une cuisinière peut l'être aussi au micro-ondes.

## PIECES DE FORME IRREGULIERE



Les placer avec le côté le plus épais ou le plus compact vers l'extérieur. Poser les légumes (p. ex. le brocoli) avec les tiges vers l'extérieur. Les pièces épaisses

nécessitent un temps de cuisson plus long et recevront à l'extérieur une quantité plus importante de microondes, ce qui assure une cuisson uniforme.

## FAUT-IL REMUER LES METS?



Il est nécessaire de remuer les aliments parce que les micro-ondes en réchauffent d'abord l'extérieur. On équilibre ainsi la température, ce qui assure un réchauffage uniforme

des mets.

## COMMENT DISPOSER LES METS?


Placer plusieurs portions individuelles (ramequins, tasses ou pommes de terre en robe des champs) en cercle sur le plateau tournant. Laisser un espace entre les portions pour permettre aux micro-ondes de pénétrer de tous côtés dans les aliments.

## RETOURNER

Il faut retourner les pièces de taille moyenne, comme les hamburgers et les steaks, une fois pendant la cuisson pour réduire le temps de cuisson. Les grosses pièces, comme les rôtis et les poulets, doivent être retournée pour éviter que la face tournée vers le haut ne reçoive plus d'énergie et ne sèche pas.

## TEMPS DE REPOS

Le respect du temps de repos est une des règles principales de la cuisine aux microondes.



Presque tous les aliments décongelés, réchauffés ou cuits au micro-ondes ont besoin d'un temps

de repos plus ou moins long qui permet à la température de s'équilibrer et au liquide de se répartir uniformément à l'intérieur des aliments.



## RECHAUFFAGE

- Retirer les plats cuisinés de leur barquette en aluminium et les réchauffer dans un plat ou dans une terrine.
- Enlever le couvercle des récipients hermétiquement fermés.
- Couvrir les mets avec une feuille de plastique cuisine résistant à la chaleur, avec une assiette, un plat ou un couvercle spécial (disponibles dans le commerce) afin que la surface ne sèche pas. Ne pas couvrir les boissons.
- Dans la mesure du possible, remuer de temps en temps les quantités importantes pour répartir uniformément la température.
- Les temps sont indiqués pour des aliments à la température ambiante de 20° C. Le temps de réchauffage est légèrement supérieur pour les aliments sortant du réfrigérateur.
- Après le réchauffage, laisser reposer les plats de 1 à 2 minutes pour laisser la température se répartir uniformément à l'intérieur des aliments (temps de repos).
- Toutes les durées indiquées dans ce recueil de recettes sont des valeurs approximatives qui peuvent varier en fonction de la température de départ, du poids, de la teneur en eau et en graisse et du degré de cuisson désiré.



## DECONGELATION

Le micro-ondes est idéal pour décongeler les aliments. Les temps de décongélation sont inférieurs à la décongélation traditionnelle. Dans la suite, vous trouverez quelques conseils. Sortez le produit surgelé de son emballage et posez-le sur un plat.


### EMBALLAGES ET RECIPIENTS

Pour la décongélation et le réchauffage des aliments, on peut utiliser des emballages convenant aux microondes et des récipients qui sont à la fois appropriés à la congélation (jusqu'à environ -40° C) et résistants à la chaleur (jusqu'à environ 220° C). Ceci permet d'utiliser la même vaisselle pour décongeler, réchauffer et même cuire les aliments sans les transvaser.

### COUVRIR

Avant la décongélation, couvrir les parties fines avec des bandes de feuille d'aluminium.

Pendant la décongélation, couvrir également les




parties déjà légèrement décongelées ou chaudes avec des bandes de feuille d'aluminium.

Ceci empêche les parties les plus fines de trop chauffer alors que

les parties plus épaisses sont encore congelées. Il vaut mieux régler la puissance du micro-ondes sur une valeur trop faible que sur une valeur trop forte pour obtenir une décongélation uniforme. Si le four est réglé sur une puissance trop élevée, la surface des aliments commencera à cuire alors que l'intérieur est encore gelé.

### RETOURNER/REMUER



Il faut retourner ou remuer une fois presque tous les aliments. Séparer et disposer correctement le plus tôt possible les pièces qui collent les unes aux autres.

### LES PETITES QUANTITES

sont décongelées plus uniformément et plus rapidement que les grandes quantités. C'est pourquoi il est préférable de congeler de petites quantités. De cette manière, vous avez la possibilité de composer rapidement des menus complets.

### LES ALIMENTS DELICATS

Comme la tarte, la crème, le fromage et le pain ne doivent pas être décongelés complètement mais seulement légèrement. La décongélation complète doit avoir lieu à la température ambiante. On évite ainsi que les zones extérieures ne commencent à cuire alors que les zones intérieures sont encore gelées.

### LE TEMPS DE REPOS...

après la décongélation est très important car la décongélation se poursuit pendant ce temps. Le tableau de décongélation indique les temps de repos de différents aliments. Les aliments épais et compacts nécessitent un temps de repos plus long que les aliments plats ou poreux. Si l'aliment n'est pas suffisamment décongelé, vous pouvez poursuivre la décongélation ou augmenter en conséquence le temps de repos. Dans la mesure du possible, cuisiner les aliments immédiatement après la décongélation et ne pas les recongeler.

## DECONGELATION ET CUISSON DES ALIMENTS



Le micro-ondes permet de décongeler et de cuire en une seule opération les plats surgelés. Le tableau à la page F~36 comporte quelques exemples. Tenez également compte des remarques sur le "Réchauffage" et la "Décongélation" des

aliments.

Pour les plats cuisinés surgelés du commerce, respectez les indications de l'emballage qui comporte en général des temps de cuisson exacts et de conseils pour la cuisson au micro-ondes.

## CUISSON DE VIANDES, DE POISSONS ET DE VOLAILLES



- En achetant la viande, choisissez dans la mesure du possible des morceaux de taille égale. Vous obtiendrez ainsi les meilleurs résultats à la cuisson.
- Lavez soigneusement la viande, le poisson et la volaille sous l'eau froide puis les sécher avec du papier absorbant avant de les préparer de la façon habituelle.
- La viande de boeuf doit avoir reposé assez longtemps et ne pas être tendineuse.
- Même si les morceaux de viande sont de taille identique, ils peuvent cuire différemment. Cela est dû entre autres à la nature de la viande, aux différences de teneur en graisse et en liquide ainsi qu'à la température de la viande avant la cuisson.
- Retournez les grosses pièces de viande, de poisson et de volaille à la moitié du temps de cuisson afin qu'elles cuisent de façon uniforme de tous les côtés.
- Après la cuisson, couvrez le rôti d'une feuille d'aluminium et laissez-le reposer environ 10 minutes (temps de repos). Pendant ce temps, la cuisson se poursuit et le liquide se répartit uniformément dans la viande. On perdra ainsi moins de jus de viande en découpant le rôti.

FRANÇAIS

## CUISSON DES LEGUMES FRAIS



- Dans la mesure du possible, achetez des légumes de la même taille. Ceci est important surtout si vous voulez cuire les légumes dans leur entier (p.ex. pommes de terre en robe des champs).
- Lavez les légumes et nettoyez-les avant de peser la quantité nécessaire à la recette et de les couper en petits morceaux.
- Assaisonnez comme vous le faites d'habitude mais ne salez en règle générale qu'après la cuisson.
- Ajoutez environ 5 cuillerées à soupe d'eau pour 500 g de légumes, un peu plus pour les légumes riches en fibres.
- On cuira en général les légumes dans une terrine à couvercle. On peut cuire les légumes à forte teneur en eau, comme les oignons ou les pommes de terre en robe des champs, sans addition d'eau en les enveloppant dans une feuille de plastique cuisine résistant à la chaleur.
- Remuez ou retournez les légumes à la moitié du temps de cuisson.
- Après la cuisson, laissez reposer les légumes environ 2 minutes pour que la température se répartisse uniformément (temps de repos).
- Les temps de cuisson indiqués sont des valeurs approximatives qui sont fonction de la température de départ et de la nature des légumes. Plus les légumes sont frais, plus les temps de cuisson sont courts.



## LEGENDE

### PUISSANCE DU MICRO-ONDES



Votre four micro-ondes dispose d'une puissance de 900 W et de 6 niveaux de puissance. Pour choisir le niveau de puissance, suivre les indications données dans ce livre de cuisine. Généralement les recommandations suivantes s'appliquent :

#### 100 % de la puissance = 900 Watts

Pour une cuisson ou un réchauffage rapides, p.ex. pour les plats garnis, les boissons chaudes, les légumes, le poisson, etc.

#### 70 % de la puissance = 630 Watts

Pour la cuisson longue de mets compacts (p. ex. les rôtis) ou de mets délicats (p. ex. la sauce au fromage), il faut réduire la puissance du micro-ondes. Avec une puissance réduite, les mets ne débordent pas et la viande cuira de façon uniforme sans être trop cuite sur les côtés.

#### 50 % de la puissance = 450 Watts

Pour les mets compacts qui nécessitent normalement un long temps de cuisson, p. ex. les plats de viande de boeuf, il est conseillé de réduire la puissance et d'augmenter légèrement le temps de cuisson. La viande sera plus tendre.

#### 30 % de la puissance = 270 Watts

**NIVEAU DE DECONGELATION** Pour décongeler, sélectionner une faible puissance pour que la décongelation des aliments se fasse de façon uniforme. Cette puissance est idéale pour cuire le riz, les pâtes et les quenelles.

#### 10 % de la puissance = 90 Watts

Pour une décongélation en douceur de mets délicats, p. ex. les tartes à la crème, choisissez le plus bas niveau de puissance.

#### 0 % de la puissance = 0 Watts

### Témoins Explication



#### Gril haut

A usages multiples pour griller viande, volaille et poisson.



#### Cuisson par convection

Vous pouvez de cette manière choisir parmi 10 niveaux de température de convection (40° C - 250° C).



#### Cuisson combinée: micro-ondes et convection

Ce mode est destiné à la cuisson par action combinée de la puissance des micro-ondes (90 W - 630 W) et d'une température de convection désirée (40° C - 250° C).



#### Cuisson combinée: micro-ondes et gril

Cette méthode de cuisson permet de combiner différents niveaux de puissance micro-ondes avec le gril haut ou bas.

**W = WATT**

### ABREVIATIONS UTILISEES

CC = cuillerée à café  
CS = cuillerée à soupe  
kg = kilogramme  
g = gramme

l = litre  
ml = millilitre  
cm = centimètre  
Mn = Minute  
MG = matière grasse





## TABLEAU : DECONGELER

Aliments	Quantité -g-	Puissance en -Watt-	Temps de décongélation -Mn.-	Conseils	Temps de repos -Mn.-
Petites saucisses	300	270 W	3-5	Les poser les unes à côté des autres et les retourner à la moitié du temps de décongélation	5-10
Viande froide	200	270 W	2-4	enlever les tranches d'abord au bout de chaque minute	5
Poisson entier	700	270 W	9-11	Retourner à la moitié du temps de décongélation	30-60
Crevettes	300	270 W	6-8	Retourner à la moitié du temps de décongélation et retirer les parties décongelées	5
Filet de poisson	400	270 W	5-7	Retourner à la moitié du temps de décongélation	5-10
Pain entier	1000	270 W	8-10	Retourner à la moitié du temps de décongélation	15
Crème	200	270 W	2 + 2	enlever le couvercle; à la moitié du temps de décongélation, verser dans une terrine et poursuivre	5-10
Beurre	250	270 W	2-3	Seulement commencer à décongeler	15
Fruits comme les fraises, framboises, cerises, prunes	250	270 W	2-4	Poser régulièrement les uns à côté des autres, retourner à la moitié du temps de décongélation	5

Pour décongeler la volaille, les pattes de poulet, les côtelettes, les steaks, les rôtis, viande hachée, le pain en tranches et Crème gâteau veuillez utiliser la fonction automatique pour décongeler.

## TABLEAU : DECONGELER ET CUIRE

Aliments	Quantité -g-	Réglage	Puissance en -W-	Temps de cuisson -Mn-	Ajout d'eau	Conseils	Temps de repos -Mn-
Filet de poisson	400		900 W	11-14	-	Retirez l'emballage, placez sur un plat en porcelaine et couvrir	1-2
Truite, 1 pièce	250 - 300		900 W	5-7	-	Couvrir	1-2
Assiette préparée	400		900 W	8-10	-	Couvrir, mélanger après 6 minutes	2
Légumes	300		900 W	7-9	5 c.s.	Couvrir, mélanger à la moitié du temps	2
Légumes	450		900 W	9-11	5 c.s.	Couvrir, mélanger à la moitié du temps	2

## TABLEAU : CUIRE DES LEGUMES FRAIS

Aliments	Quantité -g-	Puissance en -W-	Temps de décongélation -Mn-	Conseils	Quantité d'eau -c.s.-
Légumes	300	900 W	5-7	Préparer comme d'habitude, couvrir	5
(par exemple, chou-fleur, poireau, fenouil, brocoli, poivron, courgette)	500	900 W	8-10	mélanger de temps en temps	5



# TABLEAUX

## TABLEAU : RECHAUFFER DES BOISSONS ET DES ALIMENTS

Boissons/Aliments	Quantité -g/ml-	Puissance en -W-	Temps -Min-	Conseils
Boissons, 1 tasse	150	900 W	env. 1	Ne pas couvrir
Assiette préparée (légumes, viande et accompagnements)	400	900 W	3-5	Humecter la sauce avec un peu d'eau, couvrir, mélanger une fois entre-temps
Plat unique, soupe	200	900 W	1-3	Couvrir, mélanger après avoir réchauffé
Accompagnements	200	900 W	env. 2	Humecter avec un peu d'eau, couvrir, mélanger de temps en temps
Viande, 1 tranche <sup>1</sup>	200	900 W	2-3	Humecter la sauce avec un peu d'eau, couvrir
Petites saucisses, 2 pièces	180	450 W	env. 2	Piquer plusieurs fois la peau
Aliments pour bébés, 1 verre	190	450 W	1/2 -1	Retirer le couvercle, bien mélanger après avoir réchauffé et tester la température
Fondre de la margarine ou du beurre <sup>1</sup>	50	900 W	1/2 -1	
Fondre du chocolat	100	450 W	env. 3	Mélanger une fois entre-temps
Dissoudre 6 feuilles de gélatine	10	450 W	1/2 -1	Faire tremper dans de l'eau, bien égoutter et mettre dans un bol, mélanger de temps en temps










<sup>1</sup> ab Kühlschranktemperatur.

## TABELLE : BRATEN VON FLEISCH UND GEFLÜGEL











Viandes et Volailles	Quantité -g-	Réglage	Puissance en -W-	Temps de Cuisson -Mn-	Conseils	Temps de repos -Mn-
Rôtis (Porc, veau, agneau)	500		630 W/160° C	7-9 (*)	assaisonner selon le goût, poser sur la grille du bas, retourner après (*)	5
	1000		630 W/160° C	7-9		10
	1500		630 W/130° C	16-18 (*)	10	
			630 W/130° C	13-15	10	
Rosbif à point	1000		270 W/200° C	17-19 (*)	épicer, poser sur la grille du bas avec la face grasse vers le bas	10
			270 W/200° C	5-7		
	1500		270 W/200° C	25-27 (*)	retourner après(*)	10
			270 W/200° C	13-15		
Rôti viande	1000		630 W/230° C	21-23	préparer un hachis de viande (moitié hachée porc, moitié boeuf), le placer dans un plat à soufflé et cuire sur la grille du bas	10
Poulet	1200		270 W/220° C	17-20 (*)	épicer, poser sur la grille du bas avec les filets vers retourner après (*)	3
			270 W/220° C	17-20		
Cuisses de poulet	600		90 W/230° C	11-13 (*)	épicer, poser sur la grille du bas avec les filets vers retourner après (*)	3
			90 W/230° C	7-9		



## TABELLE : GRILLEN, GRATINIEREN

Gericht	Quantité -g-	Réglage	Puissance en -W- -Mn-	Temps de cuisson	Conseils	Temps de repos -Mn-
Rumstecks (2)	400	 		7-9 (*) 4-6	Poser sur la grille du haut, retourner après (*), assaisonner après la cuisson	2
Côtelettes de porc (2)	300	 		9-12 (*) 6-8	Poser sur la grille du haut, retourner après (*), assaisonner après la cuisson	2
Saucisses à griller (5)	400	 		7-9 (*) 5-6	Poser sur la grille du haut, retourner après (*)	2
Gratiner				10-14	Poser le plat à gratin sur la grille du bas	10
Toasts au fromage (4)		 	450 W	1/2 5-7	Faire griller le toast, beurrer, garnir d'une tranche de jambon cuit, d'une tranche d'ananas et d'une tranche de fromage fondu. Poser cette préparation au milieu de la grille.	

## TABELLE : RÉCHAUFFAGE ET CUISSON DE SNACKS SURGELÉS

Snacks -surgelés-	Quantité -g-	Réglage	Puissance en -W-	Temps de cuisson -Mn-	Conseils
Pommes de terre frites (normales)	250		630 W	4-5	Disposer dans un moule à quiche et placer ce dernier sur la grille du haut; retourner après
				2-4 (*)	
				3-4	
(fines)	250		630 W	3-4	
				3-5 (*)	
				3-4	
Pizza, fines	300-400		270 W/220° C	9-11	220° C préchauffé. Poser sur la grille du haut
Américain Pizza	400-500		270 W/220° C	10-12	220° C préchauffé. Poser sur la grille du haut
Quiche Lorraine, Tarte aux oignons, 2 Stück	360		270 W/180° C	19-22	180° C préchauffé. Poser sur la grille du haut
Baguettes garnies	250		270 W/230° C	8-10	Poser sur la grille du haut



## ADAPTATION DE RECETTES CONVENTIONNELLES

### ● A la cuisson aux micro-ondes

Si vous voulez préparer vos recettes favorites avec le micro-ondes, vous devez respecter les conseils suivants :

Réduisez les temps de cuisson d'un tiers à la moitié.

Suivez les indications des recettes de ce recueil. Les aliments à forte teneur en liquide comme la viande, le poisson, les volailles, les légumes, les fruits, les potées et les soupes peuvent être cuits facilement au micro-ondes. Il faut humecter la surface des aliments à faible teneur en humidité comme par exemple les plats cuisinés.

Pour les aliments crus qui doivent être cuits à l'étuvée, réduire l'addition de liquide aux deux tiers de la quantité indiquée dans la recette originale. Le cas échéant, rajouter du liquide pendant la cuisson.

On peut considérablement réduire l'addition de graisse. Une faible quantité de beurre, de margarine ou d'huile suffit à donner du goût au mets. Le micro-ondes est donc idéal pour cuire des plats à faible teneur en matières grasses, par exemple dans le cadre d'un régime.

### ● A la cuisson combinée

En général, les règles sont les mêmes que pour la cuisson au micro-ondes. De plus, il faut tenir compte des conseils suivants :

1. Lors du réglage de la température de l'air chaud, respectez les indications de ce recueil de recettes.  
Pour les temps de cuisson assez longs, ne choisissez pas une température trop élevée car les mets bruniraient trop rapidement sans être complètement cuits.
2. Il faut moduler la puissance des micro-ondes en fonction de la nature des aliments et du temps de cuisson. Respectez les indications de ce recueil de recettes.
3. Lorsque vous préparez des plats en cuisson mixte micro-ondes + gril, vous devez savoir que pour les aliments épais et de grande taille, comme les rôtis de porc, le temps de cuisson micro-ondes est plus long que pour les aliments plats et de petite taille.  
Pour la cuisson au gril, c'est l'inverse. Plus l'aliment est près du gril, plus il brunit rapidement. Cela signifie que lorsque vous préparez de grosses pièces à rôtir en cuisson mixte, le temps nécessaire pour les griller est éventuellement plus court que pour les pièces plus petites.
4. Pour la cuisson mixte ou la cuisson à l'air chaud seulement, on utilise en règle générale la grille du bas. Pour le gril, utilisez la grille du haut pour obtenir un brunissage rapide et uniforme (exception: les aliments épais et de grande taille et les soufflés seront cuits sur la grille du bas).

## LA PREPARATION DES RECETTES

- Toutes les recettes de ce recueil sont, à défaut d'indication contraire, prévues pour quatre personnes.
- Vous trouverez au début de chaque recette des recommandations sur la vaisselle à utiliser et sur le temps de cuisson total.
- Pour les recettes utilisés le grille du haut oder grille du bas, exclusivement utilisés le rond grille s'il vous plait.
- A défaut d'indication contraire, les quantités indiquées sont celles des aliments nettoyés et prêts à cuisiner.
- Les œufs utilisés pour les recettes ont un poids de 55 g (calibre 3).

## Hors d'œuvre et snacks

Allemagne

### Toast aux champignons

Champignontoast

Temps de cuisson total: env. 3-4 mn  
Vaisselle: Grille du haut

#### Ingrédients

- 2 CC de beurre ou de margarine
- 2 gousses d'ail, écrasées
- Sel
- 4 tranches de pain de mie
- 75 g de champignons frais, en tranches
- Sel et Poivre
- 75 g de fromage râpé
- 4 CC Persil, finement haché
- Poudre de paprika, doux

#### Préparation

- Mélanger le beurre, l'ail et le sel.
- Griller les tranches de pain de mie et les tartiner de beurre d'ail. Placer les champignons sur les toast, saler et poivrer.
- Mélanger le fromage avec le persil et le mettre sur les champignons, puis les saupoudrer de poudre de paprika.
- Placer les toasts sur la grille du haut et faire gratiner.

3-4 mn.  270 W

Suisse

### Gâteau au fromage suisse

Schweizer Käsewähe

Temps de cuisson total: env. 32-36 minutes  
Vaisselle: 1 moule à tarte  
(Ø environ 30-32 cm)

#### Ingrédients

- 250 g de farine
- 120 g de beurre ou de margarine
- 80 ml d'eau
- 1 CC de sel
- 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le moule
- 1 oignon (50 g) haché menu
- 170 g d'emmental râpé
- 170 g de gruyère râpé
- 4 CS de farine (40 g)
- 3 oeufs
- 270 ml de lait
- 120 g de yaourt maigre
- 1 CC de sel
- Noix de muscade

#### Préparation

- Pétrir la farine, le beurre, l'eau et le sel. Étaler la pâte sur un plan de travail fariné. Graisser le moule, y mettre la pâte et la percer à plusieurs endroits avec une fourchette.
- Précuire la pâte sur la grille du bas.
- Mélanger les oignons avec le fromage et la farine. Batta les oeufs, le lait, le yaourt et les épices; incorporer le mélange fromage-farine-oignons.
- Verser la garniture sur la pâte. Cuire sur la grille du bas.

12-14 mn.  450 W/230° C

20-22 mn.  270 W/230° C



Italie

### Pizza aux artichauts

Pizza ai carciofi


Temps de cuisson total: env. 20-24 minutes  
Vaisselle: 1 moule à pizza (Ø environ 30 cm)

#### Ingrédients


- 15 g de levure de boulanger ou 1/2 paquet de levure sèche (4 g)
- 1 pincée de sucre
- 120 ml d'eau tiède
- 200 g de farine
- 1/2 CC de sel
- 1 CS d'huile d'olive
- 300 g de tomates en boîte, égouttées
- 50 g de salami coupé en tranches
- 70 g de jambon cuit coupé en tranches
- 120 g de coeurs d'artichauts en boîte
- 1 CC d'huile d'olive pour graisser le moule
- Basilic
- origan
- thym
- Sel
- poivre
- 10 olives
- 100 g d'emmental râpé

#### Préparation

- Délayer la levure et le sucre dans l'eau tiède.
- Dans une terrine, mettre la farine, y faire une fontaine, ajouter peu à peu la levure et le sucre dissous dans l'eau. Ajouter le sel et l'huile. Bien travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne élastique.
- Couvrir la pâte avec du film microondes résistant à la chaleur ou un torchon humide et la laisser lever.

20 mn.  40° C

- Couper les tomates en tranches, couper en quatre les coeurs d'artichauts et les tranches de salami et de jambon.
- Huiler le moule à pizza. Étaler la pâte, la mettre dans le moule et la garnir de tomates. Assaisonner et ajouter les autres ingrédients. Décorer avec les olives et saupoudrer de fromage.
- Cuire au four préchauffé sur la grille du bas.

10-12 mn.  450 W/230° C

10-12 mn.  230° C



## Hors d'œuvre et snacks

Autriche

### Petites saucisses en croûte

Würstchen im Teigmantel

8 saucisses

Temps de cuisson total: env. 25-27 minutes  
 Vaisselle: 1 tôle (Ø environ 32 cm)  
 Papier pour cuisson au four

#### Ingrédients

8 petites saucisses (50 g chacune)  
 300 g de pâte feuilletée surgelée  
 1 jaune d'oeuf  
 un peu d'eau  
 Sel  
 Cumin

#### Préparation

1. Percer soigneusement la peau des saucisses en plusieurs endroits.
2. Décongeler la pâte feuilletée en suivant les indications figurant sur l'emballage et l'étaler pour obtenir une pâte fine. Couper la pâte en 8 rectangles et enrouler chaque saucisse dans un rectangle.
3. Mélanger le jaune d'oeuf avec un peu d'eau. En badigeonner les rouleaux de pâte feuilletée et les saupoudrer de sel, de poivre et de carui.
4. Recouvrir la tôle de papier pour cuisson au four, y disposer les saucisses et cuire au four préchauffé sur la grille du bas.

25-27 mn. 230° C

Espagne

### Champignons de Paris farcis au rosmarin

Champiñones rellenos al romero

Temps de cuisson total: env. 12-18 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (1 litres)  
 1 terrine rond à couvercle  
 (Ø env. 26 cm)

#### Ingrédients

8 gros champignons de Paris entiers (env. 500 g)  
 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)  
 1 oignon (50 g), haché menu  
 50 g de jambon cru  
 poivre gris moulu  
 romarin haché  
 125 ml de vin blanc sec  
 125 ml de crème  
 2 CS de farine (20 g)

#### Préparation

1. Couper les pieds des champignons en petits morceaux. Couper le jambon en petits dés.
2. Repartir le beurre au fond de la terrine. Ajouter l'oignon, le jambon, les pieds de champignons, assaisonner avec le poivre et le romarin, couvrir et cuire.

3-5 mn. 900 W

Laisser refroidir.

3. Réchauffer dans l'autre terrine couverte 100 ml de vin et la crème.

1-3 mn. 900 W

4. Mélanger la farine et le reste du vin, mélanger au liquide chaud.

env. 1 mn. 900 W

5. Remplir les champignons avec la farce au jambon, les disposer dans la sauce. Poser la terrine et faire cuire sur la grille du haut. Placer le plat sur la grille supérieure et cuire à découvert.

7-9 mn. 270 W

Après le cuisson, laisser les champignons reposer environ 2 minutes.

France

### Quiche aux crevettes

Temps de cuisson total: env. 26-32 minutes  
 Vaisselle: 1 moule à tarte (Ø environ 26 cm)  
 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

100 g de farine  
 60 g de beurre ou de margarine  
 2 CS d'eau froide  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le moule  
 2 oignons (100 g) hachés menu  
 100 g de lard maigre (2 tranches), coupé en petits dés  
 100 g de crevettes décortiquées  
 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)  
 2 oeufs  
 100 ml de crème aigre  
 Sel et poivre  
 Noix de muscade  
 1 CS de persil haché

#### Préparation

1. Pétrir la farine, le beurre et l'eau et laisser reposer la pâte 30 minutes au frais.
2. Graisser le moule. Étaler la pâte, en garnir le moule, la percer à plusieurs endroits avec une fourchette et la précuire.

4-5 mn. 900 W

3. Beurrer la terrine. Faire cuire (terrine couverte) les oignons, le lard et les crevettes. Remuer une fois pendant la cuisson.

3-5 mn. 900 W

Laisser refroidir et verser le jus de cuisson.

4. Batta les oeufs en omelette avec la crème aigre et les épices.
5. Mélanger tous les ingrédients, en garnir la pâte. Cuire sur la grille du bas.

16-18 mn. 270 W/230° C

3-4 mn.

6. Avant de servir, garnir la quiche de persil haché.

## Soupes

Suède

### Bisque de crabe

*kräftsoppa*

Temps de cuisson total: env. 11-15 minutes  
Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litre)

#### Ingrédients

1	oignon (50 g) haché menu
50 g	de carottes coupées en rondelles
2 CS	de beurre ou de margarine (20 g)
500 ml	de bouillon de viande
100 ml	de vin blanc
100 ml	de madère
200 g	de crabe en boîte
1/2	feuille de laurier
3	Poivre blanc en grains
	Thym
3 CS	de farine (30 g)
100 ml	de crème
1 CS	de beurre ou de margarine

#### Préparation


1. Mettre les légumes et le beurre ou la margarine dans la terrine, couvrir et réchauffer.

2-3 mn.  900 W

2. Ajouter le bouillon de viande, le vin, le madère, le crabe et les épices aux légumes. Couvrir et cuire.

7-9 mn.  450 W

3. Retirer le laurier et les grains de poivre de la soupe. Délayer la farine dans un peu d'eau froide et la verser dans la soupe. Ajouter la crème, mélanger et réchauffer.

2-3 mn.  900 W

4. Remuer la soupe et y ajouter le beurre avant de servir.

Suisse

### Potage à l'orge des Grisons

*Bündner Gerstensuppe*

Temps de cuisson total: env. 30-35 minutes  
Vaisselle : 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

2 CS	de beurre ou de margarine (20 g)
1	oignon (50 g) haché menu
1-2	carottes (130 g) coupées en rondelles
15 g	de céleri coupé en dés
1	poireau (130 g) coupé en rondelles
3	feuilles de chou blanc (100 g) coupées en lamelles
	Poivre
200 g	d'os de veau
50 g	de grains d'orge
50 g	de lard maigre coupé en minces tranches
700 ml	de bouillon de viande
	pfeffer
4	saucisses de Francfort (300 g)

#### Préparation

1. Mettre le beurre et l'oignon haché dans la terrine, couvrir et cuire à l'étuvé.

1-2 mn.  900 W

2. Mettre les légumes dans la terrine. Ajouter les os, le lard maigre et l'orge et verser le bouillon de viande. Poivrer, couvrir et cuire.

9-11 mn.  900 W

20-22 mn.  450 W

3. Couper les saucisses en petits morceaux et les mettre dans la soupe 5 minutes avant la fin de la cuisson.
4. Après la cuisson, laisser reposer la soupe environ 5 minutes. Retirer les os avant de servir.

Pays-Bas

### Soupe aux champignons de Paris

*Champignonsoep*


Temps de cuisson total: env. 11-14 minutes  
Vaisselle : 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

200 g	de champignons de Paris coupés en tranches
1	oignon (50 g) haché menu
300 ml	de bouillon de viande
300 ml	de crème
2 1/2 CS	de farine (25 g)
2 1/2 CS	de beurre ou de margarine (25 g)
	sel
	Poivre
1	jaune d'oeuf
150 g	de crème fraîche

#### Préparation


1. Mettre les légumes et le bouillon de viande dans la terrine, couvrir et cuire.

7-9 mn.  900 W

2. Réduire tous les ingrédients en purée au mixer.
3. Pétrir la farine et le beurre et bien mélanger à la soupe la pâte ainsi obtenue. Saler, poivrer, couvrir et cuire. Remuer à la fin du temps de cuisson.

3-4 mn.  900 W

4. Mélanger le jaune d'oeuf et la crème fraîche, puis les mélanger peu à peu à la soupe. Réchauffer sans faire bouillir.

env. 1 mn.  900 W

Après la cuisson, laisser reposer la soupe environ 5 minutes.



## Soupes

Espagne

### Velouté de pommes de terre

Crema di patata

Temps de cuisson total: env. 17-22 minutes  
Vaisselle: 2 terrines à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

300 ml de bouillon de viande  
300 g de pommes de terre coupées en dés  
1 oignon (50 g) haché menu  
1 feuille de laurier  
500 ml de lait  
2-3 CS de beurre ou de margarine (20-30 g)  
2-3 CS de farine (20-30 g)  
Sel et poivre  
noix de muscade râpée  
3 CS de crème fraîche

#### Préparation

1. Mettre dans la terrine le bouillon, les pommes de terre, l'oignon et la feuille de laurier, couvrir et cuire.

8-10 mn. 900 W

2. Retirer le laurier et réduire en purée au batteur.
3. Faire chauffer le lait.

3-5 mn. 900 W

4. Pétrir le beurre et la farine et les incorporer au lait.
5. Ajouter la purée de pommes de terre, les épices et la crème fraîche. Couvrir la terrine et cuire en remuant de temps en temps.

6-7 mn. 900 W

France

### Soupe à l'oignon gratinée

Temps de cuisson total: env. 15-19 minutes  
Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
4 tasses (200 ml)

#### Ingrédients

1 CS de beurre ou de margarine (10-20 g)  
2 oignons (150 g) coupés en rondelles  
800 ml de bouillon de viande  
Sel  
poivre  
2 tranches de pain de mie  
4 CS de fromage râpé (40 g)

#### Préparation

1. Répartir le beurre dans la terrine, y mettre les rondelles d'oignons, le bouillon de viande et les épices, couvrir et cuire.

9-11 mn. 900 W

2. Faire griller le pain de mie, couper les tranches en dés et les disposer dans les tasses. Verser dessus la soupe à l'oignon et saupoudrer de fromage.
3. Poser les tasses sur la grille du haut et faire gratiner.

6-8 mn.

## Viandes, Poissons et Volailles

Allemagne

### Brochettes de viande panachées

Bunte Fleischspieße

Temps de cuisson total: env. 17-20 minutes  
Vaisselle: Grille du haut

4 brochettes en bois  
(longueur environ 25 cm)

#### Ingrédients

400 g d'escalope de porc  
100 g de lard maigre  
2 oignons (100 g) coupés en quatre  
4 tomates (250 g) coupées en quatre  
1/2 poivron vert (100 g) coupé en huit  
3 CS d'huile  
4 CC de paprika doux  
Sel  
1 CC de piment de Cayenne  
1 CC de sauce Worcester

#### Préparation

1. Couper la viande et le lard en dés de 2 à 3 cm.
2. Enfiler en alternance la viande et les légumes sur les quatre brochettes.
3. Mélanger l'huile et les épices et en badigeonner les brochettes. Poser les brochettes sur la grille du haut et les griller. Retourner les brochettes aux deux tiers du temps de cuisson.

17-20 mn. 450 W

4. Après la cuisson, laisser reposer les brochettes 2 minutes environ avant de servir.

Italie

### Côtelettes d'agneau au beurre aux fines herbes

Costolette di agnello al burro verde

Temps de cuisson total: env. 22-27 minutes  
Vaisselle: Grille du haut

#### Ingrédients

1-2 CS de persil haché menu  
1 gousse d'ail écrasée  
50 g de beurre ramolli  
2 CS de vin blanc sec  
Poivre fraîchement moulu  
côtelettes d'agneau de 100 g  
Sel

#### Préparation

1. Mélanger le persil, la gousse d'ail et le beurre. Incorporer lentement le vin blanc et poivrer.
2. Laver les côtelettes et les sécher, les inciser avec un couteau pointu à l'endroit le plus épais. Garnir l'incision de beurre aux fines herbes. Enduire les côtelettes avec le reste du beurre sur les deux faces.
3. Faire griller les côtelettes sur la grille du haut.

14-16 mn. retourner

8-11 mn.

4. Saler à la sortie et laisser reposer environ 2 minutes.



## Viandes, Poissons et Volailles

Espagne

### Jambon farci

*Jamón relleno*

Temps de cuisson total: env. 14-18 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litre)  
 1 plat ovale à gratin  
 (longueur env. 32 cm)

#### Ingrédients

150 g d'épinards frais sans tige  
 150 g de fromage blanc à 20% MG  
 50 g d'emmental  
 Poivre  
 Paprika doux  
 8 tranches de jambon cuit (400 g)  
 125 ml d'eau  
 125 ml de crème  
 2 CS de farine (20 g)  
 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat

#### Préparation

- Couper finement les épinards, les mélanger au fromage blanc et au fromage et épicer.
- Garnir chaque tranche de jambon avec une cuillerée à soupe de la farce, la rouler et y enfoncer une pique.
- Faire une sauce béchamel : verser l'eau et la crème dans la terrine, couvrir et réchauffer.

2-3 mn.  900 W

- Pétrir le beurre avec la farine, incorporer au liquide et bien mélanger au fouet.
- Couvrir, faire bouillir jusqu'à ce que la sauce soit liée.

env. 1 mn.  900 W

Remuer et assaisonner.

- Verser la sauce dans le plat graissé, y disposer les roulades, couvrir et cuire.

11-14 mn.  630 W

Après la cuisson, laisser reposer les roulades environ 2 minutes avant de servir.

Conseil:

Vous pouvez aussi utiliser une sauce béchamel en vente dans le commerce.



Grèce

### Aubergines farcies à la viande hachée

*Melitsánes jemistes mé kimá*

Temps de cuisson total: env. 18-20 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (1 litre)  
 1 plat ovale à gratin à couvercle  
 (longueur env. 30 cm)

#### Ingrédients

2 aubergines sans tige (env. 250 g chacune)  
 Sel  
 3 tomates (env. 200 g)  
 1 CC d'huile d'olive pour graisser la terrine  
 2 oignons (100 g) hachés  
 4 piments verts doux  
 200 g de viande hachée de bœuf ou d'agneau  
 2 gousses d'ail broyées  
 2 CS de persil non frisé haché  
 Sel  
 poivre  
 paprika fort  
 60 g de fromage de brebis grec coupé en dés  
 1 CC d'huile d'olive pour graisser le plat

#### Préparation

- Couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur. Les évider à la petite cuiller en laissant environ 1 cm de pulpe. Saler les aubergines. Couper la pulpe en dés.
- Peler deux tomates, enlever la partie dure et les couper en dés.
- Graisser le fond de la terrine avec l'huile d'olive, y mettre les oignons, couvrir et cuire à l'étuvée.

env. 2 mn.  900 W

- Enlever la queue et les pépins des piments, les couper en rondelles. En mettre un tiers de côté pour la décoration. Mélanger la viande hachée avec les dés d'aubergine d'oignons et de tomate, les piments, les gousses d'ail broyées et le persil, épicer.
- Sécher les moitiés d'aubergine. Les farcir avec la moitié du hachis, étaler le fromage de brebis puis recouvrir avec le reste de la farce.
- Garnir les moitiés d'aubergines avec la dernière tomate coupée en tranches et les rondelles de piment. Les mettre dans le plat à gratin, poser sur la grille du bas et cuire.

16-18 mn.  630 W

Laisser reposer les aubergines environ 2 minutes après la cuisson.

Conseil:

Vous pouvez remplacer les aubergines par des courgettes.





## Viandes, Poissons et Volailles

Chine

### Porc aux noix de cajou

Guangzhou

Temps de cuisson total: env. 17-22 minutes  
 Vaisselle: Moule à quiche  
 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

2 champignons noirs séchés  
 1 CS de vin de riz (saké)  
 1 CS d'huile  
 1 CC de sel  
 1 CS de sucre (15 g)  
 1 CS d'huile pour graisser le moule à quiche  
 300 g de filet de porc coupé en dés  
 100 g de noix de cajou  
 1 échalote (20 g) hachée menu  
 2 gousses d'ail écrasées  
 50 g de poivron rouge coupé en dés  
 50 g de poivron vert coupé en dés  
 1 CS de fécule de maïs  
 200 ml d'eau  
 1 CC de sauce de soja  
 Sel, Sucre et Poivre blanc

#### Préparation

1. Verser de l'eau bouillante sur les champignons et les faire gonfler au moins 30 minutes.
2. Mélanger le saké avec le sel, huile, et le sucre, y faire mariner la viande 20 minutes.
3. Huiler le moule à quiche. Étaler la viande dans le moule. Griller sans couvrir sur la grille du haut. Retourner au env. 7 minutes du temps de cuisson et ajouter les noix de cajou.

9-11 mn. 900 W

4. Mettre la viande et les noix de cajou dans une terrine, ajouter les légumes, couvrir et cuire.

6-8 mn. 900 W

5. Mélanger la fécule de maïs, l'eau, la sauce de soja et les épices et incorporer au mélange viande-légumes. Cuire terrine fermée. Remuer de temps en temps et à la fin du temps de cuisson.

2-3 mn. 900 W



Suisse

### Emincé de veau à la zurichoise

Zürcher Geschnetzeltes

Temps de cuisson total: env. 9-14 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

600 g de filet de veau  
 1 CS de beurre ou de margarine  
 1 oignon (50 g) haché menu  
 100 ml de vin blanc  
 Liant à sauce, foncé, pour environ 1/2 l de sauce  
 300 ml de crème  
 1 CS de persil haché

#### Préparation

1. Couper le filet en bandes de l'épaisseur d'un doigt.
2. Enduire uniformément la terrine de beurre. Mettre l'oignon et la viande dans la terrine, couvrir et cuire. Remuer une fois pendant la cuisson.

6-9 mn. 900 W

3. Ajouter le vin blanc, le liant à sauce et la crème, remuer, couvrir et continuer la cuisson. Remuer une fois pendant la cuisson.

3-5 mn. 900 W

4. Goûter l'émincé, remuer encore une fois et laisser reposer environ 5 minutes. Le garnir de persil.



France

### Lapin au thym

Temps de cuisson total: env. 42-46 minutes  
 Vaisselle: 1 plat à gratin à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

1 lapin (1 kg)  
 2 CS de beurre  
 1 CS de beurre ou de margarine (10 g) pour graisser le plat  
 100 g de petit lard coupé en dés  
 15 petits oignons (300 g) entiers, épluchés  
 Sel  
 poivre  
 100 ml d'eau  
 1 CS de thym frais haché menu  
 150 ml de crème fraîche  
 1 jaune d'oeuf  
 Sel  
 poivre

#### Préparation

1. Préchauffer le four à 230° C. Laver le lapin, le sécher et le couper en 8 portions. Poser les portions sur la grille du haut et les faire dorer légèrement en les retournant aux deux tiers du temps de cuisson.

21-23 mn. 230° C

2. Graisser le moule à gratin, y mettre le petit lard et les oignons. Disposer les morceaux de lapin, assaisonner et arroser d'eau. Couvrir le plat et cuire.

18-20 mn. 900 W

3. Sortir les morceaux de lapin et les garder au chaud. Mettre le thym dans le plat et incorporer la crème fraîche.
4. Dans une tasse, battre le jaune d'oeuf en ajoutant peu à peu la sauce. Incorporer ensuite le jaune d'oeuf au reste de la sauce. Couvrir le plat et cuire.

env. 3 mn. 630 W

5. Assaisonner la sauce, remuer et la verser sur la viande.



## Viandes, Poissons et Volailles

Italie

### Escalopes de veau à la mozzarella

Scalloppe alla pizzaiola


Temps de cuisson total: env. 18-22 minutes  
 Vaisselle: 1 plat bas, carré à gratin  
 (longueur environ 25 cm)

#### Ingrédients

2 fromages de mozzarella de 150 g  
 400 g de tomates en boîte, pelées  
 4 escalopes de veau (600 g)  
 20 ml d'huile d'olive  
 2 gousses d'ail coupées en rondelles  
 Poivre fraîchement moulu  
 2 CS de câpres (20 g)  
 Origa, Sel

#### Préparation

- Couper la mozzarella en tranches. Réduire les tomates en purée au batteur.
- Laver les escalopes, les sécher et les aplatir. Répartir l'huile et les rondelles d'ail dans le plat à gratin. Disposer les escalopes et les napper de coulis de tomates. Garnir de câpres, saupoudrer de poivre et d'origan et cuire terrine couverte sur la grille du bas.

9-11 mn.  630 W

Tourner les tranches d'escalope.

- Garnir chaque escalope de quelques tranches de mozzarella, saler et faire griller sans couvrir sur la grille du haut.

9-11 mn.  630 W

Après la cuisson, laisser reposer environ 5 minutes.

Conseil:

Vous pouvez servir ces escalopes avec des spaghetti et une salade fraîche.

Grèce

### Agneau braisé aux haricots verts

Kréas mé fasólia


Temps de cuisson total: env. 18-22 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

1-2 tomates (100 g)  
 400 g de viande d'agneau désossé  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser la terrine  
 1 oignon (50 g) haché menu  
 1 gousse d'ail broyée  
 Sel et Poivre  
 Sucre  
 250 g de haricots verts en conserve

#### Préparation

- Peler les tomates, enlever la partie dure et les réduire en purée au mixer.
- Couper la viande d'agneau en gros dés. Beurrer la terrine, y mettre la viande, l'oignon et la gousse d'ail, épicer, couvrir et cuire.

8-10 mn.  900 W

- Ajouter les haricots et la purée de tomates à la viande, couvrir et continuer la cuisson.

10-12 mn.  630 W

Après la cuisson, laisser l'agneau braisé reposer environ 5 minutes.

Conseil:

Si vous utilisez des haricots frais, il faut les précuire.

Pays-Bas

### Terrine de viande hachée

Gehacktschotel


Temps de cuisson total: env. 23-25 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

500 g de viande hachée (moitié porc, moitié boeuf)  
 3 oignons (150 g) hachés menu  
 1 oeuf  
 50 g de chapelure  
 Sel  
 Poivre  
 350 ml de bouillon de viande  
 70 g de concentré de tomates  
 2 pommes de terre (200 g) coupées en dés  
 2 carottes (200 g) coupées en dés  
 2 CS de persil haché

#### Préparation

- Bien pétrir la viande hachée, les oignons hachés, l'oeuf et la chapelure pour obtenir une pâte homogène, saler et poivrer. Mettre la pâte dans la terrine.
- Mélanger le bouillon de viande et le concentré de tomates.
- Ajouter les pommes de terre, les carottes et le bouillon à la viande hachée, mélanger et cuire à couvert. Remuer une fois avant la fin de la cuisson.

23-25 mn.  900 W

Remuer encore la terrine et laisser reposer environ 5 minutes. Garnir de persil avant de servir.



## Viandes, Poissons et Volailles

Allemagne

### Filet de boeuf en pâte feuilletée

Rinderfilet in Blätterteig

Temps de cuisson total: env. 36-42 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 plat à gratin  
 (longueur environ 26 cm)

#### Ingrédients

300 g de pâte feuilletée surgelée  
 1 CS de beurre ou de margarine (10 g)  
 150 g de lard maigre coupé en dés  
 4-5 oignons nouveaux (150 g) coupés en rondelles  
 300 g de champignons de Paris coupés en tranches  
 1 kg de filet de boeuf  
 1 CS d'huile végétale  
 1 CS de persil (10 g) haché menu  
 1 gousse d'ail écrasée  
 1 oeuf  
 Sel  
 poivre  
 1-2 CS de lait

#### Préparation

- Décongeler la pâte feuilletée en suivant les indications figurant sur l'emballage. Étaler le beurre dans la terrine, répartir le lard, les oignons et les champignons, couvrir et faire cuire à l'étuvée. Remuer une fois de temps en temps.

4-6 mn.  900 W

Verser l'eau de cuisson.

- Laver le filet, le sécher et le badigeonner d'huile à l'aide d'un pinceau. Faire rôtir sur la grille du haut en retournant une fois.

15-17 mn.  270 W

- Mélanger le persil et l'ail aux légumes étuvés, saler et poivrer.
- Étaler la pâte feuilletée en formant un carré de 30 cm de côté en gardant un peu de pâte pour la garniture.
- Séparer le blanc de l'oeuf du jaune. Badigeonner les bords de la pâte de blanc d'oeuf et répartir la moitié des légumes au centre de la pâte.
- Saler et poivrer la viande et la poser sur les légumes. Répartir le reste des légumes sur le filet. Rabattre la pâte sur la viande et fermer en appuyant sur les bords. Percer la pâte en plusieurs endroits avec une fourchette.
- Rincer le plat à gratin à l'eau froide et y mettre la pâte feuilletée avec la fermeture vers le bas.
- Pour la décoration, découper des formes dans le reste de la pâte.
- Mélanger le jaune d'oeuf et le lait, badigeonner la pâte, cuire au four préchauffé sur la grille du bas.

17-19 mn.  450 W/230° C

Après la cuisson, laisser le filet de boeuf en pâte feuilletée reposer 10 minutes environ avant de servir.



Chine

### Crevettes aux piments forts

2 portions


Temps de cuisson total: env. 6-8 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (1 litre)  
 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

6 grosses crevettes décortiquées (240 g)  
 45 ml de vin blanc  
 2 petits poireaux (200 g)  
 1-2 piments forts  
 20 g de gingembre  
 1 CS de fécule  
 2 CS d'huile végétale (20 g)  
 1 1/2 CS de sauce de soja (20 ml)  
 1 CS de sucre  
 1 CS de vinaigre

#### Préparation

- Laver les crevettes, enlever la carapace et la queue. Inciser le dos et les vider. Couper les crevettes en 2 ou 3 morceaux. Inciser chaque morceau afin qu'il ne se contracte pas pendant la cuisson. Mettre les crevettes dans une terrine, les arroser de vin blanc, couvrir et mariner.
- Laver les poireaux et les piments et les sécher. Couper les poireaux en morceaux de 5 cm, couper les piments en deux et enlever les pépins. Peler le gingembre et le couper en rondelles.
- Retirer les crevettes du vin et les saupoudrer de fécule.
- Mettre l'huile, le poireau, les piments et les rondelles de gingembre dans la terrine, couvrir et réchauffer.

env. 2 mn.  900 W

- Ajouter les crevettes, les assaisonner de sauce de soja, de sucre et de vinaigre, remuer, couvrir et cuire.

4-6 mn.  900 W

Après la cuisson, laisser reposer de 1 à 2 minutes.  
 Servir chaud.



## Viandes, Poissons et Volailles

France

### Filets de sole

2 portions


Temps de cuisson total: env. 12-14 minutes  
 Vaisselle: 1 plat ovale à gratin à couvercle  
 (longueur environ 26 cm)

#### Ingrédients

400 g de filets de sole  
 1 citron non traité  
 2 tomates (150 g)  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat  
 1 CS d'huile végétale  
 1 CS de persil haché  
 Sel  
 poivre  
 4 CS de vin blanc (30 ml)  
 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)

#### Préparation

1. Laver et sécher les filets de sole. Enlever les arêtes.
2. Couper le citron et les tomates en tranches fines.
3. Beurrer le plat, y disposer les filets et les arroser d'huile végétale.
4. Saupoudrer le poisson de persil, y disposer les tranches de tomates, saler et poivrer. Recouvrir les tomates avec les tranches de citron et arroser de vin blanc.
5. Parsemer les rondelles de citron de petites noisettes de beurre, couvrir et cuire.

12-14 mn.  630 W

Après la cuisson, laisser les filets de sole reposer environ 2 minutes avant de servir.

Conseil:

Vous pouvez aussi utiliser de la sébaste, du flétan, du mulet, du carrelet ou du cabillaud.

Norvège

### Gratin de poisson «Sandefjord»

Fiskegratin "Sandefjord"

Temps de cuisson total: env. 21-23 minutes  
 Vaisselle: 1 plat ovale à gratin  
 (longueur environ 30 cm)

#### Ingrédients

800 g de filet de poisson (lingue ou cabillaud)  
 Jus d'un citron  
 Sel  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat  
 4 tomates (300 g), pelées, coupées en tranches  
 100 g de crevettes décortiquées  
 3 oeufs  
 125 ml de crème  
 2 CC de poivre vert en grains  
 Sel  
 1 CS de persil non frisé haché menu

#### Préparation

1. Laver les filets, les sécher et les arroser de jus de citron. Les laisser reposer environ 15 minutes, les sécher à nouveau et les saler.
2. Graisser le plat et y disposer en couches successives les tranches de tomate, les crevettes et les filets de poisson.
3. Battre les oeufs avec la crème, les épices et le persil. Napper le gratin de sauce. Cuire sans couvrir sur la grille du bas.

21-23 mn.  630 W/200° C

4. Après la cuisson, couvrir le plat et laisser le gratin reposer de 5 à 10 minutes.

Suisse

### Filet de poisson à la sauce au fromage

Fischfilet mit Käsesauce


Temps de cuisson total: env. 14-17 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (1 litre)  
 1 plat ovale à gratin  
 (longueur env. 26-30 cm)

#### Ingrédients


4 filets de poisson (env. 800 g)  
 (p. ex. "Egli", flet ou cabillaud)  
 2 CS de jus de citron  
 Sel  
 1 CS de beurre ou de margarine  
 1 oignon (50 g) haché menu  
 2 CS de farine (20 g)  
 100 ml de vin blanc  
 1 CC d'huile végétale pour huiler le plat  
 100 g d'emmental râpé  
 2 CS de persil haché

#### Préparation

1. Laver les filets, les sécher et les arroser de jus de citron. Les laisser reposer environ 15 minutes, les sécher à nouveau et les saler.
2. Répartir le beurre au fond de la terrine, y ajouter l'oignon, couvrir et cuire à l'étuvée.

env. 2 mn.  900 W

3. Saupoudrer l'oignon de farine et mélanger. Ajouter le vin blanc et mélanger.
4. Graisser le plat à gratin et y disposer les filets. Verser la sauce sur les filets, recouvrir de fromage râpé et faire cuire sur la grille du bas.

15-18 mn.  630 W

Après la cuisson laisser les filets reposer environ 2 minutes. Avant de servir, garnir avec du persil haché.



## Viandes, Poissons et Volailles

Allemagne

### Poêlée de dinde épicée

*Pikante Putenfanne 2 Portions*

Temps de cuisson total: env. 21-26 minutes

Vaisselle: 1 plat ovale à gratin à couvercle (longueur env. 26 cm)

#### Ingrédients

- 1 tasse de riz long précuit (120 g)
- 1 sachet de safran
- 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat
- 1 oignon (50 g) coupé en rondelles
- 1 poivron rouge (100 g) coupé en lamelles
- 1 petit poireau (100 g) coupé en lamelles
- 300 g de blanc de dinde coupé en dés
- Poivre,
- paprika en poudre
- 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)
- 2 tasses de bouillon de viande (300 ml)

#### Préparation

1. Mélanger le riz et le safran et les mettre dans le plat préalablement graissé. Mélanger les rondelles d'oignon, les lamelles de poivron et de poireau et les dés de blanc de dinde et les épicer. Les disposer par couches sur le riz. Répartir le beurre en petites noisettes.
2. Ajouter le bouillon de viande, couvrir et cuire.

5-7 mn. 900 W

16-19 mn. 630 W

Laisser reposer environ 5 minutes après la cuisson.

Conseil:

Vous pouvez remplacer les blancs de dinde par des blancs de poulet.



France

### Poulet au curry

Temps de cuisson total: env. 28-32 minutes

Vaisselle: 1 terrine à couvercle (3 litres)

#### Ingrédients

- 1 poulet (1000 g)
- 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser la terrine
- 2 carottes (200 g) coupées en petits dés
- 1 branche de céleri (150 g) coupée en petits dés
- 1 gousse d'ail
- 1 pomme épluchée (125 g) coupée en petits dés
- 1 oignon (50 g) haché menu
- Sel et Poivre
- 1-2 CS de curry
- 1 CS de farine
- 150 ml d'eau (1 tasse)
- 3 tomates (200 g), pelées

#### Préparation

1. Laver le poulet, le sécher et le couper en 8 portions.
2. Beurrer la terrine, y mettre les morceaux de poulet, ajouter les dés de légumes, saler et poivrer. Saupoudrer de curry et de farine et bien mélanger. Ajouter l'eau et les tomates pelées et broyées. Couvrir et sur le trépied bas cuire. Remuer une fois à la moitié du temps et continuer la cuisson sans couvercle.

28-32 mn. 630 W/220° C

Après la cuisson, laisser le poulet reposer 3 minutes environ.

Conseil:

Servir le poulet accompagné de riz, de noix de coco râpée, de condiment à la mangue et de rondelles de banane pour atténuer la force du curry.



Autriche

### Poulet farci rôti

*Gefülltes Brathendl 2 portions*

Temps de cuisson total: env. 31-35 minutes

Vaisselle : ficelle

#### Ingrédients

- 1 poulet (1000 g)
- Sel
- Romarin haché
- Marjolaine hachée
- 1 petit pain rassis (40 g)
- Sel
- 1 bouquet de persil haché menu (10 g)
- 1 Noix muscade
- 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)
- 1 jaune d'oeuf
- 3 CS de beurre ou de margarine (30 g)
- 1 CS de paprika doux
- Sel

#### Préparation

1. Laver le poulet, le sécher, épicer l'intérieur avec le sel, le romarin et la marjolaine.
2. Faire tremper le petit pain environ 10 minutes dans l'eau froide puis en extraire l'eau. Le mélanger avec le sel, le persil, la noix muscade, le beurre et le jaune d'oeuf et en farcir le poulet. Fermer le poulet avec de la ficelle.
3. Faire chauffer le beurre.

env. 1 mn. 900 W

Mélanger le paprika et le sel avec le beurre et en badigeonner le poulet.

4. Poser le poulet avec la poitrine vers le bas et rôtir sur la grille du bas. Retourner à la moitié du temps du cuisson.

30-34 mn. 450 W/200° C

Après la cuisson laisser le poulet reposer 5 minutes au four.



## Viandes, Poissons et Volailles

France

### Canard à l'orange

Temps de cuisson total: env. 65-73 minutes  
 Vaisselle: 1 moule rond (Ø environ 32 cm)  
 Assiette creuse  
 2 terrines à couvercle (2 litre)

#### Ingrédients

1 jeune canard (1800 - 2000 g), vidé  
 Sel  
 poivre  
 1 branche de marjolaine  
 200 ml d'eau  
 1 foie de canard (50 g)  
 6 oranges non traitées (1200 g)  
 1 CS de sucre (10 g)  
 1 CS d'eau  
 1 CS de vinaigre  
 250 ml de bouillon de viande  
 150 ml de porto  
 1 CS de féculé de pomme de terre (10 g)


#### Préparation

- Laver l'intérieur et l'extérieur du canard, le sécher, saler et poivrer. Mettre la branche de marjolaine à l'intérieur du canard.
- Verser l'eau dans le moule et poser une assiette creuse retournée dans le moule. Poser le canard sur l'assiette et cuire sur la grille du bas.  
Retourner le canard à mi-cuisson.

58-62 mn.  270 W/230° C

Poser le canard sur un plateau à servir que vous aurez préchauffé.

- Recueillir avec précaution la graisse qui se trouve à la surface du jus de cuisson et la mettre dans une terrine. Écraser le foie de canard et cuire à couvert.

2-4 mn.  900 W

- Éplucher deux oranges en faisant un zeste très fin. Couper le zeste en très fines lamelles, les mettre dans la deuxième terrine avec le sucre et l'eau, couvrir et faire chauffer.

2-3 mn.  900 W

- Ajouter au foie de canard le zeste d'orange, le vinaigre, le bouillon de viande et le porto.
- Presser une orange. Mélanger la féculé de pomme de terre et le jus d'orange et incorporer à la sauce. Couvrir la terrine et laisser la sauce prendre en remuant de temps en temps et à la fin.

3-4 mn.  900 W

- Éplucher les autres oranges, peler les quartiers et les disposer sur le plateau à servir. Si nécessaire, dégraisser la sauce, retirer le foie de canard et assaisonner.
- Verser un peu de sauce sur les quartiers d'orange. Verser la sauce dans une saucière et la servir avec le canard.



Italie

### Cailles à la sauce au fromage et aux herbes

Quaglia in salsa vellutata

Temps de cuisson total: env. 18-22 minutes  
 Vaisselle: ficelle  
 1 plat à gratin rectangulaire (env. 20 x 20 x 6 cm)  
 1 terrine à couvercle (1 litre)

#### Ingrédients

4 cailles (600 g - 800 g)  
 sel  
 poivre  
 200 g de lard maigre coupé en tranches fines  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat  
 1 CS de persi  
 sauge  
 romarin  
 basilic frais hachés  
 150 ml de porto  
 250 ml de bouillon de viande  
 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)  
 2 CS de farine (20 g)  
 50 g d'emmental râpé

#### Préparation

- Laver les cailles et les sécher soigneusement. Les saler et poivrer à l'extérieur et l'intérieur, les barder avec le lard et les ficeler.
- Poser les cailles et faire griller sur la grille du haut.

8-10 mn.  630 W

- Graisser le plat et poser les cailles avec le côté grille vers le bas. Hacher finement les herbes, en saupoudrer les cailles puis arroser de porto.  
Continuer la cuisson sur la grille du bas.

6-8 mn.  630 W

Retirer les cailles du jus de cuisson.

- Couvrir et réchauffer le bouillon de viande dans la terrine.

env. 2 mn.  900 W

Pétrir le beurre et la farine, mélanger au liquide, faire bouillir et cuire en remuant de temps en temps.

env. 2 mn.  900 W

- Mélanger le fromage à la sauce. Ajouter la sauce au jus de cuisson, bien mélanger, en napper les cailles et servir.





## Viandes, Poissons et Volailles

Japon

### Potée japonaise

Nikujaga

Temps de cuisson total: env. 32-36 minutes  
Vaisselle: 1 terrine à couvercle (3 litres)

#### Ingrédients

200 g de viande de boeuf maigre  
500 g de pommes de terre coupées en quatre ou en huit  
400 g d'oignons coupés en quatre ou en huit  
400 ml d'eau  
3 CS de sucre (30g)  
3 CS de vin de riz  
3 CS de mirin (vin de riz sucré)  
70 ml de sauce de soja

#### Préparation

- Couper la viande en très fines lamelles de 3 à 4 cm de long et les mettre dans la terrine.
- Disposer les légumes en couches sur la viande. Mélanger le reste des ingrédients et les mettre dans la terrine. Couvrir et cuire. Remuer deux fois pendant la cuisson.

11-13 mn.		900 W
21-23 mn.		450 W

- Après la cuisson, laisser la potée reposer 10 minutes environ avant de servir.

Conseil:

A la place du boeuf, vous pouvez utiliser du porc ou du veau.



Espagne

### Roulades de poulet aux raisins secs

Rollitos de pollo y pasas

Temps de cuisson total: env. 18-20 minutes  
Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

4 blancs de poulet fins (600 g)  
Sel  
poivre  
4 tranches de jambon cuit (200 g)  
50 g de quesitos (fromage espagnol)  
1 boîte de soupe de poireau (400 g)  
50 g de raisins secs, lavés

#### Préparation

- Laver les blancs de poulet, les sécher et les aplatir. Saler et poivrer. Garnir chaque blanc d'une tranche de jambon et d'un morceau de fromage.
- Rouler les filets, les piquer avec un cure-dent en bois et les disposer dans la terrine.
- Verser la soupe sur les roulades, ajouter les raisins, couvrir et cuire.

18-20 mn.		900 W
-----------	--	-------

Laisser reposer les roulades 10 minutes environ avant de servir.



## Légumes

Allemagne

### Tarte au poireau

Porreetorte

Temps de cuisson total: env. 29-37 minutes  
Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
1 moule à fond amovible  
(Ø environ 26 cm)

#### Ingrédients

450 g de poireaux émincés  
3 CS d'eau  
Sel  
1 pincée de curry  
100 g de farine de blé complet  
80 g de farine de seigle type 1150  
3 CC de levure chimique  
1 oeuf  
75 g de yaourt maigre  
1 CS d'huile végétale  
1/2 CC de sel  
1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le moule  
150 g de crème aigre  
3 oeufs  
2 CS de farine de blé complet (20 g)  
Sel aux fines herbes  
poivre  
1 pincée de noix de muscade râpée  
1 CC de persil haché menu  
1 CC de ciboulette hachée  
1 CC d'aneth haché menu  
100 g d'emmental râpé

#### Préparation

- Mettre le poireau dans la terrine, ajouter l'eau, couvrir et précuire.

5-8 mn.		900 W
---------	--	-------

Verser l'eau de cuisson.

Saler et assaisonner avec le curry.

- Mélanger la farine et la levure. Ajouter l'oeuf, le yaourt, l'huile et le sel et pétrir au batteur.
- Graisser le moule. Étaler la pâte à la taille du moule, en garnir le moule, remonter les bords d'environ 1 cm.
- Mélanger la crème aigre avec les oeufs et la farine. Assaisonner avec le sel aux fines herbes, le poivre, la noix de muscade et les fines herbes puis mélanger avec le fromage râpé.
- Incorporer le mélange aux poireaux. Garnir la tarte, faire cuire sur la grille du bas.

11-13 mn.		270 W/230° C
-----------	--	--------------

11-13 mn.		230° C
-----------	--	--------

2-3 mn.		
---------	--	--

Après la cuisson, laisser la tarte reposer 2 minutes environ avant de servir.





## Légumes

Autriche

### Chou-fleur à la sauce au fromage

*Karfiol mit Käsesauce*


Temps de cuisson total: env. 18-21 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 terrine à couvercle (1 litre)

#### Ingrédients

800 g de chou-fleur (entier)  
 1 tasse d'eau (150 ml)  
 125 ml de lait  
 125 ml de crème  
 75-100 g de fromage fondu  
 2-3 CS de liant à sauce (20-30 g)

#### Préparation

1. Faire plusieurs incisions dans le trognon du chou-fleur. Mettre le chou-fleur la tête vers le haut dans la terrine, ajouter l'eau, couvrir et cuire.

15-17 mn.  900 W

Laisser reposer le chou-fleur quelques minutes dans la terrine couverte, puis verser l'eau de cuisson.

2. Verser le lait et la crème fouettée dans la terrine, ajouter le fromage coupé en morceaux, couvrir et réchauffer.

env. 2-3 mn.  900 W

3. Bien mélanger le liant à sauce, couvrir et réchauffer.

env. 1 mn.  900 W

Bien remuer la sauce et la verser sur le chou-fleur.

Conseil:

Avant de servir, vous pouvez garnir le chou-fleur de persil haché.



France

### Ratatouille spéciale

Temps de cuisson total: env. 17-19 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

5 CS d'huile d'olive (50 ml)  
 1 gousse d'ail broyée  
 1 oignon (50 g) coupé en rondelles  
 1 petite aubergine (250 g), coupés en gros dés  
 1 courgette (200 g) coupée en gros dés  
 1 poivron (200 g), coupé en gros dés  
 1 tubercule de fenouil (75 g), coupé en petits dés  
 Poivre  
 1 bouquet garni  
 200 g de coeurs d'artichaut, en boîte  
 Sel  
 Poivre



#### Préparation

1. Mettre l'huile d'olive et la gousse d'ail dans la terrine. Ajouter les légumes à l'exception des coeurs d'artichaut, poivrer. Ajouter le bouquet garni, couvrir et cuire en remuant de temps en temps une fois pendant la cuisson.

17-19 mn.  900 W

Cinq minutes avant la fin de la cuisson, ajouter les coeurs d'artichaut et réchauffer.

2. Saler et poivrer. Retirer le bouquet garni avant de servir. Après la cuisson laisser la ratatouille reposer environ 2 minutes.

Conseils:

Servir la ratatouille chaude avec des plats de viande. Froide, c'est un excellent hors-d'oeuvre.

Un bouquet garni est composé de :

- une racine de persil
- légumes à potage
- une branche de livèche
- une branche de thym et
- quelques feuilles de laurier



France

### Gratin dauphinois

Temps de cuisson total: env. 23-25 minutes  
 Vaisselle: 1 plat ovale à gratin  
 (longueur environ 26 cm)

#### Ingrédients

1 CS de beurre ou de margarine  
 500 g de pommes de terre, épluchées, coupées en fines rondelles  
 Sel  
 poivre  
 2 ousses d'ail écrasées  
 300 g de crème fraîche  
 150 ml de lait  
 50 g de fromage râpé (Gouda)

#### Préparation

1. Beurrer le plat. Disposer les pommes de terre par couches successives. Assaisonner chaque couche de sel, de poivre et d'ail.
2. Mélanger la crème fraîche et le lait, verser le mélange sur les pommes de terre. Saupoudrer de fromage râpé et faire cuire sur le trépied bas.

23-25 mn.  630 W/200° C

Après la cuisson, laisser le gratin reposer 10 minutes environ avant de servir.





## Légumes

Pays-Bas

### Endives gratinées au jambon

Gegratineerde Brussels Iof

Temps de cuisson total: env. 19-24 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 plat ovale à gratin  
 (longueur environ 32 cm)

#### Ingrédients

8 petites endives (800 g)  
 125 ml d'eau  
 125 ml de lait  
 2 CS de liant à sauce, clair (20 g)  
 2 jaunes d'oeuf  
 4 CS de gouda vieux râpé (20 g)  
 Sel  
 poivre  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat  
 4 tranches de jambon cuit (200 g)  
 2 CS de gouda vieux râpé (10 g)

#### Préparation

1. Creuser avec un couteau pointu un petit cône à l'intérieur du pied des endives pour en éliminer l'amertume. Verser l'eau dans la terrine et faire cuire les endives terrine fermée en les tournant une fois pendant la cuisson.

10-12 mn. 900 W

2. Sortir les endives. Verser le lait dans la terrine et incorporer le liant à sauce. Couvrir la terrine et faire prendre la sauce en tournant de temps en temps et à la fin.

3-4 mn. 630 W

3. Battre le jaune d'oeuf dans une tasse. Délayer peu à peu le jaune d'oeuf avec de la sauce puis verser le mélange obtenu dans la sauce et incorporer le fromage. Mélanger soigneusement et assaisonner.

4. Graisser le plat à gratin et y mettre les endives. Couper les tranches de jambon en deux, les disposer sur les endives et napper le tout de sauce. Saupoudrer de gouda râpé et faire gratiner sur la grille du haut.

6-8 mn. 450 W

Après la cuisson, laisser reposer 5 minutes environ avant de servir.

Allemagne

### Gratin de brocoli et pommes de terre aux champignons de Paris

Broccoli-Kartoffelauflauf mit Champignons

Temps de cuisson total: env. 36-39 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 moule à gratin (Ø environ 26 cm)

#### Ingrédients

400 g de pommes de terre, épluchées, coupées en deux (facultatif)  
 400 g de brocoli en bouquets  
 6 CS d'eau (60 ml)  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat  
 400 g de champignons de Paris coupés en tranches  
 1 CS de persil haché menu  
 Sel  
 poivre  
 3 oeufs  
 125 ml de crème  
 125 ml de lait  
 Sel  
 poivre  
 Noix de muscade  
 100 g de gouda râpé

#### Préparation

1. Mettre les pommes de terre et le brocoli dans la terrine. Ajouter l'eau, couvrir et cuire en remuant une fois pendant la cuisson.

9-12 mn. 900 W

2. Couper les pommes de terre en rondelles.

3. Graisser le moule à gratin. Disposer une couche de brocoli, une couche de champignons et une couche de pommes de terre en alternant. Saupoudrer de persil, saler et poivrer.

4. Mélanger les oeufs avec le liquide et les épices et verser le mélange sur les légumes. Saupoudrer de fromage râpé et faire cuire. (Cette recette donne environ 1,5 kg).

AUTO COOK No 5

Après la cuisson, laisser le gratin reposer 10 minutes environ avant de servir.

## Légumes

Italie

### Artichauts à la romaine

*Carciofi alla Romana*

2 portions


Temps de cuisson total: env. 17-19 minutes  
 Vaisselle: 1 plat ovale à gratin à couvercle  
 (longueur env. 26 cm)

#### Ingrédients

2 artichauts (800 g)  
 1 litre d'eau  
 citron pressé  
 2 gousses d'ail broyées  
 1 bouquet de persil (10 g) haché  
 10 feuilles de menthe fraîche hachées  
 2 CS de chapelure  
 5 CS d'huile d'olive (50 ml)  
 Sel  
 Poivre gris fraîchement moulu  
 100 ml d'huile d'olive  
 400 ml d'eau  
 poivre gris fraîchement moulu  
 Sel

#### Préparation

- Couper les feuilles sèches et les pointes des artichauts. Couper les tiges à 3 cm environ du fond de l'artichaut. Mettre les artichauts dans un saladier rempli d'eau froide et de jus de citron pour empêcher l'artichaut de noircir.
- Mélanger l'ail, le persil, la menthe et la chapelure avec l'huile d'olive puis saler et poivrer.
- Retirer les artichauts de l'eau et les sécher. Écarter légèrement les feuilles et enlever les poils. Emplir les artichauts avec la farce et refermer les feuilles pour que la farce ne tombe pas.
- Disposer les artichauts dans le plat. Ajouter l'huile et verser l'eau. Saupoudrer de poivre fraîchement moulu, saler, couvrir et cuire.

17-19 mn.  900 W

Après la cuisson, laisser les artichauts reposer environ 2 minutes.



Allemagne

### Tomates farcies sur lit d'oignons nouveaux

*Gefüllte Tomaten auf Frühlingszwiebeln*


Temps de cuisson total: env. 20-27 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (1 litre)  
 1 plat ovale à gratin  
 (longueur env. 26 cm)

#### Ingrédients

1/2 bouquet de thym (5 g)  
 35 g de grains de sarrasin  
 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)  
 1 oignon (50 g) haché menu  
 2 gousses d'ail broyées  
 100 ml de bouillon de légumes  
 1 de persil frais non frisé (10 g)  
 100 g de gouda, en morceau  
 Sel  
 Poivre gris moulu  
 4 tomates charnues (600 g)  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat  
 4-5 oignons nouveaux (150 g)  
 1 bouquet de basilic (10 g)

#### Préparation

- Equeuter le thym. Laver le sarrasin. Graisser la terrine. Mettre l'oignon haché, l'ail et le thym dans la terrine, couvrir et réchauffer.
- Verser le bouillon, couvrir et cuire.
- Equeuter le persil et couper les feuilles en fines lamelles. Couper 4 tranches de gouda, couper le reste en dés. Mélanger le persil et les dés de fromage avec le sarrasin refroidi et épicer.
- Ouvrir les tomates par le haut et les évider. Remplir les tomates de sarrasin sans tasser. Poser une tranche de fromage sur les tomates puis replacer le chapeau.
- Couper les oignons nouveaux en rondelles obliques. Equeuter le basilic.
- Beurrer le plat à gratin. Répartir l'oignon, les feuilles de basilic et la chair des tomates dans le plat.
- Disposer les tomates sur le lit d'oignons, couvrir et cuire.

10-14 mn.  630 W

Après la cuisson, laisser les tomates farcies reposer env. 2 minutes.





## Pâtes, Riz et Quenelles

Italie

### Tagliatelles à la crème fraîche et au basilic

Tagliatelle alla panna e basilico

2 Portions

Temps de cuisson total: env. 15-21 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 moule à soufflé  
 (env. 20 cm diamètre)

#### Ingrédients

1 litre d'eau  
 1 CC de sel  
 200 g de tagliatelles  
 1 gousse d'ail  
 15-20 feuilles de basilic  
 200 g de crème fraîche  
 30 g de parmesan râpé  
 Sel  
 Poivre

#### Préparation

1. Verser l'eau salée dans la terrine, couvrir et porter à ébullition.

8-10 mn. 900 W

2. Ajouter les pâtes, porter à nouveau à ébullition puis cuire lentement.

1-2 mn. 900 W

6-9 mn. 270 W

3. Frotter entre temps le moule à soufflé avec la gousse d'ail. Hacher les feuilles de basilic, en mettre un peu de côté pour la décoration.
4. Bien égoutter les pâtes, les mélanger à la crème fraîche puis saupoudrer de basilic haché.
5. Ajouter le parmesan, le sel et le poivre, verser dans le moule à soufflé et remuer. Garnir de basilic et servir chaud.



Allemagne

### Gratin de pâtes aux courgettes

Zucchini-Nudel-Auflauf

Temps de cuisson total: env. 39-43 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 plat à gratin  
 (longueur environ 30 cm)

#### Ingrédients

500 ml d'eau  
 1/2 CC d'huile  
 Sel  
 80 g de macaronis  
 400 g de tomates en boîte, coupées en petits morceaux  
 3 oignons (150 g) hachés menu  
 Basilic, thym  
 Sel et poivre  
 1 CS d'huile pour graisser le plat  
 450 g de courgettes coupées en rondelles  
 150 g de crème aigre  
 2 oeufs  
 100 g de cheddar râpé

#### Préparation

1. Faire bouillir l'eau avec l'huile et le sel dans la terrine couverte.

3-5 mn. 900 W

2. Casser les macaronis en morceaux, les verser dans la terrine, remuer et laisser gonfler.

9-11 mn. 270 W

Égoutter les pâtes et les laisser refroidir.

3. Mélanger les tomates et les oignons et bien assaisonner. Graisser le plat à gratin, y verser les pâtes, les napper de sauce tomate et garnir de rondelles de courgette.

4. Battre les oeufs et la crème aigre, verser le mélange sur le gratin. Saupoudrer avec le fromage râpé.

Cuire sur la grille du bas.

(Cette recette donne environ 1,5 kg).

AUTO COOK No. 5

Après la cuisson, laisser le gratin reposer 5 à 10 minutes avant de servir.



Sauce pour pâtes

#### Sauce bolonaise

Temps de cuisson total: env. 14-20 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

30 g de lard maigre  
 100 g de champignons de Paris coupés en petits dés  
 1/2 oignon (25 g) haché menu  
 1 carotte (50 g) coupée en petits dés  
 50 g de céleri coupé en petits dés  
 200 g de viande de boeuf hachée  
 100 ml de vin blanc  
 1/2 bouquet de persil haché menu  
 3 CS de concentré de tomates (45 g)  
 1 pincée de sucre  
 1 pincée de noix de muscade  
 Sel et Poivre

#### Préparation

1. Couper le lard en dés, le mettre avec les légumes dans la terrine, couvrir et cuire à l'étuvée.

4-6 mn. 900 W

2. Réduire les légumes en purée puis ajouter la viande hachée, le vin, le persil et le concentré de tomates. Épicier. Ne pas couvrir entièrement la terrine pour permettre à la vapeur de s'échapper. Porter la sauce à ébullition puis cuire.

4-6 mn. 900 W

6-8 mn. 630 W



## Pâtes, Riz et Quenelles

Sauce pour pâtes

### Sauce tomate

Temps de cuisson total: env. 8-9 minutes


Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

- 5-7 tomates (500 g)  
 1 CS de beurre ou de margarine  
 1 oignon (50 g) haché menu  
 2 CS de concentré de tomates (30 g)  
 200 ml de bouillon de viande  
 Sel et poivre  
 sucre  
 Origan  
 Basilic  
 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)  
 2 CS de farine (20 g)

#### Préparation


- Peler les tomates et enlever la partie dure, enlever les pépins et couper la chair en dés.
- Répartir le beurre dans la terrine, ajouter l'oignon haché, couvrir et cuire à l'étuvée.

env. 2 mn.  900 W

- Ajouter les tomates coupées en dés, le concentré de tomates et le bouillon de viande, épicer, couvrir et cuire à l'étuvée.

env. 3 mn.  900 W

- Pétrir le beurre avec la farine et mélanger à la sauce avec un fouet. Couvrir et faire chauffer. Remuer de temps en temps et après la cuisson.

3-4 mn.  900 W

Sauce pour pâtes

### Sauce au Gorgonzola

Temps de cuisson total: env. 5 minutes


Vaisselle: 1 terrine à couvercle (1 litre)

#### Ingrédients


- 200 g de gorgonzola  
 150 ml de crème  
 env. 1 CS de liant pour sauce, clair

#### Préparation

- Réduire en purée le gorgonzola et la crème au mixer ou avec un batteur.
- Verser le mélange dans la terrine, couvrir et réchauffer.

env. 2 mn.  630 W

- Incorporer le liant pour sauce, couvrir et réchauffer.

env. 3 mn.  630 W

Terminer en remuant.

Conseil:

La sauce suffit pour environ 400 g de pâtes. Elle est idéale pour accompagner les <<farfalle>>, ces pâtes en forme de papillon.



Autriche

### Quenelles de pain blanc

Semmelknödel

pour 5 pièces

Temps de cuisson total: env. 7-10 minutes

Vaisselle: 5 tasses ou ramequins

#### Ingrédients

- 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)  
 1 oignon (50 g) haché menu  
 env. 500 ml de lait  
 200 g de pain blanc rassis  
 3 oeufs

#### Préparation

- Graisser le fond de la terrine, y ajouter l'oignon haché, couvrir et cuire à l'étuvée.

1-2 mn.  900 W

- Couper le petit pain en dés, arroser de lait et laisser reposer 10 minutes. Battre les oeufs.
- Mélanger les oignons, les oeufs et le pain jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
- Répartir de façon uniforme la pâte dans 5 tasses ou ramequins, recouvrir de feuille de plastique cuisine résistant à la chaleur, disposer au bord du plateau tournant et cuire.

6-8 mn.  900 W

Après la cuisson, laisser les quenelles reposer env. 2 minutes. Avant de servir, démouler les quenelles et les mettre sur un plat.

Suisse

### Risotto du Tessin

Tessiner Risotto

Temps de cuisson total: env. 20-24 minutes


Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

- 50 g de lard maigre  
 2 CS de beurre ou de margarine (20 g)  
 1 oignon (50 g) haché menu  
 200 g de riz rond  
 400 ml de bouillon de viande  
 70 g de Sbrinz râpé (ou d'emmental râpé)  
 1 pincée de safran  
 Sel et poivre

#### Préparation

- Couper le lard en dés. Beurrer le fond de la terrine, ajouter l'oignon et le lard, couvrir et cuire à l'étuvée.

env. 2 mn.  900 W

- Ajouter le riz, verser le bouillon de viande, porter à ébullition puis faire cuire lentement.

3-5 mn.  900 W

15-17 mn.  270 W

Après la cuisson, laisser le riz reposer environ 3-5 minutes.

- Mélanger le fromage et le safran puis assaisonner.

Conseil:

Servez le risotto avec des girolles ou des champignons de Paris étuvés et une salade mélangée.



## Pâtes, Riz et Quenelles

Suisse

### Gnocchis de semoule

Grießgnocchi pour 12 à 15 gnocchis

Temps de cuisson total: env. 19-24 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 plat rond à gratin  
 (Ø environ 26 cm)

#### Ingrédients

250 ml de lait  
 1 CC de beurre ou de margarine  
 1 pincée de sel  
 50 g de semoule  
 1 blanc d'oeuf  
 1 jaune d'oeuf  
 50 ml de crème fraîche  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat  
 1 CS de beurre ou de margarine  
 30 g de sbrinz râpé (ou d'emmental râpé)

#### Préparation

1. Faire chauffer le lait avec le beurre et le sel dans la terrine couverte.


3-4 mn.  900 W

2. Jeter la semoule en pluie, bien mélanger, couvrir et laisser gonfler.

9-11 mn.  270 W

Laisser refroidir

3. Battre le blanc d'oeuf en neige. Incorporer le jaune d'oeuf et la crème à la semoule, puis incorporer le blanc d'oeuf.
4. Graisser le plat. Prélever des boulettes de semoule à l'aide de deux cuillers et les disposer côte à côte sur le plat, parsemer de noisettes de beurre et saupoudrer de fromage râpé. Faire gratiner sur la grille du haut.

7-9 mn.  270 W

Après la cuisson, laisser les gnocchis reposer 2 minutes environ.

Conseil:

Servez les gnocchis comme plat de résistance, accompagnés d'épinards.



Italie

### Lasagne au four

Lasagne al forno

Temps de cuisson total: env. 26-30 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 plat à gratin carré avec couvercle  
 (env. 20 x 20 x 6 cm)

#### Ingrédients


300 g de tomates en conserve  
 50 g de jambon cru coupé en petits dés  
 1 oignon (50 g) haché menu  
 1 gousse d'ail broyée  
 250 g de viande de boeuf hachée  
 2 CS de concentré de tomates (30 g)  
 Sel  
 Poivre  
 Origan  
 thym  
 basilic  
 150 ml de crème fraîche  
 100 ml de lait  
 50 g de parmesan râpé  
 1 CC d'herbes variées hachées  
 1 CC d'huile d'olive  
 Sel  
 Poivre  
 Noix de muscade  
 1 CC d'huile végétale pour graisser le plat  
 125 g de lasagne vertes  
 1 CC de parmesan râpé  
 1 CC de beurre ou de margarine


#### Préparation

1. Couper les tomates en tranches, les mélanger avec le jambon, l'oignon, l'ail, la viande de boeuf hachée et le concentré de tomates. Épicer, couvrir et cuire à l'étuvée.

6-8 mn.  900 W

2. Mélanger la crème fraîche, le lait, le parmesan, les herbes et l'huile et épicer.
3. Graisser le plat à gratin et disposer au fond un tiers des lasagne. Recouvrir les lasagne avec la moitié du hachis et y verser un peu de sauce. Couvrir avec le second tiers des pâtes puis le hachis, un peu de sauce puis le reste des pâtes. Pour terminer, napper abondamment les pâtes de sauce et saupoudrer de parmesan. Répartir le beurre en petites noisettes et faire cuire sur la grille du bas.

16-18 mn.  450 W/230° C

4 mn. 

Après la cuisson, laisser les lasagne reposer de 5 à 10 minutes.



## Gâteaux, Pain, Desserts et Boissons

Allemagne

### Pudding de semoule à la sauce aux framboises

*Grießblammeri mit Himbeersauce*

Temps de cuisson total: env. 15-20 minutes  
Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients


500 ml	de lait
40 g	de sucre
15 g	d'amandes pilées
50 g	de semoule
1	jaune d'oeuf
1 CS	d'eau
1	blanc d'oeuf
250 g	de framboises
50 ml	d'eau
40 g	de sucre

#### Préparation

1. Mettre dans la terrine le lait, le sucre et les amandes, couvrir et réchauffer.

3-5 mn.  900 W

2. Ajouter la semoule, remuer, couvrir et cuire.

10-12 mn.  270 W

3. Mélanger le jaune d'oeuf avec l'eau dans une tasse et l'incorporer à la semoule chaude. Battre le blanc d'oeuf en neige et l'incorporer délicatement. Mettre le pudding dans des ramequins.
4. Laver les framboises, les sécher délicatement, les mettre dans une terrine avec de l'eau et du sucre, couvrir et réchauffer.

2-3 mn.  900 W

5. Réduire les framboises en purée et les servir froides ou chaudes avec le pudding.

France

### Poires au chocolat

Temps de cuisson total: env. 8-14 minutes  
Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
1 terrine à couvercle (1 litre)

#### Ingrédients

4	poires (600 g)
60 g	de sucre
1	sachet de sucre vanillé (10 g)
1 CS	de liqueur de poire, 30° vol.
150 ml	d'eau
130 g	de chocolat
100 g	de crème fraîche

#### Préparation

1. Éplucher les poires entières.
2. Mettre dans la terrine le sucre, le sucre vanillé, la liqueur et l'eau, mélanger, couvrir et réchauffer.


1-2 mn.  900 W

3. Mettre les poires dans le jus, couvrir et cuire.

6-10 mn.  900 W

Retirer les poires du jus et les mettre au frais.

4. Mettre 50 ml de jus de poire dans la petite terrine. Ajouter le chocolat broyé et la crème fraîche, couvrir et réchauffer.

1-2 mn.  900 W

5. Bien remuer la sauce. Napper les poires de sauce et servir.

Conseil:

Vous pouvez servir les poires avec une boule de glace à la vanille.

Autriche

### Quenelles de Salzburg

*Salzburger Nockerln*

3 portions


Temps de cuisson total: env. 5-6 minutes  
Vaisselle: 1 plat ovale à gratin  
(longueur environ 30 cm)

#### Ingrédients

4	blancs d'oeuf
1	pincée de sel
50 g	de sucre en poudre
1 CC	de sucre vanillé
4	jaunes d'oeuf
2 CS	de farine (20 g)
1 CC	de beurre ou de margarine pour graisser le plat
1 CS	de sucre en poudre

#### Préparation

1. Dans une terrine large, battre les blancs d'oeuf et le sel en neige très ferme. Verser en pluie fine le sucre en poudre et le sucre vanillé et continuer à battre les oeufs.
2. Mélanger un peu de blanc d'oeuf aux jaunes d'oeuf puis incorporer ce mélange aux oeufs en neige. Ajouter la farine en pluie et la mélanger.
3. Graisser le plat à gratin. Partager la pâte en trois parts égales et les disposer côte à côte dans le plat. Faire cuire sans attendre les quenelles au four préchauffé sur la grille du bas.

5-6 mn.  270 W/230° C

Servir quenelles chaudes après les avoir saupoudrées de sucre en poudre.



## Gâteaux, Pain, Desserts et Boissons

Danemark

### Gelée de fruits rouges à la sauce à la vanille

Rødgrød med vanille saus

Temps de cuisson total: env. 8-12 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 terrine à couvercle (1 litre)

#### Ingrédients

150 g de groseilles  
 150 g de fraises  
 150 g de framboises  
 250 ml de vin blanc  
 100 g de sucre  
 50 ml de jus de citron  
 8 feuilles de gélatine  
 300 ml de lait  
 Pulpe d'une 1/2 gousse de vanille  
 30 g de sucre  
 15 g de féculé

#### Préparation

1. Laver les fruits, les équeuter et les sécher. En garder quelques-uns pour la décoration. Réduire le reste des fruits en purée avec le vin blanc, les verser dans la terrine, couvrir et réchauffer.

5-7 mn. 900 W

Incorporer le sucre et le jus de citron.

2. Faire tremper la gélatine environ 10 minutes dans l'eau puis l'en retirer et extraire l'eau. Mélanger la gélatine à la purée de fruits chaude jusqu'à ce qu'elle soit dissoute. Mettre la gelée au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit ferme.
3. Verser le lait dans une terrine. Ouvrir la gousse de vanille et en gratter la pulpe. Mélanger la pulpe de la vanille, le sucre et la féculé au lait, couvrir et cuire. Remuer de temps en temps et après la cuisson.

3-5 mn. 900 W

4. Démouler la gelée sur un plat et la garnir avec les fruits entiers. La servir avec la sauce à la vanille.

Conseil:

La gelée de fruits rouges peut aussi être servie avec de la crème glacée ou du yaourt.



Autriche

### Biscuit roulé au fromage blanc

Topfenstrudel

Temps de cuisson total: env. 18-20 minutes  
 Vaisselle: 1 terrine à couvercle (1 litre)  
 1 plat ovale à gratin  
 (longueur environ 30 cm)

#### Ingrédients

125 g de farine  
 1 CS d'huile  
 1/2 oeuf  
 50 ml d'eau  
 Pulpe d'4 de gousse de vanille  
 50 g de beurre ou de margarine  
 2 jaunes d'oeuf  
 75 g de sucre  
 250 g de fromage blanc à 20 % MG  
 50 ml de crème  
 2 blancs d'oeuf  
 Farine pour saupoudrer  
 40 g de beurre ou de margarine  
 20 g de chapelure  
 30 g de raisins secs  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le plat

#### Préparation

1. Faire une pâte en mélangeant au batteur la farine, 1/2 cuiller d'huile et l'oeuf. Pétrir en rajoutant lentement de l'eau jusqu'à obtention d'une pâte élastique et lisse. Badigeonner la pâte avec le reste de l'huile.
2. Recouvrir la pâte d'un torchon imbibé d'eau chaude et la laisser reposer 30 minutes.
3. Ouvrir la gousse de vanille et gratter la pulpe. Travailler le beurre, les jaunes d'oeuf, le sucre et la pulpe de vanille au batteur jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse. Incorporer le fromage blanc et la crème. Batta les blancs d'oeuf en neige et les incorporer.
4. Saupoudrer de farine un torchon sec. Y étaler la pâte pour obtenir une pâte très fine.
5. Faire fondre le beurre dans la terrine.

env. 1 mn. 900 W

Badigeonner la pâte de beurre et la saupoudrer de chapelure. Y étaler ensuite la pâte au fromage blanc et la garnir de raisins secs.

6. Rouler soigneusement la pâte en s'aidant du torchon.
7. Graisser le plat. Poser le biscuit avec la partie ouverte vers le bas et sur le trépied bas cuire.

17-19 mn. 450 W/230° C

Conseil:

Le biscuit peut être servi froid ou chaud. Une sauce à la vanille est un accompagnement idéal.





## Gâteaux, Pain, Desserts et Boissons

Espagne

### Pêches meringuées

*Melocotones nevados*

8 portions

Temps de cuisson total: env. 6-7 minutes


Vaisselle: 1 moule rond (Ø environ 24 cm)

#### Ingrédients

470 g	de moitiés de pêches en boîte, égouttées
2	blancs d'oeuf
35 g	de sucre
75 g	de poudre d'amandes
35 g	de sucre
2	jaunes d'oeuf
2 CS	de cognac
1 CC	de beurre ou de margarine pour graisser le moule

#### Préparation

- Sécher les moitiés de pêches.
- Battre les blancs d'oeuf en neige. A la fin, verser en pluie un peu de sucre.
- Mélanger les amandes, le reste du sucre, les jaunes d'oeuf et le cognac.
- Remplir les moitiés de pêche de ce mélange. Garnir le mélange de blanc d'oeuf en neige à l'aide d'une poche à douille.
- Graisser le moule. Disposer les pêches dans le moule et faire gratiner sur la grille du bas.

6-7 mn.  450 W

Suède

### Riz aux lait aux pistaches et aux fraises

*Pistaschris med zordgrube*

Temps de cuisson total: env. 23-30 minutes

Vaisselle: 1 terrine à couvercle, profond, (2 litres)


#### Ingrédients

125 g	de riz long
175 ml	de lait
175 ml	d'eau
1	gousse de vanille
1	pincée de sel
50 g	de sucre
250 g	de fraises
40 g	de sucre
40 ml	de Cointreau (liqueur d'orange, 40% vol)
200 ml	de crème
1	blanc d'oeuf
50 g	de pistaches décortiquées

#### Préparation

- Mettre le riz dans la terrine, y verser l'eau et le lait. Ouvrir la gousse de vanille, la mettre dans la terrine, y ajouter le sucre et le sel, couvrir et cuire.

3-5 mn.  900 W

20-25 mn.  270 W

Après la cuisson, laisser le riz reposer environ 5 minutes.

- Couper les fraises en deux, les mélanger avec le sucre et la liqueur d'oranges.
- Retirer la gousse de vanille du riz et faire refroidir le riz en plongeant la terrine dans un bain d'eau froide tout en remuant. Battre séparément la crème et le blanc d'oeuf. Incorporer au riz refroidi tout d'abord les pistaches, puis la crème et enfin le blanc d'oeuf.
- Verser le riz dans une grande terrine, y creuser un puits et y verser les fraises.

Allemagne

### Pudding aux cerises

*Kirschenmichel*

Temps de cuisson total: environ 16-18 minutes


Vaisselle : Plat à gratin rond à bords hauts (de 20 cm de diamètre environ)

#### Ingrédients

160 g	de pain rassis
375 ml	de lait
60 g	de beurre ou de margarine
8 CS	de sucre (80 g)
4	jaunes d'oeuf
1 CS	de farine
30 g	d'amandes hachées
1	zeste de citron râpé
4	blancs d'oeuf
1 CC	de beurre ou de margarine pour graisser le plat
350 g	de griottes dénoyautées, égouttées
2 CS	de chapelure
1 CS	de beurre ou de margarine

#### Préparation

- Émietter le pain rassis et le tremper dans le lait.
  - Travailler le beurre, le sucre et le jaune d'oeuf au batteur jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse. Incorporer la farine, les amandes, le zeste de citron et le pain ramolli débarrassé de son liquide.
  - Battre les blancs d'oeuf en neige et les incorporer au mélange.
  - Graisser le plat. Disposer une couche de pâte au pain et une couche de griottes en alternant. Terminer par une couche de pâte.
  - Saupoudrer le pudding de chapelure et garnir de petites noisettes de beurre.
- Faire cuire au four préchauffé sur la grille du bas.

16-18 mn.  630 W/230° C

Après la cuisson, laisser le gratin reposer 5 à 10 minutes.



## Gâteaux, Pain, Desserts et Boissons

Suisse

### Tarte aux carottes

Rueblitorte

16 parts environ

Temps de cuisson total: env. 24 minutes

Vaisselle: 1 moule rond (Ø environ 28 cm)

#### Ingrédients

- 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le moule
- 5 jaunes d'oeuf
- 250 g de sucre
- 250 g de carottes finement râpées
- Jus d'un citron
- 250 g de poudre d'amandes
- 80 g de farine
- 1 CS de levure chimique
- 5 blancs d'oeuf

#### Préparation

1. Graisser le moule.
2. Travailler les jaunes d'oeuf et le sucre au batteur jusqu'à obtention d'un mélange onctueux. Ajouter les carottes, le jus de citron et les amandes. Mélanger la farine et la levure, verser dans la préparation et bien mélanger.
3. Battre les blancs d'oeuf en neige et les incorporer délicatement. Verser la pâte dans le moule et faire cuire sur la grille du bas. (Cette recette donne environ 1,1 kg).

AUTO COOK No 6

4. Après cuisson, laisser refroidir dans le moule pendant 5 minutes.

France

### Gâteau aux pommes et au Calvados

pour 12 à 16 morceaux

Temps de cuisson total: env. 26 minutes

Vaisselle: Moule à gâteau (Diam. env. 28 cm)

#### Ingrédients

- 200 g Farine
- 1 CC Levure en poudre
- 100 g Sucre
- 1 sachet Sucre vanillé
- 1 pincée Sel
- 1 Oeuf
- 3-4 gouttes Huile d'amandes amères
- 125 g Beurre
- 1 CC Beurre ou margarine pour graisser le moule
- 50 g Noisettes pilées
- 600 g Pommes (Boskoop, env. 3-4 pièces)
- Cannelle
- 2 Oeufs
- 1 pincée Sel
- 4 CS Sucre
- 1 sachet Sucre vanillé
- 4 CS Calvados (alcool de pomme)
- 1 1/2 CS Féculé alimentaire
- 125 g Crème double
- Sucre glace pour la garniture

#### Préparation

1. Mélanger la farine et la levure en poudre. Ajouter le sucre, le sucre vanillé, le sel, l'oeuf, l'huile d'amandes amères et le beurre et malaxer au fouet pétrisseur d'un batteur, jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Couvrir la préparation et mettre au frais env. 30 minutes.

2. Graisser le moule, abaisser la pâte entre deux feuilles et la poser sur le moule. Laisser un bord env. 3 cm.
3. Répartir les noisettes sur le fond.
4. Peler, couper en quartiers et dénoyauter les pommes. Poser les pommes sur les noisettes de manière à ce que les morceaux de pomme se chevauchent. Saupoudrer de cannelle.
5. Séparer les blancs et les jaunes d'oeufs. Battre les blancs en neige ferme en y ajoutant une pincée de sel et une c. à s. de sucre. Mélanger les jaunes d'oeufs, le reste du sucre et le sucre vanillé jusqu'à obtention d'une préparation mousseuse. Ajouter le Calvados, la féculé et la crème. Mélanger bien. Répartir délicatement les blancs d'oeufs en neige sur les pommes. Cuire sur la grille inférieure. (Cette recette donne environ 1,3 kg).

AUTO COOK No 6

Conseil:

Laisser refroidir le gâteau dans son moule et saupoudrer de sucre glace avant de servir.



Allemagne

### Gâteau au fromage blanc

Käsekuchen

12 à 16 parts

Temps de cuisson total: env. 43-49 minutes

Vaisselle: 1 moule à fond amovible (Ø environ 28 cm)

#### Ingrédients

- 250 g de farine
- 1 CC de levure chimique (3 g)
- 125 g de beurre ou de margarine
- 30 g de sucre
- 1 oeuf
- 1-2 CS d'eau
- 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le moule
- 750 g de fromage blanc à 20 % MG
- 300 g de sucre
- 3 jaunes d'oeuf
- 1 sachet de flan à la vanille (40 g)
- 125 ml de lait
- 30 g de raisins secs, lavés
- 4 jaunes d'oeuf

#### Préparation

1. Mélanger la farine et la levure. Ajouter le beurre, le sucre, le jaune d'oeuf et l'eau et travailler au batteur. Couvrir la pâte et la laisser reposer 30 minutes au frais.
2. Graisser le moule. Étaler la pâte, en garnir le moule, remonter légèrement les bords, percer la pâte en plusieurs endroits avec une fourchette. Précuire sur la grille du bas.

11-14 mn. 270 W/230° C

3. Mélanger le fromage blanc, le sucre, les jaunes d'oeuf, la poudre de flan, le lait et les raisins secs.
4. Battre les blancs d'oeuf en neige et les incorporer à la préparation. Répartir la masse au fromage blanc sur la pâte, cuire sur la grille du bas.

32-35 mn. 270 W/160° C

5. Laisser refroidir et démouler.



## Gâteaux, Pain, Desserts et Boissons

France

### Tarte aux poires

12 à 14 parts

Temps de cuisson total: env. 18-23 minutes  
 Vaisselle: 1 moule rond (Ø environ 28 cm)  
 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 1 petite terrine à couvercle

#### Ingrédients

150 g de farine  
 75 g de beurre ou de margarine  
 30 g de sucre en poudre  
 1 pincée de sel  
 1 oeuf  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le moule  
 250 ml de lait  
 1 pincée de sel  
 2 jaunes d'oeuf  
 20 g de sucre  
 1/2 sachet de sucre vanillé (5 g)  
 1 CS de féculé  
 540 g de poires en boîte, égouttées  
 120 g de gelée de groseilles à maquereau  
 1 CS de fruits confits  
 1 CS d'amandes émincées


#### Préparation

1. Travailler la farine, le beurre, le sucre en poudre, le sel et l'oeuf au batteur. Couvrir la pâte et laisser reposer 30 minutes.
2. Graisser le moule. Étaler la pâte, en garnir le moule, remonter légèrement les bords, percer la pâte en plusieurs endroits avec une fourchette. Faire cuire sur la grille du bas.


9-11 mn.  270 W/230° C

5-7 mn.  230° C


3. Démouler la pâte et la laisser refroidir.
4. Faire chauffer le lait et le sel dans la terrine couverte.

env. 2 mn.  900 W

5. Mélanger les jaunes d'oeuf, le sucre et le sucre vanillé jusqu'à obtention d'une crème de couleur claire. Incorporer la féculé. Mélanger lentement le lait chaud. Verser la préparation dans la terrine, couvrir et cuire en remuant de temps en temps et à la fin.

1-2 mn.  900 W

6. Garnir la pâte de crème, y disposer les poires. Verser la gelée de groseilles à maquereau dans la petite terrine, couvrir et faire chauffer.

env. 1 mn.  900 W

7. En arroser les poires puis les garnir avec les fruits confits et les amandes émincées.

Conseil:

Ne garnir le fond de la tarte que quelques minutes avant de servir afin d'éviter qu'il ne ramollisse.

Allemagne

### Tarte aux quatre fruits

Vierfruchttorte

12 à 16 parts

Temps de cuisson total: env. 18-25 minutes  
 Vaisselle: 1 moule à tarte (Ø environ 28 cm)  
 2 terrines à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

75 g de beurre ou de margarine  
 75 g de sucre  
 1 CC de vanille liquide  
 2 oeufs  
 150 g de farine  
 1 CC de levure chimique (3 g)  
 4 CS de lait  
 1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le moule  
 150 g de massepain  
 1/2 sachet de flan à la vanille (20 g)  
 2 CS de sucre (20 g)  
 250 ml de lait  
 1 banane (100 g) coupée en rondelles  
 50 g de raisins coupés en deux, épépinés  
 150 g de mandarines en boîte, égouttées  
 150 g de pêches en boîte, égouttées, en quartiers  
 1 sachet de glaçage pour tarte (11 g), transparent  
 250 ml de jus de fruit transparent

#### Préparation

1. Travailler le beurre, le sucre, la vanille liquide et les oeufs environ 3 minutes au batteur jusqu'à ce que le mélange soit crémeux. Mélanger la farine à la levure. Mélanger la farine et le lait au mélange beurre-oeufs en les versant en alternance.
2. Graisser le moule et garnir uniformément la pâte. Faire cuire sur la grille du bas.

10-12 mn.  270 W/230° C

2-3 mn.  230° C

Démouler le fond de la tarte et laisser refroidir.

3. Étaler le massepain entre deux feuilles de la taille du fond de tarte. Garnir le fond.
4. Dans une terrine, mélanger la poudre de flan, le sucre et le lait. Mélanger en évitant la formation de grumeaux, couvrir et cuire en remuant de temps en temps et à la fin.

3-4 mn.  900 W

5. Étaler le flan sur le fond de tarte. Garnir de fruits.
6. Dans la terrine, dissoudre le glaçage pour tarte dans le jus de fruit et cuire en remuant de temps en temps et à la fin.

4-6 mn.  450 W

Verser le glaçage sur les fruits et laisser refroidir.

Conseil:

Pour que le goût du massepain ressorte encore mieux, laisser la tarte reposer quelques heures.



## Gâteaux, Pain, Desserts et Boissons

Allemagne

### Feuilletés au fromage blanc

Quarkblättertieg-Gebäck

12 parts environ

Temps de cuisson total: env. 14-16 minutes

Vaisselle: 1 tôle (Ø environ 30 cm)  
Papier pour cuisson au four

#### Ingrédients

200 g de farine  
1 CC de levure chimique (3 g)  
200 g de fromage blanc maigre  
200 g de beurre  
1 pincée de sel  
Confiture pour la garniture  
1 blanc d'oeuf  
1 jaune d'oeuf  
1 CS d'eau  
Sucre en poudre

#### Préparation

- Mélanger la farine et la levure. Ajouter le fromage blanc maigre, le beurre et le sel et travailler au batteur. Couvrir la pâte ainsi obtenue et la laisser reposer 30 minutes au frais.
- Sur une surface farinée, étaler la moitié de la pâte (2 cm d'épaisseur). Couper la pâte en 6 carrés de 12 cm de côté environ et garnir chaque carré d'une cuillerée à café de confiture.
- Badigeonner les bords de la pâte de blanc d'oeuf et les replier pour former un triangle.
- Garnir la tôle de papier pour cuisson au four. Mélanger le jaune d'oeuf et l'eau, badigeonner les feuilletés et les déposer sur la tôle. Cuire sur la grille du bas.

14-16 mn. 230° C

Laisser les feuilletés refroidir et les saupoudrer de sucre en poudre.

- Préparer les 6 derniers carrés de la pâte feuilletée et cuire.

Conseil:

Vous pouvez aussi essayer d'autres garnitures : noisettes, amandes, massepain ou fromage blanc, fruits entiers, compote ou des garnitures épicées.



Autriche

### Kouglof

Gugelhupf

16 parts environ

Temps de cuisson total: env. 23 minutes

Vaisselle: 1 moule à kouglof  
(Ø environ 22 cm)

#### Ingrédients

1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le moule  
170 g de beurre ou de margarine  
140 g de sucre en poudre  
4 jaunes d'oeuf  
40 g d'amandes en bâtonnets  
40 g de raisins secs, lavés  
Un peu de zeste de citron râpé  
4 blancs d'oeuf  
280 g de farine  
1 sachet de levure chimique (15 g)

#### Préparation

- Graisser le moule.
- Travailler le beurre et le sucre en poudre au batteur jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, incorporer lentement les jaunes d'oeuf. Ajouter les amandes, les raisins secs et le zeste de citron râpé, bien mélanger.
- Battre les blancs d'oeuf en neige et les incorporer à la préparation. Mélanger la farine et la levure chimique, les verser en pluie et mélanger délicatement le tout.
- Verser la pâte dans le moule et faire cuire sur la grille du bas. (Cette recette donne environ 0,9 kg).

AUTO COOK No 6



Espagne

### Tarte aux amandes

Tarta de almendras

12 parts

Temps de cuisson total: env. 26-30 minutes

Vaisselle: 1 moule à fond amovible  
(Ø environ 24cm)

#### Ingrédients

2 plaques de pâte feuilletée surgelée (200 g)  
1 CC de beurre ou de margarine pour graisser le moule  
100 g de beurre ou de margarine  
100 g de sucre  
1 zeste de citron râpé  
4 oeufs  
1/2 CS de cannelle en poudre  
200 g de poudre d'amandes

#### Préparation

- Décongeler la pâte feuilletée en suivant les indications de l'emballage. Graisser le moule.
- Étaler la pâte feuilletée à la taille du moule et en garnir le moule. Percer la pâte en plusieurs endroits avec une fourchette et cuire dans le four préchauffé sur la grille du bas.

8-10 mn. 230° C

- Travailler le beurre et le sucre au batteur jusqu'à obtention d'un mélange onctueux. Ajouter lentement les oeufs et continuer à battre. Ajouter le zeste de citron râpé et la cannelle. Incorporer peu à peu la poudre d'amandes.
- Garnir le fond de tarte avec la pâte aux amandes et cuire sur la grille du bas.

18-20 mn. 200° C

- Saupoudrer de sucre en poudre avant de servir.



## Gâteaux, Pain, Desserts et Boissons

Espagne

### Biscuit roulé «Bras du Gitan»

Brazo gitano

8 à 10 parts

Temps de cuisson total: env. 12-16 minutes

Vaisselle: 1 moule carré (environ 24 x 24 cm)  
Papier pour cuisson au four  
1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients


3	oeufs
90 g	de sucre
90 g	de farine
1 CC	de levure chimique (3 g)
250 ml	de lait
1 tiges	de cannelle
	Zeste d'un citron
75 g	de sucre
2 CS	de féculé (20 g)
2	jaunes d'oeuf
2 CS	de sucre en poudre

#### Préparation


- Travailler les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne moussueux. Mélanger la farine et la levure, les verser en pluie sur la crème et les incorporer avec précaution.
- Garnir le moule de papier pour cuisson au four, verser la pâte et cuire dans le four préchauffé sur la grille du bas.

10-12 mn.  270 W/200° C

- Démouler le biscuit sur un torchon mouillé et saupoudrer de sucre. Retirer délicatement le papier. Rouler le biscuit dans le torchon et laisser refroidir.
- Dans la terrine couverte, faire chauffer 200 ml de lait, la cannelle, le zeste de citron et le sucre.

env. 2 mn.  900 W

- Mélanger le reste du lait, la féculé et les jaunes d'oeuf. Retirer le zeste de citron et la cannelle du lait et incorporer la préparation à la féculé au lait. Couvrir et cuire en remuant de temps en temps et à la fin.

env. 2 mn.  900 W

- Dérouler le biscuit, le fourrer de crème et le rouler de nouveau délicatement. Saupoudrer de sucre en poudre.

Autriche

### Petits gâteaux secs de linz

Linzer Bäckerei

pour env. 70 gâteaux

Temps de cuisson total: env. 8-10 minutes

Vaisselle: 1 moule rond (Ø environ 30 cm)  
Papier pour cuisson au four

#### Ingrédients

280 g	de farine
210 g	de beurre
100 g	de sucre
100 g	d'amandes non épluchées et râpées
1	jaune d'oeuf
25 ml	de jus de citron (1/2 citron) un peu de cannelle

#### Préparation

- Pétrir tous les ingrédients en une pâte brisée et laisser reposer une heure au réfrigérateur.
- Étaler la pâte (3 mm d'épaisseur) et découper avec un petit moule rond d'environ 5 cm de diamètre. Garnir la tôle de papier pour cuisson au four, y disposer 12 petits gâteaux et cuire dans le four préchauffé sur la grille du bas.

8-10 mn.  200° C

Après la cuisson, laisser les gâteaux refroidir avant de les retirer du papier.

Conseil:

Vous pouvez napper les gâteaux à moitié avec du chocolat.

Autriche

### Chocolat à la crème

Schokolade mit Sahne

1 Portion

Temps de cuisson total: env. 1 minute

Vaisselle: 1 grande tasse (200 ml)

#### Ingrédients

150 ml	de lait
30 g	de chocolat à fondre
30 ml	de crème
	Chocolat râpé

#### Préparation

- Verser le lait dans la tasse. Râper le chocolat à fondre, le mélanger au lait et réchauffer. Remuer de temps en temps.

env. 1 mn.  900 W

- Fouetter la crème, en recouvrir le chocolat, saupoudrer de chocolat râpé et servir.

Autriche

### Café au lait viennois

Wiener Milchkaffee

1 portion

Temps de cuisson total: env. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2 minute


Vaisselle: 1 grande tasse (200 ml)

#### Ingrédients

1	jaune d'oeuf
1 CS	de sucre
75 ml	de lait
75 ml	d'eau
2 CC	de café soluble
20 ml	de rhum

#### Préparation

- Verser tous les ingrédients à l'exception du rhum dans la tasse et bien mélanger. Faire chauffer en remuant une fois.

1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2 mn.  900 W

- Verser le rhum dans le café au lait chaud.



## Gâteaux, Pain, Desserts et Boissons

Pays-Bas

### Vin chaud au rhum

Vuurdrank

10 Portions

Temps de cuisson total: env. 8-10 minutes

Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)

#### Ingrédients

500 ml de vin blanc  
 500 ml de vin rouge, sec  
 500 ml de rhum à 54 % vol  
 1 orange non traitée  
 3 tiges de cannelle  
 75 g de sucre  
 10 CC Sucre candi

#### Préparation

1. Verser le vin et le rhum dans la terrine. Éplucher l'orange avec soin pour obtenir une peau fine. Mettre le zeste d'orange, la cannelle et le sucre dans la terrine. Couvrir et réchauffer.

8-10 mn. 900 W

Retirer le zeste d'orange et la cannelle. Mettre une cuillerée à café de sucre candi dans chaque verre à grog, y verser le vin chaud et servir.



Grande-Bretagne

### Confiture de framboises

Raspberry Jam

30 Portions

Temps de cuisson total: env. 14-19 minutes

Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 Bocaux à confitures  
 Papier à confitures

#### Ingrédients

500 g framboises  
 250 g sucre gélifiant (2:1)

#### Préparation

1. Laver les framboises, mélange, couvrir et réchauffer.

4-5 mn. 900 W

2. Remuer, couvrir et cuire.

7-8 mn. 450 W

3. Bien nettoyer les bocaux à confiture, y verser la confiture et les fermer immédiatement avec du papier à confiture.

Conseil:

Vous pouvez aussi utiliser des fruits surgelés.



Suisse

### Condiment aux pommes et aux raisins secs

Apfel-Chutney mit Rosinen

30 Portions

Temps de cuisson total: env. 22-28 minutes

Vaisselle: 1 terrine à couvercle (2 litres)  
 Petits bocaux à conserve ou  
 à confiture, papier à confitures

#### Ingrédients

4 pommes fermes (500 g)  
 épluchées et coupées en dés  
 1 courgette (200 g) coupée en dés  
 3 oignons (150 g) hachés menu  
 50 g de pruneaux secs dénoyautés  
 250 g de raisins secs  
 1 CC de baies de genièvre  
 Sel  
 Poivre gris moulu  
 150 ml de vin blanc  
 100 ml de vinaigre de cidre  
 250 g de sucre

#### Préparation

1. Mettre tous les ingrédients à l'exception du sucre dans une terrine, couvrir et réchauffer. Remuer de temps en temps.

9-11 mn. 900 W

2. Mélanger le sucre aux fruits, couvrir et poursuivre la cuisson.

3-5 mn. 900 W

10-12 mn. 450 W

3. Nettoyer soigneusement les bocaux et les essuyer. Y verser le condiment et les fermer avec du papier à confitures.

Conseil:

Ce condiment est idéal pour les fondues de viande, les grillades et les plats de riz.



Tension d'alimentation	: 230V, 50 Hz, monophasé
Fusible/disjoncteur de protection	: 16 A minimum
Consommation électrique:	Micro-ondes : 1,5 kW
	Gril : 2,8 kW
	Gril/Micro-ondes : 2,8 kW
	Convection : 2,8 kW
	Convection/Micro-ondes : 2,95 kW
Mode Off (Mode Economie d'énergie)	: inférieure à 0,5 W
Puissance:	Micro-ondes : 900 W (IEC 60705)
	Elément chauffant du Gril : 1300 W (650 W x 2)
	Convection : 1450 W
Fréquence des micro-ondes	: 2450 MHz (Groupe 2/classe B) *
Dimensions extérieures	: 550 mm (L) x 368 mm (H) x 537 mm (P) **
Dimensions intérieures	: 375 mm (L) x 272 mm (H) x 395 mm (P) ***
Capacité	: 40 litres ***
Plateau tournant	: ø 362 mm, Céramique
Poids	: 23 kg
Eclairage de four	: 25 W/240-250 V

- \* Ce produit répond aux exigences de la norme européenne EN55011. Conformément à cette norme, ce produit est un équipement de groupe 2, classe B. Groupe 2 signifie que cet équipement génère volontairement de l'énergie RF sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement thermique d'aliments. Classe B signifie que l'équipement est adapté à une utilisation domestique.
- \*\* La mesure de la profondeur n'englobe pas la poignée d'ouverture de la porte.
- \*\*\* La capacité intérieure est calculée en multipliant la largeur, la profondeur et la hauteur maximales. La contenance réelle pour les aliments est inférieure à celle-ci.

LES SPECIFICATIONS PEUVENT ETRE CHANGEES SANS PREAVIS LORS D'AMELIORATIONS APORTEES A L'APPAREIL.

## **NL** Geachte klant,

Wij feliciteren u met de aankoop van uw nieuwe magnetronoven, die het werk in de keuken voortaan aanzienlijk zal vergemakkelijken.

U zult aangenaam verrast zijn over wat u allemaal met de combinatie-oven kunt doen. U kunt er niet alleen snel mee ontdooien en opwarmen, maar u kunt er ook volledige maaltijden mee bereiden. De combinatie van magnetron, heteluchtconvector en grill betekent dat voedsel tezelfdertijd kan garen en bruinen, en bovendien veel sneller dan met conventionele methodes.

Ons magnetronteam heeft in onze testkeuken een selectie gemaakt uit de lekkerste internationale recepten die snel en gemakkelijk kunnen worden klaargemaakt.

Laat u inspireren door onze recepten en maak uw favoriete gerechten klaar in uw magnetronoven.

Een magnetronoven heeft zoveel voordelen en we zijn er zeker van dat u ze snel zult ontdekken:

- U kunt eten meteen klaarmaken in de borden waarin het wordt geserveerd, waardoor u minder moet afwassen.
- Door de kortere kooktijden en omdat er weinig water en vetstoffen worden gebruikt, blijven vitamines, mineralen en typische smaken beter bewaard.

Wij adviseren u de gebruiksaanwijzing en het bijgeleverde kookboek zorgvuldig door te lezen.

Op die manier zal het bedienen van uw oven voor u geen enkel probleem opleveren.

Veel plezier met uw combinatie-oven en met het uitproberen van de heerlijke recepten.

## **NL** INHOUDSOPGAVE

### **Gebruiksaanwijzing**

GEACHTE KLANT	143
INFORMATIE OVER VERANTWOORDE VERWIJDERING	144
OVEN	145
TOEBEHOREN	146
OPTIE	146
BEDIENINGSPANEEL	147
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN	148-152/NL-1-5
INSTALLATIE	152/NL-5
VOOR HET GEBRUIK VAN DE MAGNETRON	153/NL-6
TAALKEUZE	153/NL-6
GEBRUIK VAN DE STOP-TOETS	154/NL-7
VERMOGENSSTANDEN VAN MAGNETRON	155/NL-8
KOKEN MET DE MAGNETRON	156/NL-9
KOKEN MET DE GRILL	157/NL-10
DE OVEN LEEG OPWARMEN	157/NL-10
KOKEN MET CONVECTIE	158-159/NL-11-12
COMBINATIEKOKEN	160-161/NL-13-14
ANDERE HANDIGE FUNCTIES	162-164/NL-15-17
SNEL BEREIDEN EN ONTDOOIEN	165-166/NL-18-19
TABEL VOOR SNEL BEREIDEN	166/NL-19
TABEL VOOR SNEL ONTDOOIEN	167-168/NL-20-21
TABEL VOOR AUTOMATISCH OPWARMEN	168/NL-21
AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA'S	169/NL-22

RECEPTEN VOOR VIERKANTE BAKVORM	
PSRA-A001URHO (x2)	170-172/NL-23-25
ONDERHOUD EN REINIGEN	173/NL-26
VOORDAT U EEN REPARATEUR BELT	174/NL-27

### **Kookboek**

WAT ZIJN MICROGOLVEN?	175/NL-28
DAT KAN UW NIEUWE MAGNETRON ALLEMAAL	175/NL-28
GESCHIKTE SCHALEN	176-177/NL-29-30
TIPS EN ADVIES	177-179/NL-30-32
VERWARMEN	180/NL-33
ONTDOOIEN	180/NL-33
ONTDOOIEN EN KOKEN VAN VOEDSEL	181/NL-34
HET KOKEN VAN VLEES, VIS EN GEVOGELTE	181/NL-34
HET KOKEN VAN VERSE GROENTEN	181/NL-34
UITLEG VAN DE SYMBOLEN	182/NL-35
TABEL	183-185/NL-36-38
RECEPTEN	186-212/NL-39-65
TECHNISCHE GEGEVENS	213/NL-66
ONDERHOUDSADRESSEN	214



**Let op:**

Uw product is van dit merkteken voorzien.

Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

## A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

### 1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos\* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen\*.

In sommige landen\* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

\* ) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.

Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien.

Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

### 2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van [www.swico.ch](http://www.swico.ch) or [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven

### 1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien:

Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsbedrijven worden verwerkt.



Voor Spanje: Neem contact op met het inzamelingsbedrijf of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

### 2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.




# OVEN



(NL)

- 1** Grill verwarmingselement
- 2** Convector verwarmingselement
- 3** Ovenlamp
- 4** Bedieningspaneel
- 5** Afdekplaatje voor de magnetrongolven. NIET VERWIJDEREN !
- 6** Ovenruimte
- 7** Verbindingsstuk
- 8** Deurafdichtingen en afdichtingsvlakken
- 9** Deur open-hendel
- 10** Ventilatieopeningen
- 11** Behuizing
- 12** Netsnoer
- 13** Bodemplaatrail (rail 1)
- 14** Bodemplaatrail (rail 2)

**(NL) TOEBEHOREN**


Controleer of de volgende accessoires zijn geleverd:

**13** Draaiplateau, **14** Draaiplateau steun, **15** Laag rooster, **16** Hoog rooster, **17** Ronde bakvorm


- Plaats de steun van het draaiplateau op het verbindingsstuk in het midden van de magnetronbodem met TOP aan de bovenkant (TOP staat op de ene kant gegraveerd). De steun moet vrij om het verbindingsstuk kunnen draaien.
- Plaats het draaiplateau op de steun.
- Plaats de hoge/lage roosters zonodig op het draaiplateau. Deze roosters worden gebruikt voor bereidingen in modus Convectie, Dubbel of Grill.
- De bakblikken mogen alleen worden gebruikt om korstdeeg te bakken m.g.v. convectie. Plaats het bakvorm op het lage rek. Plaats bij het bakken in twee fasen een extra bakvorm (niet met de oven meegeleverd) op het hoge rek, zoals op de tegenoverliggende pagina is getoond.

**WAARSCHUWING:**

- Gebruik de magnetronoven alleen als het draaiplateau en de steun naar behoren zijn aangebracht. Hierdoor wordt het voedsel gelijkmatig gekookt. Een verkeerd geïnstalleerd draaiplateau kan rammelen, niet goed draaien en schade aan de oven veroorzaken.
- Wanneer u accessoires bestelt, moet u uw distributeur of de door SHARP erkende reparateur de naam van het onderdeel en van het model doorgeven. Deze oven wordt geleverd met 2 rekken (hoog en laag) plus een bakvorm.


**(NL)****OPTIONELE ACCESSOIRES VIERKANTE BAKVORM PSRA-A001URH0 (x2)**

- U kunt optioneel voor deze oven een vierkante vorm (**18**) bijbestellen.
- Deze elementen worden geleverd bij oven R-931(BK)W. Alleen geschikt voor convectie. Zie pagina NL-12.





# BEDIENINGSPANEEL



## NL BEDIENINGSPANEEL

### Digitaal display en indicatielampjes

- 1 **KOKEN** indicatielampje
- 2 **GRILL** indicatielampje
- 3 **CONVECTIE** indicatielampje
- 4 **MAGNETRON** indicatielampje
- 5 **INFORMATIE** indicatielampje

### Bedieningstoetsen

- 6 **INFORMATIE**-toets
- 7 **TAAL**-toets
- 8 **EXPRESS ONTDOOIEN**-toets
- 9 **AUTOMATISCH OPWARMEN**-toets
- 10 **KOOKPROGRAMMA**-toets

voor koken met de magnetron

voor koken met de magnetron in combinatie met GRILL

voor koken met de magnetron in combinatie met CONVECTIE

voor GRILL

voor CONVECTIE

- 11 **CONVECTIE**-toets  
Druk op toets om de convection-instelling te veranderen
- 12 **TIJD/GEWICHT**-draaiknop  
Draai de knop voor het instellen van de kooktijd/  
ontdooitijd of het gewicht van het voedsel.
- 13 **◇ (START)/+1 min**-toets
- 14 **STOP**-toets
- 15 **TIJDDOPNEME**-toets
- 16 **MAGNETRON VERMOGENSSTAND**-toets  
Hiermee stelt u het vermogen van uw magnetron in
- 17 **AUTOMATISCH KOOKPROGRAMMA**-toets
- 18 **SNEL BEREIDEN**-toets
- 19 **MINDER/MEER**-toetsen

### Voor gebruik door klanten met een beperkt gezichtsvermogen:

Reactiegeluiden van de starttoets en de stoptoets verschillen van die van de andere toetsen. Op de starttoets zitten drie voelbare stippen en op de stoptoets één voelbare stip.



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES: LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING

1. Deze oven is ontworpen om te worden gebruikt als losstaande oven of inbouwoven. Plaats de oven niet in een kast. Plaats of installeer de oven zodanig dat de onderkant van de oven minimaal 85 cm boven de vloer ligt. Als de oven als inbouwoven wordt gebruikt, moet het installatieframe EBR-9900 voor R-931(BK)W/EBR-9910 voor R-931(IN)W, gelicenseerd door SHARP, worden gebruikt. Dit is verkrijgbaar bij uw dealer. Raadpleeg de installatie-instructies voor het frame of vraag uw dealer naar de juiste instructieprocedure. De veiligheid en kwaliteit van het product worden alleen gegarandeerd als dit frame wordt gebruikt.
2. Zorg ervoor dat de achterzijde van de oven tegen de muur geplaatst wordt.
3. Zorg ervoor dat er boven de oven een ruimte is van minimaal 13 cm.
4. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - omgevingen van het type 'bed and breakfast'
5. De magnetronoven is bedoeld voor het verhitten van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleren en het verhitten van warmtekussens, pantoffels, sponzen, vochtige doeken e.d. kan leiden tot letsel, ontbranding of brand.
6. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, motorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat, en de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
7. **WAARSCHUWING:** Het apparaat en de toegankelijke onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat warmte-elementen niet worden aangeraakt. Kinderen onder de 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden, tenzij ze onder permanent toezicht staan.
8. **WAARSCHUWING:** Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik. Jonge kinderen moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden.
9. **WAARSCHUWING:** Als de deur of de afdichtingen beschadigd zijn, mag u de oven niet gebruiken totdat deze door een vakman is gerepareerd.



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

10. **WAARSCHUWING:** Voor personen die geen vakman zijn is het gevaarlijk om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij een afdekplaat wordt verwijderd die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven. Pas de oven nooit zelf aan en repareer deze niet zelf.
11. Als de elektrische kabel van dit apparaat beschadigd is, dient deze door een bevoegde reparatieservice van SHARP te worden vervangen om gevaar te voorkomen.
12. **WAARSCHUWING:** Vloeistoffen en andere etenswaren moeten niet in afgesloten bakjes worden opgewarmd, omdat deze kunnen ontploffen.
13. Bij het verhitten van dranken in de magnetron kunnen deze soms later nog overlopen als gevolg van het kookproces. Houd hier rekening mee bij het vastpakken van bakjes.
14. Hele eieren in de schaal en hardgekookte eieren mogen niet in magnetronovens worden opgewarmd, omdat ze kunnen ontploffen, zelfs nadat de magnetronoven is uitgezet. Bij het bereiden of opwarmen van eieren die niet zijn geslagen of op een andere manier zijn verwerkt, dient u zowel het eiwit als het eiwit door te prikken om ontploffing te voorkomen. Pel hardgekookte eieren en snijd ze in plakjes voordat u ze in de magnetronoven opwarmt.
15. Zorg dat de gebruikte bakjes en serviesgoed geschikt zijn voor gebruik in de oven. Zie pagina NL-29. Gebruik voor magnetronstanden alleen voor magnetrongebruik geschikte bakjes en serviesgoed.
16. Om verbranding te voorkomen, moet de inhoud van babyflesjes en babyvoedselpotjes geroerd of geschud worden en de temperatuur gecontroleerd worden voordat de inhoud geconsumeerd wordt.
17. Als u voedsel in plastic of papieren bakjes verwarmt, moet u regelmatig in de oven kijken om te controleren of de bakjes geen vlam vatten.
18. Als er rook is, moet u de oven uitschakelen of de stekker uit het stopcontact halen en de deur gesloten houden zodat eventuele vlammen kunnen doven.
19. Reinig de oven regelmatig en verwijder eventuele etensresten.
20. Als de oven niet goed schoongehouden wordt, kan dit slijtage van het oppervlak veroorzaken. Dit kan een ongunstig effect hebben op de levensduur van de oven en kan een gevaarlijke situatie teweegbrengen.
21. Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of scherpe metalen voorwerpen om het glas van de oven deur te reinigen, want deze kunnen krassen veroorzaken op het glas, waardoor het glas kan breken.
22. Gebruik geen stoomreiniger.
23. Zie instructies voor het reinigen van deurafdichtingen, ovenruimte en aangrenzende onderdelen op pagina NL-26.



## Voorkomen van brand

**Laat de magnetronoven tijdens gebruik niet onbeheerd achter. Te hoge niveau's of te lange kooktijden kunnen het voedsel mogelijk oververhitten met brand tot gevolg.**

Steek de stekker van het netsnoer in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact zodat u de stekker in een noodgeval snel uit het stopcontact kan trekken.

Sluit de oven alleen aan op een stopcontact met 230 V, 50 Hz wisselstroom met een minimale 16 A zekering of een minimale 16 A circuitonderbreker.

Voor dit apparaat moet een afzonderlijk stroomcircuit worden gebruikt dat alleen voor dit apparaat bestemd is.

Plaats de oven niet in de buurt van verwarmingselementen, zoals bijvoorbeeld naast een kachel of dichtbij een gasfornuis.

Plaats de oven niet in een zeer vochtige of natte ruimte.

Plaats of gebruik de oven niet buitenshuis.

**Reinig het afdekplaatje voor de golfgeleider, de ovenruimte, draaitafel en houder van de draaitafel na gebruik. Deze onderdelen dienen droog en vetvrij te zijn. Vet kan mogelijk oververhitten, gaan roken en vlam vatten.**

Plaats geen ontvlambare materialen in de buurt van de oven of de ventilatie-openingen.

Blokkeer de ventilatie-openingen niet.

Verwijder alle metalen draadjes, verzegelingen, enz. van het voedsel en de verpakking.

Vonken van metalen voorwerpen kunnen mogelijk brand veroorzaken. Gebruik de magnetronoven niet voor bakken met olie of het verwarmen van frituurvet.

De temperatuur kan namelijk niet worden geregeld en de olie kan mogelijk vlam vatten. Gebruik alleen popcorn dat in een voor magnetronovens geschikt materiaal is verpakt. Bewaar geen voedsel of andere voorwerpen in de magnetronoven. Controleer dat de instellingen van de magnetronoven juist zijn nadat u de oven heeft gestart.

Om oververhitting en brand te voorkomen dient u goed op te letten wanneer u voedsel met een hoog suiker- of vetgehalte, zoals bijvoorbeeld worstenbroodjes, gebak of kerstpudding, kookt of opwarmt. Volg de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en het kookboek op.

## Voorkomen van persoonlijk letsel

### WAARSCHUWING:

Gebruik de oven niet indien deze is beschadigd of niet normaal functioneert. Controleer alvorens gebruik het volgende:

- Kontroleer dat de deur goed sluit en niet krom is of anderszids beschadigd.
- Kontroleer dat de scharnieren en veiligheidsdeurgrendels niet gebroken zijn of los zitten.
- Kontroleer dat de deurafdichtingen en pasvlakken; niet zijn beschadigd.
- Kontroleer dat er geen deuken in de ovenruimte of in de dew zijn.
- Kontroleer dat het netsnoer en de stekker niet zijn beschadigd.

Gebruik de oven niet met de deur geopend. Breng geen veranderingen in de veiligheidsdeurgrendels aan.

Gebruik de oven niet indien er een voorwerp tussen de deurafdichtingen en pasvlakken is.

**Zorg ervoor dat er geen vet of vuil op de deurafdichtingen en aangrenzende onderdelen ophooft. Reinig de oven regelmatig en verwijder voedselresten. Volg de voorschriften voor "Onderhoud en reinigen" op pagina NL-26.**

Personen met een PACEMAKER dienen een dokter of de fabrikant van de pacemaker te raadplegen aangaande speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik van een magnetronoven.

### Voorkomen van een elektrische schok

De behuizing mag nooit worden geopend of verwijderd.

Zorg dat er geen vloeistoffen of andere voorwerpen in de openingen van de deurvergrendelingen of ventilatie-openingen komen. Schakel de oven onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en raadpleeg erkend SHARP onderhoudspersoneel indien er iets in deze openingen terecht is gekomen.



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Dompel het netsnoer en de stekker niet in water of andere vloeistoffen onder.

Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of buffet hangen. Houd het netsnoer uit de buurt van warme oppervlakken, zoals ook de achterkant van de oven.

Vervang niet zelf de ovenlamp en laat de lamp niet door ondeskundige, niet door SHARP erkende elektriciens uitvoeren.

Raadpleeg uw handelaar of erkend SHARP onderhoudspersoneel indien de ovenlamp niet meer funktioneert.

### **Voorkomen van het ontploffen en spatten van kokend voedsel:**

Gebruik nooit verzegelde containers of bakjes. Verwijder zegels en deksels alvorens gebruik. Verzegelde bakjes en dergelijke kunnen zelfs nadat de oven is uitgeschakeld namelijk ontploffen indien de druk in het bakje te hoog is opgelopen.

Let op bij het bereiden van vloeistoffen met de magnetron. Gebruik altijd flessen of containers met een wijde hals zodat bellen kunnen ontsnappen.

**Kook nooit in flessen met een dunne hals, zoals baby-zuigflessen, daar de vloeistof plotseling uit de fles zou kunnen spuiten met brandwonden mogelijk tot gevolg.**

Voorkom dat kokende vloeistof uit de fles spat:

1. Gebruik geen te lange kooktijd (zie blz. NL-37).
2. Roer door de vloeistof alvorens het verwarmen/opwarmen.
3. Steek voor het opwarmen een glazen staaf of dergelijk voorwerp (geen metaal) in de vloeistof.
4. Laat de vloeistof na het koken ten minste 20 seconden in de oven staan zodat wordt voorkomen dat de vloeistof later uit de fles spuit.

Prik ter voorkomen van het ontploffen van voedsel de schil of het vel van aardappelen, worstjes, fruit en dergelijke door alvorens deze te koken.

### **Voorkomen van brandwonden**

Voorkom brandwonden en gebruik ovenhandschoenen of aanzetbare stelen voor pannen indien u het voedsel uit de oven haalt.

Voorkom brandwonden door hete stoom en overkoken en houd open bakjes, popcornschalen, kookzakken en dergelijk uit de buurt van uw gezicht en handen.

**Voorkom brandwonden en test de temperatuur van het voedsel en roer even door alvorens het voedsel te serveren. Let vooral op alvorens het voedsel aan babies, kinderen of ouderen te geven.**

De temperatuur van de container komt niet overeen met de temperatuur van het voedsel of de vloeistof. Controleer altijd de temperatuur van het voedsel of de vloeistof.

Blijf altijd op veilige afstand van de ovendeur staan wanneer u hem open doet, om verbranding door ontsnappende stoom of hitte te voorkomen.

Snijd gevulde gebakken etenswaren na het koken even open om de stoom te laten ontsnappen en verbrandingen te vermijden.

### **Let op kleine kinderen**

Kinderen dienen alleen de oven onder toezicht van een volwassene te gebruiken.

Let op dat kinderen niet aan de deur of oven gaan hangen. De oven is geen speelgoed.

Zorg dat uw kinderen ook van de veiligheidsmaatregelen op de hoogte zijn. Vertel wat wel en niet gebruikt kan worden en gevaarlijk is. Benadruk dat verpakking van bepaalde gerechten (bijvoorbeeld voor het knapperig maken van voedsel) zeer heet kan worden.

### **Overige waarschuwingen**

Breng op geen enkele manier een verandering in de oven aan. Verplaats de oven niet terwijl deze werkt. Deze oven dient voor het bereiden van voedsel bij u thuis en dient derhalve alleen voor het koken van voedsel te worden gebruikt. Gebruik de oven niet voor commerciële doeleinden of in een laboratorium.





## Voor het probleemloos gebruik van uw oven en om schade te vermijden.

Zet de oven nooit leeg aan, behalve wanneer dit in de gebruiksaanwijzing staat vermeld, zie pagina NL-8. U kunt daardoor de oven beschadigen.

Ter voorkomen van beschadiging van de draaitafel en de houder van de draaitafel door oververhitting dient u bij gebruik van bruineringschalen of zelfverwarmende materialen altijd een hittebestendig isolatiemateriaal zoals een porseleinen bord, onder de schaal of het materiaal te plaatsen. Stel nooit een langere tijd in dan de voor het gerecht voorgeschreven kooktijd.

Gebruik geen metalen voorwerpen. Mikrogolven reflecteren hier namelijk op waardoor vonken worden opgewekt. Plaats geen blikjes in de oven.

Gebruik alleen de voor deze oven ontworpen draaitafel en houder van de draaitafel. Gebruik de magnetron niet zonder het draaitafel.

Plaats tijdens gebruik geen enkel voorwerp op de behuizing van de oven.

Gebruik geen plastic containers in de magnetron als de oven nog heet is na gebruik van de **GRILL**, **CONVECTIE**, **COMBINATIE**, **SNEL BEREIDEN**, **AARDAPPEL** of **SNELSTART**-functie. Het plastic smelt. Gebruik geen plastic containers in bovenstaande kookstanden, tenzij de fabrikant verklaart dat de containers geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

### OPMERKING:

Raadpleeg een erkend electriciën indien u twijfels aangaande het aansluiten van de oven heeft.


Noch de fabrikant noch de handelaar zijn aansprakelijk voor schade aan de oven of persoonlijk letsel indien de oven niet op de voorgeschreven, juiste manier is aangesloten.

Kondens of vocht kan mogelijk op de ovenwanden of rond de deurafdichtingen en pasvlakken komen. Dit is normaal en duidt niet op een defect of het lekken van mikrogolven.

# INSTALLATIE




1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de binnenkant van de oven. Verwijder de verpakkingsfolie, die zich tussen de deur en de ovenruimte bevindt. Verwijder de sticker met alle ovenfuncties van de buitenkant van de deur.



2. Controleer of de oven beschadigd is.
3. Plaats de oven op een vlak en waterpas oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht van de oven plus zware etenswaren te dragen. Deze oven is ontworpen om op een aanrecht geplaatst of om ingebouwd te worden. Zet de oven niet in een kast. Als de oven in een keukenwand wordt ingebouwd, zie "Brandgevaar voorkomen" op pagina NL-3.

4. Tijdens het koken kan de oven heet worden. Installeer of monteer de oven op een plaats waar de bodem van de oven zich tenminste 85 cm van het vloeroppervlak bevindt. Houd kinderen op een veilige afstand van de oven, zodat ze zich niet kunnen branden.

5. Het netsnoer niet in contact laten komen met warme of scherpe oppervlakken zoals de ventilatieopeningen op de achterkant van de oven.
6. Zorg voor een vrije ruimte van tenminste 13 cm boven de oven.



7. Steek de stekker van de oven in een standaard geaard stopcontact.



## VOOR HET GEBRUIK VAN DE MAGNETRON

Uw oven is voorzien van een spaarstand.

1. Sluit de oven aan op het elektriciteitsnet.  
Er verschijnt niets op het display.
2. Open de deur. De ovenlamp brandt terwijl de deur open staat.  
Op het ovedisplay verschijnt "KIES TAAL" in 5 talen.  
**OPMERKING:** Na het selecteren van de taal met de toets TAAL, geeft het display ". 0" .
3. Sluit de deur. De display van de oven zal ". 0" angeven.
4. Kies een taal (zie hieronder).  
**OPMERKING:** Als u de magnetronoven in het Nederlands gebruikt, hoeft u de taal niet te selecteren, en u gaat verder stap 5.
5. Verwarm de oven zonder voedsel (zie pagina NL-10).

### KOOKTIPS:

De oven is voorzien van een 'Informatie displaysysteem' dat u stap voor stap instructies geeft over het gebruik van elke functie. U kunt deze informatie krijgen in een door u gewenste taal. De oven heeft een **INFO**-toets voor instructies voor elke toets. Nadat u een toets heeft ingedrukt zullen er indicatielampjes op het display verschijnen met informatie over de volgende stap.

Als de combimagnetron in de spaarstand staat en u doet drie minuten of langer niets met de oven (bv. de ovendeur sluiten, op de **STOP**-toets drukken, of het gerecht is klaar), dan moet u eerst de ovendeur openen en sluiten, voordat u de oven weer kunt gebruiken



## TAALKEUZE

Druk op de <b>TAAL</b> -toets	TAAL
1 keer	DEUTSCH
2 keer	NEDERLANDS
3 keer	FRANCAIS
4 keer	ITALIAN
5 keer	ESPANOL

De oven werd in het Duits geprogrammeerd. U kunt deze taal veranderen door op de **TAAL**-toets te drukken totdat de door u gewenste taal verschijnt. Druk daarna op de **◇ (START)/+1 min**-toets te drukken.

### Bijvoorbeeld:

U wilt **Italiaans** kiezen.

1. Kies de gewenste taal door vier keer op de **TAAL**-toets te drukken.
2. Start de instelling door op de **◇ (START)/+1 min**-toets te drukken.

### Controleer het display.



x4



x1



**OPMERKING:** De geselecteerde taal blijft in het geheugen zelfs als de stroom wordt verbroken.



STOP



Gebruik de **STOP**-toets om:

1. Een fout tijdens het programmeren ongedaan te maken.
2. De oven tijdens het koken tijdelijk te stoppen.
3. Een programma tijdens het koken te annuleren. Hiervoor dient u twee keer op de **STOP**-toets te drukken.



## VERMOGENSSTANDEN VAN MAGNETRON

Uw oven heeft 6 vermogensstanden. Kies de kookstand die voor elk recept staat aangegeven. Over het algemeen gelden de volgende regels:

**900 W:** voor het snel bereiden op opwarmen van b.v. soep, ovenschotels, ingeblikt voedsel, warme dranken, groenten, vis, etc.

**630 W:** voor het langer koken van compact voedsel, zoals braadstukken en gehaktbrood, tevens voor gevoelige gerechten, zoals kaassaus en cake van biscuitdeeg. Bij deze verlaagde stand kookt de saus niet over en wordt voedsel gelijkmatig gaar, zonder aan de zijanten overgaar te worden.

**450 W:** voor compact voedsel dat een lange bereidingstijd nodig heeft wanneer het op de normale manier wordt bereid, b.v. rundvleeschotels; deze vermogensstand wordt gekozen om het vlees mals te houden.

**270 W:** (Ontdooi-stand) om te ontdooien: kies deze vermogensstand om het voedsel gelijkmatig te ontdooien. Deze instelling is ook ideaal voor het sudderen van rijst, pasta, knoedels en voor de bereiding van custardpudding.

**90 W:** voor zachtjes ontdooien, b.v. slagroomtaart of -gebak.

**0 W**

**W = WATT**

Instellen van vermogensstand:

1. Voer de gewenste kooktijd in door op de **TIJD**-toetsen te drukken.
2. Druk op de **MAGNETRON VERMOGENSSTAND** toets totdat de gewenste vermogensstand op het display verschijnt. (Als de **MAGNETRON VERMOGENSSTAND** toets 1 keer wordt ingedrukt, verschijnt **900 W** op het display.) Als u de gewenste stand mist, blijf dan de **MAGNETRON VERMOGENSSTAND**-toets drukken totdat het niveau opnieuw wordt weergegeven.
3. Druk op de **◇ (START)/+1 min**-toets.

**OPMERKING:** 900 W wordt automatisch ingesteld als er geen bepaald vermogen wordt gekozen.



Uw oven kan voor maximaal 90 minuten (90.00) worden geprogrammeerd. De intervallen van de kook- of ontdooitijd variëren van 10 seconden tot vijf minuten. Dit hangt af van de totale kooktijd, zoals in de tabel staat aangegeven.

## Kooktijd

0-5 minuten  
5-10 minuten  
10-30 minuten  
30-90 minuten


## Neemt toe met elke

10 seconden  
30 seconden  
1 minuut  
5 minuten

### Voorbeeld:

Stel dat u soep wilt opwarmen gedurende 2 minuten en 30 seconden op 630 W.

1. Kies de gewenste kookstand door de draaiknop op Magnetron in te stellen.
2. Stel de gewenste kooktijd in door de **TIJD/ GEWICHT**-knop met de klok mee te draaien. (2 min. & 30 sec.)
3. Stel het vermogen in door op de **MAGNETRON VERMOGENSSTAND**-toets te drukken.
4. Druk op de **(START)/+1 min**-toets om het koken te starten.



**Controleer het display.**



### OPMERKINGEN:

1. Als de deur tijdens het kookproces wordt geopend, dan stopt de kooktijd op het digitale display automatisch. De kooktijd begint weer af te tellen zodra de deur gesloten en de **(START)/+1 min**-toets ingedrukt wordt.
2. Als u wilt weten wat de kookstand is, drukt u op de **MAGNETRON VERMOGENSSTAND**-toets. De kookstand blijft op het display zolang u de **MAGNETRON VERMOGENSSTAND**-toets ingedrukt houdt.
3. De tijd verschijnt opnieuw op het display zodra de oven niet langer wordt gebruikt.

### WARNING:

Gebruik het vierkante rooster nooit voor het koken met de magnetron en de combiatiefunctie aangezien hierdoor vonken kunnen ontstaan.





## KOKEN MET DE GRILL

Het grillelement aan de bovenkant in de ovenruimte heeft slechts één instelling.

### Voorbeeld:

Stel dat u een broodje gesmolten kaas wilt maken met de GRILL. Leg het brood op het hoge rooster.

1. Kies de gewenste **KOOKSTAND** door de draaiknop op GRILL in te stellen.
2. Voer de gewenste kooktijd in door de knop voor **TIJD/GEWICHT** naar rechts te draaien.
3. Druk op de **(START)/+1 min**-toets om het koken te starten.



x1

Controleer het display.



1. Wij raden u aan de hoge of lage roosters tijdens het grillen te gebruiken. Het is afgeraden het vierkante rooster en de vierkante bakplaat voor grillen te gebruiken.
2. Het kan zijn dat u, als u de grill voor het eerst gebruikt, rook of een brandlucht ruikt. Dit is

normaal en betekent niet dat uw oven defect is. Zie 'Leeg opwarmen' hieronder.

3. Na het koken en na het openen van de deur, wordt "NU KOELEN" op het display weergegeven.

**WAARSCHUWING:** De ovenruimte, de deur, de behuizing, de toebehoren en de schotels worden zeer heet. Gebruik daarom dikke ovenhandschoenen wanneer u het eten of het draaiplateau uit de oven haalt om brandwonden te voorkomen.





## DE OVEN LEEG OPWARMEN

Als u de grill- of de convectiefunctie voor het eerst gebruikt, kan het zijn dat u rook of een brandgeur waarneemt. Dit is normaal en betekent niet dat de oven defect is.

Laat de oven 20 minuten lang leeg aan staan in de grillstand en hierna in de, de convectiestand (250° C) voordat u de oven voor het eerst gebruikt.

**BELANGRIJK:** Om de rook en geur te verdrijven tijdens de werking van de oven moet u een raam openen of de keukenventilatie inschakelen. Controleer of er geen voedsel in de oven staat.


1. Kies de gewenste kookstand door de draaiknop op grill of convectie in te stellen.
2. Zorg ervoor dat er geen eten in de oven zit. Stel de opwarmtijd in. (20 min.)
3. Druk op de **(START)/+1 min**-toets om het opwarmen te starten.



x1



De oventijd begint af te tellen. Open na afloop de deur om de ovenruimte te laten afkoelen.



### WAARSCHUWING:

De deur, de toebehoren, de buitenkant en de binnenkant van de oven zullen heel warm worden. Pas op dat u zich niet brandt tijdens het afkoelen van de oven.



Uw magnetronoven kan gebruikt worden als een conventionele oven door gebruik van de convectiestand en 10 vooraf ingestelde oventemperaturen.

Voor betere resultaten wordt voorverwarming aangeraden (met name wanneer het vierkante rooster wordt gebruikt).

Druk op de <b>CONVECTIE</b> -toets	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oventemperatuur (° C)	250	230	220	200	190	180	160	130	100	40

### Voorbeeld 1: Koken met voorverwarming


Stel dat u de oven tot 180° C wilt voorverwarmen en 20 minuten op 180° C wilt koken.

1. Kies de gewenste kookstand door de draaiknop **KOOKSTAND** op in te stellen.

2. Voer de gewenste voorverwarmings temperatuur in door zesmaal op de **CONVECTIE**-toets te drukken. Op het display staat 180° C.

3. Druk op de **(START)/ +1min**-toets om met voorverwarmen te beginnen.

Wanneer de ingestelde voorverwarmingstemperatuur is bereikt, zult u een geluidssignaal horen. Het display geeft 180° C weer. Open de deur en plaats het voedsel in de oven. Sluit de deur.



4. Gebruik de **TIJD/GEWICHT**-draaiknop om de kooktijd in te stellen (20 min.).

5. Druk op de **(START)/ +1min**-toets.

**Controleer het display.**



### OPMERKINGEN:

1. Het draaiplateau moet tijdens het voorverwarmen in de oven blijven.
2. Als u na het voorverwarmen op een andere temperatuur wilt koken, druk dan op de **CONVECTIE**-toets totdat de gewenste instelling op het display wordt weergegeven. Druk op de **CONVECTIE**-toets na het instellen van de kooktijd om de temperatuur te veranderen.
3. Wanneer de ingestelde voorverwarmingstemperatuur is bereikt, zal deze temperatuur 30 minuten lang worden aangehouden. Na 30 minuten zal het display naar ". 0" veranderen. Het gekozen **CONVECTIE**-programma wordt geannuleerd.
4. Na het koken en na het openen van de deur, wordt "NU KOELEN" op het display weergegeven.
5. Volg de voorschriften voor "conventionele ovens" voor optimale resultaten tijdens het koken in de convectiestand.




## KOKEN MET CONVECTIE

### Voorbeeld 2: Koken zonder voorverwarmen

Stel dat u 20 minuten lang op 250° C wilt koken.

1. Kies de gewenste kookstand door de draaiknop **KOOKSTAND** op in te stellen.
2. Gebruik de **TIJD/GEWICHT**-draaiknop om de kooktijd in te stellen (20 min.).
3. Kies de gewenste kooktemperatuur (250° C).
4. Druk op de (**START**)/ **+1 min**-toets.



**Controleer het display.**




### OPMERKINGEN:

1. Na het koken en na het openen van de deur, wordt "NU KOELEN" op het display weergegeven.
2. Druk op de **CONVECTIE**-toets totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt als u de convectietemperatuur wilt veranderen.
3. Het kan zijn dat u, tijdens het eerste gebruik van de convectiefunctie, rook of een brandlucht ruikt. Dit is normaal en betekent niet dat uw oven defect is. Zie 'Leeg opwarmen' zie onder. (Zie Verhitten Zonder Voedsel op pagina NL-10).

**WAARSCHUWING:** De ovenruimte, de deur, de behuizing, de toebehoren en de schotels worden zeer heet. Gebruik daarom dikke ovenhandschoenen wanneer u het eten of het draaiplateau uit de oven haalt om brandwonden te voorkomen.

### SPECIALE OPMERKINGEN VOOR VIERKANTE BAKVORM:



1. Wanneer u één vierkante bakplaat gebruikt, plaats deze dan op rail 2. Raadpleegt u ook diagram A op pagina 146.
2. Haal het draaiplateau niet uit de oven wanneer u de vierkante bakplaat gebruikt.
3. Wanneer u de vierkante bakplaat gebruikt, draai de vierkante bakplaat of het bakje dat erop staat dan 180° halverwege voor een beter resultaat.
4. De gebruiksaanwijzing bevat enkele recepten voor het gebruik van de vierkante bakplaat. Zie pagina's NL-23-25.
5. Volg de aanwijzingen voor "conventionele ovens" voor optimale resultaten in de convectiestand.









Uw oven is voorzien van 2 **COMBINATIE** KOOKSTANDEN voor het combineren van de convector met de magnetron. Om de **COMBINATIE**-functie te kiezen, moet u op de **COMBINATIE**-toets drukken totdat de gewenste instelling op het display verschijnt. Over het algemeen wordt de kooktijd verkort in de combinatiestand.

Druk op de <b>COMBINATIE</b> -toets.	Kookmethode	Vermogensstand magnetron
COMBINATIE 1 	Convector 250° C	270 W
COMBINATIE 2 	Grill	270 W


### OPMERKINGEN: De energiestanden kunnen verschillen:


COMBINATIE 1 :  De oventemperatuur kan in tien stappen van 40° C naar 250° C verhoogd worden. De energiestanden van de magnetron kunnen in vier stappen van 90 W naar 630 W verhoogd worden.


COMBINATIE 2 :  De energieniveaus van de magnetron kunnen in vijf stappen van 90 W naar 900 W worden verhoogd.


### Voorbeeld 1:

Stel dat u 20 minuten lang met de COMBINATIEFUNCTIE 1 wilt koken (90 W magnetronvermogen en 200° C CONVECTIEWARMTE).

1. Kies de gewenste kookstand door de draaiknop **KOOKSTAND** op  in te stellen.
2. Voer de gewenste kooktijd in (20 min.).
3. Druk de **MAGNETRON VERMOGENSSTAND**-toets tweemaal in.



4. Druk 4 keer op de **CONVECTIE**-toets (200° C).
  5. Druk op de  (**START**)/**+1 min**-toets.
- Controleer het display.**






## COMBINATIEKOKEN


### Voorbeeld 2:

Stel dat u 20 minuten lang met COMBINATIEFUNCTIE 2 wilt koken (90 W magnetrovermogen en de GRILL).

1. Kies de gewenste kookstand door de draaiknop **KOOKSTAND** op  in te stellen.



2. Voer de gewenste kooktijd in (20 min.).



3. Druk de **MAGNETRON VERMOGENSSTAND**-toets 2 keer in (90 W).



4. Druk op de  (**START**)/**+1 min**-toets.



Controleer het display.



**OPMERKING:** Na het koken en na het openen van de deur, wordt "NU KOELEN" op het display weergegeven.

### WAARSCHUWING:

1. Voor **SNEL-BEREIDEN** De ovenruimte, de behuizing, de deur, de roosters en de schotels worden zeer heet. Gebruik dikke ovenhandschoenen wanneer u het eten of het draaiplateau uit de oven haalt om brandwonden te voorkomen.
2. Gebruik de vierkante bakplaat nooit voor het koken met de magnetron of de combinatiefunctie aangezien hierdoor vonken kunnen ontstaan.



## 1. MINDER ( ▼ )/MEER ( ▲ )-toets

Met de **MINDER ( ▼ )** en **MEER ( ▲ )**-toetsen kunnen de geprogrammeerde tijden gemakkelijk worden verlengd of verkort (als het vlees meer of minder gaar moet zijn).

### a) De ingestelde tijd veranderen voor de **SENSOR, AARDAPPEL**-en **SNELSTART**-functies:


Druk op de **MINDER ( ▼ )** en **MEER ( ▲ )**-toetsen na het selecteren van het programma (binnen twee seconden). (Voor menu's met **MINDER** en **MEER**, zie pagina's NL-21-22.)

**Voorbeeld:** Kook 0,2 kg dunne patates frites met behulp van de **AARDAPPEL**-toets en de **MINDER ( ▼ )**-toets.

1. Kies het **AARDAPPEL**-programma voor patates frites door 1 keer op de **AARDAPPEL**-toets te drukken.


2. Voer de hoeveelheid (0,2 kg).

3. Kies het gewenste resultaat door 1 keer op de **MINDER**-toets te drukken.



4. Druk op de **◇ (START)/ +1 min**-toets.

**Controleer het display.**



### OPMERKINGEN:

Druk opnieuw op dezelfde toets om de stand van de **MEER** of **MINDER**-toets te annuleren.

Druk op de **MINDER ( ▼ )**-toets om van **MEER** naar **MINDER** om te schakelen.

Druk op de **MEER ( ▲ )**-toets om van **MINDER** naar **MEER** om te schakelen.

### b) De kooktijd tijdens het koken veranderen.

De kooktijd kan 1 minuut langer of korter worden ingesteld door op de **MINDER ( ▼ )** of **MEER ( ▲ )**-toets te drukken.

**OPMERKING:** U kunt deze functie uitsluitend bij het handmatig instellen gebruiken.



## ANDERE HANDIGE FUNCTIES

### 2. Functie 'MINUUT EXTRA'

Met de knop (START)/ +1 min-toets kunt u de volgende twee functies bedienen:

#### a) Eén minuut bereiden

U kunt de magnetron één minuut in de gewenste bereidingsfunctie laten werken zonder de bereidingsduur in te voeren.

#### Voorbeeld:

Stel dat u de magnetron één minuut wilt laten werken bij een vermogen van 630 watt.

1. Kies de gewenste kookstand door de draaiknop **KOOKSTAND** op in te stellen.
2. Druk de **VERMOGENSSTAND**-toets tweemaal in (630 W).
3. Druk de (START)/ +1 min-toets eenmaal in om de functie in te schakelen.

**Controleer het display.**



#### OPMERKING:

1. U kunt deze functie uitsluitend bij handmatig bereiden gebruiken.
2. Wanneer de keuzeknop **KOOKMODE** op magnetron staat () en u drukt op de (START)/ +1 min-toets, is het vermogen van de magnetron altijd 900 W.  
Wanneer de keuzeknop **KOOKMODE** op de draaischijf staat ( of ) en u drukt op de (START)/ +1 min-toets, is het vermogen van de magnetron altijd 270 W.  
Wanneer de keuzeknop **KOOKMODE** op de draaischijf staat ( of ) en u drukt op de (START)/ +1 min-toets, is het convectietemperatuur altijd 250° C.
3. Om misbruik door kinderen te voorkomen, kan de (START)/ +1 min-toets uitsluitend binnen 3 minuten na de voorafgaande handeling worden gebruikt, dat wil zeggen na het sluiten van de deur of het indrukken van de **STOP**-toets.

#### b) Kooktijd verlengen

U kunt de kooktijd telkens 1 minuut verlengen als u op de knop drukt terwijl de oven werkt.

**OPMERKING:** U kunt deze functie uitsluitend bij het handmatig instellen gebruiken.


### 3. KEUKENWEKKER FUNCTIE

U kunt de timer gebruiken om kooktijd in te stellen als u niet met de magnetron kookt, bijvoorbeeld om de kooktijd in te stellen voor eieren, die op de normale manier worden gekookt.

#### Bijvoorbeeld:

Om de timer voor 5 minuten in te stellen.

1. Open en sluit de deur om de keukenwekker functie-toets te activeren. Druk 1 keer op de **TIMER**-toets.
2. Draai aan de knop **TIJD/GEWICHT** tot de gewenste tijd wordt weergegeven. (Bijv.: 5 min)
3. Druk op de (START)/ +1 min-toets.





## 4. INSTELLINGEN CONTROLEREN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE OVEN

U kunt de vermogensstand, de tijd en de oventemperaturen (tijdens het voorverwarmen) controleren.

### VERMOGENSSTAND CONTROLEREN:

Druk op de **VERMOGENSSTAND**-toets van de magnetron als u de vermogensstand tijdens het koken wilt controleren. De oven blijft aftellen, zelfs als de vermogensstand op het display blijft staan.

De kookstand blijft op het scherm staan zolang u de toets ingedrukt houdt.



### CONVECTIETEMPERATUUR CONTROLEREN:

Druk op de **CONVECTIE**-toets als u de convectietemperatuur tijdens het koken wilt controleren. U kunt de huidige oventemperatuur tijdens het voorverwarmen van de oven controleren.

De convectietemperatuur verschijnt in °C op het scherm zolang u de toets ingedrukt houdt.




## 5. INFO-toets

Elke toets verschaft bruikbare informatie. Wilt u deze informatie lezen, druk dan op de **INFO**-toets voordat u op de gewenste toets drukt.

### Voorbeeld:

Stel dat u informatie wenst over SNELSTART, gebraden kip:



1. Kies de **INFO**-toetsfunctie.

2. Kies het **SNELSTART** voor gebraden kip door drie maal op de **SNELSTART** toets te drukken.

### OPMERKING:

1. Het informatiebericht wordt twee keer herhaald en vervolgens wordt ". 0" op het display weergegeven.
2. Druk op de **STOP**-toets als u de informatie wilt annuleren.

### Controleer het display.





## SNEL BEREIDEN EN ONTDOOIEN

Met de **AUTOMATISCHE KOOKFUNCTIE** wordt de juiste kookfunctie en de kooktijd automatisch ingesteld. U heeft de keus uit 2 **AUTOMATISCH OPWARMEN** menu's, 3 **SNEL-BEREIDEN** menu's, 6 **AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA'S** en 7 **EXPRESS-ONTDOOIEN**.

### Waarschuwing:

**Voor SNEL-BEREIDEN De ovenruimte, de behuizing, de deur, de roosters en de schotels worden zeer heet. Gebruik dikke ovenhandschoenen wanneer u het eten of het draaiplateau uit de oven haalt om brandwonden te voorkomen.**

De volgende aanwijzingen zijn belangrijk voor het gebruik van de SNEL BEREIDEN-en SNEL ONTDOOIEN-functies:

1. De menu's kunnen worden geactiveerd door de **AUTOMATISCH OPWARMEN, SNEL BEREIDEN, AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA'S** en **SNEL-ONTDOOIEN**-toets voor toegang tot de programma's totdat het gewenste programma op het display verschijnt. (Zie pagina's NL-19-22)
2. Druk op de **GEWICHT**-toetsen totdat het gewenste gewicht/hoeveelheid verschijnt om het gewicht of de hoeveelheid van het voedsel in te voeren.
  - Voer uitsluitend het gewicht van het voedsel in. Het gewicht van de schaal hier niet bij optellen.
  - Voor voedsel dat meer of minder weegt dan de gewichten/hoeveelheden in de kooktabel, dient u de oven met de hand in te stellen.
3. De automatische kooktijden zijn gemiddelde tijden. Gebruik de **MINDER (▼)** of **MEER (▲)**-toetsen als u de voorgeprogrammeerde kooktijden van de automatische kookprogramma's wilt veranderen. Zie pagina NL-15 voor meer informatie. Voor de beste resultaten volgt u de aanwijzingen in de kooktabel.
4. Zet de oven aan door op de **◇(START)/+1 min**-toets te drukken.


Indien er actie moet worden ondernomen (zoals het omkeren van het voedsel), dan stopt de oven en laat een geluidssignaal horen, het display geeft aan wat u moet doen. Druk op de **◇(START)/+1 min**-toets om met koken door te gaan.

De eindtemperatuur hangt af van de begintemperatuur. Controleer of het eten dampend heet is na het koken. Zo nodig kunt u de kooktijd verlengen en de vermogensstand veranderen.


**OPMERKING:** Zie het programma voor de lijst met **SNEL BEREIDEN** en **SNEL ONTDOOIEN** programma's en de verschillende gewichten.



1.




x1




2.

⊕/kg



**TIJD/GEWICHT**-draaiknop

3.



**MINDER/MEER**-toetsen

4.

◇+1min



◇(START)/+1 min-toets

# SNEL BEREIDEN EN ONTDOOIEN





**Voorbeeld:** Stel dat u Rijst van 0,3 kg wilt koken met **AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA**.


**1. Kies het AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA** nr. 1, Rijst.

**2. Voer de hoeveelheid in:** 0,3 kg verschijnt op het display en het kooklichtje begint te knipperen.

**3. Druk 1 keer op de** **(START)/+1 min-**toets om met koken te beginnen.



**Controleer het display.**



# TABEL VOOR SNEL BEREIDEN









NEDERLANDS

PROGRAMMA	GEWICHT (Eenheid)/ KEUKENGEREI	METHODE
<b>C-1 Bereiden</b> Diepvries kant-en-klaar-maaltijden (Begintemperatuur -18° C) Roerbakken (b.v. pasta Bolognese, Chinese menu's).	0,3 - 1,0 kg* (100 g) Schaal met deksel * Als de fabrikant aanbeveelt om water toe te voegen, moet u de totale hoeveelheid voor het programma berekenen, met het extra water.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats het gerecht in een speciale magnetronschotel.</li> <li>Voeg een beetje water toe, indien door de fabrikant aanbevolen.</li> <li>Dek af met een deksel.</li> <li>Roer het eten even om als u het geluidssignaal hoort, en doe het deksel opnieuw op de schaal.</li> <li>Roer het eten na het koken, even om en laat het ca. 1-2 minuten lang staan.</li> </ul>
<b>C-2 Bereiden</b> Diepvriesgroente (Begintemperatuur -18° C) e.g. Spruitjes, groene bonen, erwtten, gemengde groenten, broccoli	0,1 - 0,8 kg (100 g) Schaal met deksel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voeg 1 eetlepel water per 100 g toe. (Voor champignons is er geen extra water nodig).</li> <li>Plaats het deksel op de schaal.</li> <li>Roer de groenten even om zodra u het geluidssignaal hoort en de oven stopt, en doe het deksel weer op de schaal.</li> <li>Laat de groenten na het koken 1-2 minuten lang staan.</li> </ul> <p><b>OPMERKING:</b> Als de diepvriesgroenten in een blok aan elkaar vastzitten, dan moet u de handbedieningsfunctie gebruiken.</p>
<b>C-3 Koken</b> Gegratineerd diepvriesgerecht (Begintemperatuur -18° C) b.v. Diepvries-lasagne, Aardappel-gratin	0,2 - 0,6 kg (100 g) Grateerschaal, Laag rooster	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haal het gegratineerde gerecht uit de originele verpakking en plaats dit in een geschikte schaal.</li> <li>Voeg 3-4 eetlepels water toe.</li> <li>Niet afdekken.</li> <li>Plaats op het lage rooster.</li> <li>Na het koken afgedekt met aluminiumfolie ca. 5 minuten laten staan.</li> </ul>



## TABEL VOOR SNEL ONTDOOIEN

PROGRAMMA	GEWICHT (Eenheid)/ KEUKENGEREI	METHODE
<b>D-1 Ontdooien</b> *  Steak, karbonades (Begintemperatuur -18° C)	0,2 - 1,0 kg (100 g) (Zie opmerking op p.NL-21)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leg het voedsel op een bord op het midden van het draaiplateau.</li><li>• Draai het voedsel om, leg het anders neer en haal het uit elkaar zodra u het geluidssignaal hoort en de oven stopt. Dek dunne delen en warme plekken af met aluminiumfolie.</li><li>• Wikkel het voedsel na het ontdooien in aluminiumfolie en laat het 10-15 minuten staan, totdat het helemaal ontdooid is.</li></ul>
<b>D-2 Ontdooien</b> *  Braadstukken (Begintemperatuur -18° C)	0,6 - 2,0 kg (100 g) (Zie de opmerking p.NL-21)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plaats een bord ondersteboven op het draaiplateau en leg het vlees hierop.</li><li>• Draai het vlees om zodra u het geluidssignaal hoort en de oven stopt. Afdekken met aluminiumfolie.</li><li>• Keer het voedsel om zodra u het geluidssignaal hoort, en dek dit opnieuw met aluminiumfolie af (voor 1,1 kg - 2,0 kg).</li><li>• Dek het vlees na het ontdooien af met aluminiumfolie en laat het 15-30 minuten lang staan, totdat het helemaal ontdooid is.</li></ul>
<b>D-3 Ontdooien</b> *  Gehakt (Begintemperatuur -18° C)	0,2 - 1,0 kg (100 g) (Zie opmerking op p.NL-21) Huishoudfolie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dek het draaiplateau met huishoudfolie af.</li><li>• Leg het gehakt op het draaiplateau.</li><li>• Keer het gehakt om zodra de oven stopt en u het geluidssignaal hoort. Verwijder wanneer mogelijk de reeds ontdooidede delen.</li><li>• Na het ontdooien gedurende 5-10 laten staan om volledig te laten ontdooien.</li></ul>
<b>D-4 Ontdooien</b> *  Kippenpootjes (Begintemperatuur -18° C)	0,2 - 1,0 kg (50 g) (Zie opmerking op p.NL-21)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leg het voedsel op een bord in het midden van het draaiplateau.</li><li>• Keer het voedsel om, leg het anders neer en haal het uit elkaar zodra u het geluidssignaal hoort en de oven stopt. Dek dunne delen en warme plekken af met aluminiumfolie.</li><li>• Wikkel het voedsel na het ontdooien in aluminiumfolie en laat het 10-15 minuten lang staan, totdat het helemaal ontdooid is.</li></ul>
<b>D-5 Ontdooien</b> *  Gevogelte (Begintemperatuur -18° C)	0,9 - 2,0 kg (100 g) (Zie opmerking op p.NL-21)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plaats een bord ondersteboven op het draaiplateau en leg het gevogelte met de borstkant naar beneden bovenop het bord.</li><li>• Keer het gevogelte om zodra u het geluidssignaal hoort en de oven stopt. Dek dunne delen en warme plekken af met aluminiumfolie.</li><li>• Dek het vlees na het ontdooien af met aluminiumfolie en laat 15-30 minuten lang staan, totdat het helemaal ontdooid is.</li></ul>
<b>D-6 Ontdooien</b> *  Cake (Begintemperatuur -18° C)	0,1 - 1,4 kg (100 g) Bord	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwijder alle verpakking van de cake.</li><li>• Plaats de cake op een bord in het midden van het draaiplateau.</li><li>• Snij de cake na het ontdooien in gelijke stukken snijden; wat ruimte tussen de stukken laten en 15-30 minuten laten staan om volledig te laten ontdooien.</li></ul>



## TABEL VOOR SNEL ONTDOOIEN




PROGRAMMA	GEWICHT (Eenheid)/ KEUKENGEREI	METHODE
<b>D-7 Ontdooien</b>  Brood (Begintemperatuur -18° C)	0,1 - 1,0 kg (100g) Bord.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats op een bord midden op het draaiplateau. Alleen gesneden brood is geschikt voor dit programma.</li> <li>• Opnieuw schikken en ontdooide boterhammen verwijderen als u het geluidssignaal hoort.</li> <li>• Na het ontdooien alle boterhammen van elkaar scheiden en op een grote plaat leggen.</li> <li>• Afdekken met aluminiumfolie en 5-10 minuten laten liggen, totdat het brood volledig is ontdooid.</li> </ul>

### OPMERKINGEN:

- 1 De steaks, runder- of varkenslapjes en kippenpootjes moeten in één laag bevroren zijn.
- 2 Gehakt moet in dunne plakjes ingevroren worden.
- 3 Dek het ontdooide gedeelte met kleine, platte stukjes aluminiumfolie af na het keren van het vlees.
- 4 Het gevogelte en het gehakt moeten meteen na het ontdooien worden bereid.
- 5 Plaats het voedsel voor D-1, D-2, D-4 en D-5 zoals afgebeeld in de oven:



Kippenpootjes, steaks, en runder-  
of varkenslapjes



Gevogelte en braadstukken







## TABEL VOOR AUTOMATISCH OPWARMEN



PROGRAMMA	GEWICHT (Eenheid)/ KEUKENGEREI	METHODE
<b>AR-1</b>  Warme dranken (Begintemperatuur 20° C)	1-6 koppen (Kop) 150 ml per kop Kop	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats de drank niet helemaal in het midden op de draaitafel.</li> <li>• Nadat de drank is opgewarmd, even roeren en ca. 1-2 minuten laten staan.</li> </ul> <p><b>OPMERKING:</b> Als de drank uit de koelkast komt (5° C ± 2° C), druk op de <b>MEER</b> (▲)-toets.</p>
<b>AR-2</b>  Soepen en casseroles (Begintemperatuur 20° C)	1-4 koppen (Kop) 200 ml per kop Kop en magnetronfolie / deksel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedek met magnetronfolie.</li> <li>• Plaats de koppen niet helemaal in het midden op de draaitafel.</li> <li>• Nadat de soep is opgewarmd, even roeren en ca. 1-2 minuten laten staan.</li> </ul> <p><b>OPMERKING:</b> Als de soepen uit de koelkast komt (5° C ± 2° C), druk op de <b>MEER</b> (▲)-toets.</p>



# AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA'S

PROGRAMMA	GEWICHT (Eenheid)/ KEUKENGEREI	METHODE								
<b>AC-1</b>  Rijst (voorgekookt) (Begintemperatuur 20° C)	0,1 - 0,3 kg (100 g) Grote kom met deksel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doe de rijst in een grote kom en voeg kokend water toe.</li> <li>• Bedek met een deksel.</li> <li>• Roer om zodra u het geluidssignaal hoort en de oven stopt.</li> <li>• Roer opnieuw om zodra de oven stopt en u het geluidssignaal hoort.</li> <li>• Na het koken gedurende ongeveer 10 minuten afgedekt laten staan.</li> </ul>								
<table border="1"> <tr> <td>Rijst</td> <td>Kokend water</td> </tr> <tr> <td>100 g</td> <td>250 ml</td> </tr> <tr> <td>200 g</td> <td>450 ml</td> </tr> <tr> <td>300 g</td> <td>650 ml</td> </tr> </table>	Rijst	Kokend water	100 g	250 ml	200 g	450 ml	300 g	650 ml		
Rijst	Kokend water									
100 g	250 ml									
200 g	450 ml									
300 g	650 ml									
<b>AC-2</b>  Patates frites (aanbevolen voor conventionele ovens) (Begintemperatuur -18° C)	0,2 - 0,4 kg (50 g) Gratineerschaal of quicheschaal, Hoog rooster.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaats de patates frites in een schaal op het hoge rooster.</li> <li>• Keer de patates frites om zodra u het geluidssignaal hoort.</li> <li>• Haal de quicheschaal na het koken, uit de oven en leg de frites op een bord klaar om te serveren.</li> <li>• Voeg naar smaak zout toe.</li> </ul> <p><b>OPMERKING:</b> Druk bij het bakken van dunne patat op de <b>MEER</b> (▲)toets.</p>								
<b>AC-3</b>  Gebraden kip (Begintemperatuur 5° C) Ingrediënten voor 1,2 kg geroosterde kip: Zout en peper, 1 theelepel paprikapoeder, 2 eetlepels olie	0,9 - 2,0 kg (100 g) Laag rooster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeng de ingrediënten en smeer het mengsel over de kip.</li> <li>• Prik het vel van de kip op meerdere plaatsen door.</li> <li>• Plaats de kip met de borstkant naar beneden direkt op het lage rooster.</li> <li>• Keer de kip om zodra u het geluidssignaal hoort.</li> <li>• Laat de kip na het koken ca. 3 minuten lang staan</li> </ul>								
<b>AC-4</b>  Gebraden varkensvlees (Begintemperatuur 5° C) Ingrediënten voor 1 kg gerold mager varkensvlees: 1 teentje knoflook, uitgeperst, 2 eetlepels olie, 1 theelepel paprikapoeder, een mespuntje komijnpoeder, 1 theelepel zout	0,6 - 2,0 kg (100 g) Laag rooster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U wordt aangeraden om een mager stuk varkensrollade te gebruiken.</li> <li>• Vermeng alle ingrediënten en smeer het mengsel over het vlees.</li> <li>• Leg het vlees op het lage rooster.</li> <li>• Keer het vlees om zodra u het geluidssignaal hoort.</li> <li>• Wikkel het vlees na het koken in aluminiumfolie en laat het ongeveer 10 minuten staan.</li> </ul>								
<b>AC-5</b>  Gratin (Begintemperatuur 20° C) Broccoli-gratin, Aardappel-gratin met champignons	0,5 - 2,0 kg (100 g) Ondiepe, ovale gratineerschotel, laag rooster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beried de gratin zoals beschreven in pagina NL-53 or 55.</li> <li>• Na het koken, ca. 5-10 minuten lang bedekt met aluminiumfolie laten staan.</li> </ul>								
<b>AC-6</b>  Cake (Begintemperatuur 20° C) b.v. Worteltaart, Gugelhupf, Appeltaart met Calvados	0,5 - 1,5 kg (100 g) Bakvorm, bord, laag rooster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beried de cake zoals beschreven in pagina NL-61 of 63.</li> <li>• Leg een bord omgekeerd op het laag rek en plaats er de bakvorm op.</li> <li>• Na het bakken, ca. 10 minuten laten staan.</li> <li>• Haal de cake uit de vorm.</li> </ul>								



## UIENTAART

Totale bereidingstijd: 60-67 minuten

Benodigdheden: kom met deksel (inhoud: 3l)  
vierkante bakvorm  
vetvrij papier

### Ingrediënten - voor het deeg

375 g meel  
30 g gist  
1 ei  
125 ml melk  
1/2 theel. zout  
75 g boter

### Ingrediënten - voor de toplaag

650-700 g uien  
100 g ontbijtspek  
30 g boter  
cheyenne-peper  
3 eieren  
200 g zure room  
1/2 theel. zout

## PREITAART

Totale bereidingstijd: 27-33 minuten

Benodigdheden: kom met deksel (inhoud: 3 l)  
vierkante bakvorm  
vetvrij papier

### Ingrediënten - voor het deeg

150 g volkoren meel  
120 g roggenmeel (type 1150)  
(u kunt ook normaal meel, type 405)  
4 theel. bakpoeder (12 g)  
1 ei  
125 g magere yoghurt  
1 1/2 eetl. plantaardige olie  
1/2 theel. zout

### Ingrediënten - voor de toplaag

450 g prei, in ringen gesneden  
3 eetl. water  
zout  
1 pinch curriepoeder  
150 g zure room  
3 eieren  
2 eetl. volkoren meel  
kruidenzout  
peper  
snuifje nootmuskaat  
1 theel. peterselie, fijnggehakt  
1 theel. bieslook, in kleine ringen gehakt  
1 theel. dille, fijnggehakt  
100 g geraspte Emmenthal-kaas

## Vorbereitung

Dit recept is voldoende voor circa. 1,7 kg.

1. Maak uit de genoemde ingrediënten een gistdeeg. Dek het deeg af met een hittebestendige folie of een vochtige theedoek en laat het deeg rijzen. Plaats het mengsel 20 minuten op CONVECTIE 40 °C.
2. Pel de uien en snijd deze en het spek in blokjes. Doe de boter, de uien en het spek in een kom. Plaats de deksel op de kom en smoor het mengsel 8-12 minuten (900 W). Laat het mengsel afkoelen en voeg de eieren, de zure room en het zout toe.
3. Verwarm de oven voor op 200° C. Leg vetvrij papier in de vierkante bakvorm. Rol het deeg uit en plaats het in de bakvorm.
4. Verdeel het mengsel gelijkmatig over het deeg. Laat het deeg opnieuw rijzen.
5. Wanneer de oven is voorverwarmd, plaats de vierkante bakvorm op de onderste geleider en bak. 32-35 minuten op CONVECTIE 200° C.
6. Na 18 minuten draai het vierkante bakvorm 180°.

## Vorbereitung

Dit recept is voldoende voor circa 1,3 kg.

1. Doe de prei en het water in een kom. Leg het deksel erop en kook de prei 5-8 minuten op 900 W. Schud de prei af, voeg zoet en curriepoeder naar smaak toe.
2. Meng het meel en het bakpoeder. Voeg het ei, de yoghurt, de olie en het zout toe. Meng alles met een kneedhaak op een handmixer. Verwarm de oven voor op 200° C.
3. Leg vetvrij papier in de vierkante bakvorm. Rol het deeg uit en plaats het in de bakvorm. Zet de rand circa 1 cm omhoog.
4. Meng de zure room, de eieren en het meel door elkaar. Breng het mengsel op smaak met kruidenzout, peper, nootmuskaat en kruiden. Meng de geraspte kaas door het mengsel.
5. Voeg het mengsel en de prei samen en verdeel het gelijkmatig over het deeg.
6. Wanneer de oven is voorverwarmd, plaats de vierkante bakvorm op de onderste geleider en koken. 22-25 minuten op CONVECTIE 200° C.
7. Na 18 minuten draai het vierkante bakvorm 180°.



## RECEPTEN VOOR VIERKANTE BAKVORM

### PIZZA

Totale bereidingstijd: 39-42 minuten

Benodigdheden: vierkante bakvorm  
vetvrij papier

#### Ingrediënten - voor het deeg

230 g meel  
20 g gist  
1 theel. suiker  
zout  
4 theel. olie  
135 ml lauw water

#### Ingrediënten - voor de toplaag

250 g tomaten uit blik, gehakte  
basilicum, oregano, tijm, zout,  
peper  
250 g gewenste toplaag, bijv. paprika,  
salami, champignons, etc.  
100 g geraspte kaas

### KALKOENBORST IN ROMIGE UIENSAUS

Totale bereidingstijd: 26-28 minuten

Benodigdheden: vierkante bakvorm

#### Ingrediënten

1000 g kalkoenborst (9 stuks)  
1 zakje uiensoepmengsel (gedroogd, 1 zakje  
voor 750 ml)  
500 ml room  
200 g champignons, in plakjes  
9 plakjes kaas

### LINZER BÄCKEREI

Totale bereidingstijd: 11-13 minuten

Benodigdheden: 2 vierkante bakplaten  
vetvrij papier

### Voorbereiding

Dit recept is voldoende voor 1,0 kg.

1. Los de gist op in lauw water.
2. Schud het meel in een kom en maak een kultje in het midden. Voeg de gist aan het meel toe en vermeng dit al roerend. Voeg zout en olie toe. Goed kneden.
3. Dek het deeg af met een hittebestendige folie of een vochtige theedoek en laat het deeg rijzen. Plaats het mengsel 20 minuten op CONVECTIE 40° C.
4. Verwarm de oven voor op 220° C. Leg vetvrij papier in de vierkante bakvorm. Rol het deeg uit en plaats het in de bakvorm.
5. Verdeel de tomaten over het deeg. Voeg zout en peper naar smaak toe en leg de gewenste toplaag op de pizza. Verdeel als laatste de geraspte kaas over het geheel.
6. Wanneer de oven is voorverwarmd, plaats de vierkante bakvorm op de onderste geleider en koken. 19-22 minuten op CONVECTIE 220° C.
7. Na 14 minuten draai het vierkante bakvorm 180°.

### Voorbereiding

1. Verwarm de oven voor op 200° C.
2. Snij de kalkoenborst in stukjes van gelijke grootte (9) en leg deze op de vierkante bakvorm.
3. Meng de gedroogde uiensoep met de room (voeg geen water toe). Voeg de plakjes champignons toe. Giet het mengsel over het vlees en leg er tenslotte de plakjes kaas over.
4. Plaats de vierkante bakvorm op de onderste geleider en bak voor 26-28 minuten op CONVECTIE 200° C.
5. Draai de bakplaat 180° nadat de helft van de baktijd verstrekken is.

### Voorbereiding

1. Bereid de biscuitjes voor zoals beschreven op pagina NL-64.
2. Verwarm de oven voor op 200° C.
3. Bedek de vierkante bakplaten met vetvrij papier. Leg op elke bakplaat 25 biscuitjes. Plaats de bakplaten op de bodemplaatrails (rails 1 en 2) en bak gedurende 11-13 minuten op CONVECTIE 200° C.
4. Draai de vierkante bakplaten 180° nadat de helft van de baktijd verstrekken is.

Bereid het resterende deeg op dezelfde manier voor.



## LASAGNE AL FORNO

Totale bereidingstijd: 42 minuten

Benodigdheden: kom met deksel (inhoud: 3l)  
rechthoekige schotel (35x29 cm)  
Vierkante bakplaat

### Ingrediënten

600 g tomaten uit blik  
100 g ui, fijngehakt  
100 g ham, in kleine blokjes  
1 teen knoflook, geplet  
500 g gehakt (runder)  
4 eetl. aardappelpuree  
zout, peper  
oregano, thijn, basilicum  
450 g room (crème fraîche)  
300 ml melk  
100 g geraspte Parmezaanse kaas  
3 theel. gemengde, gehakte kruiden  
2 theel. olijfolie  
zout, peper, nootmuskaat  
1 theel. plantaardige olie om schotel in te vetten  
250-300 g groene lasagne  
2 eetl. geraspte Parmezaanse kaas  
1 eetl. boter

## BISCUITROL "ARM VAN DE ZIGUENER"

Totale bereidingstijd: 22-24 minuten

Benodigdheden: vierkante bakvorm  
vetvrij papier  
kom met deksel (inhoud: 2 l)

### Ingrediënten - voor het deeg

4 eieren  
125 g suiker  
125 g meel  
1 theel. bakpoeder (3 g)

### Ingrediënten - voor de toplaag

250 ml melk  
1 kaneelstokje  
de schil van een citroen  
75 g suiker  
2 eetl. zetmeel (20 g)  
2 eigeel  
2 eetl. poedersuiker (20 g)

### Vorbereitung

1. Snijd de tomaten in plakjes en vermeng deze met de ham, de uiblokjes, de knoflook, het gehakt en de gepureerde tomaten. Voeg zout en peper naar smaak toe en kook onder een deksel 12-14 minuten op MAGNETRON 100 P. roer na de helft van de kooktijd.
2. Meng de room met de melk, Parmezaanse kaas, kruiden, olie en specerijen.
3. Verwarm de oven voor op 220° C.
4. Vet de schaal in en leg op de bodem ervan ongeveer 1/3 van de pasta. Leg de helft van het gehaktmengsel op de pasta en giet er wat saus over. Leg nog 1/3 van de pasta op het mengsel gevolgd door een volgende laag van gehaktmengsel en saus. Leg de rest van de pasta bovenop het mengsel. Giet tenslotte veel saus over de pasta en verdeel de Parmezaanse kaas erover. Leg vlokjes boter op de bovenkant en bak op de vierkante bakplaat op de bodemplaatrail (rail 2), gedurende 30-35 minuten op CONVECTIE 220° C.
5. Draai het bakje op de vierkante bakplaat 180° nadat de helft van de kooktijd verstreken is.

Laat na het koken de lasagne circa 5-10 minuten staan.

### Vorbereitung

1. Klop de eieren en de suiker met de handmixer tot er luchtbelletjes in het mengsel te zien zijn. Meng het meel en de bakpoeder en zeef dit uit over het ei-suikermengsel. Schep het meel voorzichtig door het mengsel. Verwarm de oven voor op 180° C.
2. Leg vetvrij papier in de vierkante bakvorm. Schud het cakemengsel in de bakvorm en bak het mengsel 18-20 minuten op de onderste geleider op CONVECTIE 180° C. Draai de bakplaat 180° nadat de helft van de baktijd verstreken is.
3. Keer de cake om op een vochtige theedoek waarover u suiker hebt gestrooid. Verwijder voorzichtig het vetvrije papier en rol de cake met behulp van de theedoek onmiddellijk op.
4. Giet 200 ml melk in de kom en voeg het kaneelstokje, de citroenschil en de suiker toe. Dek het mengsel af en verwarm het ongeveer 2 minuten op MAGNETRON 900 W.
5. Meng de rest van de melk met het zetmeel en het eigeel. Neem de citroen en het kaneel uit de 200 ml melk en roer het zetmeelmengsel erdoor. Dek het mengsel af en zet het circa 2 minuten op MAGNETRON 900 W. Roer halverwege en aan het einde door het mengsel.
6. Rol de cake uit, breng het romige mengsel met een kwastje aan en rol de cake voorzichtig weer op. Strooi er poedersuiker overheen.



## ONDERHOUD EN REINIGEN

**LET OP: GEBRUIK VOOR HET REINIGEN VAN UW MAGNETRONOVEN GEEN OVEN-REINIGERS, STOOMREINIGERS, SCHUUR-MIDDELEN, BIJTENDEREINIGINGSMIDDELEN, REINIGINGSMIDDELEN MET NATRIUM-HYDROXIDE OF SCHUURSPONSJES.**

**Controleer voor het schoonmaken of de binnenkant van de oven, de deur, de behuizing en de toebehoren volledig afgekoeld zijn.**

**REINIG DE OVEN REGELMATIG EN VERWIJDER EVENTUELE ETENSRESTEN - Houd de oven schoon om slijtage van het oppervlak te voorkomen. Dit om een lange levensduur te verkrijgen en een gevaarlijke situatie te voorkomen.**

### **Buitenkant van de oven:**

De buitenkant van de oven kan eenvoudig gereinigd worden met een milde oplossing van zeep en water. Veeg zeepresten met een vochtig doekje weg en droog vervolgens met een zachte doek.

### **Bedieningspaneel:**

Open de deur voordat u begint schoon te maken, om het bedieningspaneel uit te schakelen. Het bedieningspaneel dient voorzichtig schoongemaakt te worden. Gebruik een enkel met water bevochtigde doek om het bedieningspaneel voorzichtig af te nemen totdat het schoon is. Gebruik niet te veel water. Gebruik beslist geen chemische middelen of schuurmiddelen.

### **Binnenkant van de oven**

1. Veeg na elke maal dat de oven gebruikt wordt eventuele spatten of overkooksels weg met een zachte vochtige doek of een spons terwijl de oven nog warm is. Bij hardnekkiger vuil, veeg weg met een milde zeepoplossing bevochtigde doek totdat alle vlekken verdwenen zijn. Aangekoekt vuil kan oververhit raken, gaan roken of branden en vonken veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de zeepoplossing of het water niet door de ventilatie-openingen in de wanden dringen daar dit de oven kan beschadigen.
3. Gebruik voor de binnenkant van de oven geen sproeiapparaat.


4. Warm uw oven regelmatig met grill en convectiewarmte op en raadpleeg het hoofdstuk 'De oven leeg opwarmen' op pagina NL-10. Als er etensresten of vetspatten aan de binnenkant van de oven achterblijven, dan kunnen deze rook of een vieze geur veroorzaken.

### **Toebehoren**

Reinig de accessoires met een zacht afwasmiddel en water en droog ze grondig. De accessoires kunnen tevens in een vaatwasmachine worden gereinigd.

### **SPECIALE OPMERKING voor de houder van het DRAAIPLATEAU**

Maak na het koken altijd de houder van het draaiplateau schoon, in het bijzonder rond de wieltjes. Deze moeten vrij zijn van aangekoekt vuil en vet. Aangekoekt vuil of vet kan oververhitten en beginnen vonken, roken of branden.





### **Deur:**

Om alle sporen van vuil te verwijderen, maakt u regelmatig beide zijden van de deur, de deurverzegelingen en aanliggende onderdelen schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen.

**OPMERKING:** Houd de microgolvenverdelers en de accessoires altijd schoon. Als u vet in de ovenruimte of op de accessoires laat zitten, kan dit oververhit raken en vonken veroorzaken, gaan roken of zelfs vlam vatten wanneer de magnetronoven de volgende keer wordt gebruikt.



## CONTROLEER HET VOLGENDE ALVORENS EEN REPARATEUR TE BELLEN:




- Stroom:
  - Controleer of de stekker stevig in het stopcontact zit.
  - Controleer of de zekering/stroomonderbreker naar behoren werkt.
- Gaat het ovenlichtje aan wanneer de deur wordt geopend? JA \_\_\_\_\_ NEE \_\_\_\_\_
- Plaats een kom met water (ca. 150 ml) in de oven en doe de deur goed dicht.
  - Stel de kookfunctie in op de magnetronstand.
  - Stel de oven in op 1 minuut op (900 W) en zet de oven aan.
  - Gaat het ovenlichtje aan? JA \_\_\_\_\_ NEE \_\_\_\_\_
  - Draait het draaiplateau? JA \_\_\_\_\_ NEE \_\_\_\_\_
  - OPMERKING:** Het draaiplateau draait in beide richtingen.
  - Werkt de ventilator? JA \_\_\_\_\_ NEE \_\_\_\_\_
  - (Leg uw hand over de ventilatieopeningen en controleer of u een luchtstroom voelt)
  - Hoort u na 1 minuut het geluidssignaal? JA \_\_\_\_\_ NEE \_\_\_\_\_
  - Gaat het statuslampje van de oven uit? JA \_\_\_\_\_ NEE \_\_\_\_\_
  - Is de kom met water na 1 minuut warm? JA \_\_\_\_\_ NEE \_\_\_\_\_
- Haal de kom uit de oven en sluit de deur.
  - Stel de **GRILL**-stand  in op 3 minuten voor zowel de grill.
  - Zijn de grill-verwarmingselementen na 3 minuten roodgloeiend geworden? JA \_\_\_\_\_ NEE \_\_\_\_\_
- Stel de **CONVECTIE**-stand  in op 3 minuten (250° C).
  - Is de binnenkant van de oven heet na 3 minuten. JA \_\_\_\_\_ NEE \_\_\_\_\_

Bel uw distributeur of een door SHARP erkende onderhoudsmonteur en geef het resultaat van uw controles door, als u een van bovenstaande vragen met "NEE" heeft moeten beantwoorden. Zie de binnenkant van de achteromslag voor de adressen.

**BELANGRIJK:** Indien het display geen informatie vertoont nadat de stekker is aangesloten, dient de spaarstand te zijn ingeschakeld. Open en sluit de deur om de spaarstand te annuleren. Zie pagina NL-6.

### OPMERKING:

- Wanneer u het eten gedurende de standaardtijd in dezelfde kookstand kookt, dan zal de oven automatisch zachter koken om oververhitting te voorkomen. (Het vermogensniveau van de oven wordt verminderd en de grill verwarmingselementen zullen aan-en uitgaan.)

Kookstand	Standaardtijd
Magnetronstand op 900 W	20 min.
Grill-stand	15 min.
Combinatie 1  (630 W magnetron vermogen)	Magnetron - 40 min.
Combinatie 2  (900 W magnetron vermogen)	Magnetron - 15 min. Grill - 15 min.
Combinatie 2  (630 W magnetron vermogen)	Magnetron - 40 min. Grill - 15 min

- Na de standen **GRILL, COMBINATIE, CONVECTIE, SNEL-BEREIDEN** en **AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA** blijft de koelventilator draaien en wordt, na het openen van de deur, "NU KOELEN" op het display weergegeven. Ook als u op de toets **STOP** drukt en de deur tijdens deze kookstanden opent, gaat de koelventilator draaien; om deze reden kunt u lucht uit de ventilatieopeningen voelen komen.



## WAT ZIJN MICROGOLVEN?

Microgolven zijn - evenals radio- en televisiegolven elektromagnetische golven.

Microgolven worden in de magnetron opgewekt en brengen de watermoleculen in het voedsel aan het trillen. Door de wrijving ontstaat warmte, die ervoor zorgt dat de gerechten worden ontdooid, verwarmd of gekookt.

Het geheim van de korte kooktijden ligt in het feit dat de microgolven van alle kanten direct in het voedsel dringen. Energie wordt optimaal benut. In vergelijking hiermee dringt de energie bij het koken op een elektrisch fornuis via omwegen vanaf de kookplaat door de pan op een indirecte manier door tot de gerechten. Via deze omweg gaat er veel energie verloren.

### EIGENSCHAPPEN VAN DE MICROGOLVEN

Microgolven doordringen alle niet-metalen voorwerpen zoals glas, porselein, keramiek,

kunststof, hout en papier. Daarom worden deze materialen niet in de magnetron verhit. De schalen worden slechts indirect via het voedsel verwarmd. Voedsel neemt microgolven op (absorbeert) en wordt daardoor verwarmd.

Metalen materialen worden door de microgolven niet doordrongen, de microgolven worden echter teruggekaatsd. Daarom zijn voorwerpen van metaal in het algemeen niet geschikt voor de magnetron. Er zijn echter uitzonderingen waar u juist van deze eigenschappen kunt profiteren. Zo worden gerechten op bepaalde plaatsen tijdens het ontdooien of koken met een stukje aluminiumfolie bedekt. Daardoor voorkomt u te warme of te hete resp. te gare gedeelten bij voedsel van onregelmatige grootte. Voor nadere informatie hierover raadpleegt u de gids.



## DAT KAN UW NIEUWE COMBI-MAGNETRON ALLEMAAL

### MICROGOLF-TOEPASSING

U kunt met uw nieuwe combi-magnetron door toepassing van microgolven bijvoorbeeld kant en klare gerechten of drankjes snel verhitten en binnen de kortst mogelijke tijd boter of chocolade smelten. Voor het ontdooien van levensmiddelen is de magnetron eveneens voortreffelijk geschikt.

In vele gevallen is het echter handiger microgolven met hete lucht of met de grill te combineren (gecombineerde toepassing). Dan kunt u zowel binnen de kortst mogelijke tijd garen als tegelijkertijd bruenen. In vergelijking met het conventionele braden is de gaartijd over het algemeen aanzienlijk korter.

### GECOMBINEERDE TOEPASSING (MICROGOLFTOEPASSING MET HETE LUCHT OF GRILL)

Door de combinatie van twee werkwijzen worden de voordelen van uw apparaat effectief met elkaar gecombineerd.

U kunt kiezen uit

- magnetron + hete lucht (ideaal voor vlees, gevogelte, soufflé's, pizza, brood en taart) en
- magnetron + grill (ideaal voor kort gebraden vlees, braadvlees, gevogelte, kippepootjes, grilljaslieks, kaastosties en om te gratineren).

Door middel van de gecombineerde toepassing kunt u tegelijkertijd garen en bruenen. Het voordeel is gelegen in het feit dat de hete lucht of de hitte van de grill de poriën van de randen van het voedselstuk snel dichtschroeit. De microgolven zorgen voor een korte, het produkt ontziende gaartijd. Het voedsel blijft van binnen sappig en wordt van buiten knapperig bruin.

### HETELUCHT-TOEPASSING

U kunt de hete lucht ook zonder microgolftoepassing gebruiken. De resultaten komen overeen met die van een conventionele oven. De circulerende lucht verhit de buitenste delen van het voedsel zeer snel, zodat bij vlees het vleessap bijvoorbeeld niet kan ontwijken en het voedselstuk niet uitdroogt. Dit dichtschroeiproces leidt ertoe dat de gerechten smakelijk blijven en binnen kortere tijd gaar worden dan bij conventionele apparaten met bovenen onderverhitting.

### GRILL-TOEPASSING

Uw apparaat is uitgerust met een kwartsgrill. Hij kan evenals elke conventionele grill zonder magnetrontoepassing worden gebruikt. U kunt gerechten snel gratineren of grillen. Bijzonder geschikt zijn steaks, karbonades en gerechten om te gratineren.






## DE GESCHIKTE SCHALEN VOOR MAGNETRONTOEPPASSING

### GLAS EN GLAS-KERAMIEK



Vuurvaste glazen schalen zijn bijzonder geschikt. De kookprocedure kan van alle kanten worden geobserveerd. Deze mogen echter geen metaal bevatten (o.a. zinkkristal), of van een metalen laag voorzien zijn (o.a. gouden rand, kobaltblauw).



### KERAMIEK


is over het algemeen zeer geschikt. Keramiek moet geglaazuurd zijn, omdat er bij ongeglaazuurde keramiek vuicht in het serviesgoed kan dringen. Vocht verhit het materiaal en kan ertoe leiden dat het barst. Indien u twijfelt, of uw serviesgoed geschikt is voor de magnetron, voert u een serviesgeschiktheidstest uit. Zie Blz. NL-30.

### PORSELEIN

is bijzonder geschikt. Let u erop dat het porselein geen goud-of zilverlaagje heeft, resp. niet metaalhoudend is.

### KUNSTSTOF

Hittebestendig, voor de magnetron geschikt




plastic servies is geschikt voor het ontdooien, verwarmen en koken. Hou a.u.b. rekening met de gegevens van de fabrikant.

### PAPIEREN SERVESGOED

Hittebestendig, voor de magnetron geschikt papier serviesgoed is eveneens geschikt. Hou a.u.b. rekening met de gegevens van de fabrikant.

### KEUKENPAPIER


kan worden gebruikt, om het ontstane vocht bij korte verhittingsprocedures op te nemen, bijv. van brood of gepaneerd voedsel. Het papier tussen het voedsel en de draaitafel leggen. Zo blijft het oppervlak van het voedsel knappend en droog. Door vette gerechten met keukenpapier te bedekken worden vetstappers opgevangen.



### MAGNETRONFOLIE

of hittebestendige folie is zeer geschikt voor het bedekken of omwikkelen. Hou a.u.b. rekening met de gegevens van de fabrikant.

### BRAADZAKKEN



kunnen eveneens in de magnetron worden toegepast. De metalen klemmen zijn echter niet geschikt voor het afsluiten daar de braadzakfolie kan smelten.


Gebruik touwtjes om de zakken af te sluiten en steek meermals met een vork in de zak. Niet hittebestendige folie, zoals bijv. keukenfolie, is slechts in beperkte mate geschikt voor het gebruik in de magnetron. Ze dient uitsluitend voor korte verhittingsprocedures te worden gebruikt en mag niet met het voedsel in contact komen.

### METAAL



mag over het algemeen niet worden gebruikt, omdat microgolven metaal niet kunnen doordringen en op die manier de gerechten niet kunnen bereiken. Er

zijn echter uitzonderingen: smalle strookjes aluminiumfolie kunnen worden gebruikt voor het bedekken van gedeelten, zodat deze niet te snel ontdooien of gaar worden (bijv. de vleugels bij een kip). Kleine metalen pannen en aluminium schalen (bijv. bij panklare gerechten) kunnen



worden gebruikt. Ze moeten echter in verhouding tot het gerecht klein zijn, bijv. aluminium schalen moeten tenminste 2/3 tot 3/4 met voedsel gevuld zijn. Het verdient aanbeveling het voedsel over te gieten in serviesgoed dat geschikt is voor de magnetron. Als er aluminium schalen of ander metalen serviesgoed wordt gebruikt, moet er minstens een afstand zijn van ca. 2,0 cm ten opzichte van de wanden van de kookruimte omdat deze anders door mogelijke vonken kunnen worden beschadigd.


### GEEN SERVESGOED MET EEN METAALLAAGJE,

metalen onderdelen of ingesloten metaal, zoals bijv. met schroeven, banden of grepen gebruiken.



## GESCHIKTE SCHALEN

### GESCHIKTHEIDSTEST VOOR SERVIESGOED



Als u niet zeker weet, of uw serviesgoed geschikt is voor de magnetron, voert u de volgende test uit: Het serviesgoed in het toestel plaatsen. Een glazen reservoir met 150 ml. water

gevuld op of naast het serviesgoed plaatsen. Het toestel één tot twee minuten op 900 W vermogen laten lopen. Als het serviesgoed koel of handwarm blijft, is het geschikt. Deze test niet bij plastic servies uitvoeren. Het zou kunnen smelten.

### DE JUISTE SCHOTELS VOOR DE COMBINATIEFUNCTIE

Over het algemeen zijn hittebestendige magnetronschotels (bijv. porselein, aardewerk of glas) ook geschikt voor de combinatiefunctie (magnetronoven en convectiewarmte of magnetronoven en grill). Wees voorzichtig, want de schotels worden door de convectiewarmte of door de grill heel erg heet. Plastic schotels en plastic folie zijn

niet geschikt voor gebruik met de combinatiefunctie. Geen keuken- of bakpapier gebruiken, omdat het kan oververhitten en in brand kan vliegen.

### METAAL

moet over het algemeen niet gebruikt worden. Uitzonderingen zijn gelaagde bakvormen, waarmee ook de randjes van de gerechten, zoals bijv. braadvlees en taarten goed gebruikt kunnen worden. Let op de aanwijzingen in de recepten voor de benodigde schotels. Om vonken tegen te gaan, dient een hittebestendig isolatiemateriaal, zoals een schotelkje, tussen de metalen schotel en het rooster geplaatst te worden. Als er vonken ontstaan dan moeten deze schotels niet gebruikt worden voor verhitte met de combinatiefunctie.

### DE JUISTE SCHOTELS VOOR DE CONVECTIEWARMTE PLUS GRILL

Voor verhitte met convectiewarmte of met de grill zonder magnetronenergie, kunt u schotels gebruiken die ook in traditionele ovens of onder een gewone grill gebruikt kunnen worden.



## TIPS EN ADVIES

### VOORDAT U BEGINT...

Om u het gebruik zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben wij hieronder de belangrijkste aanwijzingen en tips voor u samengevat: Zet u uw toestel alleen aan, wanneer er gerechten in de kookruimte zijn.

### HET INSTELLEN VAN DE TIJDEN

De ontdooi-, verwarmings- en kooktijden zijn over het algemeen aanzienlijk korter dan bij een conventioneel fornuis of oven. Houdt u zich daarom aan de in dit kookboek aanbevolen tijden. U kunt de tijden beter korter instellen dan langer. Voert u na het koken een kooktest uit. Het is beter achteraf kort even bij te koken dan iets te gaar te laten worden.

### UITGANGSTEMPERatuur

De ontdooi-, opwarmings- en kooktijden zijn afhankelijk van de uitgangstemperatuur van de gerechten. Bevroren en in de koelkast bewaarde gerechten vereisen bijv. een langere verwarming dan producten op kamertemperatuur. Voor het opwarmen en koken van gerechten wordt uitgegaan van normale bewaartemperaturen

(koelkasttemperatuur ca. 5° C, kamertemperatuur ca. 20° C). Voor het ontdooien van gerechten wordt uitgegaan van een diepvriestemperatuur van -18° C.

**Popcorn** uitsluitend in speciale, voor de magnetron geschikte popcorn-schalen toebereiden. Houdt u zich nauwkeurig aan de gegevens van de



fabrikant. Geen normale papieren schalen of glazen serviesgoed gebruiken.

**Eieren** niet in de dop koken. In de dop wordt er een druk opgebouwd, die tot het exploderen van het ei zou kunnen leiden. [Het eigeel prikken voor het koken.]



**Geen olie of vet** in de magnetron opwarmen om te frituren. De temperatuur van olie

kan niet worden gecontroleerd. De olie zou plotseling uit de schaal kunnen spatten.

**Geen gesloten reservoirs**, zoals bijv. glazen potten of blikken verwarmen. Door de ontstane druk zouden de reservoirs kunnen barsten (uitzondering: inmaken).



## ALLE VERMELDE TIJDEN...

In dit kookboek zijn richtlijnen, die naargelang de uitgangstemperatuur, het gewicht en de hoedanigheid (water-, vetgehalte etc.) van het voedsel kunnen variëren.

## ZOUT, KRUIDEN EN SPECERIJEN

In de magnetron gekookte gerechten bewaren hun eigen smaak beter dan bij conventionele bereidingsmethoden. Maakt u daarom zeer spaarzaam gebruik van zout en voegt u in de regel pas na het koken zout toe. Zout bindt vloeistof en droogt het oppervlak uit. Kruiden en specerijen kunnen op de gebruikelijke manier worden gebruikt.

## KOOKTEST:

De kooktoestand van gerechten kan evenals bij een conventionele toebereiding worden getest:

- Voedselthermometer: elk gerecht heeft aan het einde van de verwarmings- of kookprocedure een bepaalde binnentemperatuur. Met een voedselthermometer kunt u vaststellen, of het gerecht heet genoeg resp. gaar is.
- Vork: vis kunt u met een vork controleren. Als het visvlees er niet meer glazig uitziet en gemakkelijk van de graten loslaat, is het gaar. Als het te gaar is, wordt het taai en droog.
- Houten prik: taart en brood kunt u testen door er met een houten prik in te prikken. Als de prik bij het uittrekken schoon en droog blijft, is het gerecht gaar.

## KOOKTIJDBEPALING MET DE VOEDSELTHERMOMETER

Elke drank en elk gerecht heeft na het einde van de kookprocedure een bepaalde binnentemperatuur. Indien de kookprocedure wordt gestopt dan is het resultaat goed.

De binnentemperatuur kunt u met een voedseltemperatuur vaststellen. In de temperatuurtabel zijn de belangrijkste temperaturen vermeld.

## TABEL: KOOKTIJDBEPALING MET DE VOEDSELTHERMOMETER.

Drank/gerecht	Binnentemperatuur aan het einde van de kooktijd	Binnentemperatuur na 10 tot 15 minuten standtijd
Dranken verwarmen (koffie, thee, water enz)	65-75° C	
Melk verwarmen	75-80° C	
Soep verwarmen	75-80° C	
Stamppotten verwarmen	75-80° C	
Gevogelte	80-85° C	85-90° C
Lamsvlees		
roze gebraden	70° C	70-75° C
doorgebraden	75-80° C	80-85° C
Rosbief		
licht aangebraden (rare)	50-55° C	55-60° C
half doorgebraden (medium)	60-65° C	65-70° C
goed doorgebraden (well done)	75-80° C	80-85° C
Varkens-, kalfsvlees	80-85° C	80-85° C

## TOEVOEGING VAN WATER

Groenten en andere gerechten die veel water bevatten, kunnen in het eigen sap of met toevoeging van een weinig water worden gekookt. Daardoor blijven vele vitaminen en mineralen in het voedsel behouden.

## VOEDSEL MET VEL OF SCHIL

zoals worstjes, kip, kippenpootjes, ongeschilde aardappelen, tomaten, appels, eigeel en dergelijke met een vork of een houten staafje doorprikken. Daardoor kan de zich vormende stoom verdwijnen, zonder dat de vel of de schil barst.

## VETTE GERECHTEN

Met vet doorregen vlees en vetlagen worden sneller gaar dan magere delen. Dekt u deze delen daarom bij het garen af met een stukje aluminiumfolie of legt u het voedsel met de vette kant naar beneden.




## TIPS EN ADVIES

### BLANCHEREN VAN GROENTEN

Groente dient voor het invriezen te worden geblancheerd. Zo blijven de kwaliteit en de aromastoffen optimaal behouden.

Procedure: De groenten wassen en kleinsnijden. 250 gr. groenten met 275 ml. water in een schotel plaatsen en toegedekt 3-5 minuten verwarmen. Na het blancheren meteen in ijswater dompelen, om het doorkoken te vermijden en daarna laten afdruipen. De geblancheerde groenten luchtdicht verpakken en invriezen.

### HET INMAKEN VAN FRUIT EN GROENTEN



Het inmaken in de magnetron gaat snel en eenvoudig. In de handel zijn weckflessen, rubber ringen en passende plastic weckflesklemmen verkrijgbaar, die speciaal voor de magnetron

geschikt zijn. De fabrikanten geven nauwkeurige aanwijzingen.

### KLEINE EN GROTE HOEVEELHEDEN


De tijden in uw magnetron zijn geheel afhankelijk van de hoeveelheid van het voedsel dat u wilt ontdooien, verwarmen of koken. Dat houdt in dat kleine porties sneller gaar worden dan grote.

Als vuistregel geldt:

DUBBELE HOEVEELHEID = BIJNA DUBBELE TIJD

HALVE HOEVEELHEID = HALVE TIJD

### DIEPE EN ONDIEPE SCHALEN




Beide schalen hebben hetzelfde volume, maar in de diepe schaal is de kooktijd langer dan in de ondiepe. Dus gebruikt u bij voorkeur ondiepe schalen met een groot oppervlak. Diepe

schalen alleen voor gerechten gebruiken, waarbij het gevaar van overkoken bestaat, bijv. voor noedels, rijst, melk enz.

### RONDE EN OVALE SCHALEN

In ronde en ovale schotels worden gerechten gelijkmatiger gaar dan in hoekige, omdat de



microgolf-energie zich in hoeken concentreert, waardoor de gerechten op deze plaatsen te gaar zouden kunnen worden.

### BEDEKKEN


Door een gerecht te bedekken blijft het vocht in het voedsel, waardoor de kooktijd wordt verkort. Voor het bedekken een deksel, magnetronfolie of een

afdekkap gebruiken.

Gerechten die een korstje dienen te krijgen, bijv. braadvlees of kip, niet bedekken.

Hierbij geldt de regel dat alles wat op het conventionele fornuis wordt bedekt ook in de magnetron dient te worden bedekt. Wat op het fornuis open wordt gekookt, kan ook in de magnetron open worden gekookt.

### VOEDSEL VAN ONREGELMATIGE GROOTTE




met de dikkere of stevige kant naar buiten plaatsen. Groenten (bijv. broccoli) met de steel naar buiten leggen. Dikkere porties hebben een langere kooktijd nodig en krijgen aan de

buitenkant meer microgolf-energie, zodat het voedsel gelijkmatig gaar wordt.

### ROEREN

Het roeren van de gerechten is noodzakelijk, omdat



de microgolven eerst de buitenste gedeelten verwarmen. Hierdoor wordt de temperatuurwaarde overal gelijk en het voedsel wordt gelijkmatig verwarmd.


### RANGSCHIKKING

Meerdere afzonderlijke porties, bijv. puddingvormpjes, kopjes of ongeschilde aardappelen, ringvormig op de draaitafel plaatsen. Tussen de porties ruimte open laten, zodat de microgolf-energie van alle kanten kan binnendringen.

### OMDRAAIEN

Middelgrote porties zoals hamburgers en steaks, tijdens het koken één keer draaien, om de kooktijd te verkorten. Grote porties zoals braadvlees en kip, moeten worden omgedraaid, omdat de naar boven toe gekeerde zijde meer microgolf-energie krijgt en zou kunnen uitdrogen indien deze niet wordt omgedraaid.

### STANDTIJD



Het aanhouden van de standtijd is een van de belangrijkste microgolfregels. Bijna alle gerechten die in de magnetron worden ontdooid, verwarmd of gekookt, hebben een korte of

langere standtijd nodig waarin een temperatuurgelijkmatigheid plaatsvindt en de vloeistof zich overal gelijk in het voedsel bevindt.



- Panklare gerechten in aluminium dienen uit de aluminium verpakking te worden genomen en op een bord of in een schaal te worden verwarmd.
- Bij gesloten schalen de deksels verwijderen.
- Gerechten met magnetronfolie, bord of afdekkap (in de handel verkrijgbaar) bedekken, zodat het oppervlak niet uitdroogt. Dranken behoeven niet te worden afgedekt.
- Bij het koken van vloeistoffen zoals water, koffie, thee of melk een glazen staafje in de beker/kan plaatsen.
- Grotere hoeveelheden, indien mogelijk af en toe roeren, zodat de temperatuur zich gelijkmatig verspreid.
- De tijden zijn vermeld voor het voedsel op een kamertemperatuur van 20° C. Bij voedsel op koelkasttemperatuur wordt de verwarmingstijd in geringe mate verhoogd.
- Laat u de gerechten na het verwarmen één tot twee minuten staan, zodat de temperatuur zich gelijkmatig binnen het gerecht kan verspreiden (standtijd).
- De vermelde tijden zijn richtlijnen, die naargelang de uitgangstemperatuur, het gewicht, het watergehalte, vetgehalte en de gewenste eindtoestand etc. kunnen variëren.

## ONTDOOIEN



De magnetron is ideaal voor het ontdooien van voedsel. De dooitijden zijn korter dan bij het ontdooien op traditionele wijze. Hierna volgen enkele tips.

Neem het vriesgoed uit de verpakking en leg het voor het ontdooien op een bord.

### VERPAKKINGEN EN RESERVOIRS

Zeer geschikt voor het ontdooien en verwarmen van gerechten zijn verpakkingen en reservoirs die geschikt zijn voor de magnetron en zich zowel lenen voor de diepvries (tot ca. min -40° C) alsook hittebestendig zijn (tot ca. 220° C). Zo kunt u in hetzelfde serviesgoed ontdooien, verwarmen en zelfs koken, zonder de gerechten tussendoor te moeten overgieten.

### BEDEKKEN




Dunnere gedeelten voor het ontdooien met kleine aluminium stroken bedekken. Ontdooide of warme gedeelten tijdens het ontdooien eveneens met aluminium stroken bedekken.

Hierdoor voorkomt u dat dunnere gedeelten vlug te heet worden, terwijl dikkere delen nog bevroren zijn.

### HET MAGNETRONVERMOGEN...

eerder te laag dan te hoog instellen. Zo bereikt u een gelijkmatig dooieresultaat. Als het magnetronvermogen te hoog ingesteld is, wordt het oppervlak van het voedsel reeds gaar, terwijl het binnenste gedeelte nog bevroren is.



### OMDRAAIEN/ROEREN

Vrijwel alle gerechten moeten af en toe een keer worden omgedraaid of geroerd.

Delen, die aan elkaar vastzitten, zo spoedig mogelijk van elkaar scheiden en anders rangschikken.

### KLEINERE HOEVEELHEDEN...

ontdooien gelijkmatiger en sneller dan grote. Wij adviseren daarom zo klein mogelijke porties in te vriezen. Zo kunt u snel en gemakkelijk hele menu's samenstellen.

### GEVOELIGE GERECHTEN,

zoals taart, slagroom, kaas en brood, niet geheel ontdooien, maar slechts voordooien en op kamertemperatuur verder laten ontdooien. Daardoor voorkomt u dat de buitenste gedeelten reeds te heet worden, terwijl de binnenste nog bevroren zijn.

### DE STANDTIJD...

na het ontdooien van voedsel is zeer belangrijk, omdat de ontdooiprocedure gedurende deze tijd wordt voortgezet. In de ontdooitabel vindt u de standtijd voor verschillende gerechten. Dikke, compacte gerechten hebben een langere standtijd nodig dan vlakke of gerechten met een poreuze structuur. Als het voedsel niet voldoende ontdooit is, kunt u het verder ontdooien in de magnetron of de standtijd dienovereenkomstig verlengen. Gerechten na de standtijd bij voorkeur onmiddellijk verder verwerken en niet opnieuw invriezen.



## ONTDOOIEN EN KOKEN VAN VOEDSEL

Diepvriesgerechten kunnen in de magnetron in één keer worden ontdooid en tegelijkertijd worden gekookt. In de tabel vindt u hiervan enkele voorbeelden. Zie blz. NL-36. Let u bovendien op de algemene aanwijzingen bij "verwarmen" en "ontdooien" van voedsel.

Voor toebereiding van in de handel gebruikelijke panklare diepvriesprodukten dient u zich aan de gegevens van de fabrikant op de verpakking te houden.



## HET KOKEN VAN VLEES, VIS EN GEVOGELTE

- Let bij het kopen van vlees op, dat de stukken zoveel mogelijk van gelijke grootte zijn. Op die manier krijgt u een goed kookresultaat.
- Vlees, vis en gevogelte voor de bereiding grondig wassen onder stromend koud water en met keukenpapier betten. Daarna zoals normaal verder werken.
- Rundsvlees dient goed behangen te zijn en weinig pezen te bevatten.
- Ondanks de gelijkmatige grootte van de vleesstukken kan het kookresultaat verschillend zijn. Dit hangt onder andere af van het soort vlees, van het verschillende vet- en vloeistofgehalte alsmede van de temperatuur van het vlees voor het koken.
- Grotere vlees-, vis- en gevogeltestukken na de halve kooktijd draaien, zodat ze van alle kanten gelijkmatig gaar worden.
- Bedek uw braadvlees na het koken met aluminiumfolie en laat het ca. 10 min. rusten (standtijd). Gedurende deze tijd kookt het braadvlees na en de vloeistof wordt gelijkmatig verdeeld, zodat er bij het snijden minder vleessap verloren gaat.



## HET KOKEN VAN VERSE GROENTEN

- Let bij het kopen van groenten op, dat de stukken zoveel mogelijk van gelijke grootte zijn. Dit is vooral van belang, wanneer u de groenten heel wilt koken (bijv. ongeschilde aardappelen).
- Groenten voor de bereiding wassen, panklaar maken en pas dan de vereiste hoeveelheid voor het recept afwegen en snijden.
- Kruidt zoals normaal, maar voeg in het algemeen pas na het koken zout toe,
- Per 500 gr. groenten ca. 5 EL water toevoegen. Groenten die rijk aan vezels zijn, hebben wat meer water nodig. De nodige gegevens hierover vindt u in de tabel.
- Groenten worden in het algemeen in een schaal met deksel gekookt. Vloeistofrijke groenten, zoals bijv. uien of geschilde aardappelen, kunnen zonder toevoeging van water in magnetronfolie worden gekookt.
- Groenten na de helft van de kooktijd roeren of omdraaien.
- Na het koken dient u de groenten ca. 2 min. te laten staan, zodat de temperatuur zich gelijkmatig verspreid (standtijd).
- De vermelde kooktijden zijn richtlijnen en zijn afhankelijk van gewicht, uitgangstemperatuur en hoedanigheid van de groenten. Hoe verser de groenten, des te korter zijn de kooktijden.



## MAGNETRONOVEN

De capaciteit van uw magnetronoven is 900 W en hij heeft 6 standen. U moet gebruik maken van de informatie in dit kookboek, wanneer u de stand van uw magnetronoven bepaalt. Over het algemeen geldt het volgende:

### 100 % vermogen = 900 Watt

Wordt gebruikt om snel te garen of te verhitten, bijv. voor eenpersoonsgerechten, hetedrankjes, groente, vis enz.

### 70 % vermogen = 630 Watt

Voor langere gaarprocedures van compacte gerechten, zoals bijv. suddervlees. Op een lage vermogen temperen. Op een lage vermogensstand koken de gerechten niet over en het vlees wordt gelijkmatig gaar, zonder aan de zijanten te gaar te worden.

### 50 % vermogen = 450 Watt

Voor compacte gerechten, die op traditionele wijze een lange gaartijd nodig hebben, bijv. rundvlees gerechten, verdient het aanbeveling het vermogen te temperen en de gaartijd een beetje te verlengen. Zo wordt het vlees malser.

### 30 % vermogen = 270 Watt

Voor het ontdooien een lage vermogenstand kiezen. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het gerecht gelijkmatig ontdooit. Deze stand is bovendien ideaal om rijst, noedels en knoedels gelijkmatig gaar te laten worden.

### 10 % vermogen = 90 Watt

Om producten voorzichtig te ontdooien, bijvoorbeeld slagroomtaarten, dient u de laagste vermogensstand in te stellen.

### 0 % vermogen = 0 Watt

**W = WATT**

## Symbolen



### Grillfunctie

Heeft vele toepassingen voor alles wat van boven gebakken moet worden en voor het grillen van vlees, gevogelte en vis.



### Convectiewarmtefunctie

U kunt bij deze functie de temperatuur in 10 stappen van 40° C naar 250° C verhogen.



### Combinatie:

#### van magnetronoven en convectiewarmte

Bij deze werkwijze worden de microgolven gecombineerd met een gewenste hetelucht-temperatuur (40° C- 250° C).



### Combinatie:

#### van magnetronoven en grill

Bij deze stand worden verschillende magnetronovenstanden gecombineerd met de bovenste grill of met de onderverwarming.

## GEBRUIKTE AFKORTINGEN

EL = eetlepel  
TL = theelepel  
msp = mespunt  
sn = snufje  
kp = kopje  
pk = pakje

kg = kilogram  
g = gram  
l = liter  
ml = milliliter  
cm = centimeter  
v.i.dr. = vet in droge stof

DV = diepvriesproduct  
min = minuten  
sec = seconden  
MG = microgolven  
MWG = magnetron  
dm = diameter



# TABEL

## TABEL: ONTDOOIEN

Levensmiddel	Hoevlh. -g-	Vermogen -watt-	Ontdooi -Min-	Werkwijze	Wachttijd -Min-
Worstjes	300	270 W	3-5	Naast elkaar leggen, halverwege de ontdooiingstijd omkeren	5-10
Broodbeleg	200	270 W	2-4	na telkens 1 min. de buitenste plakjes wegnemen	5
Vis	700	270 W	9-11	Halverwege de ontdooiingstijd keren	30-60
Krab	300	270 W	6-8	Halverwege de ontdooiingstijd keren en ontdooide delen weghalen	5
Visfillet	400	270 W	5-7	Halverwege de ontdooiingstijd keren	5-10
Heel brood	1000	270 W	8-10	Halverwege de ontdooiingstijd keren	15
Slagroom	200	270 W	2+2	het deksel verwijderen; na de halve dooiingstijd in een schaal gieten en verder laten ontdooien	5-10
Boter	250	270 W	2-3	Alleen gedeeltelijk ontdooien	15
Fruit (aardbeien, frambozen, kersen, pruimen)	250	270 W	2-4	Op gelijke afstanden naast elkaar leggen, halverwege de ontdooiingstijd keren	5

Gebruik voor het ontdooien van gevogelte, kippenpoten, koteletten, steaks en braadvlees het automatische ontdooiprogramma AUTO DEF.

## TABEL: ONTDOOIEN EN BEREIDEN

Levensmiddel	Hoevlh. -g-	In- stelling	Vermogen -watt-	Duur -min-	Water toevoegen	Werkwijze	Wachttijd -Min-
Visfilet	400		900 W	11-14	-	Uit de verpakking halen, op een ronde schaal plaatsen en met magnetronfolie afdekken	1-2
Forel, 1 stuk	250-350		900 W	5-7	-	Afdekken	1-2
Schotel	400		900 W	8-10	-	Afdekken, na 5 minuten omroeren	2
Groente	300		900 W	7-9	5 EL	Afdekken, halverwege omkeren	2
Groente	450		900 W	9-11	5 EL	Afdekken, halverwege omkeren	2

## TABEL: BEREIDEN VAN VERSE GROENTE

Levensmiddel	Hoeveelh. -g-	Vermogen -watt-	Duur -Min-	Werkwijze	Hoev. water -EL-
Groente	300	900 W	5-7	Normaal voorbereiden, afdekken, tussendoor omroeren	5
(bv. bloemkool, prei, venkel, broccoli, paprika, courgette)	500	900 W	8-10		5





## TABEL: VERWARMEN VAN VOEDSEL EN DRANKEN

Drank/gerecht	Hoevlh. -g/ml-	Vermogen -watt-	Tijd -Min-	Werkwijze
Dranken, 1 kopje	150	900 W	ca. 1	Niet afdekken
Schotel (Groente, vlees en bijlagen)	400	900 W	3-5	Saus met water bevochtigen, afdekken, tussendoor omroeren
Eenpansgerecht, soep	200	900 W	1-3	Afdekken, na het verwarmen omroeren
Bijlagen	200	900 W	ca. 2	Met een beetje water bevochtigen, afdekken, tussendoor omroeren
Vis, 1 schijf <sup>1</sup>	200	900 W	2-3	Met wat saus bevochtigen, afdekken
Worstjes, 2 stuks	180	450 W	ca. 2	Meerdere malen in het vel prikken
Babyvoedsel, 1 potje	190	450 W	1/2-1	Deksel wegnemen, na het verwarmen goed roeren en de temperatuur testen
Margarine of boter smelten <sup>1</sup>	50	900 W	1/2-1	
Chocolade smelten	100	450 W	ca. 3	Tussendoor omroeren
6 blaadjes gelatine oplossen	10	450 W	1/2-1	In water oplossen, goed uitdrukken en in een soepkom doen; tussendoor roeren

<sup>1</sup> vanaf koelkasttemperatuur

## TABEL : HET GAREN VAN VLEES EN GEVOGELTE

Vlees en Gevogelte	Hoevlh. -g-	Ins- stelling	Vermogen -watt-	Tijd -Min-	Werkwijze	Wachtijd -Min-
Suddervlees (Varken, Kalf, Lam)	500		630 W/160° C	7-9 (*)	naar smaak kruiden, op de lage roosterstand leggen, na (*) draaien	5
			630 W/160° C	7-9		
	1000		630 W/130° C	16-18 (*)	10	
			630 W/130° C	13-15		
1500		630 W/130° C	28-32 (*)	10		
		630 W/130° C	23-27			
Rosbief, medium	1000		270 W/200° C	17-19 (*)	naar smaak kruiden, met de vette kant op de lage roosterstand leggen, na (*) draaien	10
			270 W/200° C	5-7		
	1500		270 W/200° C	25-27 (*)		
270 W/200° C			13-15			
Gehakt	1000		630 W/230° C	21-23	gehaktdeeg bereiden (half-om-half), in een ondiepe soufflévorm leggen en op de lage roosterstand garen	10
Hele kip	1200		270 W/220° C	17-20 (*)	naar smaak kruiden, met de borstzijde naar beneden op de lage roosterstand leggen, na (*) draaien	3
			270 W/220° C	17-20		
Kippepotjes	600		90 W/230° C	11-13 (*)	naar smaak kruiden, op de lage roosterstand leggen, na (*) draaien	3
			90 W/230° C	7-9		



# TABEL

## TABEL : GRILLEN EN GRATINEREN

Gerecht	Hoevlh. -g-	Ins- stelling	Vermogen -watt-	Gaartijd -Min-	Werkwijze	Wachtijd -Min-
Biefstuk 2 stuks	400			7-9 (*) 4-6	op de hoge roosterstand leggen, na (*) draaien, na het grillen kruiden	2
Lamskoteletten 2 stuks	300			9-12 (*) 6-8	op de hoge roosterstand leggen, na (*) draaien, na het grillen kruiden	2
Grillworstjes 5 stuks	400			7-9 (*) 5-6	op de hoge roosterstand leggen, na (*) draaien	2
Gratineren				10-14	soufflévorm op de lage roosterstand leggen	10
Kaastosties 4 stuks			450 W	1/2 5-7	toastbrood roosteren, boter erop smeren, telkens één schijfje gekookte ham, ananas en een plakje smelkaas erop, in het midden van de hoge roosterstand plaatsen en grillen	

## TABEL : HET VERHITTEN EN GAREN VAN BEVROREN SNACKS

Diepvries- Snacks	Hoevlh. -g-	Ins- stelling	Vermogen -watt-	Gaartijd -Min-	Werkwijze
Patat friet (normaal)	250		630 W	4-5	op de hoge roosterstand leggen de hoge roosterstand plaatsen; na (*) draaien
				2-4 (*)	
				3-4	
(dun)	250		630 W	3-4 3-5 (*) 3-4	
Steinofenpizza, dun	300-400		270 W/220° C	9-11	op 220° C voorwarmer, op de hoge roosterstand leggen
Amerikaanse Pizza	400-500		270 W/220° C	10-12	op 220° C voorwarmer, op de hoge roosterstand leggen
Quiche Lorraine, Uientaat, 2 Stück	360		270 W/180° C	19-22	op 180° C voorwarmer, op de hoge roosterstand leggen
Stokbrood	250		270 W/230° C	8-10	op de hoge roosterstand leggen



## VARIATIES OP CONVENTIONELE RECEPTEN

### ● Voor magnetrontoepassing

Als u uw geliefkoosde recepten voor de magnetron wilt aanpassen, dient u op het volgende te letten: De kooktijden met eenderde tot de helft inkorten. Volg het voorbeeld van de recepten in dit kookboek.

Vloeistofrijke gerechten zoals vlees, vis en gevogelte, groenten, fruit, stampotten en soepen kunnen probleemloos in de magnetron worden bereid. Bij vloeistofarme gerechten, zoals panklare gerechten, dient het oppervlak vóór het verhitten of koken vochtig te worden gemaakt.

De toevoeging van vloeistof bij rauw voedsel dat gestoofd wordt, moet verminderd worden tot ongeveer tweederde van de hoeveelheid in het oorspronkelijke recept. Indien noodzakelijk, tijdens het koken vloeistof toevoegen.

De vettoevoeging kan aanzienlijk worden verminderd. Een kleine hoeveelheid boter, margarine of olie is voldoende om het voedsel smaak te geven. Daarom is de magnetron uitstekend geschikt voor het bereiden van vetarme vetarme gerechten in het kader van een dieet.

### ● Voor gecombineerde toepassing

Voor het gebruik van de magnetronoven (bestaande tekst) Voor het gebruik van combinatiefuncties.

Over het algemeen gelden dezelfde regels als voor het gebruik van de magnetronoven.

Daarnaast moet u op het volgende letten:

1. De stand van de magnetronoven moet worden aangepast aan het type voedsel en aan de tijd die nodig is om het eten gaar te koken. Volg hiervoor de recepten die in dit kookboek zijn opgenomen.
2. Wanneer u voedsel kookt met gebruik van de combinatie magnetronoven-grill, moet u op het volgende letten:  
Voor grote, dikke etenswaren, zoals varkensvlees, is de kooktijd beduidend langer dan voor kleine, platte etenswaren. Bij de grill is het precies andersom. Hoe dichter het eten bij de grill ligt, hoe sneller het bruin wordt. Dit betekent ook dat wanneer u grote stukken vlees met de combinatiestand kookt, de grilltijd korter is dan voor kleinere stukjes vlees.
3. Om te grillen met het bovenste grillelement, maakt u gebruik van het hoge rooster, om het eten snel en gelijkmatig te bruinen. (Uitzondering: grote, dikke etenswaren en soufflés worden op het lage rooster gegrilleerd.)
4. Uw magnetronoven heeft ook een tweede grill onder de draaitafel. Deze grill kan worden gebruikt om voedsel van onderen te bruinen.

## HET GEBRUIK VAN DE RECEPTEN

- Alle recepten in dit kookboek zijn berekend voor vier porties tenzij anders aangegeven.
- Adviezen voor geschikt serviesgoed en de totale kooktijd vindt u telkens aan het begin van de recepten.
- In het algemeen gaat men uit van direct te consumeren hoeveelheden, tenzij anders vermeld.
- De in de recepten aangegeven eieren hebben een gewicht van ca. 55 g (gewichtsklasse 3).



## Voorgerechten en Snacks

Duitsland

### Champignonostosi

champignontoast

Totale gaartijd: ca. 3-4 minuten

Servies: hoog rooster

#### Ingrediënten

- 2 TL boter of margarine
- 2 teentjes knoflook, fijngesneden of geperst, sout naar smaak toevoegen
- 4 sneetjes witbrood
- 75 g verse champignons
- zout
- pepet
- 75 g geraspte kaas
- 4 TL peterselie, fijngehakt
- paprikapoeder

#### Toebereiding

1. Meng boter, knoflook en zout.
2. Rooster het brood, laat het afkoelen en besmeer het met het botermengsel. Snij de champignons in plakjes en leg die op de tosti. Doe er zout en peper op.
3. Meng de peterselie met de kaas en verdeel dit over de champignons. Strooi het paprikapoeder er overheen.
4. Leg de tosti's op het hoog rooster in de oven.

3-4 min. 270 W



Zwitserland

### Zwitserse Käsewähe

Schweizer Käsewähe

Totale gaartijd: ca. 32-36 minuten

Servies: ronde bak- of quichevorm (diameter ca. 30-32 cm)

#### Ingrediënten

- 250 g meel
- 120 g boter of margarine
- 80 ml water
- 1 TL zout
- 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm
- 1 ui (50 g, fijn gehakt)
- 170 g geraspte emmentaler
- 170 g geraspte gruyère
- 4 EL meel (40 g)
- 3 eieren
- 270 ml melk
- 120 g yoghurt, mager
- 1 TL zout
- nootmuskaat

#### Toebereiding

1. Meel, boter, water en zout kneden. Het deeg op het met meel bestrooide werkblad uitrollen. De vorm invetten, het erin leggen en er meerdere keren inprikken met de vork.
2. De vorm op de lage roosterstand plaatsen en het deeg voorbakken.

12-14 min. 450 W/230° C

3. De ui met de kaas en het meel mengen. De eieren en de melk, de yoghurt en de kruiden door elkaar kloppen. Het kaasmengsel toevoegen.
4. De vulling op het deeg verdelen. De vorm op de lage roosterstand plaatsen en bakken.

20-22 min. 270 W/230° C



Italië

### Pizza Artisjokken

Pizza ai carciofi

Totale gaartijd: ca. 20-24 minuten

Servies: pizzavorm (diameter ca. 32 cm)

#### Ingrediënten

- 15 g gist, vers, alternatief een half pakje droge
- 1/2 Pck. gist (4 g)
- 1 snufje suiker
- 120 ml lauw water
- 200 g meel
- 1/2 TL zout
- 1 EL olijfolie
- 300 g tomaten uit blik, uitgelekt
- 50 g salami, in plakjes
- 70 g gekookte ham, in plakjes
- 120 g artisjokken-harten uit blik
- 1 TL olijfolie voor het invetten van de vorm
- basilicum
- oregano
- tijm
- zout en peper
- 10 olijven
- 100 g geraspte emmentaler

#### Toebereiding

1. Gist en suiker in lauwwarm water oplossen.
2. Meel in een schaal doen en in het midden een kuiltje drukken. Gistmengsel aan het meel toevoegen en er gelijdelijk doorroeren. Zout en olie toevoegen. Deeg goed kneden.
3. Het gistdeeg met hittebestendige folie op een vochtige theedoek afdekken en laten rijzen.

20 min. 40° C

4. De tomaten in plakjes snijden. De salami- en hamplakjes en de artisjokken-harten in vieren delen.
5. De pizzavorm met de olie invetten. Het gistdeeg uitrollen, in de pizzavorm leggen en de tomaten erop leggen. Naar smaak kruiden en de resterende ingrediënten erop leggen. Vervolgens de olijven op de pizza leggen en hierop kaas strooien.
6. De pizza op het lage rooster bakken.

10-12 min. 450 W/230° C

10-12 min. 230° C



## Voorgerechten en Snacks

Oostenrijk

### Worstjes in deegmantel

voor 8 stuks


Totale gaartijd: ca. 25-27 minuten  
 Servies: bakplaat (diameter ca. 32 cm)  
 bakpapier

#### Ingrediënten

8 kleine worstjes (à 50 g)  
 300 g bladerdeeg, bevroren  
 1 eigeel  
 een beetje water  
 zout  
 karwij

#### Toebereding

1. Het vel van de worstjes meerdere keren voorzichtig inprikken.
2. Het bladerdeeg volgens de aanwijzing op de verpakking ontdooien en dun uitrollen. Het deeg in 8 vierkanten verdelen en in elke ervan een worstje rollen.
3. Het eigeel met een beetje water doorroeren. De bladerdeegrollen hiermee instrijken en zout en kummel erover strooien.
4. Het bakpapier op de bakplaat leggen, de deegrollen erop leggen en bakken op het lage rooster bakken.

25-27 min.  230° C

Spanje

### Champignons met rozemarijn

*Champiñones rellenos al romero*

Totale kooktijd: ca. 12-18 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 1 l) vlakke,  
 vierkante schaal met deksel (ca. 26 cm)

#### Ingrediënten

8 grote champignons (ca. 500 g), heel  
 2 eetl. boter of margarine (20 g)  
 1 ui (50 g), fijngehakt  
 50 g rauwe ham  
 zwarte peper, gemalen  
 rozemarijn, fijn gesneden  
 125 ml witte wijn, droog  
 125 ml slagroom  
 2 eetl. bloem (20 g)

#### Toebereding


1. De stelen uit de champignons snijden en de stelen in kleine stukjes snijden. De ham in kleine stukjes snijden.
2. De boter in de schaal leggen en de bodem invetten. De ui- en hamstukjes en de champignonstelen toevoegen, met peper en rozemarijn kruiden, deksel op schaal zetten en koken.

3-5 min.  900 W


3. In de andere schaal 100 ml wijn en de slagroom met deksel erop opwarmen.

1-3 min.  900 W

4. Die overgebleven wijn met de bloem mengen, daarna aan de hete vloeistof toevoegen en met deksel erop koken. At en toe roeren.

ca. 1 min.  900 W

5. De champignons met het hammengsel vullen, in de saus plaats en op het hoge rooster bruinen.

7-9 min.  270 W

De champignons na het koken ca. 2 minuten laten staan.

Frankrijk

### Quiche met shrimps

*Quiche aux crevettes*

Totale gaartijd: ca. 26-32 minuten  
 Servies: ronde bak- of quichevorm  
 (diameter ca. 26 cm)  
 schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

100 g meel  
 60 g boter of margarine  
 2 EL koud water  
 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm  
 2 uien (100 g, fijn gehakt)  
 100 g hamspek (2 schijven, in fijne dobbelsteentjes)  
 100 g shrimps zonder schaal  
 2 EL boter of margarine (20 g)  
 2 eieren  
 100 ml zure room  
 zout  
 peper  
 nootmuskaat  
 1 EL peterselie, gehakt

#### Toebereding

1. Meel, boter en water door elkaar kneden en 30 minuten op een koude plaats zetten.
2. De vorm invetten. Het deeg uitrollen en in de vorm leggen en hierin meerdere keren met een vork prikken en voorbakken.

4-5 min.  900 W


3. De boter in de schaal verdelen. De uien, het hamspek en de shrimps in de schaal doen. Garen met deksel erop. Tussendoor een keer doorroeren.

3-5 min.  900 W

De vloeistof na het afkoelen afgieten.

4. De eieren door de zure room en de kruiden kloppen.
5. De ingrediënten voor het beleg mengen en op het quichedeeg verdelen. Op de lage roosterstand garen.

16-18 min.  270 W/230° C

3-4 min. 

6. De quiche voor het serveren met peterselie bestrooien.



## Soepen

Zweden

### Kreeftsoep

Kréftsoppa

Totale gaartijd: ca. 11-15 minuten  
 Serviesgoed: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

1 ui (50 g), fijn gehakt  
 50 g worteltjes in plakjes  
 2 EL boter of margarine (20 g)  
 500 ml vleesbouillon  
 100 ml witte wijn  
 100 ml madeira  
 200 g kreeftvlees uit blik  
 1/2 laurierblad  
 3 witte peperkorrels  
 tijm  
 3 EL bloem (30 g)  
 100 ml slagroom  
 1 EL boter of margarine

#### Toeberedding

- De groenten met het vet in de schaal doen en met deksel verhitten.

2-3 min. 900 W

- De vleesbouillon, de wijn, de madeira, alsmede het kreeftvlees en de kruiden aan de groenten toevoegen. Deksel erop en garen.

7-9 min. 450 W

- Het laurierblad en de peperkorrels uit de soep nemen. Het bloem met een beetje koud water aanroeren en aan de soep toevoegen. De slagroom toevoegen, doorroeren en nogmaals verhitten.

2-3 min. 900 W

- De soep omroeren en kort voor het serveren de boter toevoegen.



Zwitserland

### Bündner gerstesoepe

Bündner Gerstensuppe

Totale gaartijd: ca. 30-35 minuten  
 Servies: schotel met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

2 EL boter of margarine (20 g)  
 1 ui (50g), fijn gehakt  
 1-2 worteltjes (130 g), in schijfjes  
 15 g selderie, in dobbelsteentjes  
 1 prei (130 g), in ringen  
 3 witte kool-bladen (100 g), in strookjes  
 200 g kalfsschenkel  
 50 g doorregen hamspek, in strookjes  
 50 g gerstekorrels  
 700 ml vleesbouillon  
 peper  
 4 Weense worstjes (300 g)

#### Toeberedding

- De boter en de ui-dobbelsteentjes in de schaal doen en met deksel stoven.

1-2 min. 900 W

- De groenten in de schaal doen. De schenkel, hamspekstrookjes en gerst toevoegen en met vleesbouillon opvullen. Met peper kruiden en met deksel garen.

9-11 min. 900 W

20-22 min. 450 W

- De worstjes in kleine stukjes snijden en de laatste 5 minuten in de schaal verhitten.
- De soep na het garen ca. 5 minuten laten staan. De schenkel voor het serveren uit de soep nemen.



Nederland

### Champignonsoep

Totale gaartijd: ca. 11-14 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

200 g champignons, in schijfjes  
 1 ui (50 g), fijn gehakt  
 300 ml vleesbouillon  
 300 ml slagroom  
 2 1/2 EL boter of margarine (25 g)  
 2 1/2 EL bloem (25 g)  
 zout  
 peper  
 1 eigeel  
 150 g room (crème fraîche)

#### Toeberedding

- De groenten met de vleesbouillon in de schaal doen en bedekt garen.

7-9 min. 900 W

- Met een mixer alle ingrediënten pureren.
- Het bloem en de boter tot een deeg kneden en in de champignonsoep glad roeren. Met zout en peper kruiden, bedekken en garen. Na de gaartijd omroeren.

3-4 min. 900 W

- Het eigeel door de room roeren, beetje bij beetje in de soep roeren. Het geheel nogmaals kort verhitten, echter niet meer aan de kook laten komen!

ca. 1 min. 900 W

- De soep na het garen ca. 5 minuten laten staan.



## Soepen

Spanje

### Aardappelcrèmesoep

*Crema de Patata*


Totale gaartijd: ca. 17-22 minuten  
 Servies: 2 schalen met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten


300 ml	vleesbouillon
300 g	aardappelen, in dobbelsteentjes
1	ui (50 g) fijn gehakt
1	laurierblad
500 ml	melk
2-3 EL	boter of margarine (20-30 g)
2-3 EL	meel (20-30g) zout en peper nootmuskaat, geraspt
3 EL	room (crème fraîche)

#### Toeberiding

- De bouillon samen met de aardappelen, de ui en het laurierblad in de schaal doen. Garen met deksel erop.

8-10 min.  900 W

- Het laurierblad verwijderen en met de pureerstaaf van een handmixer fijnpureren.
- De melk verhitten.

3-5 min.  900 W

- Boter door het meel kneden en door de melk roeren.
- De aardappelmasa, de kruiden en de room toevoegen. Met deksel erop garen. Tussendoor roeren.

6-7 min.  900 W

Frankrijk

### Uiensoep

*Soupe à l'oignon et au fromage*

Totale gaartijd: ca. 15-19 Minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
 4 soepkoppen (à 200 ml)

#### Ingrediënten


1 EL	boter of margarine
2	uien (100 g, in plakjes)
800 ml	vleesbouillon zout en peper
2	plakjes toastbrood
4 EL	geraspte kaas (40 g)

#### Toeberiding

- De boter in de schaal verdelen. De plakjes ui, de vleesbouillon en de kruiden toevoegen en met deksel erop garen.

9-11 min.  900 W

- De plakjes toastbrood roosteren, in dobbelsteentjes snijden en over de soepkoppen verdelen. De soep erover gieten en kaas eroverheen strooien.
- De koppen op het hoge rooster plaatsen en de soep gaat gratineren.

6-9 min. 

## Vlees, Vis en Gevogelte

Duitsland

### Bonte sjaslieks

*Bunte Fleischspieße*


Totale gaartijd: 17-20 minuten  
 Servies: hoog rooster  
 4 houten sjasliekpennen (ca. 25 cm lang)

#### Ingrediënten

400 g	hamlappen
100 g	hamspek
2	uien (100 g, in vieren gedeeld)
4	tomaten (250 g, in vieren gedeeld)
1/2	een half groene paprika (100 g, in acht stukken)
3 EL	olie
4 TL	paprika, edelzoet zout
1 TL	cayennepeper
1 TL	worcester saus

#### Toeberiding

- De hamlap en het hamspek in ongeveer 2-3 cm grote dobbelsteentjes snijden.
- Het vlees en de groente afwisselend op vier houten sjasliekpennen steken.
- De olie door de kruiden roeren en de sjasliekpen hiermee instrijken. De sjasliekpennen op het hoge rooster leggen en grillen. Na 2/3 van de tijd moeten de sjasliekpennen worden omgedraaid.

17-20 min.  450 W

- De sjasliekpennen na het garen ca. 2 min. laten staan.

Italië

### Lamskoteletten met kruidenboter

*Costolette di agnello al burro verde*


Totale gaartijd: ca. 22-27 minuten  
 Servies: hoog rooster

#### Ingrediënten

1-2	El peterselie, fijn gehakt,
1	knoflookteentje, uitgeperst
50 g	zachte boter
2 EL	droge witte wijn peper, vers gemalen
8	lamskoteletten (à 100 g) zout

#### Toeberiding

- De peterselie en het knoflookteentje met de boter doorroeren. De wijn er geleidelijk doorroeren en met de peper kruiden.
- De koteletten wassen en droogbetten, op de dikste plekken met een spits mes insnijden. In de openingen kruidenboter strijken. Met de resterende boter de koteletten rondom instrijken.
- De koteletten op het hoge rooster leggen en grillen.

14-16 min.  draaien

8-11 min. 

- Na het grillen inzouten en ca. 2 min. laten staan.



## Vlees, Vis en Gevogelte

Spanje

### Gevulde ham

*Jamón relleno*

Totale gaartijd: ca. 14-18 minuten  
 Servies: schaal met deksel (in houd 2l)  
 vlakke, ovale vuurvaste vorm  
 (ca. 32 cm lang)

#### Ingrediënten

150 g bladspinazie, zonder steel  
 150 g kwark, 20 % vet  
 50 g geraspte Emmentaler kaas  
 peper  
 paprika, edelzoet  
 8 plakjes gekookte ham (400 g)  
 125 ml water  
 125 ml slagroom  
 2 EL bloem (20 g)  
 2 EL boter of margarine (20 g)  
 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm

#### Toebereiding

1. De spinazie fijnsnijden, door de kwark en de kaas roeren en naar smaak kruiden.
2. Op elk plakje gekookte ham 1 EL van de vulling leggen en oprollen. Met een houten pen de hamplak vastprikken.
3. Een béchamelsaus maken. Hiervoor de vloeistof in de schaal doen, deksel erop en verhitten.

2-3 min. 900 W

4. De boter met de bloem kneden, aan de vloeistof toevoegen en met de garde gladroeren, totdat ze opgelost is. Deksel erop, aan de kook laten komen en laten binden.

ca. 1 min. 900 W

Roeren en op smaak brengen.

5. De saus in de ingevette vuurvaste vorm gieten, de rolletjes erin leggen op het lage rooster garen.

11-14 min. 630 W

De hamrolletjes na het garen ca. 2 minuten laten staan.

Tip:

U kunt ook kant en klare béchamelsaus uit de handel gebruiken.



Griekenland

### Aubergines met gehaktvulling

*Melitsánes jemistés mé kimá*

Totale gaartijd: ca. 18-20 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 1 l)  
 Vlakke, ovale vuurvaste vorm met deksel (ca. 30 cm lang)

#### Ingrediënten

2 aubergines, zonder steel (elk ca. 250 g)  
 zout  
 3 tomaten (ca. 200 g)  
 1 TL olijfolie voor het invetten van de vorm  
 2 uien (100 g), gehakt  
 4 milde groene peperoni  
 200 g gehakt (runder of lam)  
 2 teentjes knoflook, uitgeperst  
 2 EL gladde peterselie, gehakt  
 zout  
 peper  
 rozepaprika  
 60 g griekse schapekaas, in dobbelsteentjes  
 1 TL olijfolie voor het invetten van de vorm

#### Toebereiding

1. De aubergines overlangs halveren. Het vruchtvlees er met een theelepel zo uitnemen, dat er een ongeveer 1 cm brede rand achterblijft. De aubergines zouten. Het vruchtvlees in dobbelsteentjes snijden.
2. Twee tomaten pellen, het beginstuk van de stengels eruit snijden en in dobbelsteentjes snijden.
3. De bodem van de schaal met de olijfolie invetten, de uien toevoegen, deksel erop en voorstoven.

ca. 2 min. 900 W

4. De peperoni van steel ontdoen, pitten verwijderen en in ringen snijden. Éénderde voor de garnering bewaren. Het gehakt met de aubergine- en tomatenstukjes, de peperoniringen, de uitgeperste knoflookteentjes en de peterselie mengen en kruiden.
5. De auberginehelften droogbetten. De helft van de gehaktmassa erin doen, de schapekaas erover uitspreiden vervolgens daarop de resterende vulling verdelen.
6. De auberginehelften met de tomatenschijfjes en peperoniringen garneren. In de vuurvaste vorm plaatsenen op het lage rooster zetten en garen.

16-18 min. 630 W

De aubergines na het garen ca. 2 min. laten staan.

Tip:

U kunt de aubergine door kleine pompoenen vervangen.





## Vlees, Vis en Gevogelte

China

### Varkensvlees met cashewpitten

Guangzhou

Totale gaartijd: ca. 17-22 minuten


Servies: Quichevorm  
schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

2	gedroogde zwarte paddestoelen
1 EL	rijstwijn (sake)
1 EL	olie
1 TL	zout
1 EL	suiker (15 g)
1 EL	olie voor het invetten van de quichevorm
300 g	varkensfilet, in dobbelsteentjes
100 g	cashewpitten
1	sjalot (20 g, fijn gehakt)
2	teentjes knoflook, uitgeperst
50 g	rode paprika, in dobbelsteentjes
50 g	groene paprika, in dobbelsteentjes
1 EL	maiszetmeel
200 ml	water
1 TL	sojasaus
	zout, suiker en witte peper

#### Toebereiding

- Over de paddestoelen volgens de aanwijzing op de verpakking kokend water gieten en vervolgens tenminste 30 min. laten weken.
- De rijstwijn met het zout, olie, en de suiker roeren. De vleesdobbelseentjes hierin 20 min. laten trekken.
- De quichevorm met de olie invetten. Het vlees in de vorm leggen. Op de hoge roosterstand zonder deksel grillen. Na ca. 7 Minuten twee derde van de kooktijd draaien en cashewnoten toevoegen.

9-11 min.  900 W

- Het vlees en de cashewpitten in een schaal doen, de voorbereide groente toevoegen en met deksel erop garen.

6-8 min.  900 W

- Het maiszetmeel met het water, de sojasaus en de kruiden roeren en door het vlees-groentemengsel roeren. Met deksel erop verder garen. Tussendoor en aan het eind doorroeren.

2-3 min.  900 W

Zwitserland

### Zürcher Geschnetzeltes

Zürcher Geschnetzeltes

Totale gaartijd: ca. 9-14 minuten


Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten


600 g	kalfsfilet
1 EL	boter of margarine
1	ui (50 g), fijn gehakt
100 ml	witte wijn
	saus-bindmiddel, donker, voor ca. 1/2 l saus
300 ml	slagroom
1 EL	peterselie, gehakt

#### Toebereiding

- Het filet in vingerdikke strookjes snijden.
- De boter gelijkmatig in de schaal uitstrijken. De uien en het vlees in de schaal leggen en bedekt garen. Tussendoor een keer omroeren.

6-9 min.  900 W

- De witte wijn, het saus-bindmiddel en de slagroom toevoegen, omroeren en bedekt laten doorstoven. Tussendoor een keer omroeren.

3-5 min.  900 W

- Proef het vlees, nogmaals doorroeren en ca. 5 minuten laten staan. Garneer met peterselie en serveer.

Frankrijk

### Konijn met tijm

Lapereau au thym

Totale gaartijd: ca. 42-46 minuten


Servies: soufflévorm met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten


1	konijn (1 kg)
2 EL	boter
1 EL	boter of margarine (10 g) voor het invetten van de vorm
100 g	buikspek, dobbelsteentjes
15	kleine uien (300 g, geschild, heel)
	zout
	peper
100 ml	water
1 EL	verse tijm, fijn gehakt
150 ml	room (crème fraîche)
1	eigeel
	zout en peper

#### Toebereiding


- De oven of 230° C voorverwarmen. Het konijn wassen, droogbetten en in 8 stukken verdelen. Met boter bestrijken en op het hoge rooster leggen en even laten braden.

21-23 min.  230° C

- De soufflévorm invetten. Het buikspek en de uien erin verdelen. De vleesstukken eraan toevoegen, kruiden en het water erbij gieten. Het geheel met deksel erop garen.

18-20 min.  900 W

- De stukken konijn eruit nemen en warm houden. De voorbereide tijm in de soufflévorm doen en de room erdoor roeren.
- Het eigeel in een kopje kloppen. De saus geleidelijk, lepel voor lepel erdoor roeren. Nu het eigeel in de saus doen en doorroeren. Alles met deksel erop garen.

ca. 3 min.  630 W

- De saus kruiden, doorroeren en over het vlees gieten.



## Vlees, Vis en Gevogelte

Italië

### Kalfsschnitzel met mozzarella

Scaloppe alla pizzaiola

Totale gaartijd: ca. 18-22 minuten

Servies: vlakke vierkante vorm met deksel  
(ca. 25 cm lang)

#### Ingrediënten

- 2 mozzarella-kaasjes (à 150 g)
- 400 g geschildte tomaten, uit blik
- 4 kalfsschnitzels (600 g)
- 20 ml olijfolie
- 2 teentjes knoflook, in schijfjes
- peper, vers gemalen
- 2 EL kappertjes (20 g)
- oregano
- zout

#### Toebereiding

1. De mozzarella in plakjes snijden. De tomaten met de pureerstaaf van een handmixer pureren.
2. De schnitzels wassen, droogbetten en plat kloppen. De olie en de knoflookschijfjes in de soufflévorm verdelen. De schnitzels erin leggen en de tomaten-puree hierop verdelen. Met peper, kappertjes en oregano bestrooien en op het lage rooster garen met deksel erop.

9-11 min. 630 W

De schnitzels draaien.

3. Op elk plakje vlees enkele schijfjes mozzarella leggen, inzouten en zonder deksel op het hoge rooster grillen.

9-11 min. 630 W

De kalfsschnitzel na het garen ca. 5 min. laten staan.

Tip:

Hiertoe kunt u spaghetti en verse salade serveren.



Griekenland

### Gestoofd vlees met tuinbonen

Kréas mé fasólia

Totale gaartijd: ca. 18-22 Minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

- 1-2 tomaten (100 g)
- 400 g lamsvlees, zonder been
- 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm
- 1 uit (50 g), fijn gehakt
- 1 teentje knoflook, uitgeperst
- zout
- peper
- suiker
- 250 g tuinbonen uit blik

#### Toebereiding

1. De tomaten pellen, het beginstuk van de stengel eruit snijden en in de mixer pureren.
2. Het lamsvlees in grote dobbelstenen snijden. De schaal met boter invetten. Het vlees, de ui-dobbelsteentjes en de uitgeperste knoflookteen toevoegen, kruiden en met deksel erop garen.

8-10 min. 900 W

3. De bonen en de gepureerde tomaten aan het vlees toevoegen en met deksel erop verder garen.

10-12 min. 630 W

Na het garen ca. 5 min. laten staan.

Tip:

Als u verse bonen gebruikt, moeten deze worden doorgegaard.



Nederland

### Gehaktschotel

Totale gaartijd: ca. 23-25 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

- 500 g gehakt (half-om-half)
- 3 uien (150 g), fijn gehakt
- 1 ei
- 50 g brood kruimels
- zout
- peper
- 350 ml vleesbouillon
- 70 g tomatenpuree
- 2 aardappelen (200 g), in dobbelsteentjes
- 2 worteltjes (200 g), in dobbelsteentjes
- 2 EL peterselie, gehakt

#### Toebereiding

1. Het gehaktvlees samen met de ui-dobbelsteentjes, het ei en het paneermeel tot een smeugig deeg kneden en met zout en peper kruiden. Het gehaktdeeg in de schaal doen.
2. De vleesbouillon met de tomatenpuree mengen.
3. De aardappelen en worteltjes met de vloeistof over het gehakt gieteng mengen en met deksel garen. Tussendoor omroeren.

23-25 min. 900 W

De gehaktschotel nogmaals roeren, ca. 5 min. laten staan en met de peterselie bestrooid serveren.



## Vlees, Vis en Gevogelte

Duitsland

### Runderfilet in bladerdeeg

Rinderfilet in Blätterteig

Totale gaartijd: ca. 36-42 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
 soufflévorm (ca. 26 cm lang)

#### Ingrediënten

300 g bladerdeeg, bevroren  
 1 EL boter of margarine  
 150 g doorregen spek, in dobbelsteentjes  
 4-5 sjalotten (150 g) in ringen  
 300 g champignons, in schijfjes  
 1 kg runderfilet  
 1 EL plantaardige olie  
 1 EL peterselie fijn gehakt  
 1 teentje knoflook, uitgeperst  
 1 ei  
 zout  
 peper  
 1-2 EL melk

#### Toeberedding

1. Het bladerdeeg volgens de aanwijzing op de verpakking otdooien.


De boter in de schaal verdelen, het spek, de uien en de champignons hierop verdelen en met deksel erop stoven.

Tussendoor een keer roeren.

4-6 min.  900 W

De vloeistof afgieten.

2. Het filet afwassen, met keukenpapier droogbetten en met de olie instrijken. Op de hoge roosterstand leggen en aanbraden. Tussendoor een keer draaien.

15-17 min.  270 W

3. De peterselie en het knoflookteentje door de geblancheerde groenten mengen en met zout en peper op smaak brengen.
4. Het bladerdeeg uitrollen tot een vierkant (35 x 35 cm). Een beetje deeg voor het garneren achter de hand houden.
5. Het ei scheiden. De deegranden met het eiwit instrijken en de helft van de groentemassa in het midden van het deeg verdelen.
6. Vlees met zout en peper kruiden en op de groenten leggen. De resterende groente op het filet verdelen. Het bladerdeeg over het vlees heenklappen en de randen aandrukken. Het deeg met een vork meerdere keren inprikken.
7. De soufflévorm koud uitspoelen en het bladerdeeg met de naad naar onderen leggen.
8. Voor het garneren uit het resterende deeg vormen steken en decoreren.
9. Het eigeel met de melk mengen, het deeg hiermee instrijken en op de lage roosterstand bakken.

17-19 min.  450 W/230° C

Het filet in bladerdeeg na het garen 10 min. laten rusten.



China

### Garnalen met chili

voor 2 porties


Totale gaartijd: ca. 6-8 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 1 l)  
 schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

6 garnalen (240 g zonder schaal)  
 45 ml witte wijn  
 2 kleine preien (200 g)  
 1-2 chili's, scherp  
 20 g gember  
 1 EL maïzena  
 2 EL plantaardige olie (20 g)  
 1 1/2 EL sojasaus (20 ml)  
 1 EL suiker  
 1 EL azijn

#### Toeberedding

1. De garnalen wassen en de schaal en de staart verwijderen. De rug insnijden en de darm verwijderen. De garnalen steeds in 2-3 stukken verdelen. Een gleuf in elk stuk snijden, zodat ze bij het garen niet samentrekken. De garnalen in een schaal leggen, met witte wijn besprenkelen, deksel erop en marinieren.
2. De prei en de chili's wassen en droogbetten. De prei in 5 cm lange stukken snijden, de chili's halveren en de pitten verwijderen. De gember schillen en in schijfjes snijden.
3. De garnalen uit de wijn nemen en met maïzena bestrooien.
4. De olie, de prei, de chili's en de gemberschijfjes in de schaal doen en met deksel erop verhitten.

ca. 2 min.  900 W

5. De garnalen toevoegen, met sojasaus, suiker en azijn kruiden, doorroeren en met deksel erop garen.

4-6 min.  900 W

De garnalen na het garen ca. 1-2 minuten laten staan. Heet serveren.



## Vlees, Vis en Gevogelte

Frankrijk

### Zeetongfilets

Filets de sole

voor 2 porties

Totale gaartijd: ca. 12-14 minuten

Servies: vlakke, ovale vuurvaste schaal met deksel (ca. 26 cm lang)

#### Ingrediënten

- 400 g zeetongfilets  
 1 citroen, onbehandeld  
 2 tomaten (150 g)  
 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm  
 1 EL plantaardige olie  
 1 EL peterselie, gehakt  
 zout  
 peper  
 4 EL witte wijn (30 ml)  
 2 EL boter of margarine (20 g)

#### Toebereding

- De zeetongfilets wassen en droogbetten. Aanwezige graten verwijderen.
- De citroen en de tomaten in dunne schijfjes snijden.
- De vuurvaste vorm met de boter invetten, de visfilets erin leggen en met de plantaardige olie besprenkelen.
- De vis met de peterselie bestrooien, hierop de tomatenschijfjes leggen en kruiden. Op de tomaten de citroenschijfjes leggen en hierover de witte wijn gieten.
- Op de citroenen botervlokjes leggen, bedekken en garen.

12-14 min. 630 W

De visfilets na het garen ca. 2 minuten laten staan.

Tip:

Voor dit gerecht kunt u ook roodbaars, heilbot, harder, schol of kabeljauw gebruiken.



Noorwegen

### Vissoufflé "sandefjord"

Fiskegratin "Sandefjord"

Totale gaartijd: ca. 21-23 minuten

Servies: vlakke, ovale soufflévorm (ca. 30 cm lang)

#### Ingrediënten

- 800 g visfilet van de leng of kabeljauw  
 sap van een citroen  
 zout  
 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm  
 4 tomaten (300 g, geschild, in schijfjes)  
 100 g garnalen, geschild  
 3 eieren  
 125 ml room  
 2 TL groene peper-korrels  
 zout  
 1 EL gladde peterselie, fijn gehakt

#### Toebereding

- De visfilets wassen en droogbetten. Met citroensap besprenkelen. Ongeveer 15 min. laten staan, nogmaals droogbetten en inzouten.
- De vorm invetten en de tomatenschijfjes er laagsgewijs opleggen, de garnalen en het visfilet erin leggen.
- De eieren met de room, de kruiden en de peterselie kloppen. De saus over het soufflé gieten. Op het lage rooster zonder deksel garen.

21-23 min. 630 W/200° C

- De soufflé na het garen ca. 5-10 min. met deksel erop laten staan.



Zwitserland

### Visfilet met kaassaus

Fischfilet mit Käsesauce

Totale gaartijd: ca. 14-17 minuten

Servies: schotel met deksel (inhoud 1 l)  
vlakke, ovale vuurvaste vorm (ca. 26-30 cm lang)

#### Ingrediënten

- 4 visfilets (ca. 800 g) (bijv. "Egli", bot, of kabeljauw)  
 2 EL citroensap  
 zout  
 1 EL boter of margarine  
 1 ui (50 g), fijn gehakt  
 2 EL bloem (20 g)  
 100 ml witte wijn  
 1 TL plantaardige olie voor het invetten van de vorm  
 100 g geraspte Emmentaler kaas  
 2 EL gehakte peterselie

#### Toebereding

- De filets wassen, droogbetten en met citroensap besprenkelen. Ongeveer 15 minuten lang laten staan, nogmaals droogbetten en zouten.
- De boter op de bodem van de schaal verdelen. De uiddobbelsteentjes toevoegen en met deksel erop voorstoven.

ca. 2 min. 900 W

- De bloem over de uien strooien en doorroeren. De witte wijn er bijgieten en mengen.
- De vuurvaste vorm invetten en de filets er inleggen. De saus over de filets gieten, met kaas bestrooien en garen.

15-18 min. 630 W

De visfilets na het garen ca. 2 min. laten staan en met gehakte peterselie gegarneerd serveren.



## Vlees, Vis en Gevogelte

Duitsland

### Pikante kalkoenschotel

Pikante Putenfanne

voor 2 porties

Totale gaartijd: ca. 21-26 minuten


Servies: vlakke, ovale vuurvaste vorm met deksel (ca. 26 cm lang)

#### Ingrediënten

- 1 kopje langkorrelige rijst, parboiled (120 g)
- 1 briefje saffraandraadjes
- 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm
- 1 ui (50 g), in schijfjes
- 1 rode paprika (100 g), in strookjes
- 1 kleine prei (100 g), in strookjes
- 300 g kalkoenborst, in stukjes gesneden peper paprikapoeder
- 2 EL boter of margarine (20 g)
- 2 kopjes vleesbouillon (300 ml)

#### Toebereding

- De rijst met de saffraandraadjes mengen en in de ingevette vuurvaste vorm leggen. De uienschijfjes, de paprika- en preistrookjes en de stukjes kalkoenborst mengen en kruiden. Op de rijst deponeren. Hierop de boter in vlokjes verdelen.
- De vleesbouillon eroverheen gieten, deksel erop en garen.

5-7 min.  900 W16-19 min.  270 W

De kalkoenschotel na het garen ca. 5 minuten laten staan.

Tip:

U kunt in plaats van de kalkoenborst ook kippeborst gebruiken.

Frankrijk

### Kip met curry

Poulet au curry

Totale gaartijd: ca. 28-32 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 3 l)

#### Ingrediënten

- 1 hele kip (1000 g)
- 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm
- 2 worteltjes (200 g), in kleine dobbelsteentjes
- 1 strook bleekselderie (150 g), in kleine dobbelsteentjes
- 1 teentje knoflook
- 1 appel, geschild (125 g), in fijne dobbelsteentjes
- 1 ui (50 g), fijn gehakt zout en peper
- 1-2 EL curry
- 1 EL bloem
- 150 ml water (1 kopje)
- 3 tomaten (200 g), geschild

#### Toebereding

- De kip wassen, droogbetten en in 8 porties verdelen.
- De schaal met de boter invetten. De kipstukken erin leggen, de groenteblokjes toevoegen en met zout en peper kruiden. Met de curry en bloem bestuiven en goed doorroeren. Het water en de geschilde, gepureerde tomaten toevoegen. Het deksel erop leggen en garen. Na de helft van de gaartijd roeren en zonder deksel verder garen.

28-32 min.  630 W/220° C

De kip na het garen ca. 3 minuten laten staan.

Tip:

Serveert u rijst, een beetje geraspte cocosnoot, mango chutney en bananenschijfjes erbij, om de scherpe smaak van de curry wat milder te maken.

Oostenrijk

### Gevulde gebraden kip

Gefülltes Brathendl

voor 2 porties


Totale gaartijd: ca. 31-35 minuten

#### Ingrediënten

- 1 hele kip (1000 g) zout rozemarijn, gekerfd marjolijn, gekerfd
- 1 oud broodje (hard broodje, 40 g) zout
- 1 bosje peterselie, fijn gehakt (10 g) nootmuskaat
- 2 EL boter of margarine (20 g)
- 1 eigeel
- 3 EL boter of margarine (30 g)
- 1 EL paprika, edelzoet zout

#### Toebereding

- De kip wassen, droogbetten en van binnen met zout, rozemarijn en marjolijn kruiden.
- Voor de vulling het broodje ca. 10 minuten in koud water inweken, daarna uitdrukken. Met zout, peterselie, nootmuskaat, boter en eigeel mengen en de kip hiermee vullen. De opening met een touwtje of slagerstouw dichtnaaien.
- De boter verhitten.

ca. 1 min.  900 W

Paprika en zout door de boter roeren en de kip hiermee instrijken.

- De kip met de borst naar onderen op de lage rooster zetten en garen. Na de helft van de gaartijd omdraaien.

30-34 min.  450 W/200° C

De kip na het garen ea. 5 min. laten staan in het oven.



## Vlees, Vis en Gevogelte

Frankrijk

### Eend in sinaasappelsaus

Canard à l'orange

Totale gaartijd: ca. 65-73 minuten

Servies: bakvorm (diameter ca. 32 cm)  
soepbord  
2 schalen met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

1 jonge eend (1800 - 2000 g) zonder ingewanden  
zout  
peper  
1 twijgje marjolein  
200 ml water  
1 eendelever (50 g)  
6 onbehandelde sinaasappels (1.200 g)  
1 EL suiker (10 g)  
1 EL water  
1 EL azijn  
250 ml vleesbouillon  
150 ml portwijn  
1 EL aardappelmeel (10 g)

#### Toebereding

1. De eend van binnen en buiten wassen, droogbetten en met zout en peper kruiden. Het twijgje marjolein binnen in de eend leggen.
2. Het water in de bakvorm gieten en hierin een omgekeerd soepbord plaatsen. De eend erop leggen en op de lage roosterstand branden.  
Na de helft van de gaartijd omdraaien.

58-62 min. 270 W/230° C

De eend op een voorverwarme serveerplaat leggen.

3. Het drijvende vet voorzichtig met een lepel van de fond afscheppen en in een schaal doen.  
De eendelever erbij doen en met deksel erop garen.

2-4 min. 900 W

4. Twee sinaasappels dun schillen en de schillen in zeer fijne strookjes snijden. Met de suiker en het water in de tweede schaal doen en met deksel erop verhitten.

2-3 min. 900 W

5. De sinaasappelschillen, de azijn, de visbouillon en de portwijn aan de lever toevoegen.
6. Een sinaasappel uitpersen. Het aardappelmeel door het sinaasappelsap roeren en door de saus roeren. De schaal afdekken en de saus laten binden.  
Tussendoor en aan het eind doorroeren.

3-4 min. 900 W

7. De resterende sinaasappels schillen, fileren (de spleten van vel ontdoen) en eveneens op het serveerblad garneren. De saus eventueel ontvetten, de eendelever verwijderen en naar smaak kruiden.
8. Een beetje saus over de sinaasappelpartjes gieten.  
De saus in een sauciere doen en bij de eend serveren.



Italië

### Kwartels in kaas-kruidensaus

Quaglie in salsa vellutata

Totale gaartijd: ca. 18-22 minuten

Servies: vlakke vierkante vuurvaste  
vorm (20x20x6 cm)  
schotel met deksel (inhoud 1 l)

#### Ingrediënten

4 kwartels (600 - 800 g)  
zout  
peper  
200 g doorregen spek, dunne schijfjes  
1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm  
1 EL peterselie  
salie  
rozemarijn  
basilicum, vers gehakt  
150 ml portwijn  
250 ml vleesbouillon  
2 EL boter of margarine (20 g)  
2 EL bloem (20 g)  
50 g geraspte Emmentaler kaas

#### Toebereding

1. De kwartels wassen en zorgvuldig droogbetten. Van buiten en binnen zouten en peperen, met spekschijfjes omwikkelen en met touw vastbinden.
2. De kwartels op het hoge rooster leggen en grillen.

8-10 min. 630 W

3. De soufflévorm invetten en de kwartels met de gegrillde zijde naar beneden in de soufflévorm leggen. De kruiden fijnhakken, over de kwartels strooien en de portwijn eroverheen gieten. De kwartels op de lage rooster verder garen.

6-8 min. 630 W

4. Voor de saus de vleesbouillon in de schaal bedekt verhitten.

ca. 2 min. 900 W

De boter met de bloem kneden, door de vloeistof roeren, aan de kook laten komen en garen. Tussendoor doorroeren.

ca. 2 min. 900 W

5. De kaas door de saus roeren. De kaassaus aan de vleesjus toevoegen, alles goed doorroeren, over de kwartels gieten en serveren.



## Vlees, Vis en Gevogelte

Japan

### Japans éénpansgerecht

Nikujaga

Totale gaartijd: ca. 32-36 Minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 3 l)

#### Ingrediënten

200 g	mager rundvlees
500 g	aardappelen, in vieren of in acht stukken
400 g	uien, in vieren gedeeld of in achten gedeeld
400 ml	water
3 EL	suiker (30 g)
3 EL	rijstwijjn
3 EL	mirin (zoete rijstwijjn)
70 ml	sojasaus

#### Toeberiding

1. Het vlees in zeer dunne langwerpige strookjes snijden (3-4 cm) en in de schaal leggen.
2. De voorbereide groente op het vlees leggen. De resterende ingrediënten door elkaar roeren en eraan toevoegen. Alles garen met deksel erop. Tussendoor twee keer roeren.

11-13 min.		900 W
------------	--	-------

21-23 min.		450 W
------------	--	-------

3. Het éénpansgerecht na het garen ca. 10 min. laten staan.

Tip:

U kunt het rundvlees vervangen door varkens- of kalfsvlees.

Spanje

### Kiprolletje met rozijnen

Rolitos de pollo y pasas

Totale gaartijd: ca. 18-20 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

4	dunne kippeborstfilets (600 g)
	zout
	peper
4	plakjes gekookte ham (200 g)
50 g	quesitos (Spaanse kaas)
1	blik preisoep (400 g)
50 g	rozijnen, gewassen

#### Toeberiding

1. De filets wassen, droogbetten en plakklappen, met zout en peper kruiden. Telkens een plakje ham en een stuk kaas op elk filet leggen.
2. De filets oprollen. Met een houten tandenstoker vastprikken en in de schaal leggen.
3. De soep over de rolletjes gieten en de rozijnen toevoegen. Met deksel erop garen.

18-20 min.		900 W
------------	--	-------

Voor het serveren 10 min. laten staan.



Duitsland

### Preitaart

Porveetorte

Totale gaartijd: ca. 29-37 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
springvorm (diameter ca. 26 cm)

#### Ingrediënten

450 g	prei, in dunne ringen
3 EL	water
	zout
1	snuffje curry
100 g	volkoren tarwemeel
80 g	roggemeel, type 1150
3 TL	bakpoeder
1	ei
75 g	magere yoghurt
1 EL	plantaardige olie
1/2 TL	zout
1 TL	boter of margarine voor het invetten van de vorm
150 g	zure room
3	eieren
2 EL	volkoren tarwemeel (20 g)
	kruidenzout
	peper
1	snuffje nootmuskaat
1 TL	peterselie, fijn gehakt
1 TL	bieslook, in fijn rolletjes
1 TL	dille, fijn gehakt
100 g	geraspte emmentaler

#### Toeberiding

1. De prei en het water in de schaal doen. Met deksel erop voorgaren.

5-8 min.		900 W
----------	--	-------

De vloeistof afgieten.

Met zout en curry op smaak brengen.

2. Het meel door het bakpoeder mengen. Het ei, de yoghurt, de olie en het zout toevoegen en met de kneedhaak van een handmixer kneden.
3. De springvorm invetten. Het deeg ter grootte van de bakvorm uitrollen en in de vorm leggen. De rand ongeveer 1 cm breed omhoogdrukken.
4. De zure room met de eieren en het meel mengen. Met kruidenzout, peper, nootmuskaat en de kruiden op smaak brengen. Vervolgens mengen met de geraspte kaas.
5. Het mengsel door de prei roeren. De massa gelijkmatig op de deegbodem verdelen. De preitaart op de lage roosterstand garen.

11-13 min.		270 W/230° C
------------	--	--------------

11-13 min.		230° C
------------	--	--------

2-3 min.		
----------	--	--

Na het garen ca. 2 min. laten staan.



## Groenten

Oostenrijk

### Bloemkool met kaassaus

*Karfiol mit Käsesauce*

Totale gaartijd: ca. 18-21 minuten

Servies: Schaal met deksel (inhoud 2 l)  
Schaal met deksel (inhoud 1 l)

#### Ingrediënten

800 g bloemkool (1 kool)  
1 kopje water (150 ml)  
125 ml melk  
125 ml slagroom  
75-100 g smeltkaas  
2-3 EL saus-bindmiddel, licht (20-30 g)

#### Toebereding

1. De stronk van de bloemkool meerdere keren insnijden. De bloemkool met de kop naar boven in de schaal leggen, water toevoegen en met deksel garen.

15-17 min. 900 W

De bloemkool enkele minuten met deksel laten staan, vervolgens de vloeistof afgieten.

2. De melk en de slagroom in de schaal doen. De kaas in grote blokken snijden en toevoegen, deksel erop en verhitten.

2-3 min. 900 W

3. Het saus-bindmiddel goed doorroeren, deksel erop en nogmaals verhitten.

ca. 1 min. 900 W

De saus goed roeren en over de bloemkool gieten.

Tip:

U kunt de bloemkool voor het serveren met gehakte peterselie bestrooien.



Frankrijk

### Groenteschotel

*Ratatouille spéciale*

Totale gaartijd: ca. 17-19 minuten

Servies: schotel met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

5 EL olijfolie (50 ml)  
1 teentje knoflook, uitgeperst  
1 ui (50 g), in schijfjes  
1 kleine aubergine (250 g), in grote stukken gesneden  
1 kleine pompoen (200 g), in grote stukken gesneden  
1 paprika (200 g), in grote stukken gesneden  
1 kleine venkelknol (75 g), fijn gesneden  
peper  
1 bouquet garni  
200 g blik artisjokkenharten  
zout  
peper

#### Toebereding

1. De olijfolie en de knoflookteen in de schaal doen. De voorbereide groente met uitzondering van de artisjokkenharten toevoegen en met peper kruiden. Het bouquet garni toevoegen en met deksel erop garen. Tussendoor omroeren.

17-19 min. 900 W

Gedurende de laatste 5 minuten de artisjokkenharten toevoegen en verhitten.

2. De ratatouille met zout en peper op smaak brengen. Het bouquet garni voor het serveren verwijderen. De ratatouille na het garen ca. 2 min. laten staan.

Tip:

De hete groenteschotel bij vleesgerechten serveren.

Koud smaakt hij voortreffelijk als voorgerecht.

Een bouquet garni bestaat uit:

- een peterseliewortel
- een bosje soepgroente
- een twijgje lavas
- een twijgje tijm
- enkele laurierbladeren



Frankrijk

### Dauphin aardappelen

*Gratin dauphinois*

Totale gaartijd: ca. 23-25 minuten

Servies: vlakke, ovale soufflévorm  
(ca. 26 cm lang)

#### Ingrediënten

1 EL boter of margarine  
500 g aardappelen, geschild, dunne schijfjes  
zout  
peper  
2 teentjes knoflook, uitgeperst  
300 g room (crème fraîche)  
150 ml melk  
50 g geraspte kaas (Gouda)

#### Toebereding

1. De boter in de vorm verdelen. De aardappelschijfjes er laagsgewijs inleggen. Elke laag met zout, peper en knoflook kruiden.
2. De room door de melk roeren en over de aardappelen gieten. Met kaas bestrooien en bakken.

23-25 min. 630 W/200° C

Na het garen ca. 10 min. laten staan.





## Groenten

Nederland

### Gegratineerd Brussels lof

Totale gaartijd: ca. 19-24 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
 vlakke ovale soufflévorm (ca. 32 cm lang)

#### Ingrediënten

8	kleine witlofstronken (800 g)
125 ml	water
125 ml	melk
2 EL	sausbindmiddel, licht (20 g)
2	eigelen
4 EL	geraspte oude Goudse kaas (20 g)
	zout
	peper
1 TL	boter of margarine voor het invetten van de vorm
4	plakjes gekookte ham (200g)
2 EL	geraspte oude Goudse kaas (10 g)


#### Toebereiding

- Met een spits mes het bittere hart uit het witlof snijden. Water in de schaal doen en de witlof hierin met deksel erop garen.


Tussendoor de witlofstronken één keer draaien.

10-12 min.  900 W

- De witlof eruit nemen. De melk in de schaal gieten en het sausbindmiddel erdoor roeren. De schaal afdekken en de saus laten binden. Tussendoor en aan het einde doorroeren.

3-4 min.  630 W

- Het eigeel in een kopje roeren. Geleidelijk telkens een eetlepel zout door het eigeel roeren. De eimassa door de saus roeren en de kaas erbij doen. Het geheel zorgvuldig doorroeren en naar smaak kruiden.
- De soufflévorm invetten en het witlof erin leggen. De hamplakjes halveren, op de witlofstronken leggen en de saus eroverheen gieten. De Goudse kaas over de soufflé strooien en op de hoge roosterstand gratineren.

6-8 min.  450 W

Na het garen ca. 5 min. laten staan.



Duitsland

### Broccoli-aardappelsoufflé met champignons

Broccoli-Kartoffelauflauf mit Champignons


Totale gaartijd: ca. 36-39 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
 tulbandvorm (ca. 26 cm diameter)

#### Ingrediënten

400 g	aardappelen, geschild en eventueel gehalveerd
400 g	broccoli, in roosjes
6 EL	water (60 ml)
1 TL	boter of margarine voor het invetten van de vorm
400 g	champignons, in schijfjes
1 EL	peterselie, fijn gehakt
	zout
	peper
3	eieren
125 ml	room
125 ml	melk
	zout
	peper
	nootmuskaat
100 g	geraspte Goudse kaas

#### Toebereiding

- De aardappelen en de broccoli in de schaal doen. Het water toevoegen en met deksel erop garen. Tussendoor een keer doorroeren.

9-12 min.  900 W

- Aardappelen in plakjes snijden.
- De broccoli, de champignons en de aardappelen er afwisselend laagsgewijs inleggen. Met peterselie bestrooien en met zout en peper kruiden.
- De eieren met de vloeistof en de kruiden mengen en over de groente gieten. De soufflé met de kaas bestrooien en garen. (Met dit recept maakt u een soufflé van 1,5 kg).

AUTO COOK Nu. 5

De soufflé na het garen ca. 10 min. laten staan.



## Groenten

Italië

### Romeinse artisjokken

Carciofi alla Romana

voor 2 porties

Totale gaartijd: ca. 17-19 minuten

Servies: vlakke, ovale vuurvaste vorm met deksel (ca. 26 cm lang)

#### Ingrediënten

2	artisjokken (800 g)
1 l	water
	sap van een citroen
2	knoflookteentjes, uitgeperst
1	bosje peterselie (10 g), gehakt
10	blaadjes mint, gehakt
2 EL	paneermeel (20 g)
5 EL	olijfolie (50 ml)
	zout
	zwarte peper, vers gemalen
100 ml	olijfolie
400 ml	water
	zwarte peper, vers gemalen
	zout

#### Toebereiding

1. De buitenste droge blaadjes en de stekelige punten van de artisjokken afsnijden. De stelen tot een ca. 3 cm lange stomp afsnijden. De artisjokken in een schaal met koud water en citroensap leggen, zodat de snijvlakken niet verkleuren.
2. De knoflook, de peterselie, de mint en het paneermeel door de olijfolie roeren en met zout en peper op smaak brengen.
3. De artisjokken uit het water nemen en droog betten. De blaadjes licht uiteen drukken, zodat ertussen een kuiltje ontstaat. Het stro eruit verwijderen. Een beetje van de vulling in het kuiltje leggen en aandrukken. De blaadjes weer samenvoegen, zodat de vulling er niet uitvalt.
4. De artisjokken met de stelen naar boven in de vuurvaste vorm leggen. De olie toevoegen en er water opgieten. Met vers gemalen peper en zout bestrooien en met het deksel erop garen.

17-19 min. 900 W

De artisjokken na het garen ca. 2 minuten laten staan.



Duitsland

### Gevulde tomaten op sjalotten

Gefüllte Tomaten auf Frühlingzwiebeln

Totale gaartijd: ca. 20-27 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud ca. 1 l) vlakke, ovale vuurvaste vorm met deksel (ca. 26 cm lang)

#### Ingrediënten

1/2	bosje tijm (5 g)
35 g	boekweïtkorrels
2 EL	boter of margarine (20 g)
1 ui	(50 g), fijn gehakt
2	knoflookteentjes, uitgeperst
100 ml	groentebouillon
1	verse peterselie, glad (10 g)
100 g	goudse kaas, aan één stuk
	zout
	zwarte peper, gemalen
4	vleestomaten (600 g)
1 TL	boter of margarine voor het invetten van de vorm
4-5	sjalotten (150 g)
1	bosje basilicum (10 g)

#### Toebereiding

1. De tijm van de steel ontdoen. De boekweit wassen. De schaal invetten. De uistukjes en de knoflook met het boekweit en de tijm in de schaal leggen en met deksel erop verhitten.

2-3 min. 900 W

2. Het geheel met bouillon opvullen en met deksel erop garen.

8-10 min. 630 W

3. De peterselie van de stelen ontdoen en in fijne strookjes snijden. Van de goudse kaas 4 plakken afsnijden, de rest in stukjes snijden. Peterselie en kaasstukjes door de afgekoelde boekweit mengen en kruiden.
4. De toppen van de tomaten afsnijden en het vlees er uitnemen. De boekweit losjes in de tomaten vullen. Op elke tomaat een kaasplakje leggen en de hoedjes erop zetten.
5. De sjalotten in schuine schijfjes snijden. Het basilicum van de steel ontdoen.
6. De vuurvaste vorm met de boter invetten. De uien, de balilicumblaadjes en het tomatenvlees in de vorm verdelen.
7. De tomaten op de uien plaatsen, deksel erop en garen.

10-14 min. 630 W

De gevulde tomaten na het garen ca. 2 minuten laten staan.



## Macaroni, Rijst en Knoedeln

Italië

### Tagliatelle met slagroom en basilicum

Tagliatelle alla panna e basilico voor twee porties

Totale gaartijd: ca. 15-21 minuten


Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
Soufflévorm (ca. 20 cm diameter)

#### Ingrediënten

1 l water  
1 TL zout  
200 g tagliatelle (brede spaghetti)  
1 knoflookteentje  
15-20 basilicumblaadjes  
200 g room (Crème fraîche)  
30 g geraspte parmeaanse kaas  
zout  
peper

#### Toebereding

1. Zout water in de schaal doen, deksel erop en aan de kook brengen.

8-10 min.  900 W

2. De noedels toevoegen, nogmaals aan de kook brengen en laten gaartrekken.

1-2 min.  900 W

6-9 min.  270 W

3. In de tussentijd de soufflévorm met de knoflookteen inwrijven. De basilicumblaadjes kleinsnijden. Een beetje achter de hand houden voor het garneren.
4. De noedels goed laten afdruipe. De room er doorroeren en de noedels met de basilicum bestrooien.
5. De parmeaanse kaas, zout en peper toevoegen, in de soufflévorm vullen en doorroeren. Het gerecht met basilicum garneren en heet serveren.

Duitsland

### Courgettes-macaroni-soufflé

Totale gaartijd: ca. 39-43 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
soufflévorm (ca. 30 cm lang)

#### Ingrediënten


500 ml water  
1/2 TL olie  
zout  
80 g macaroni  
400 g tomaten uit blik, klein gesneden  
3 uien (150 g, fijn gehakt)  
basilicum  
tijm  
zout  
peper  
1 EL olie voor het invetten van de vorm  
450 g courgettes, in schijfjes  
150 g zure room  
2 eieren  
100 g geraspte cheddar

#### Toebereding

1. Het water, de olie en het zout in de schaal doen en met deksel erop aan de kook brengen.

3-5 min.  900 W

2. De macaroni in stukjes breken, eraan toevoegen, doorroeren en laten weken.

9-11 Min.  270 W

De macaroni laten afdruipe en afkoelen.

3. De tomaten met de uien mengen en goed kruiden. De soufflévorm invetten. De macaroni erin doen en de tomatensaus eroverheen gieten. De courgette-schijfjes hierop verdelen.
4. De zure room met de eieren kloppen en over de soufflé gieten. De geraspte kaas eroverheen strooien. Op de lage roosterstand garen. (Met dit recept maakt u een soufflé van 1,5 kg).

AUTO COOK Nu. 5

De soufflé na het garen ca. 5-10 min. laten staan.

Saus bij spaghetti

### Sauce Bolognese

Totale gaartijd: ca. 14-20 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

30 g doorregen spek  
100 g champignons, in kleine dobbelsteentjes  
1/2 ui (25 g), fijn gehakt  
1 wortel (50 g), in kleine dobbelsteentjes  
50 g selderie, in kleine dobbelsteentjes  
200 g rundergehakt  
100 ml witte wijn  
1/2 bosje peterselie (5 g), fijn gehakt  
3 EL tomatenpuree (45 g)  
1 snufje suiker  
1 snufje nootmuskaat  
zout  
peper

#### Toebereding

1. Het spek in kleine dobbelsteentjes snijden, met de groenten in de schaal deponeren, deksel erop en stoven.

4-6 min.  900 W

2. De groenten pureren. De rundergehakt, de wijn, de peterselie en de tomatenpuree toevoegen. Met de kruiden op smaak brengen. Het deksel zo op de schaal plaatsen, dat de stoom kan ontwijken. De saus aan de kook brengen en garen.

4-6 min.  900 W

6-8 min.  630 W



## Macaroni, Rijst en Knoedeln

Saus bij macaroni

### Tomatensaus

Totale gaartijd: ca. 8-9 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

5-7	tomaten (500 g)
1 EL	boter of margarine
1	ui (50 g, fijn gehakt)
2 EL	tomatensaus (30 g)
200 ml	vleesbouillon
	zout
	peper
	suiker
	oregano
	basilicum
2 EL	boter of margarine (20 g)
2 EL	meel (20 g)

#### Toebereiding

- De tomaten pellen en de stengelbasis eruit snijden, ontpitten en het tomatenvlees in dobbelsteentjes snijden.
- De boter in de schaal verdelen. De ui-dobbelsteentjes erin leggen, deksel erop en blancheren.

ca. 2 min. 900 W

- De tomatendobbelsteentjes, de tomatensaus en de vleesbouillon eraan toevoegen, kruiden, deksel erop en blancheren.

ca. 3 min. 900 W

- De boter door het meel kneden en met een garde door de saus roeren. Nogmaals met deksel erop verhitten. Tussendoor en tenslotte nogmaals roeren.

3-4 min. 900 W

Saus bij spaghetti

### Gorgonzola saus

Totale gaartijd: ca. 5 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 1 l)

#### Ingrediënten

200 g	gorgonzola
150 ml	slagroom
ca. 1 EL	sous-bindmiddel, licht

#### Toebereiding

- De gorgonzola samen met de slagroom met de mixer of de pureerstaaf pureeren.
- Het mengsel in de schaal vullen, deksel erop en verhitten.

ca. 2 min. 630 W

- Het sous-bindmiddel er doorroeren, deksel erop en verhitten.

ca. 3 min. 630 W

Tenslotte nogmaals doorroeren.

Tip:

Er is voldoende saus voor ca. 400 g spaghetti. Zeer goed geschikt zijn farfalle (vlindervormige noedels).

Oostenrijk

### Semmelknödel

voor 5 stuks

Totale gaartijd: ca. 7-10 minuten

Servies: 5 kopjes of puddingvormpjes

#### Ingrediënten

2 EL	boter of margarine (20 g)
1	ui (50 g), fijn gehakt
ca. 500 ml	melk
200 g	gedroogde broodstukjes (van ca. 5 semmeln = broodjes)
3	eieren

#### Toebereiding

- Het vet op de bodem van de schaal verdelen, de ui-stukjes toevoegen, deksel erop en stoven.

1-2 min. 900 W

- De broodstukjes in kleine dobbelsteentjes snijden, de melk erover gieten en 10 minuten laten staan. De eieren opkloppen.
- Uien, eieren en de dobbelsteentjes brood goed roeren tot er een soepel deeg ontstaat.
- De deegmassa gelijkmatig in vijf kopjes of puddingvormpjes verdelen, met magnetronfolie bedekken, langs de rand van de draaitafel plaatsen en garen.

6-8 min. 900 W

De noedels na het garen ca. 2 minuten laten staan. Voor het serveren de noedels op een bord kantelen.

Zwitserland

### Tessiner risotto

Tessiner Risotto

Totale gaartijd: ca. 20-24 minuten

Servies: schotel met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

50 g	doorregen spek
2 EL	boter of margarine (20 g)
1	ui (50 g), fijn gehakt
200 g	rondkorrelige rijst (arboris)
400 ml	vleesbouillon
70 g	Sbrinz, geraspt (alternatief geraspte Emmentaler kaas)
1	snufje saffraan
	zout en peper

#### Toebereiding

- Het spek in dobbelsteentjes snijden. De boter op de bodem van de schaal uitstrooien, de ui- en spekstukjes erin leggen en met deksel erop voorstoven.

ca. 2 min. 900 W

- De rijst toevoegen, met de vleesbouillon opvullen, aan de kook brengen en laten gaartrekken.

3-5 min. 900 W

15-17 min. 270 W

De rijst na het garen ca. 3-5 minuten laten staan.

- De kaas en de saffraan er doormengen en op smaak brengen.

Tip:

Hierbij passen gesmoorde cantharellen of champignons en gemengde salade.

## Macaroni, Rijst en Knoedeln

Zwitserland

### Grießgnocchi

voor ca. 12-15 stuks

Totale gaartijd: ca. 19-24 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
 ronde vlakke soufflévorm  
 (diameter ca. 26 cm)

#### Ingrediënten


250 ml melk  
 1 TL boter of margarine  
 1 snuffe zout  
 50 g griesmeel  
 1 eiwit  
 1 eigeel  
 50 ml room (crème fraîche)  
 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm  
 1 El boter of margarine  
 30 g geraspte sprinz  
 (alternatief geraspte emmentaler)

#### Toebereiding

- De melk met de boter en het zout in de schaal doen en met deksel erop verhitten.


3-4 min.  900 W

- Het griesmeel eraan toevoegen, goed doorroeren en met deksel erop laten weken.

9-11 min.  270 W

Laten afkoelen.

- Het eiwit stijfkloppen. Het eigeel met de room door het griesmeel kloppen en het eischuim erdoor mengen.
- De soufflévorm invetten. Met twee soeplepels "nocken" afsteken en naast elkaar in de vorm leggen. Botervlokjes erop leggen en de kaas erover strooien. Op de hoge roosterstand gratineren.

7-9 min.  270 W

De knoedels na het garen ca. 2 min. laten staan.

Tip:

Gnocchi worden als hoofdgerecht geserveerd. Hierbij kunt u spinazie serveren.



Italië

### Lasagne al forno

Lasagne al forno


Totale gaartijd: ca. 26-30 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
 Vlakke, vierkante vuurvaste vorm  
 (ca. 20x20x6 cm)

#### Ingrediënten

300 g tomaten uit blik  
 50 g rauwe ham, fijn gesneden  
 1 ui (50 g), fijn gehakt  
 1 teentje knoflook, uitgerperst  
 250 g rundergehakt  
 2 EL tomatenpuree (30 g)  
 zout  
 peper  
 oregano  
 tijm  
 basilicum  
 150 ml room (crème fraîche)  
 100 ml melk  
 50 g geraspte parmesaanse kaas  
 1 TL gemengde gehakte kruiden  
 1 TL olijfolie  
 zout  
 peper  
 nootmuskaat  
 1 TL plantaardige olie voor het invetten van de vorm  
 125 g groene platte noedels  
 1 EL geraspte parmesaanse kaas (5g)  
 1 EL boter of margarine

#### Toebereiding

- De tomaten in schijfjes snijden, met de ham- en uistukjes, de knoflook, het rundergehakt en de tomatenpuree mengen, kruiden, en met deksel erop stoven.

6-8 min.  900 W

- De room met de melk, de parmesaanse kaas, de kruiden en de olie omroeren en kruiden.
- De vuurvaste vorm invetten en met eenderde van de noedelstroken de bodem van de vorm bedekken. De helft van de gehaktmassa op de noedels leggen en er een beetje saus overheen gieten. Het tweede gedeelte van de noedels er overheen leggen en achtereenvolgens de gehaktmassa, een beetje saus en de resterende noedels in lagen op elkaar leggen. Tenslotte de noedels met veel saus begieten en met parmesaanse kaas bestrooien. Botervlokjes er bovenop plaatsen en met deksel erop op de lage rooster garen.

16-18 min.  450 W/230° C

ca. 4 min. 

De lasagne na het garen ongeveer 5 tot 10 minuten laten staan.





## Taarten, Brood, Desserts en Dranken

Duitsland

### Griesflammeri met frambozensaus

Grießflammeri mit Himbeersauce

Totale gaartijd: ca. 15-20 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

500 ml	melk
40 g	suiker
15 g	amandelen, gehakt
50 g	griesmeel
1	eigeel
1 EL	water
1	eiwit
250 g	frambozen
50 ml	water
40 g	suiker

#### Toebereiding

1. Melk, suiker en amandelen in de schaal doen en met deksel erop verhitten.

3-5 min. 900 W

2. Het griesmeel toevoegen, doorroeren en met deksel erop garen.

10-12 min. 270 W

3. Het eigeel met het water in een kopje roeren en door de hete brei roeren. Eiwit stijfkloppen en er losjes doorroeren.

De griesflammeri in schaalpjes doen.

4. Voor de saus de frambozen wassen, voorzichtig droogbetten en met water en suiker in een schaal leggen en met deksel erop verhitten.

2-3 min. 900 W

5. De frambozen pureren en koud of heet bij de griesflammeri serveren.



Frankrijk

### Peren in chocola

Paires au chocolat

Totale gaartijd: ca. 8-14 minuten

Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
schaal met deksel (inhoud 1 l)

#### Ingrediënten

4	peren (600 g)
60 g	suiker
1	pakje vanillesuiker (10 g)
1 EL	perenlikeur, 30 vol. - %
150 ml	water
130 g	pure chocolade
100 g	room (crème fraîche)

#### Toebereiding

1. De peren heel schillen.
2. De suiker, vanillesuiker, de likeur en het water in de schaal doen, doorroeren en met deksel erop verhitten.

1-2 min. 900 W

3. De peren in de vloeistof plaatsen en met deksel erop garen.

6-10 min. 900 W

De peren uit het kookvocht nemen en op een koude plaats neerzetten.

4. 50 ml van het kookvocht in een kleinere schaal doen. De klein gesneden chocolade en de room toevoegen en met deksel erop verhitten.

1-2 min. 900 W

5. De saus goed doorroeren. De saus over de peren gieten en serveren.

Tip:

Daarnaast kan nog een bolletje vanille-ijs worden opgediend.



Oostenrijk

### Salzburger Nockerln

Voor 3 porties

Totale gaartijd: ca. 5-6 minuten

Servies: ovale, vlakke soufflévorm (ca. 30 cm lang)

#### Ingrediënten

4	eiwit
1	snuffe zout
50 g	poedersuiker
1 TL	vanillesuiker
4	eigeel
1 EL	meel (20 g)
1 TL	boter of margarine voor het invetten van de vorm
1 EL	poedersuiker

#### Toebereiding

1. Het eiwit met het zout in een brede schaal kloppen totdat er een zeer stijve massa ontstaat. De poeder vanillesuiker er langzaam instrooien en verder kloppen.
2. Het eigeel met een beetje eiwit kloppen en vervolgens door de eimassa mengen. Het meel er overheen zeven en eveneens doorkloppen.
3. De soufflévorm invetten. Het deeg in 3 stukken verdelen en de drie delen naast elkaar in de soufflé-vorm plaatsen. De nockerln onmiddellijk op de lage roosterstand bakken in het voorverwarmde apparaat.

5-6 min. 270 W/230° C

Meteen met poedersuiker bestuiven en heet serveren.



## Taarten, Brood, Desserts en Dranken

Denemarken

### Bessengruwel met vanillesaus

*Rødgrød med vanilie sovs*

Totale gaartijd: ca. 8-12 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
 schaal met deksel (inhoud 1 l)

#### Ingrediënten

150 g aalbessen, rood  
 150 g aardbeien  
 150 g frambozen  
 250 ml witte wijn  
 100 g suiker  
 50 ml citroensap  
 8 blaadjes gelatine  
 300 ml melk  
 merg van een 1/2 vanillestokje  
 30 g suiker  
 15 g maizena

#### Toebereding

- De vruchten wassen, van steel ontdoen en droogbetten. Enkele vruchten achterhouden voor het garneren. De resterende bessen met de witte wijn pureren, in de schaal doen en met deksel erop verhitten.

5-7 min.  900 W

- De suiker en het citroensap er doormengen.
- De gelatine in koud water ca. 10 minuten inweken, daarna eruit nemen en uitdrukken. De gelatine door de hete vruchtenpuree roeren tot deze opgelost is. Het bessengruwel in de koelkast plaatsen en stijf laten worden.
- Voor de vanillesaus de melk in een schaal doen. Het vanillestokje opensnijden en het merg er uitkrabben. Het vanillemerg, de suiker en de maizena door de melk roeren en met deksel erop garen. Tussendoor en tenslotte nogmaals roeren.

3-5 min.  900 W

- De bessengruwel op een bord kantelen en met de hele vruchten garneren. Daarbij de vanillesaus serveren.

Tip:

Bij bessengruwel smaakt ook ijskoude slagroom of yoghurt zeer goed.



Oostenrijk

### Quarkstrudel

*Topfenstrudel (gebak)*


Totale gaartijd: ca. 18-20 minuten  
 Servies: schaal (inhoud 1 l)  
 ovale, vlakke soufflévorm  
 (ca. 30 cm lang)

#### Ingrediënten

125 g meel  
 1 EL olie  
 1/2 ei  
 50 ml water  
 1/4 merg van een vanillestokje  
 50 g boter of margarine  
 2 eigeel  
 75 g suiker  
 250 g kwark (20 % v.i.dr.)  
 50 ml room  
 2 eiwit  
 meel voor het bestuiven  
 40 g boter of margarine  
 20 g broodkruimels  
 30 g rozijnen  
 1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm

#### Toebereding

- Voor het deeg het meel een 1/2 EL olie en het ei met de kneedhaak van een handmixer kneden. Geleidelijk zo veel water erdoor mengen tot er een glad en elastisch deeg ontstaat, dat echter niet mag kleven. Het deeg met de resterende olie instrijken.
- Een hete, natte theedoek over het deeg leggen en 30 min. laten rusten.
- Het vanillestokje opensnijden en het merg eruit krabben. De boter, het eigeel, de suiker en het vanillemerg met de mixer tot een crèmige massa roeren. De kwark en de room erdoor roeren. Het eiwit stijfkloppen en erdoor mengen.
- Een droge theedoek met meel bestuiven. Het deeg hierop heel dun uitrollen.
- De boter in de schaal smelten.

ca. 1 min.  900 W

- Het deeg met de boter instrijken en broodkruimels erop strooien. De kwarkmassa hierop uitsmeren en de rozijnen over de massa verdelen.
- Het deeg met behulp van een doek voorzichtig oprollen.
- De vorm invetten. De "strudel" met de naadzijde naar onderen in de vorm leggen en bakken.

17-19 min.  450 W/230° C

Tip:

De strudel kan heet of koud worden geserveerd. Hierbij past vanillesaus.





## Taarten, Brood, Desserts en Dranken

Spanje

### Witte perzikbergen

*Melocotones nevados*

voor ca. 8 stuks

Totale gaartijd: ca. 6-7 minuten

Servies: ronde, vlakke bakvorm  
(diameter ca. 24 cm)

#### Ingrediënten

470 g	perzikhelften, uitgelekt, uit blik
2	eiwit
35 g	suiker
75 g	gemalen amandelen
35 g	suiker
2	eigeel
2 EL	cognac
1 TL	boter of margarine voor het invetten van de vorm

#### Toebereiding

1. De halve perziken droogbetten.
2. Het eiwit stijfkloppen. Tenslotte een beetje suiker erdoor strooien.
3. De amandelen, de resterende suiker, het eigeel en de cognac door elkaar roeren.
4. De halve perziken vullen met het mengsel. De eimassa met een slagroomspruit op de vullingen spuiten.
5. De vorm invetten. De perziken in de bakvorm plaatsen en op de hoge roosterstand gratineren.

6-7 min. 450 W



Zweden

### Pistache-rijst met aardbeien

*Pistaschris emd zordgubbe*

Totale gaartijd: ca. 23-30 minuten

Servies: hoge schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

125 g	langkorrelige rijst
175 ml	melk
175 ml	water
1	vanillestokje
1	snuffje zout
50 g	suiker
250 g	aardbeien
40 g	suiker
40 ml	cointreau (sinaasappellikeur, 40 vol.-%)
200 ml	slagroom
1	eiwit
50 g	pistache-pitten

#### Toebereiding

1. De rijst in de schaal doen en met de vloeistof vullen. Het vanille-stokje opensnijden, met het zout en de suiker aan de rijst toevoegen en met deksel erop garen.

3-5 min. 900 W

20-25 min. 270 W

De rijst na het garen ca. 5 minuten laten staan.

2. De aardbeien halveren, met suiker en sinaasappellikeur mengen.

3. Het vanille-stokje uit de rijst nemen en de rijst in het waterbad laten afkoelen terwijl u roert. De slagroom en het eiwit gescheiden stijfkloppen. Eerst de pistaches, dan de slagroom en tenslotte het eiwit door de koude rijst roeren.
4. De rijst in een grote schaal opdienen, er een kuil indrukken en de aardbeien in de kuil leggen.



Duitsland

### Kirschen Michel

*Kirschenmichel*

Totale gaartijd: ca. 16-18 minuten

Servies: Hoge gratineerschaal, rond  
(diameter ca. 20 cm)

#### Ingrediënten

4	oudbakken broodjes (160 g)
375 ml	melk
60 g	boter of margarine
8 EL	suiker (80 g)
4	eigeel
1 EL	meel
30 g	gehakte amandelen
	geraspte schil van een citroen
4	eiwitten
1 TL	boter of margarine voor het invetten van de vorm
350 g	ontpitte zure kersen
2 EL	broodkruimels
1 EL	boter of margarine

#### Toebereiding

1. De broodjes in kleine stukjes snijden en in de melk weken.
2. De boter, de suiker en het eigeel met een handmixer kloppen tot er een crèmige massa ontstaat. Het meel, de amandelen, de citroenschil en de ingeweekte, uitgeperste broodjes erbij doen en er doorheen roeren.
3. Het eiwit stijfkloppen en eronder mengen.
4. De vorm invetten. Afwisselend het broodjesdeeg en de uitgelekte kersen in de soufflévorm doen. De bovenste laag bestaat uit deeg.
5. Broodkruimels over de soufflé strooien en hierop botervlokjes leggen. Op de lage roosterstand garen.

16-18 min. 630 W/230° C

De soufflé na het garen ongeveer 5-10 min. laten staan.





## Taarten, Brood, Desserts en Dranken

Zwitserland

### Worteltaart

Rueblitorte Levert

ca. 16 stukken op

Totale gaartijd: ca. 24 minuten

Servies: ronde bakvorm (diameter ca. 28 cm)

#### Ingrediënten

1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm

5 eigeel

250 g suiker

250 g wortelen, fijn geraspt

sap van een citroen

250 g gemalen amandelen

80 g meel

1 EL bakpoeder

5 eiwit

#### Toebereding

1. De vorm invetten.
2. Het eigeel en de suiker met een handmixer tot een crèmige massa kloppen. De worteltjes, het citroensap en de amandelen eraan toevoegen. Het meel met het bakpoeder mengen, toevoegen en goed doorroeren.
3. Het eiwit stijfkloppen en er voorzichtig doormengen. Het deeg in de vorm doen. Op de lage roosterstand bakken. (Met dit recept maakt u een cake van 1,1 kg).

AUTO COOK Nu. 6

4. Na bakken ca. 5 min. in de vorm af laten koelen.

Frankrijk

### Appeltaart met Calvados

voldoende

voor ca. 12-16 stukken

Totale gaartijd: ca. 26 minuten

Servies: springvorm (diameter ca. 28 cm.)

#### Ingrediënten

200 g meel

1 TL bakpoeder

100 g suiker

1 pakje vanillesuiker

1 mesp. zout

1 ei

3-4 druppels bittere amandelolie

125 g boter

1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm

50 g gehakte hazelnoten

600 g appels (Boskoop ca. 3-4 stuks)

kaneel

2 eieren

1 mesp. zout

4 EL suiker

1 pakje vanillesuiker

4 EL Calvados (appelbrandewijn)

1 1/2 EL zetmeel

125 g crème double

poedersuiker om te bestuiven

#### Toebereding:

1. Het meel met de bakpoeder vermengen. Suiker, vanillesuiker, zout, ei, bittere amandelolie en boter toevoegen en met de kneedhaak van een handmixer tot een gelijkmatig deeg kneden. Het deeg toedekken en ca. 30 minuten koud weg zetten.

2. De vorm invetten, het deeg tussen twee lagen folie uitrollen en in de vorm leggen. Daarbij een ca. 3 cm hoge rand vormen.
3. De hazelnoten over de deegbodem verdelen.
4. De appels schillen, in vier stukken delen, het klokhuis verwijderen en in schijfjes snijden. De appelschijfjes dakpanachtig op de hazelnoten leggen en dun met kaneel bestuiven.
5. De eieren scheiden. Het eiwit stijf kloppen, er een mespuntje zout en 1 eetl. suiker doorstrooien. Het eigeel, de resterende suiker en de vanillesuiker schuimig kloppen, Calvados, zetmeel en crème double toevoegen en erdoor kloppen. Het stijfgeklopte eiwit eronder scheppen en de massa gelijkmatig over de appelschijven verdelen. Op een laag rooster bakken. (Met dit recept maakt u een cake van 1,3 kg).

AUTO COOK Nu. 6

Tip:

De taart in de vorm laten afkoelen en voor het serveren met poedersuiker bestrooien.

Duitsland

### Kwarktaart

Käsekuchen Levert

ca. 12-16 stukken op

Totale gaartijd: ca. 43-49 minuten

Servies: springvorm (diameter ca. 28 cm)

#### Ingrediënten

250 g meel

1 TL bakpoeder (3 g)

125 g boter of margarine

30 g suiker

1 eigeel

1-2 EL water

1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm

750 g kwark, 20 % v.i.dr.

300 g suiker

3 eigeel

1 pakje vanillepudding-poeder (40 g)

125 ml melk

30 g rozijnen, gewassen

4 eiwit

#### Toebereding

1. Het meel met het bakpoeder mengen. De boter, de suiker, het eigeel en het water toevoegen en met de kneedhaak van een handmixer tot een deeg kneden. Het deeg afdekken en 30 min. op een koude plaats neerzetten.
2. De vorm invetten, het deeg uitrollen en in de vorm leggen. De rand licht omhoogtrekken. Met de vorm meerdere keren in het deeg prikken en het deeg op de lage roosterstand voorbakken.

11-14 min.  270 W/230° C

3. De kwark met de suiker, het eigeel, het puddingpoeder, de melk en de rozijnen goed doorroeren.
4. Het eiwit stijfkloppen en erdoor mengen. De kwarkmassa gelijkmatig over het deeg verdelen. Op de lage roosterstand bakken.

32-35 min.  270 W/160° C

5. De kwarktaart laten afkoelen en vervolgens uit de vorm halen.



## Taarten, Brood, Desserts en Dranken

### Frankrijk **Perenkoek**

Tarte aux poires *Levert ca. 12-14 stuks op*

Totale gaartijd: ca. 18-23 minuten  
Servies: ronde bakvorm (diameter ca. 28 cm)  
schaal met deksel erop (inhoud 2 l)  
kleine schaal met deksel

#### Ingrediënten

150 g meel  
75 g boter of margarine  
30 g poedersuiker  
1 snuffje zout  
1 ei  
1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm  
250 ml melk  
1 snuffje zout  
2 eigeel  
20 g suiker  
1/2 pakje vanillesuiker (5 g)  
1 EL maïzena  
540 g peren uit blik, uitgelekt  
120 g kruisbessengelei  
1 EL geconfijte vruchten  
1 EL amandelblaadjes

#### Toebereding

- Het meel, de boter, de poedersuiker, het zout en het ei met de kneedhaak van een handmixer tot een deeg kneden. Afdekken en 30 min. op een koude plaats neerzetten.
- De bakvorm invetten. Deeg uitrollen en in de vorm leggen. De randen een beetje omhoogdrukken. Het deeg met een vork meerdere keren inprikken. Op de lage roosterstand bakken.

9-11 min. 270 W/230° C

5-7 min. 230° C

- Het deeg uit de vorm nemen en op een taartrooster laten afkoelen.
- De melk en het zout in de schaal verhitten met deksel erop.

ca. 2 min. 900 W

- Het eigeel met de suiker en de vanillesuiker zo lang roeren tot er een lichte crème ontstaat. De maïzena erdoor roeren. De hete melk er langzaam bijgieten. Het mengsel in de schaal terug gieten en met deksel erop garen. Tussendoor en aan het eind doorroeren.

1-2 min. 900 W

- Het deeg met de creme instrijken. De uitgelekte peren hierop verdelen. De kruisbessengelei in de kleine schaal doen en met deksel erop verhitten.

ca. 1 min. 900 W

- De peren hiermee besprenkelen en met de geconfijte vruchten en amandelblaadjes garneren.

#### Tip:

U dient de bodem pas kort voor het serveren te beleggen, zodat deze niet doorweekt raakt.

### Duitsland **Viervruchtentaart**

Vierfruchttorte *Levert ca. 12 -16 stukken op*

Totale gaartijd: ca. 18-25 minuten  
Servies: ronde vruchtentaartvorm (diameter ca. 28 cm)  
2 schalen met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

75 g boter of margarine  
75 g suiker  
1 TL vanille-essence  
2 eieren  
150 g meel  
1 TL bakpoeder (3 g)  
4 EL melk  
1 TL boter of margarine voor het invetten van de vorm  
150 g marsepeinmassa  
1/2 pakje vanillepuddingpoeder (20 g)  
2 EL suiker (20 g)  
250 ml melk  
1 banaan (100 g, in schijfjes)  
50 g druiven, gehalveerd, ontpit  
150 g mandarijnen, uitgelekt, uit blik  
100 g perziken, uitgelekt, uit blik, in partjes  
1 pakje taartgelatinepoeder (11 g), blank  
250 ml helder vruchtensap

#### Toebereding

- De boter, de suiker, de vanille-essence en de eieren met een handmixer ca. 3 min. lang tot een crèmige massa kloppen. Het meel mengen met het bakpoeder. Het meel en de melk afwisselend door de botermassa kloppen.
- De vorm invetten en het deeg hierin gelijkmatig verdelen. Het deeg op de lage roosterstand bakken.

10-12 min. 270 W/230° C

2-3 min. 230° C

De taartbodem uit de vorm kantelen en laten afkoelen.

- De marsepeinmassa tussen twee folies uitrollen zodat deze de grootte van de taartbodem heeft. Op de taartbodem leggen.
- Het puddingpoeder met de suiker en de melk in een schaal doen. Goed roeren zodat er geen klonten ontstaan, deksel erop en garen. Tussendoor en aan het einde één keer doorroeren.

3-4 min. 900 W

- De pudding op de taartbodem strijken. Het fruit hierop verdelen.
- Het taartgelatinepoeder in vruchtensap oplossen, in de schaal doen en garen. Tussendoor en aan het eind goed doorroeren.

4-6 min. 450 W

De gelatine op de vruchten verdelen en laten afkoelen.

#### Tip:

De marsepein smaakt bijzonder intensief, wanneer u de taart een paar uur laat staan.

## Taarten, Brood, Desserts en Dranken

Duits

### Kwarkbladerdeeg-gebak

Quarkblätterteig-Gebäck *Levert ca. 12 stukken op*

Totale gaartijd: ca. 14-16 minuten


Servies: bakplaat (diameter ca. 30 cm)  
bakpapier

#### Ingrediënten

200 g	meel
1 TL	bakpoeder (3 g)
200 g	magere kwark
200 g	boter
1	snufje zout
	confiture voor de vulling
1	eiwit
1	eigeel
1 EL	water
	poedersuiker

#### Toebereiding

1. Het meel met het bakpoeder mengen. De magere kwark, de boter en het zout toevoegen en met de kneedhaak van een handmixer tot een deeg kneden. Het deeg afdekken en 30 min. op een koude plaats neerzetten.
2. De helft van de deeg op een met meel bestrooit werkblad ca. 1/2 cm dik uitrollen. Het deeg in acht kwadraten snijden (ca. 12 x 12 cm) en elk met een theelepelf confiture vullen.
3. De deegranden met eiwit instrijken en over elkaar leggen, zodat er een driehoek ontstaat.
4. Het bakpapier op de bakplaat leggen. Het eigeel door het water roeren, de gebakjes hiermee instrijken en op de bakplaat leggen. Op de lage roosterstand bakken.

14-16 min.  230° C

5. De overige 6 kwadraten voorbereiden en afbakken. Na het afkoelen met poedersuiker bestuiven.

Tip:

Probeert u ook eens andere vullingen zoals bijvoorbeeld noten, amandel, marsepein of kwark, hele vruchten, compôte of pikante vullingen.

Oostenrijk

### "Gugelhupf" (tulband)

*Levert ca. 16 stukjes op*

Totale gaartijd: ca. 23 minuten

Servies: tulbandvorm (diameter ca. 22 cm)

#### Ingrediënten

1 TL	boter of margarine voor het invetten van de vorm
170 g	boter of margarine
140 g	poedersuiker
4	eigeel
40 g	amandelstukjes
40 g	rozijnen, gewassen een beetje geraspte citroenschil
4	eiwit
280 g	meel
1	pakje bakpoeder (15 g)

#### Toebereiding

1. De tulbandvorm invetten.
2. De boter en de poedersuiker met een handmixer kloppen tot dat er een crèmig massa ontstaat. Het eigeel er geleidelijk doorroeren. De amandelstukjes, de rozijnen en de geraspte citroenschil toevoegen. Goed doorroeren.
3. Het eiwit stijfkloppen en toevoegen. Het meel en het bakpoeder mengen, boven de schaal zeven en alles voorzichtig door elkaar mengen.
4. Het deeg in de vorm doen en op de lage roosterstand bakken. (Met dit recept maakt u een cake van 0,9 kg)

AUTO COOK Nu. 6

Spanje

### Amandeltaart

Tarta de almendras

*Levert ca. 12 stukken op*

Totale gaartijd: ca. 26-30 minuten


Servies: springvorm (diameter ca. 24 cm)

#### Ingrediënten


2	bladerdeegplaten (200 g) bevroren
1 TL	boter of margarine voor het invetten van de vorm
100 g	boter of margarine
100 g	suiker geraspte schil van een citroen
4	eieren
1/2 EL	kaneel
200 g	gemalen amandelen

#### Toebereiding

1. De oven of 230° C voorverwarmen. Het bladerdeeg volgens de aanwijzing op de verpakking ontdooien. De vorm invetten.
2. Het bladerdeeg op springvormformaat uitrollen en in de vorm leggen. Met de vork er meerdere keren inprikken en op de lage roosterstand voorbakken.

8-10 min.  230° C

3. De boter en de suiker met een handmixer tot een crèmig massa kloppen. De eieren geleidelijk toevoegen en erdoor kloppen. De geraspte citroenschil en de kaneel toevoegen. De amandelen er geleidelijk doorroeren.
4. De amandelmassa op het bladerdeeg verdelen en op de lage roosterstand bakken.

18-20 min.  200° C

5. Met poedersuiker bestrooien en serveren.



## Taarten, Brood, Desserts en Dranken

Spanje

### Biscuitrol "arm van de zigeuner"

Brazo gitano

Levert ca. 8-10 stuks op

Totale gaartijd: ca. 12-16 min.

Serviesgoed: vierkante vorm (ca. 24 x 24 cm)  
bakpapier  
schaal met deksel (volume 2 l)

#### Ingrediënten

3 eieren  
90 g suiker  
90 g meel  
1 TL bakpoeder (3 g)  
250 ml melk  
1 kaneelstokje schil van een citroen  
75 g suiker  
2 EL maizena (20 g)  
2 eigeel  
2 EL poedersuiker (20 g)

#### Toeberiding

1. De eieren en de suiker met een handmixer kloppen tot er een crèmige massa ontstaat en er luchtballen opstijgen. Het meel mengen met het bakpoeder, eroverheen zeven en voorzichtig doorkloppen.
2. Bakpapier op de vorm leggen, het deeg erop doen en op de lage roosterstand bakken.

10-12 min. 270 W/200° C

3. Het biscuitdeeg op een vochtige, met suiker bestrooide theedoek kantelen. Het bakpapier er voorzichtig aftrekken en het deeg meteen van één kant met de theedoek oprollen.
4. 200 ml melk met het kaneelstokje, de citroenschil en de suiker met deksel erop in de schaal verhitten.

ca. 2 min. 900 W

5. De resterende melk met de maizena en het eigeel doorroeren. De citroen en de kaneel uit de melk nemen en het maizenamengsel erdoor roeren. Deksel erop en garen. Tussendoor en aan het eind doorroeren.

ca. 2 min. 900 W

6. De biscuitrol weer uitrollen, met de crème instrijken en voorzichtig oprollen. Met poedersuiker bestuiven.



Oostenrijk

### Linzer Bäckerei

Voldoende

voor ca. 70 koekjes

Totale gaartijd: ca. 8-10 minuten

Servies: ronde bakplaat (diameter ca. 30 cm)  
bakpapier

#### Ingrediënten

280 g bloem  
210 g boter  
100 g suiker  
100 g amandelen, ongeschild en geraspt  
1 eigeel  
25 ml citroensap (1/2 citroen)  
een beetje kaneel

#### Toeberiding

1. Alle ingrediënten tot een zandtaartdeeg kneden en 1 uur in de koelkast plaatsen.
2. Het deeg ca. 3 mm dik uitrollen en met een ronde vorm met een diameter van ca. 5 cm uitsteken. De bakplaat chocolade met bakpapier bedekken, hierop 12 koekjes leggen. Op de lage roosterstand bakken.

8-10 min. 200° C

Na het bakken de koekjes laten afkoelen. Pas dan van het papier afnemen.

Tip:

U kunt de koekjes half met een couverture van pure bedekken.



Oostenrijk

### Chocolade met slagroom

Schokolade mit Sahne

voor 1 portie

Totale gaartijd: ca. 1 minuten

Servies: grote kop (inhoud 200 ml)

#### Ingrediënten

150 ml melk  
30 g blokchocolade  
30 ml slagroom  
chocoladestroisel

#### Toeberiding

1. De melk in de kop gieten. De blokchocolade raspen, aan de melk toevoegen, doorroeren en verhitten. Tussendoor nogmaals omroeren.

ca. 1 min. 900 W

2. De slagroom stijfkloppen, op de chocolademelk doen en met chocoladevlokken gearneerd serveren.



Oostenrijk

### "Wiener Milchkaffee"

Voor 1 portie

Totale gaartijd: ca. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2 minuten

Servies: grote kop (inhoud 200 ml)

#### Ingrediënten

1 eigeel  
1 EL suiker  
75 ml melk  
75 ml water  
2 TL oploskoffie  
20 ml rum

#### Toeberiding

1. Alle ingrediënten behalve de rum in het kopje doen en goed doorroeren. Verhitten en tussendoor een keer doorroeren.

1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-2 min. 900 W

2. De rum in het hete drankje gieten.



## Taarten, Brood, Desserts en Dranken

Nederland

### Vuurdrank

voor 10 porties


Totale gaartijd: ca. 8-10 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)

#### Ingrediënten

500 ml witte wijn  
 500 ml rode wijn, droog  
 500 ml rum, 54 vol.-%  
 1 onbehandelde sinaasappel  
 3 kaneelstokjes  
 75 g suiker  
 10 TL kandij-suiker

#### Toebereding

1. De alcohol in de schaal gieten. De sinaasappel dun schillen en de sinaasappelschil met de kaneel en de suiker aan de alcohol toevoegen. De vuurdrank met deksel erop verhitten.

8-10 min.  900 W

De sinaasappelschil en de kaneel er uitnemen. In de grogglazen elk één theelepel kandij doen, de vuurdrank erin gieten en serveren.



Groot - Brittannië

### Frambozenjam

Raspberry Jam

Voor 30 porties

Totale gaartijd: ca. 14-19 minuten  
 Servies: Schaal met deksel (inhoud 2 l)  
 Confiturepotten  
 Inmaakpapier

#### Ingrediënten

500 g frambozen  
 250 g geleisuiker (2:1)

#### Toebereding

1. De frambozen wassen en met de mixer of de pureerstaaf pureren. In de schaal doen en met deksel erop verhitten.

4-5 min.  900 W

2. De suiker er doorheen roeren en nogmaals met deksel erop garen.

7-8 min.  450 W

3. De confiturepotten grondig reinigen, de confiture er indoen en meteen met inmaakpapier afsluiten.

Tip:

U kunt ook ontdooide diepvries-vruchten gebruiken.



Zwitserland

### Appel-chutney met rozijnen

Apfel-Chutney mit Rosinen

Voor 30 porties


Totale gaartijd: ca. 22-28 minuten  
 Servies: schaal met deksel (inhoud 2 l)  
 Kleine wekflessen of confiturepotten,  
 inmaakpapier

#### Ingrediënten


4 harde appels (500 g), geschild en in stukjes gesneden  
 1 kleine pompoen (200 g), in stukjes  
 3 uien (150 g), fijn gehakt  
 50 g pruimen, gedroogd en van pit ontdaan  
 250 g rozijnen  
 1 TL jeneverbessen  
 zout  
 zwarte peper, gemalen  
 150 ml witte wijn  
 100 ml appelazijn  
 250 g suiker

#### Toebereding

1. Alle ingrediënten behalve de suiker in een schaal doen en met deksel erop verhitten. Tussendoor doorroeren.

9-11 min.  900 W

2. De suiker door de vruchten roeren en met deksel erop doorgaren.

3-5 min.  900 W

10-12 min.  450 W

3. De glazen potten zorgvuldig reinigen en afdrogen. De chutney erin doen en met inmaakpapier afsluiten.

Tip:

Deze chutney past voortreffelijk bij vleesfondue, gegrild vlees en rijstgerechten.



Wisselstroom	: 230V, 50 Hz, enkele 1-fase
Zekering/stroomonderbreker distributieleiding	: minimum 16 A
Wisselstroom:	Magnetron : 1,5 kW
	Grill : 2,8 kW
	Grill/Magnetron : 2,8 kW
	Convectie : 2,8 kW
	Convectiewarmte/magnetron : 2,95 kW
	Uit-modus (Energie spaarstand) : minder dan 0,5 W
Uitgangsvermogen	Magnetron : 900 W (IEC 60705)
	Grill-verwarmingselementen : 1300 W (650 W x 2)
	Convectie : 1450 W
Magnetronfrequentie	: 2450 MHz (groep 2/klasse B) *
Afmetingen buitenkant	: 550 mm (B) x 368 mm (H) x 537 mm (D) **
Afmetingen binnenkant	: 375 mm (B) x 272 mm (H) x 395 mm (D) ***
Oveninhoud	: 40 liter ***
Draaiplateau	: ø 362 mm, keeramisch
Gewicht	: 23 kg
Ovenlampje	: 25 W/240-250 V

\* Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese norm EN55011.  
 In overeenstemming met deze norm is dit product geclassificeerd als groep 2 klasse B apparatuur.  
 Groep 2 betekent dat het apparaat opzettelijk radiofrequentiegolven uitzendt in de vorm van elektromagnetische straling voor het verhitten van voedsel.  
 Klasse B apparatuur betekent dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

\*\* De diepte omvat niet de hendel van de deur.

\*\*\* De inhoud wordt berekend door het meten van de maximumale breedte, hoogte en diepte van het apparaat.  
 De feitelijke inhoud voor voedsel is minder.

**WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR HET ONTWERP EN DE SPECIFICATIES ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE WIJZIGEN MET HET OOG OP CONTINUE VERBETERINGEN.**

**KUNDEN-SERVICE • ONDERHOUDSADRESSEN • ADRESSES DES SAV • CENTRI DI ASSISTENZA • DIRECCIONES DE SERVICIO**

**Deutschland und Österreich**

Für Fragen zu unseren Produkten oder im Falle eines defekten SHARP-Gerätes wenden Sie sich bitte von montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr an unsere Hotlinenummern in Deutschland 01805 29 95 29 und in Österreich unter 0820 50 08 20 (Anruflkosten: 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, maximal 0,42 €/Min. aus dem deutschen Mobilfunknetz, 0,145 €/Min. aus Österreich).

Weitere Informationen und Daten zu unseren Produkten erhalten Sie außerdem auf unserer Internetseite [www.sharp.de](http://www.sharp.de)

**BELGIUM** - <http://www.sharp.be>

**En cas d'une réclamation concernant un four à micro-ondes SHARP, nous vous prions de vous adresser à votre spécialiste ou à une adresse des SHARP Services suivantes.**

**Indien uw magnetron problemen geeft kunt u zich wenden tot uw dealer of een van de onderstaande Sharp service centra.**

**SHARP ELECTRONICS**, Phone: 0900-10158

**ETS HENROTTE**, Rue Du Campinaire 154, 6240 Farciennes, 071/396290 / **Nouvelle Central Radio (N.C.R)**, Rue des Joncs 15 L-1818 HOWALD, 00352404078 / **Service Center Deinze**, Kapellestraat, 95, 9800 DEINZE, 09-386.76.67

**NEDERLAND** - <http://www.sharp.nl>

**Indien uw magnetron problemen geeft kunt u zich wenden tot uw dealer, of anders contact opnemen met de Sharp Helpdesk voor zowel gebruikersvragen en serviceadressen.**

**SHARP ELECTRONICS BENELUX BV**, - Helpdesk 0900-7427723

**FRANCE** - <http://www.sharp.fr/fr>

Vous pouvez contacter notre service consommateur au 0820 856 333

**ITALIA** - <http://www.sharp.it>

Centralized hotline is 800.826.111

**ESPANA** - <http://www.sharp.es>

Si tiene algún problema en el producto que ha adquirido de Sharp y desea contactar con un Servicio Oficial de Sharp; por favor póngase en contacto con el siguiente número de teléfono 902 10 13 88 o bien en nuestra atención al cliente de nuestra web [http:// www.sharp.es](http://www.sharp.es)

**SWITZERLAND** - <http://www.sharp.ch>

Bei Fragen zu Ihrem Sharp Produkt kontaktieren Sie bitte die Sharp Infoline von Montag bis Freitag von 09:00-18:00Uhr unter folgender Telefonnummer: 0848 074 277

Si vous avez des questions sur votre produit Sharp, appeller Sharp Infoline de lundi jusqu'à vendredi de 09:00-18:00 heures sous le numéro de téléphone suivant: 0848 274 277

**SWEDEN** - [www.sharp.se](http://www.sharp.se)

Sharp helpdesk är på plats för att svara på frågor om Sharp produkter 0200-120 800.  
[helpdesksverige@sharp.se](mailto:helpdesksverige@sharp.se)

**NORWAY** - [www.sharp.no](http://www.sharp.no)

Sharp Helpdesk er på plass for å svare på spørsmål om Sharp produkter 22 07 42 82.  
[helpdesksverige@sharp.se](mailto:helpdesksverige@sharp.se)

**CELAND**

**Ormsson**, 530 2800

[helpdesksverige@sharp.se](mailto:helpdesksverige@sharp.se)

**DENMARK** - [www.sharp.dk](http://www.sharp.dk)

Sharp Helpdesk er på plads for at besvare spørgsmål om Sharp produkter 7023 0810.  
[helpdesksverige@sharp.se](mailto:helpdesksverige@sharp.se)

**SUOMI** - [www.sharp.fi](http://www.sharp.fi)

Sharp Helpdesk vastaa kaikkiin Sharp-tuotteita koskeviin kysymyksiin (09) 146 1500.  
[helpdesksverige@sharp.se](mailto:helpdesksverige@sharp.se)

**Poland**

Informacje o najbliższym serwisie moecie pastwo uzyska dzwonic pod numer 0 801 601 609 (koszt połączenia jak za Połączenie lokalne)

# SHARP



TCADCB123WRRZ-H31

Gedruckt in Thailand  
Imprimé au Thaïlande  
Gedruckt in Thailand